



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Verdeck .....	1
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem .....	2
1.5 Sicherheitsmaßnahmen bei Fahrzeugen mit Erdgasanlagen .....	2
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>4</b>
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung .....	4
2.2 Kontaktkorrosion .....	4
2.3 Klebeflächen für Klebebänder .....	4
2.4 Gesicherte Verschraubungen .....	4
2.5 Sauberkeitsregeln .....	5
2.6 Kennschilder .....	5
2.7 Verwendung von Kraftschraubern .....	5
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Schlossträger</b> .....	<b>7</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....	7
1.2 Montageübersicht - Stellelement .....	9
1.3 Schlossträger aus- und einbauen .....	10
1.4 Halter Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	15
1.5 Federelement für Halter Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	16
1.6 Stellelement aus- und einbauen .....	18
<b>2 Kotflügel</b> .....	<b>19</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....	19
2.2 Montageübersicht - Abdeckungen am Kotflügel .....	21
2.3 Montageübersicht - Reparatursatz für Kotflügel .....	23
2.4 Kotflügel aus- und einbauen .....	24
2.5 Kotflügelstrebe aus- und einbauen .....	26
2.6 Stegteil und Kotflügelstrebe außen aus- und einbauen .....	29
2.7 Abdeckung vorn für Kotflügel aus- und einbauen .....	32
2.8 Abdeckung hinten für Kotflügel aus- und einbauen .....	33
2.9 Schließteil aus- und einbauen .....	34
<b>3 Stirnwand</b> .....	<b>35</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand .....	35
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....	36
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen .....	36
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....	38
3.5 Abdeckung Wasserkastenabdeckung seitlich aus- und einbauen .....	38
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>40</b>
<b>1 Frontklappe</b> .....	<b>40</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....	40
1.2 Montageübersicht - Dämpfung und Aufschlagschutz an der Frontklappe .....	42
1.3 Montageübersicht - Bowdenzug .....	42
1.4 Frontklappe aus- und einbauen .....	44
1.5 Frontklappe einstellen .....	45
1.6 Scharniere aus- und einbauen .....	50
1.7 Scharnier zurücksetzen .....	51
1.8 Schließbügel aus- und einbauen .....	51
1.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	52
1.10 Gasdruckfeder entgasen .....	53



1.11	Dämpfung aus- und einbauen	53
1.12	Aufschlagschutz aus- und einbauen	54
1.13	Bowdenzug aus- und einbauen	54
1.14	Klappenschloss aus- und einbauen	56
1.15	Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	57
1.16	Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen	58
1.17	Lagerbock für Betätigungshebel Klappenschloss aus- und einbauen	58
1.18	Lagerbock mit Bowdenzug für Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen	59
<b>2</b>	<b>Heckklappe</b>	<b>61</b>
2.1	Montageübersicht - Heckklappe	61
2.2	Montageübersicht - Sensorgesteuerte Heckklappenöffnung	71
2.3	Montageübersicht - Elektrische Heckklappenbetätigung	73
2.4	Heckklappe aus- und einbauen	75
2.5	Heckklappe einstellen	80
2.6	Griffleiste aus- und einbauen	89
2.7	Scharniere aus- und einbauen	90
2.8	Aufnahme für Gasdruckfeder aus- und einbauen	92
2.9	Heckklappendichtung aus- und einbauen	93
2.10	Dachrahmenabdeckung aus- und einbauen	96
2.11	Einstellpuffer aus- und einbauen	99
2.12	Anschlag für Einstellpuffer aus- und einbauen	101
2.13	Gasdruckfeder aus- und einbauen	101
2.14	Gasdruckfeder entgasen	102
2.15	Zugfeder aus- und einbauen	102
2.16	Klappenschloss aus- und einbauen	103
2.17	Seilzug für Klappenschloss aus- und einbauen	104
2.18	Schließzylinder aus- und einbauen	105
2.19	Schließbügel aus- und einbauen	106
2.20	Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe V382 aus- und einbauen	106
2.21	Bowdenzug für Zuziehhilfe aus- und einbauen	107
2.22	Motor für Heckklappe V444 / V445 aus- und einbauen	108
2.23	Motor für Heckklappe V444 / V445 anlernen	110
2.24	Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	111
2.25	Steuergerät für Heckklappenöffnung J938 aus- und einbauen	112
2.26	Geber für Heckklappenöffnung G750 / G760 aus- und einbauen	114
<b>3</b>	<b>Tankklappeneinheit</b>	<b>116</b>
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	116
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	116
3.3	Blende für Tankklappe aus- und einbauen	118
3.4	Ablaufschlauch für Tankklappeneinheit aus- und einbauen	118
3.5	Notentriegelungszug aus- und einbauen	119
<b>4</b>	<b>Verdeckkastendeckel</b>	<b>120</b>
4.1	Montageübersicht - Verdeckkastendeckel	120
4.2	Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	123
4.3	Verdeckkastendeckel einstellen	125
4.4	Dichtung für Verdeckkasten aus- und einbauen	129
4.5	Aufnahme für Dichtung für Verdeckkasten außen aus- und einbauen	129
4.6	Scharnier für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	130
4.7	Einstellpuffer aus- und einbauen	130
4.8	Anschlagpuffer aus- und einbauen	130
4.9	Schließbügel aus- und einbauen	131
4.10	Schließeinheit für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	131
4.11	Verkleidung für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	132

<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>133</b>
---	------------

<b>1</b>	<b>Tür</b> .....	<b>133</b>
1.1	Montageübersicht - Tür .....	133
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen .....	135
1.3	Tür aus- und einbauen .....	139
1.4	Tür einstellen .....	139
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen .....	146
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	147
1.7	Halter für Türinnendichtung aus- und einbauen .....	150
1.8	Türdichtung für Dachzierleiste aus- und einbauen .....	151
1.9	Türdichtung A-Säule aus- und einbauen .....	152
1.10	Türaußendichtung aus- und einbauen .....	152
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b> .....	<b>158</b>
2.1	Montageübersicht - Fensterheber .....	158
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	159
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachteile .....	162
2.4	Fensterheber aus- und einbauen .....	164
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	166
2.6	Türgriff aus- und einbauen .....	167
2.7	Blende für Türgriff aus- und einbauen .....	167
2.8	Zierleiste für Türgriff aus- und einbauen .....	168
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen .....	169
2.10	Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen .....	170
2.11	Schließzylinder aus- und einbauen .....	171
2.12	Gehäuse aus- und einbauen .....	171
2.13	Türschloss aus- und einbauen .....	172
2.14	Abdeckung für Türschloss aus- und einbauen .....	172
2.15	Schließbügel aus- und einbauen .....	173
2.16	Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	173
2.17	Türinnenabdeckung aus- und einbauen .....	174
2.18	Fensterführung aus- und einbauen .....	175
2.19	Führungsschiene für Türscheibe aus- und einbauen .....	176
2.20	Fensterschachteile innen aus- und einbauen .....	176
2.21	Fensterschachteile außen aus- und einbauen .....	178
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung</b> .....	<b>181</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung .....	181
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen .....	184
3.3	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen .....	184
3.4	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen .....	185
3.5	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen .....	186
3.6	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen .....	187
<b>58</b>	<b>Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....	<b>188</b>
<b>1</b>	<b>Tür</b> .....	<b>188</b>
1.1	Montageübersicht - Tür .....	188
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen .....	192
1.3	Tür aus- und einbauen .....	194
1.4	Tür einstellen .....	194
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen .....	201
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	202
1.7	Halter für Türinnendichtung aus- und einbauen .....	203
1.8	Türaußendichtung aus- und einbauen .....	204
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile</b> .....	<b>210</b>
2.1	Montageübersicht - Fensterheber .....	210
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	214



2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	217
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	219
2.5	Aufnahme für Seitenscheibe aus- und einbauen	224
2.6	Fensterhebermotor aus- und einbauen	225
2.7	Türgriff aus- und einbauen	226
2.8	Blende für Türgriff aus- und einbauen	226
2.9	Zierleiste für Türgriff aus- und einbauen	228
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	228
2.11	Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen	230
2.12	Gehäuse aus- und einbauen	231
2.13	Türschloss aus- und einbauen	231
2.14	Schließbügel aus- und einbauen	232
2.15	Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen	233
2.16	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	233
2.17	Fensterführung aus- und einbauen	235
2.18	Führungsschiene für Türscheibe aus- und einbauen	235
2.19	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	236
2.20	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	239
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>242</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>242</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Schiebedächer	242
1.2	Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien	242
1.3	Neue Glasblende zum Einbauen vorbereiten	245
1.4	Neuen Schiebedachrahmen zum Einbauen vorbereiten	247
1.5	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	248
1.6	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	250
<b>2</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>251</b>
2.1	Montageübersicht - Schiebedach	251
2.2	Montageübersicht - Klebstoffraupen am Schiebedach	260
2.3	Montageübersicht - Schiebedachrollo	264
2.4	Montageübersicht - Windabweiser	268
2.5	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	271
2.6	Auslaufrohr aus- und einbauen	286
2.7	Glasblende aus- und einbauen	287
2.8	Glasdeckel aus- und einbauen	289
2.9	Glasdeckel einstellen	293
2.10	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	298
2.11	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	300
2.12	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	300
2.13	Schiebedachmotor V1 anlernen	301
2.14	Faltenbalg aus- und einbauen	302
2.15	Gummiblende aus- und einbauen	302
2.16	Blende seitlich aus- und einbauen	303
2.17	Schiebe- und Ausstellmechanik aus- und einbauen	303
2.18	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	306
2.19	Schiebedachrollo aus- und einbauen	310
2.20	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	318
2.21	Motor für Schiebedachrollo V260 anlernen	320
2.22	Sonnenschutz aus- und einbauen	321
2.23	Gleitstück aus- und einbauen	321
2.24	Windabweiser aus- und einbauen	322
2.25	Lager für Windabweiser aus- und einbauen	326
2.26	Feder für Windabweiser aus- und einbauen	327
2.27	Notöffnung	328
<b>3</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>329</b>

3.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	329
3.2	Wasserablaufschläuche reinigen	332
3.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	333
<b>61</b>	<b>Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b>	<b>338</b>
<b>1</b>	<b>Verdeck</b>	<b>338</b>
1.1	Montageübersicht - Verdeck	338
1.2	Montageübersicht - Verdeckgestell	339
1.3	Montageübersicht - Verdeck Hauptlager	341
1.4	Montageübersicht - Verdeckverriegelung	342
1.5	Verdeck aus- und einbauen	343
1.6	Halteplatte für Verdeck aus- und einbauen	345
1.7	Verdeckverriegelung aus- und einbauen	345
1.8	Schließeteil für Verdeck aus- und einbauen	346
1.9	Aufnahme mit Motor für Verdeckverriegelung V223 aus- und einbauen	346
1.10	Servicestellung von Verdeck und Verdeckkastendeckel	347
1.11	Notbetätigung	348
<b>2</b>	<b>Verdeckbezug</b>	<b>349</b>
2.1	Montageübersicht - Verdeckbezug und Verdeckhimmel	349
2.2	Montageübersicht - Spann- und Steuerseile des Verdeckbezugs	350
2.3	Montageübersicht - Spann- und Steuerseile des Verdeckhimmels	351
2.4	Montageübersicht - Reparatursatz Spann- und Steuerseile	352
2.5	Verdeckbezug aus- und einbauen	355
2.6	Verdeckhimmel aus- und einbauen	359
2.7	Spannseil für Verdeckbezug aus- und einbauen	363
2.8	Spannseil für Heckscheiben-Umlenkhebel aus- und einbauen	365
2.9	Vorgehensweise bei der Reparatur von Spann- und Steuerseilen	366
<b>3</b>	<b>Anbauteile</b>	<b>369</b>
3.1	Montageübersicht - Verdeckdichtungen	369
3.2	Montageübersicht - Verdeckverkleidungen	371
3.3	Montageübersicht - Anbauteile am Verdeckgestell	372
3.4	Verdeckdichtungen aus- und einbauen	372
3.5	Verdeckverkleidungen aus- und einbauen	375
3.6	Verbindungsstange aus- und einbauen	376
3.7	Dämpfer aus- und einbauen	376
3.8	Aufnahme für Innenleuchte hinten aus- und einbauen	377
3.9	Heckscheiben-Umlenkhebel aus- und einbauen	378
<b>4</b>	<b>Hydrauliksystem</b>	<b>379</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Hydrauliksystem	379
4.2	Montageübersicht - Hydrauliksystem	380
4.3	Montageübersicht - Hydraulikpumpe	381
4.4	Hydraulikpumpe aus- und einbauen	382
4.5	Hydraulikpumpe mit Hydraulikzylindern aus- und einbauen	383
4.6	Motor für Hydraulikpumpe aus- und einbauen	385
4.7	Hydraulikzylinder aus- und einbauen	387
4.8	Hydraulikleitung aus- und einbauen	389
4.9	Ölstand des Hydrauliksystems prüfen	391
4.10	Hydrauliksystem befüllen und entlüften	392
<b>5</b>	<b>Elektrische und elektronische Bauteile</b>	<b>395</b>
5.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	395
5.2	Steuergerät für Verdeckbetätigung J256 aus- und einbauen	399
5.3	Schalter für Verdeckverriegelung offen F294 / Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen F295 aus- und einbauen	400
5.4	Schalter für Verdeck abgelegt F171 / Schalter für Verdeck vorn F202 aus- und einbauen	400



5.5	Schalter für Spannbügel oben F408 / Schalter für Spannbügel abgelegt, links F419 aus- und einbauen	401
5.6	Schalter für Spannbügel-Zwischenposition F518 / Schalter für Spannbügel abgelegt, rechts F420 aus- und einbauen	403
5.7	Schalter für Verdeckkastendeckel auf F407 aus- und einbauen	405
5.8	Ultraschallsensor für Fahrgastraumüberwachung hinten G981 / G982 aus- und einbauen	406
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>408</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>409</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	409
1.2	Montageübersicht - Rückstrahler	433
1.3	Montageübersicht - Abdeckungen und Luftführungen	434
1.4	Montageübersicht - Aufprallträger	435
1.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	436
1.6	Stoßfängerabdeckung einstellen	438
1.7	Stoßfängerabdeckung-Seitenteil aus- und einbauen	439
1.8	Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	439
1.9	Abdeckung für Spritzdüse der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	440
1.10	Gitterblende aus- und einbauen	440
1.11	Lufteinlassgitter Mitte aus- und einbauen	442
1.12	Lufteinlassgitter seitlich aus- und einbauen	447
1.13	Blende für Lufteinlassgitter seitlich aus- und einbauen	451
1.14	Blende Luftführung aus- und einbauen	451
1.15	Lufteinlassgitter seitlich unten aus- und einbauen	452
1.16	Luftführung aus- und einbauen	453
1.17	Frontspoiler aus- und einbauen	456
1.18	Spoiler-Unterteil aus- und einbauen	457
1.19	Spoiler seitlich aus- und einbauen	460
1.20	Abdeckleiste aus- und einbauen	461
1.21	Zierleiste Mitte aus- und einbauen	461
1.22	Zierleiste seitlich aus- und einbauen	461
1.23	Unterfahrschutz aus- und einbauen	462
1.24	Schließteil der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	464
1.25	Rückstrahler aus- und einbauen	466
1.26	Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen	467
1.27	Aufprallträger aus- und einbauen	468
1.28	Schaum-Formteil aus- und einbauen	471
1.29	Aufnahme für Schaum-Formteil aus- und einbauen	473
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>475</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	475
2.2	Montageübersicht - Aufnahme für Stoßfängerabdeckung	499
2.3	Montageübersicht - Aufprallträger	500
2.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	503
2.5	Stoßfängerabdeckung-Oberteil aus- und einbauen	505
2.6	Stoßfängerabdeckung-Unterteil aus- und einbauen	506
2.7	Unterteil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	508
2.8	Unterfahrschutz aus- und einbauen	512
2.9	Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	513
2.10	Schließteil aus- und einbauen	514
2.11	Zierleiste für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	515
2.12	Blende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	521
2.13	Blende für Abgasendrohr aus- und einbauen	524
2.14	Rückstrahler aus- und einbauen	527
2.15	Aufprallträger aus- und einbauen	532
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>534</b>



<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>534</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	534
1.2	Scheibeninstandsetzung	534
1.3	Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien	535
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	538
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	539
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	540
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	541
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>542</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	542
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	544
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>551</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	551
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	553
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>571</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	571
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	577
4.3	Seitenscheibe hinten einstellen	588
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>595</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	595
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	597
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	599
5.4	Türscheibe vorn einstellen	601
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	613
5.6	Türscheibe hinten einstellen	616
<b>66</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>623</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>623</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	623
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	629
1.3	Neuen Kühlergrill zum Einbauen vorbereiten	632
1.4	Schließplatte aus- und einbauen	633
1.5	Kennzeichenhalter aus- und einbauen	635
1.6	Aufnahme für Geber für Einparkhilfe vorn aus- und einbauen	636
<b>2</b>	<b>Spoiler</b>	<b>637</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler	637
2.2	Spoiler aus- und einbauen	639
2.3	Spoiler seitlich aus- und einbauen	647
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>650</b>
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	650
3.2	Montageübersicht - Einstiegsblende	657
3.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	659
3.4	Montageübersicht - Wasserfangleiste	663
3.5	Montageübersicht - Blende A-Säule	664
3.6	Montageübersicht - Blende B-Säule	665
3.7	Montageübersicht - Blende C-Säule	667
3.8	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	668
3.9	Zierleiste aus- und einbauen	669
3.10	Blende Kotflügel aus- und einbauen	678
3.11	Blende Seitenteil aus- und einbauen	679
3.12	Abdeckung aus- und einbauen	680
3.13	Einstellmaße Abdeckungen	683
3.14	Einstiegsblende aus- und einbauen	684
3.15	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	686
3.16	Halter für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	695



3.17	Aufnahme aus- und einbauen	695
3.18	Befestigungsleiste für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	696
3.19	Abdeckleiste für Unterholmverkleidung aus- und einbauen	698
3.20	Wasserfangleiste aus- und einbauen	700
3.21	Blende A-Säule aus- und einbauen	701
3.22	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	702
3.23	Blende B-Säule aus- und einbauen	703
3.24	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	704
3.25	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	705
<b>4</b>	<b>Geräuschkämpfung</b>	<b>712</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	712
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	715
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>717</b>
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	717
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	720
5.3	Unterbodenverkleidung vorn aus- und einbauen	724
5.4	Unterbodenverkleidung Tunnel aus- und einbauen	724
5.5	Unterbodenverkleidung Mitte aus- und einbauen	724
5.6	Unterbodenverkleidung hinten aus- und einbauen	725
5.7	Unterbodenverkleidung Reserverad aus- und einbauen	727
5.8	Unterbodenverkleidung seitlich aus- und einbauen	727
5.9	Tunnelbrücke aus- und einbauen	728
5.10	Diagonalstreben aus- und einbauen	728
5.11	Unterfahrschutz aus- und einbauen	730
<b>6</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b>	<b>731</b>
6.1	Montageübersicht - Dachreling	731
6.2	Dachreling aus- und einbauen	732
6.3	Ausgleichselement aus- und einbauen	732
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>734</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	734
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	735
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	736
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	738
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	738
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	738
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>740</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	740
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	744
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	744
8.4	Radspoiler vorn aus- und einbauen	745
8.5	Gelenkwellenabdeckung aus- und einbauen	746
8.6	Radhausschale hinten aus- und einbauen	746
8.7	Spoiler für Reserveradwanne aus- und einbauen	747
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>748</b>
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	748
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	749
9.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	753
9.4	Allgemeines zum Ersetzen von Schriftzügen und Emblemen	755
9.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	756
9.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	758
<b>10</b>	<b>Anhängevorrichtung</b>	<b>765</b>
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	765
10.2	Steuergerät für Anhängererkennung J345 aus- und einbauen	766
10.3	Knickwinkelsensor für Anhängevorrichtung G820 aus- und einbauen	766





<b>11</b>	<b>Wärmeschutzbleche</b>	<b>768</b>
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	768
11.2	Montageübersicht - Wärmeschutzbleche	770
11.3	Wärmeschutzblech Frontklappe aus- und einbauen	774
11.4	Wärmeschutzblech vorn für Längsträger aus- und einbauen	775
11.5	Wärmeschutzblech hinten für Längsträger aus- und einbauen	776
11.6	Wärmeschutzblech Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	776
11.7	Wärmeschutzblech für Tunnel vorn oben aus- und einbauen	777
11.8	Wärmeschutzblech für Tunnel Getriebe aus- und einbauen	779
11.9	Wärmeschutzblech für Kardanwelle aus- und einbauen	780
11.10	Wärmeschutzblech für Abgasanlage Mitte aus- und einbauen	780
11.11	Wärmeschutzblech für Reserveradwanne aus- und einbauen	782
11.12	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer aus- und einbauen	782