

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
1 <b>Kennzeichnung</b>	1
1.1    Zuordnung PR-Nummer - Bremse	1
2 <b>Bremsprüfung</b>	6
2.1   Allgemeine Hinweise	6
2.2   Fahrzeuge mit Frontantrieb prüfen	7
2.3   Fahrzeuge mit Allradantrieb prüfen	7
2.4   Feststellbremse prüfen	7
2.5   Optische Merkmale der Keramikbremsscheibe	8
2.6   Oberflächliche Risse in den Kühlkanalstegen	10
2.7   Risse im Verschraubungsbereich der Keramik-Bremsscheibe	10
2.8   Kantenbrüche	11
2.9   Materialausbruch auf der Keramik-Bremsscheibe	11
2.10   Riss zum Kühlkanal	12
2.11   Verschleißbestimmung der Keramikbremsscheibe	12
2.12   Verschleißbestimmung durch Prüfung der Bremsscheibendicke	16
2.13   Verschleißbestimmung durch Prüfung der Bremsscheibendicke	17
2.14   Verschleißbestimmung an den Verschleißindikatoren	17
2.15   Bremsscheibe wiegen	19
2.16   Verschleißbestimmung der Keramikbremsscheibe mit Messgerät VAS 6813	20
<b>45 - Antiblockiersystem</b>	<b>26</b>
1 <b>Allgemeine Hinweise</b>	26
1.1   Reparaturhinweise für Arbeiten am ABS	26
1.2   Fahrzeugdiagnose, Mess- und Informationssystem	27
2 <b>Einbauorteübersicht</b>	29
2.1   Einbauorteübersicht - ABS/ESP	29
3 <b>Steuergerät und Hydraulikeinheit</b>	33
3.1   Montageübersicht - Steuergerät und Hydraulikeinheit	33
3.2   Steuergerät für ABS J104 / Hydraulikeinheit für ABS N55 aus- und einbauen	34
4 <b>Sensoren</b>	39
4.1   Montageübersicht - Drehzahlfühler an der Vorderachse	39
4.2   Montageübersicht - Drehzahlfühler an der Hinterachse	40
4.3   Bremslichtsensor aus- und einbauen	40
4.4   Schalter für Feststellbremse aus- und einbauen	44
4.5   Sensoreinheit für ESP G419 aus- und einbauen	45
4.6   Drehzahlfühler an der Vorderachse G45 / G47 aus- und einbauen	47
4.7   Drehzahlfühler an der Hinterachse G44 / G46 aus- und einbauen	47
5 <b>Auto Hold</b>	48
5.1   Funktionsbeschreibung - Auto Hold	48
5.2   Taster für AUTO HOLD aus- und einbauen	49
<b>46 - Bremse, Bremsmechanik</b>	<b>50</b>
1 <b>Vorderradbremse</b>	50
1.1   Montageübersicht - Vorderradbremse	50
1.2   Bremsbeläge aus- und einbauen	63
1.3   Bremssattel aus- und einbauen	81
1.4   Bremssattel ersetzen	88
1.5   Bremsscheibe aus- und einbauen	101
1.6   Bremsscheibe ersetzen	107
1.7   Bremsabschirmblech aus- und einbauen	119
1.8   Tilgerfeder aus- und einhängen	124

<b>2</b>	<b>Hinterradbremse</b>	<b>125</b>
2.1	Montageübersicht - Hinterradbremse	125
2.2	Bremsbeläge aus- und einbauen	127
2.3	Bremssattel aus- und einbauen	131
2.4	Bremssattel ersetzen	134
2.5	Bremsscheibe aus- und einbauen	138
2.6	Bremsscheibe ersetzen	139
2.7	Bremsabschirmblech aus- und einbauen	141
2.8	Bremsabschirmblech aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Frontantrieb	142
<b>3</b>	<b>Feststellbremse</b>	<b>143</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Feststellbremse	143
3.2	Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse J540 aus- und einbauen	144
3.3	Feststellmotor V282 / V283 aus- und einbauen	145
<b>4</b>	<b>Bremspedal</b>	<b>149</b>
4.1	Montageübersicht - Bremspedal	149
4.2	Lagerbock aus- und einbauen	150
4.3	Bremspedal vom Bremskraftverstärker trennen	170
4.4	Bremspedal mit Bremskraftverstärker verbinden	172
4.5	Bremspedal aus- und einbauen	174
4.6	Aufnahme für Stößel Bremskraftverstärker aus- und einbauen	181
<b>47 - Bremse, Bremshydraulik</b>		<b>186</b>
<b>1</b>	<b>Bremssattel vorn</b>	<b>186</b>
1.1	Montageübersicht - Bremssattel vorn	186
1.2	Bremssattelkolben aus- und einbauen	192
1.3	Lagerbuchse und Führungsbolzen ersetzen	198
<b>2</b>	<b>Bremssattel hinten</b>	<b>203</b>
2.1	Montageübersicht - Bremssattel hinten	203
2.2	Bremssattelkolben aus- und einbauen	204
2.3	Lagerbuchse und Führungsbolzen ersetzen	207
<b>3</b>	<b>Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder</b>	<b>210</b>
3.1	Montageübersicht - Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	210
3.2	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	212
3.3	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	216
3.4	Bremsflüssigkeitsbehälter aus- und einbauen	219
3.5	Abdeckung für Bremsflüssigkeitsbehälter aus- und einbauen	222
<b>4</b>	<b>Unterdrucksystem</b>	<b>225</b>
4.1	Montageübersicht - Elektrische Unterdruckpumpe	225
4.2	Montageübersicht - Unterdruckpumpe	228
4.3	Rückschlagventil prüfen	229
4.4	Rückschlagventil aus- und einbauen	229
4.5	Drucksensor für Bremskraftverstärker aus- und einbauen	231
4.6	Unterdrucksystem prüfen	232
4.7	Elektrische Unterdruckpumpe (für Bremse) aus- und einbauen	234
4.8	Halter für Elektrische Unterdruckpumpe aus- und einbauen	239
4.9	Unterdruckpumpe aus- und einbauen	240
<b>5</b>	<b>Bremsleitungen</b>	<b>250</b>
5.1	Bremsleitungsverlegung	250
<b>6</b>	<b>Hydrauliksystem</b>	<b>252</b>
6.1	Allgemeine Hinweise zur Bremsflüssigkeit	252
6.2	Hydrauliksystem entlüften mit Bremsenfüll- und -entlüftungsgerät	253
6.3	Hydraulikanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät	256
6.4	Dichtigkeitsprüfung	259
6.5	Hoch- und Niederdruckprüfung	259