

Inhaltsverzeichnis

00 -	Technische Daten			
	1	Kennzeichnung	1	
	1.1	Kennzeichnung Getriebe		
	2	Reparaturhinweise	2	
	2.1	Allgemeine Reparaturhinweise	2	
30 -	Kunn	lung	8	
J U -	_			
	1 1.1	Kupplungsbetätigung		
	1.2	Kupplungsausrückung in Stand setzen		
	2	Kupplung		
	2.1	Allgemeine Hinweise zur Kupplung		
	2.2	Montageübersicht - Kupplung		
	2.3	Kupplungsmodul aus- und einbauen		
	2.4	Kupplung aus- und einbauen		
	2.5	Verstellring der Kupplungsdruckplatte zurückstellen		
	2.6	Nadellager für Zweimassenschwungrad ersetzen	28	
34 -	Betäti	Betätigung, Gehäuse		
•	1	Transport des Getriebes		
	2	Befestigung am Motor- und Getriebehalter		
	3			
	3 3.1	Getriebe zerlegen und zusammenbauen		
	3.1	Montageübersicht - Getriebe		
	3.3	Montageübersicht - Radsatz, Rücklaufrad, Schaltbetätigung		
	3.4	Montageübersicht - Schaltgabeln		
	3.5	Getriebe zerlegen und zusammenbauen		
	3.6	Schaltwelle aus- und einbauen	55	
	4	Getriebegehäuse, Kupplungsgehäuse		
	4.1	Montageübersicht - Abschlussdeckel		
	4.2	Montageübersicht - Getriebedeckel		
	4.3 4.4	Montageübersicht - Getriebegehäuse		
	4.4 4.5	Getriebedeckel in Stand setzen		
	4.6	Getriebegehäuse in Stand setzen	72	
35 -	Räde	r, Wellen		
	1	Räder und Wellen zerlegen und zusammenbauen		
	1.1	Montageübersicht - Radsatz		
	1.2 1.3	Radsatz zerlegen und zusammenbauen		
	1.3 1.4	Lagerung für Stirnrad in Stand setzen		
	2	Antriebswelle		
	2.1	Montageübersicht - Antriebswelle		
	2.1	Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen		
	3	Abtriebswelle		
	3.1	Montageübersicht - Abtriebswelle		
	3.2	Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen		
20	1 ab a	-		
აყ -	_	antrieb, Ausgleichgetriebe		
	1	Achsantrieb		
	1.1	Montageübersicht - Achsantrieb	112	

1.2	Deckel für Achsantrieb ersetzen	113
2	Dichtringe	119
	Dichtring links ersetzen	
	Dichtring rechts ersetzen	
	Dichtring für Antriebswelle ersetzen	
3	Ausgleichsgetriebe	128
	Lagerbock und Kugellager für Flanschwelle links ersetzen	