

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Kennzeichnung | 1 |
| 1.1 Motornummer/Motormerkmale | 1 |
| 2 Sicherheitshinweise | 2 |
| 3 Reparaturhinweise | 3 |
| 10 - Motor aus- und einbauen | 4 |
| 1 Motor aus- und einbauen | 4 |
| 1.1 Motor ausbauen | 4 |
| 1.2 Motor am Motor- und Getriebebehälter befestigen | 20 |
| 1.3 Motor einbauen | 21 |
| 2 Aggregatelagerung | 28 |
| 2.1 Montageübersicht - Aggregatelagerung | 28 |
| 2.2 Motor in Einbaulage abfangen | 28 |
| 2.3 Motorlager aus- und einbauen | 29 |
| 3 Motorabdeckung | 31 |
| 13 - Kurbeltrieb | 32 |
| 1 Zylinderblock Riemenscheibenseite | 32 |
| 1.1 Montageübersicht - Zylinderblock Riemenscheibenseite | 32 |
| 1.2 Keilrippenriemen aus- und einbauen | 32 |
| 1.3 Spannvorrichtung für Keilrippenriemen aus- und einbauen | 32 |
| 1.4 Schwingungsdämpfer aus- und einbauen | 32 |
| 1.5 Halter für Nebenaggregate aus- und einbauen | 33 |
| 2 Zylinderblock Getriebeseite | 34 |
| 3 Kurbelwelle | 35 |
| 4 Ausgleichswelle | 36 |
| 5 Kolben und Pleuel | 37 |
| 15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb | 38 |
| 1 Abdeckung für Steuerkette | 38 |
| 2 Kettentreib | 39 |
| 3 Zylinderkopf | 40 |
| 3.1 Montageübersicht - Zylinderkopf | 40 |
| 3.2 Zylinderkopf aus- und einbauen | 40 |
| 3.3 Kompressionsdruck prüfen | 43 |
| 4 Ventiltrieb | 44 |
| 4.1 Montageübersicht - Ventiltrieb | 44 |
| 4.2 Nockenwelle aus- und einbauen | 44 |
| 4.3 Kugel für Schieberstück einbauen | 46 |
| 4.4 Stellelemente für Nockenverstellung aus- und einbauen | 46 |
| 4.5 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung N205 aus- und einbauen | 46 |
| 4.6 Ventilschaftabdichtungen aus- und einbauen | 46 |
| 5 Ein- und Auslassventile | 47 |
| 17 - Schmierung | 48 |
| 1 Ölwanne/Ölpumpe | 48 |
| 1.1 Montageübersicht - Ölwanne/Ölpumpe | 48 |
| 1.2 Motoröl | 48 |
| 1.3 Ölwannenunterteil aus- und einbauen | 48 |
| 1.4 Ölpumpe aus- und einbauen | 49 |

| | | |
|--|--|------------|
| 1.5 | Ölwannenoberteil aus- und einbauen | 49 |
| 1.6 | Ölstands- und Öltemperaturgeber G266 aus- und einbauen | 49 |
| 2 | Motorölkühler | 50 |
| 3 | Kurbelgehäuseentlüftung | 51 |
| 4 | Ölfilter/Öldruckschalter | 52 |
| 19 - Kühlung | | 53 |
| 1 | Kühlsystem/Kühlmittel | 53 |
| 1.1 | Anschlussplan - Kühlmittelschlüsse | 53 |
| 1.2 | Kühlsystem auf Dichtigkeit prüfen | 54 |
| 1.3 | Kühlmittel ablassen und auffüllen | 54 |
| 2 | Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregelung | 60 |
| 2.1 | Montageübersicht - Kühlmittelpumpe/Kühlmittelregler | 60 |
| 2.2 | Montageübersicht - Kühlmitteltemperaturgeber | 60 |
| 2.3 | Montageübersicht - Kühlmittelventil für Getriebe | 62 |
| 2.4 | Kühlmittelpumpe aus- und einbauen | 62 |
| 2.5 | Zahnriemen für Kühlmittelpumpe aus- und einbauen | 63 |
| 2.6 | Stellelement für Motortemperaturregelung N493 aus- und einbauen | 63 |
| 2.7 | Kühlmitteltemperaturgeber G62 aus- und einbauen | 64 |
| 2.8 | Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang G83 aus- und einbauen | 64 |
| 2.9 | Kühlmittelventile aus- und einbauen | 65 |
| 3 | Kühlmittelrohre | 67 |
| 3.1 | Montageübersicht - Kühlmittelrohre | 67 |
| 3.2 | Kühlmittelrohre aus- und einbauen | 67 |
| 4 | Kühler/Kühlerlüfter | 71 |
| 4.1 | Montageübersicht - Kühler/Kühlerlüfter | 71 |
| 4.2 | Kühler aus- und einbauen | 73 |
| 4.3 | Lüfterzarge aus- und einbauen | 80 |
| 4.4 | Steuergerät für Kühlerlüfter J293 aus- und einbauen | 86 |
| 4.5 | Kühlerlüfter aus- und einbauen | 87 |
| 21 - Aufladung | | 89 |
| 1 | Abgasturbolader | 89 |
| 1.1 | Montageübersicht - Abgasturbolader | 89 |
| 1.2 | Abgasturbolader aus- und einbauen | 89 |
| 2 | Ladeluftsystem | 90 |
| 2.1 | Montageübersicht - Ladeluftsystem | 90 |
| 2.2 | Montageübersicht - Ladeluft-Schlauchverbindungen | 91 |
| 2.3 | Ladeluftkühler aus- und einbauen | 91 |
| 2.4 | Ladedruckgeber G31 aus- und einbauen | 93 |
| 2.5 | Ladeluftsystem auf Dichtigkeit prüfen | 93 |
| 24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung | | 95 |
| 1 | Einspritzanlage | 95 |
| 1.1 | Einbauübersicht - Einspritzanlage | 95 |
| 2 | Lufilter | 103 |
| 2.1 | Montageübersicht - Luftfiltergehäuse | 103 |
| 2.2 | Luftfiltergehäuse aus- und einbauen | 104 |
| 3 | Saugrohr | 106 |
| 3.1 | Montageübersicht - Saugrohr | 106 |
| 3.2 | Saugrohr aus- und einbauen | 106 |
| 3.3 | Drosselklappensteuereinheit J338 aus- und einbauen | 109 |
| 3.4 | Drosselklappensteuereinheit reinigen | 110 |
| 3.5 | Saugrohrumschaltung prüfen | 110 |

| | | |
|-------------------------|--|-----|
| 4 | Einspritzventile | 111 |
| 4.1 | Montageübersicht - Kraftstoffverteiler mit Einspritzventilen | 111 |
| 4.2 | Kraftstoffverteiler aus- und einbauen | 111 |
| 4.3 | Einspritzventile aus- und einbauen | 111 |
| 4.4 | Einspritzventile reinigen | 112 |
| 5 | Geber und Sensoren | 113 |
| 5.1 | Ansauglufttemperaturgeber G42 / Saugrohrdruckgeber G71 aus- und einbauen | 113 |
| 5.2 | Kraftstoffdruckgeber G247 aus- und einbauen | 113 |
| 5.3 | Kraftstoffdruckgeber G247 prüfen | 114 |
| 5.4 | Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck G410 aus- und einbauen | 114 |
| 6 | Hochdruckpumpe | 115 |
| 7 | Lambdasonde | 116 |
| 8 | Motorsteuergerät | 117 |
| 8.1 | Motorsteuergerät J623 aus- und einbauen | 117 |
| 26 - Abgasanlage | | 121 |
| 1 | Abgasrohre/Schalldämpfer | 121 |
| 1.1 | Montageübersicht - Schalldämpfer | 121 |
| 1.2 | Abgasrohre/Schalldämpfer trennen | 123 |
| 1.3 | Vorschalldämpfer aus- und einbauen | 124 |
| 1.4 | Abgasendrohre ersetzen | 125 |
| 1.5 | Abgasanlage spannungsfrei einrichten | 126 |
| 1.6 | Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen | 127 |
| 2 | Abgasreinigung | 128 |
| 2.1 | Montageübersicht - Abgasreinigung | 128 |
| 2.2 | Katalysator aus- und einbauen | 128 |
| 28 - Zündanlage | | 132 |
| 1 | Zündanlage | 132 |