

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen .....	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) .....	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag .....	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag .....	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn .....	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante .....	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante .....	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall .....	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall .....	10
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung .....	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten .....	11
1.13 Gurtband prüfen .....	11
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen .....	12
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung .....	13
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung .....	13
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen .....	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen .....	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante .....	14
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall .....	14
1.21 Innenspiegel .....	15
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>16</b>
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung .....	16
2.2 Kontaktkorrosion .....	16
<b>68 - Innenausstattung</b> .....	<b>17</b>
<b>1 Ablagen/Abdeckungen</b> .....	<b>17</b>
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen .....	17
1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite .....	19
1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung .....	20
1.4 Montageübersicht - Handschuhfach .....	21
1.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen .....	22
1.6 Spaltabdeckung Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	23
1.7 Schalttafelabdeckung Beifahrerseite aus- und einbauen .....	24
1.8 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen .....	24
1.9 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen .....	25
1.10 Handschuhfachöffner aus- und einbauen .....	25
1.11 Handschuhfach aus- und einbauen .....	26
1.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	28
1.13 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen .....	28
<b>2 Ausstattungen</b> .....	<b>29</b>
2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden .....	29
2.2 Sonnenblende aus- und einbauen .....	30
2.3 Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen .....	30
2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen .....	31
<b>3 Mittelkonsole</b> .....	<b>33</b>
3.1 Montageübersicht - Mittelkonsole .....	33



3.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	37
3.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	38
3.4	Ascher hinten aus- und einbauen	38
3.5	Ascher vorn aus- und einbauen	38
3.6	Blende Ascher vorn aus- und einbauen	39
3.7	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	39
3.8	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	40
3.9	Luftausströmer Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	40
3.10	Mittelkonsole aus- und einbauen	41
3.11	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	42
3.12	Getränkehalter aus- und einbauen	43
3.13	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	43
3.14	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	45
<b>4</b>	<b>Mittelarmlehne vorn</b>	<b>46</b>
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	46
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	47
4.3	Oberteil Mittelarmlehne aus- und einbauen	47
4.4	Verkleidungen Scharnierarm aus- und einbauen	48
<b>5</b>	<b>Innenspiegel</b>	<b>49</b>
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	49
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	50
5.3	Automatische Abblendfunktion aus- und einschalten	52
5.4	Kompassanzeige an- und ausschalten	52
5.5	Magnetische Ablenkungszone einstellen	52
5.6	Digitalkompass kalibrieren	53
5.7	Automatisch abblendbaren Innenspiegel auf Rechts- oder Linkslenker einstellen	54
5.8	Magnetische Ablenkungszone in den verschiedenen Weltkarten ablesen	54
5.9	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	60
<b>69</b>	<b>- Insassenschutz</b>	<b>62</b>
<b>1</b>	<b>Sicherheitsgurte</b>	<b>62</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	62
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	64
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	65
1.4	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	66
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	67
1.6	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	67
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	69
1.8	Gurtführung vorn aus- und einbauen	72
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	73
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	74
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	75
1.12	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	76
1.13	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	78
1.14	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	79
<b>2</b>	<b>Kindersitzverankerungen</b>	<b>80</b>
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	80
2.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	81
2.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	82
2.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	82
<b>3</b>	<b>Airbag-System</b>	<b>84</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	84
<b>4</b>	<b>Steuergerät für Airbag</b>	<b>86</b>
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	86
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	86

<b>5</b>	<b>Zünder für Batterieunterbrechung</b> .....	<b>90</b>
5.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung .....	90
5.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen .....	90
<b>6</b>	<b>Airbag Fahrerseite</b> .....	<b>94</b>
6.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite .....	94
6.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen .....	96
6.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen .....	103
<b>7</b>	<b>Airbag Beifahrerseite</b> .....	<b>106</b>
7.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite .....	106
7.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen .....	107
7.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen .....	109
<b>8</b>	<b>Seitenairbags</b> .....	<b>111</b>
8.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn .....	111
8.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten .....	112
8.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen .....	112
8.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen .....	115
8.5	Seitenairbag hinten abschalten .....	117
8.6	Seitenairbag hinten anschalten .....	119
8.7	Aufkleber für abgeschalteten Seitenairbag hinten .....	122
<b>9</b>	<b>Kopfairbags</b> .....	<b>123</b>
9.1	Montageübersicht - Kopfairbag .....	123
9.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen .....	124
<b>10</b>	<b>Crashsensoren für Airbag</b> .....	<b>128</b>
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag .....	128
10.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen .....	129
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen .....	131
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen .....	133
<b>11</b>	<b>Sitzpositionssensor</b> .....	<b>135</b>
11.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor .....	135
11.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen .....	135
<b>12</b>	<b>Gurttrageerkennung</b> .....	<b>140</b>
12.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen .....	140
<b>70</b>	<b>- Verkleidungen/Dämpfungen</b> .....	<b>145</b>
<b>1</b>	<b>Türverkleidungen vorn</b> .....	<b>145</b>
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn .....	145
1.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen .....	149
1.3	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen .....	149
1.4	Halter für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen .....	150
1.5	Blende für Armlehne vorn aus- und einbauen .....	150
1.6	Zierblende aus- und einbauen .....	151
1.7	Türverkleidung vorn aus- und einbauen .....	152
1.8	Armlehne vorn aus- und einbauen .....	154
1.9	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen .....	155
1.10	Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....	155
1.11	Schalterblende für Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion E97 aus- und einbauen .....	156
<b>2</b>	<b>Türverkleidungen hinten</b> .....	<b>157</b>
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten .....	157
2.2	Blende für Hochtonlautsprecher aus- und einbauen .....	159
2.3	Blende für Armlehne hinten aus- und einbauen .....	159
2.4	Türverkleidung hinten aus- und einbauen .....	160
2.5	Armlehne hinten aus- und einbauen .....	162
2.6	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen .....	162

<b>3</b>	<b>Schalttafel</b> .....	<b>164</b>
3.1	Einbauorteübersicht - Schalttafel .....	164
3.2	Montageübersicht - Schalttafel .....	166
3.3	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen .....	169
3.4	Abdeckung MMI-Bildschirm aus- und einbauen .....	169
3.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen .....	170
3.6	Lichtschalterblende aus- und einbauen .....	172
3.7	Einbaurahmen Radio/Navigationssystem aus- und einbauen .....	172
3.8	Blende Taster für Zugang und Startberechtigung aus- und einbauen .....	172
3.9	Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen .....	173
3.10	Schalttafel aus- und einbauen .....	173
3.11	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen .....	178
3.12	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen .....	178
3.13	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen .....	180
<b>4</b>	<b>Zentralrohr Schalttafel</b> .....	<b>181</b>
4.1	Montageübersicht - Zentralrohr Schalttafel .....	181
4.2	Zentralrohr Schalttafel aus- und einbauen .....	182
4.3	Lagerbock aus- und einbauen .....	186
4.4	Halter Handschuhfach aus- und einbauen .....	186
<b>5</b>	<b>Verkleidungen Innenraum</b> .....	<b>187</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum .....	187
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste .....	189
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung .....	191
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung .....	192
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung .....	193
5.6	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung .....	194
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag .....	195
5.8	Montageübersicht - Hutablage .....	196
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen .....	196
5.10	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	198
5.11	Spaltabdeckung A-Säule aus- und einbauen .....	201
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	201
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	203
5.14	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen .....	205
5.15	Fußstütze aus- und einbauen .....	206
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen .....	207
5.17	Hutablage aus- und einbauen .....	208
<b>6</b>	<b>Kofferraumverkleidungen</b> .....	<b>209</b>
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen .....	209
6.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung .....	212
6.3	Montageübersicht - Kofferraumboden .....	213
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe .....	214
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe .....	215
6.6	Montageübersicht - Verkleidung Schlossträger .....	216
6.7	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen .....	216
6.8	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen .....	217
6.9	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen .....	218
6.10	Verzurröse aus- und einbauen .....	219
6.11	Halter Verzurröse aus- und einbauen .....	220
6.12	Taschenhaken aus- und einbauen .....	220
6.13	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen .....	221
6.14	Kofferraumboden aus- und einbauen .....	222
6.15	Halter für Kofferraumbodenmatte aus- und einbauen .....	223
6.16	Rahmen Beladungshilfe aus- und einbauen .....	223
6.17	Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen .....	223

6.18	Abdeckung Schlussleuchte aus und einbauen	224
6.19	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	225
<b>7</b>	<b>Dachverkleidungen</b>	<b>226</b>
7.1	Einbauorteübersicht - Dachverkleidung	226
7.2	Montageübersicht - Formhimmel	227
7.3	Formhimmel aus- und einbauen	227
7.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	231
<b>72</b>	<b>Sitzgestelle</b>	<b>233</b>
<b>1</b>	<b>Übersicht Sitzvarianten</b>	<b>233</b>
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	233
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	235
<b>2</b>	<b>Vordersitze</b>	<b>238</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	240
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	245
2.3	Montageübersicht - Modulare Leitungsverlegung	255
2.4	Montageübersicht - Blenden schweller- und tunnelseitig	256
2.5	Montageübersicht - Haltebügel für Blende schwellerseitig	258
2.6	Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung und Sitzhöhenverstellgriff	260
2.7	Montageübersicht - Betätigung für Sitz-, Lehnen- und Kopfstützenverstellung	261
2.8	Montageübersicht - Torsionsstab	262
2.9	Montageübersicht - Lehnenabdeckung	263
2.10	Montageübersicht - Lehne vorn	266
2.11	Montageübersicht - Kopfstütze	267
2.12	Montageübersicht - Sitzwanne	271
2.13	Montageübersicht - Federmatte	272
2.14	Montageübersicht - Sitzlängsverstellung	273
2.15	Montageübersicht - Sitzneigungsverstellung	274
2.16	Montageübersicht - Sitztiefenverstellung	275
2.17	Montageübersicht - Ablagefach	276
2.18	Montageübersicht - Lendenwirbelstütze	277
2.19	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	279
2.20	Montageübersicht - Steuergerät für Sitzlüftung und Sitzheizung	280
2.21	Montageübersicht - Motor für Sitzlängsverstellung	281
2.22	Montageübersicht - Motor für Lehnenverstellung	282
2.23	Montageübersicht - Motor für Sitzhöhenverstellung	283
2.24	Montageübersicht - Motor für Sitzneigungsverstellung	284
2.25	Montageübersicht - Lüfter für Sitzpolster und Lehne	285
2.26	Vordersitz aus- und einbauen	286
2.27	Steckverbindungen trennen und zusammenstecken	295
2.28	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	297
2.29	Steckverbindungen Kupplungsstation	300
2.30	Modulare Leitungsverlegung mit Wellrohr am Vordersitz	300
2.31	Lehnenverstellung aus- und einbauen	302
2.32	Lehne vorn aus- und einbauen	303
2.33	Kopfstütze aus- und einbauen	306
2.34	Kopfstützenführung aus- und einbauen	309
2.35	Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	314
2.36	Betätigung für Lehnen- und Kopfstützenverstellung aus- und einbauen	317
2.37	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	318
2.38	Blende Lehnenrahmen aus- und einbauen	323
2.39	Federmatte aus- und einbauen	324
2.40	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	326
2.41	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	328
2.42	Griff für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	330

2.43	Bowdenzug Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	330
2.44	Hebel für die Bowdenzugeinhängung und Feder für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	332
2.45	Sitzlängsverstellung reparieren, Verbindungsstange ersetzen	334
2.46	Betätigung Sitzverstellung aus- und einbauen	338
2.47	Griff für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	338
2.48	Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	339
2.49	Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	340
2.50	Blende Sitztiefenverstellung aus- und einbauen	344
2.51	Abdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	346
2.52	Spindelabdeckung Sitzschiene aus- und einbauen	348
2.53	Blende schwellerseitig aus- und einbauen	349
2.54	Blende tunnelseitig aus- und einbauen	353
2.55	Haltebügel für Blende schwellerseitig aus- und einbauen	354
2.56	Torsionsstab aus- und einbauen	355
2.57	Lager für Torsionsstab aus- und einbauen	360
2.58	Blindnietmutter für Halteplatte DVD-Player am Lehnenrahmen vernieten	363
2.59	Halteplatte für DVD-Player aus- und einbauen	363
2.60	Ablagefach aus- und einbauen	364
2.61	Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	366
2.62	Halter für Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion aus- und einbauen	369
2.63	Steuergerät für Sitzlüftung und Sitzheizung aus- und einbauen	370
2.64	Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	372
2.65	Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	373
2.66	Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	376
2.67	Motor für Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	381
2.68	Bedienungseinheit für Sitzverstellung aus- und einbauen	383
2.69	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	384
2.70	Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	391
2.71	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	392
2.72	Lüfter für Sitzpolster aus- und einbauen	394
2.73	Lüfter oben für Sitzlehne aus- und einbauen	394
2.74	Lüfter unten für Sitzlehne aus- und einbauen	395
<b>3</b>	<b>Rücksitze</b>	<b>396</b>
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	396
3.2	Montageübersicht - Verriegelung	398
3.3	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	399
3.4	Montageübersicht - Rücksitzlehne	400
3.5	Montageübersicht - Mittelarmlehne	402
3.6	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	405
3.7	Kopfstütze aus- und einbauen	407
3.8	Kopfstützenführung aus- und einbauen	407
3.9	Rücksitzlehne aus- und einbauen	408
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	409
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	410
3.12	Mittelarmlehne aus- und einbauen	411
3.13	Mittelarmlehne mit Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	412
3.14	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	412
3.15	Bodenblech für Aufnahmetüllen und Drahtrahmen von Sitzbank prüfen und gegebenenfalls richten	413
3.16	Abdeckung für Mittellager aus- und einbauen	413
3.17	Sicherungsbügel aus- und einbauen	414
3.18	Mittellager aus- und einbauen	415
3.19	Lager außen aus- und einbauen	415
3.20	Lager innen aus- und einbauen	416

3.21	Seitenpolster aus- und einbauen	416
3.22	Abdeckrahmen aus- und einbauen	416
3.23	Zwischenpolster aus- und einbauen	417
3.24	Blende für Getränkehalter aus- und einbauen	417
3.25	Getränkehalter aus- und einbauen	418
3.26	Ablagefach (Abdeckung für Lehnenhalter mit Verschlussdeckel) aus- und einbauen	419
3.27	Abdeckung aus- und einbauen	420
3.28	Halter aus- und einbauen	421
3.29	Verschlussdeckel	422
3.30	Blende für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	423
3.31	Abdeckung für Rücksitzlehnenhalter aus- und einbauen	424
<b>74</b>	<b>Sitz - Polster, Bezüge</b>	<b>426</b>
<b>1</b>	<b>Bezüge und Polster Vordersitze</b>	<b>426</b>
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	426
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	430
1.3	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	432
1.4	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	433
1.5	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	437
1.6	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	438
1.7	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	445
1.8	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	454
1.9	Bezug und Polster bei Lehne trennen	459
1.10	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	462
1.11	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	464
1.12	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	469
<b>2</b>	<b>Bezüge und Polster Rücksitze</b>	<b>472</b>
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	472
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Kopfstütze	478
2.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	479
2.4	Montageübersicht - Lehnen-Heizelement	480
2.5	Bezug und Polster aus- und einbauen	481
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	485
2.7	Polster oben sowie unten aus- und einbauen (Lehne mit Abdeckung für Lehnenhalter oder Ablagefach)	485
2.8	Bezug und Polster trennen	486
2.9	Bezug und Polster Kopfstütze aus- und einbauen	490
2.10	Blende für Kopfstütze aus- und einbauen	493
2.11	Schenkelfeder für Kopfstütze aus- und einbauen	493
2.12	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	493
2.13	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	494