

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.2 Kick-down-Schalter -F8 einstellen	16
3 Eigendiagnose durchführen	17
3.1 Eigendiagnose durchführen	17
3.2 Sicherheitshinweise	17
3.3 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (bzw. V.A.G 1552) anschließen und Funktionen anwählen	17
3.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	19
3.5 Fehlerspeicher abfragen	19
3.6 Fehlertabelle	20
3.7 Fehlerspeicher löschen	30
3.8 Grundeinstellung einleiten	31
3.9 Meßwerteblock lesen	32
3.10 Prüftabelle	34
4 Elektrische Prüfung	49
4.1 Elektrische Prüfung	49
4.2 Prüftabelle	53