

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>1</b>
1.1	--- Änderungshistorie --- .....	1
1.2	Motornummer .....	1
1.3	Fahrzeug-Identifizierungsnummer .....	4
1.4	Fahrzeugdatenträger .....	4
<b>2</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b> .....	<b>6</b>
2.1	Fahrzeug: anheben .....	6
2.2	Motorabdeckung: aus- und einbauen .....	8
2.3	Geräuschdämpfung: aus- und einbauen .....	14
2.4	Fensterheber: Hoch-/Tiefauftomatik aktivieren .....	14
2.5	Fahrzeugdiagnosetester: anschließen .....	14
<b>3</b>	<b>Wartungsarbeiten</b> .....	<b>17</b>
3.1	Dieselpartikelfilter: Aschebelastung auslesen .....	20
3.2	Ereignisspeicher: auslesen und löschen .....	20
3.3	Navigation MMI basic: Auswurf Taste entsperren, CD für Sprachen aufspielen .....	21
3.4	Service-Intervall-Anzeige: Service-Ereignis zurücksetzen .....	21
3.5	Transportmodus: deaktivieren .....	22
3.6	Transportmodus: Aktivierung prüfen und bei Bedarf aktivieren .....	22
3.7	Verlademodus: deaktivieren .....	23
3.8	Batterie: Zustand auslesen und Diagnoseprotokoll versenden .....	23
3.9	Batterie: Säurestand prüfen .....	24
3.10	Batterie: Ladezustand (SOC) ermitteln und eintragen .....	27
3.11	Fahrzeuge mit Spiegelanhänger "Batterie defekt": Batterie ersetzen .....	29
3.12	Bremsflüssigkeit: ersetzen .....	30
3.13	Bremsflüssigkeit bei Fahrzeugen älter als 12 Monate: ersetzen .....	35
3.14	Bremsflüssigkeit: Flüssigkeitsstand prüfen .....	35
3.15	Bremsanlage: Zustand der Bremsschläuche prüfen, Vorhandensein der Schutzkappen der Entlüftungsschrauben prüfen .....	36
3.16	Bremsbeläge: Dicke prüfen .....	36
3.17	Bremsscheiben: auf Flugrost prüfen und bei Bedarf freibremsten .....	38
3.18	Parkbremse: lösen .....	38
3.19	Bereifung: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen .....	38
3.20	Bereifung: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen .....	40
3.21	Bereifung (außer Reserverad): Reifendrucke prüfen und bei Bedarf auf 3,5 bar einstellen .....	41
3.22	Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern .....	41
3.23	Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen .....	41
3.24	Radbefestigungsschrauben: auf vorgeschriebenes Drehmoment nachziehen .....	42
3.25	Federbeine der Vorder- und Hinterachse: Blockierteile entfernen, Anschlagpuffer korrekt montieren .....	43
3.26	Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungsbälge und auf Beschädigungen prüfen .....	45
3.27	Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen .....	49
3.28	Unterboden: Verkleidungen, Radhauschalen, Unterholme und Leitungen auf Beschädigungen und korrekte Befestigung prüfen .....	49
3.29	Dacheinsatz: Funktion prüfen .....	49
3.30	Dacheinsatz Schiebe-/Ausstelldach: reinigen und schmieren .....	50
3.31	Fanghaken Frontklappe: schmieren .....	52
3.32	Türscharniere mit Feststeller und Schließzylinder: schmieren .....	52
3.33	Schließdämpfer Heckklappe: Verschraubung Kugelkopfaufnahme prüfen .....	53
3.34	Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen .....	54
3.35	Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen .....	56
3.36	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen .....	56
3.37	Scheinwerfer: auf Verstellung prüfen .....	56

3.38	Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	58
3.39	Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	59
3.40	Handschuhfach-, Innen- und Lesebeleuchtung: Funktion prüfen	59
3.41	Signalhorn: Funktion prüfen	60
3.42	Beifahrer-Airbag: Schlüsselschaltung On/Off kontrollieren und auf On stellen	60
3.43	Fahrzeug von innen: Gegenstände, die nicht zum ausdrücklichen Schutz der Oberflächen dienen, entfernen	60
3.44	Fahrzeug von innen und außen: auf Beschädigungen prüfen und eventuelle Schäden dokumentieren	61
3.45	Fahrzeugschlüssel: Funktion prüfen, Anzahl der übergebenen Schlüssel eintragen	61
3.46	Fahrzeugschlüssel: abziehen	61
3.47	Fahrzeugschlüssel, Radkappen und Bordliteratur: auf Vorhandensein prüfen und Anzahl eintragen	61
3.48	Sonnenblenden: auf hochgestellten Zustand prüfen und bei Bedarf hochstellen	62
3.49	Gepäckraumabdeckung und Sonnenschutzrollo: auf eingerollten Zustand prüfen und bei Bedarf einrollen	62
3.50	Motoröl: ablassen	62
3.51	Motoröl: absaugen	73
3.52	Motoröl: Ölfilter ersetzen	74
3.53	Motoröl: auffüllen	83
3.54	Motoröl: Ölstand prüfen und bei Bedarf korrigieren	84
3.55	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: Riemen ersetzen, Spannsystem und Umlenkrollen prüfen	87
3.56	Zündkerzen: ersetzen	88
3.57	Hydraulik: Ölstand prüfen	115
3.58	Kühlmittelstand: Prüfen; der Sollwert ist die obere Markierung am Ausgleichsbehälter. Kühlmittelstände über der oberen Markierung sind zulässig, darunter nicht	116
3.59	Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen, Gehäuse reinigen	119
3.60	Drosselklappensteuereinheit: Luftführung reinigen	132
3.61	Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	134
3.62	Schneesieb: reinigen	136
3.63	Staub- und Pollenfilter: ersetzen	136
3.64	Kraftstofffilter: ersetzen	138
3.65	Kraftstoffbehälter: Kraftstoffadditiv einfüllen	142
3.66	Fahrzeug von außen: an ungeschützten Stellen auf Verschmutzung prüfen und bei Bedarf reinigen	143
3.67	Transportschutzfolien und Fullbodycover: auf korrekten Sitz prüfen und bei Bedarf nachbessern	143
3.68	Transportschutzfolien: nach Herstellervorgabe erneuern	143
3.69	Fullbodycover: nach Herstellervorgabe erneuern	144
3.70	Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	144
3.71	Im Außenbereich abgestellte Fahrzeuge: verriegeln	144
3.72	Im Außenbereich abgestellte Fahrzeuge ohne Oberflächenschutz: Transportschutzfolien und Fullbodycover anbringen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Steuerungsnummer 5K0)	144
3.73	Probefahrt: durchführen	144
3.74	Stand- und Lagerfahrzeuge: Maßnahmen der Wartungstabelle für Stand- und Lagerfahrzeuge unter „Vor der Fahrzeugauslieferung an den Kunden“ beachten	145
3.75	Checkliste "Dokumentation der Durchführung des Pflegeprogramms": auf Vorhandensein prüfen	145
3.76	Checkliste "Dokumentation der Durchführung des Pflegeprogramms": unterschreiben und in Fahrzeugakte ablegen	146
3.77	Fällige Pflegemaßnahmen: auf zeitgerechte Durchführung prüfen	146
3.78	Steuerung Lagerfahrzeugpflege: nächsten Prüftermin abstimmen und eintragen	146
3.79	Anzeigeeinstrumente: Uhrzeit und Datum einstellen	146
3.80	Schaltgetriebe bzw. Automatikgetriebe: 1. Gang bzw. Parkstellung einlegen	146
3.81	Automatikgetriebe multitronic: ATF-Öl ersetzen	146
3.82	Innenspiegel: Kompass kalibrieren	146

3.83	Keilrippenriemen für Kompressormodul: ersetzen .....	147
3.84	Keilrippenriemen für Nebenaggregate: ersetzen .....	147
3.85	Keilrippenriemen für Nebenaggregate und Riemenscheiben Kühlmittelpumpe und Lenkhilfepumpe: ersetzen .....	147
3.86	Kombiinstrument: Fahrerinformationssystem zurücksetzen .....	147
3.87	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb: ersetzen .....	147
3.88	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Antriebsscheiben Nockenwellen, Kurbelwelle und Hochdruckpumpe: ersetzen .....	147
3.89	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle: ersetzen .....	148
<b>4</b>	<b>Abgasuntersuchung</b> .....	<b>149</b>
4.1	Benzinmotoren: Abgasuntersuchung durchführen .....	149
4.2	Dieselmotoren: Abgasuntersuchung durchführen .....	157