



Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Allgemeine Hinweise	1
1.1	Fahrwerk	1
1.2	Lenkung	1
1.3	Arten von Reifen	1
1.4	Allgemeines zur Gelenkwelle	1
2	Sicherheitshinweise	2
2.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in der Nähe von Hochvoltkomponenten	2
2.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
2.3	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	2
3	Reparaturhinweise	3
3.1	Allgemeine Reparaturhinweise	3
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Aggregateträger	3
3.3	Kennschilder	4
3.4	Verwendung von Kraftschraubern	4
3.5	Leitungsverlegung und -befestigung	4
3.6	Undichtigkeiten an Stoßdämpfern	5
3.7	Stoßdämpfer im ausgebauten Zustand prüfen	5
3.8	Stoßdämpfer auf dem Shocktester prüfen	6
3.9	Grenzwerte a in mm	7
3.10	Sauberkeitsregeln	7
3.11	Allgemeine Hinweise	8
3.12	Kontaktkorrosion	9
3.13	Dichtungen, Dichtringe	9
3.14	Schrauben, Muttern	9
3.15	Elektrische Bauteile	9
3.16	Reparatur beschädigter Gewinde im Längsträger (Aggregateträger an Karosserie)	10
3.17	Radlagerung in Leergewichtslage heben bei Fahrzeugen mit Schraubenfeder	10
3.18	Radlagerung in Normalniveau heben bei Fahrzeugen mit Luftfederung	12
3.19	Anheben und Absenken bei geöffnetem und nicht geöffnetem Luftfedersystem	14
4	Entsorgung	16
4.1	Gasdruckstoßdämpfer vorn entgasen und entleeren	16
4.2	Gasdruckstoßdämpfer hinten entgasen und entleeren	16
4.3	Federbein (Luftfederung) entleeren	17
4.4	Druckspeicher entleeren	18
40	Radaufhängung vorn	20
1	Sicherheitshinweise	20
2	Vorderachse	21
2.1	Übersicht - Vorderachse	21
3	Aggregateträger	22
3.1	Montageübersicht - Aggregateträger	22
3.2	Aggregateträger fixieren	26
3.3	Aggregateträger absenken	32
3.4	Aggregateträger mit Lenkgetriebe aus- und einbauen	36
3.5	Strebenkreuz für Aggregateträger absenken	45
3.6	Strebenkreuz für Aggregateträger aus- und einbauen	52
3.7	Abschirmung für Aggregateträger aus- und einbauen	66
4	Stabilisator	71
4.1	Montageübersicht - Stabilisator	71
4.2	Stabilisator aus- und einbauen	71
4.3	Koppelstange aus- und einbauen	73



5	Federbein, Achslenker oben	75
5.1	Montageübersicht - Federbein, Achslenker oben	75
5.2	Montageübersicht - Domstrebe	79
5.3	Federbein aus- und einbauen	80
5.4	Federbein in Stand setzen	82
5.5	Achslenker oben aus- und einbauen	84
5.6	Lager für Achslenker oben ersetzen	86
5.7	Federbein befüllen	87
5.8	Stoßdämpfergabel aus- und einbauen	89
5.9	Domstrebe aus- und einbauen	91
6	Achslenker unten, Achsgelenk	92
6.1	Montageübersicht - Achslenker unten, Achsgelenk	92
6.2	Traglenker aus- und einbauen	93
6.3	Führungslenker aus- und einbauen	97
6.4	Lager für Traglenker ersetzen	99
6.5	Achsgelenk aus- und einbauen	104
6.6	Gummimetalllager für Führungslenker aus- und einbauen	105
7	Radlagerung	108
7.1	Montageübersicht - Radlagerung	108
7.2	Radlagergehäuse aus- und einbauen	109
7.3	Radlagereinheit aus- und einbauen	112
7.4	Radlagereinheit in Stand setzen	113
8	Gelenkwelle	117
8.1	Montageübersicht - Gelenkwelle	117
8.2	Gelenkwelle aus- und einbauen	119
8.3	Wärmeschutzblech Gelenkwelle aus- und einbauen	119
8.4	Gelenkwellenverschraubung lösen und festziehen	120
8.5	Gelenkwelle zerlegen und zusammenbauen	120
8.6	Gleichlaufgelenk in Stand setzen	132
8.7	Gleichlaufgelenk außen prüfen	134
8.8	Klemmschelle am Tripodegelenk und Außengelenk spannen	135
42	Radaufhängung hinten	137
1	Sicherheitshinweise	137
2	Hinterachse	138
2.1	Übersicht - Hinterachse	138
3	Aggregateträger	139
3.1	Montageübersicht - Aggregateträger	139
3.2	Aggregateträger fixieren	141
3.3	Aggregateträger aus- und einbauen	143
3.4	Aggregateträger in Stand setzen	146
4	Stabilisator	157
4.1	Montageübersicht - Stabilisator	157
4.2	Stabilisator aus- und einbauen	157
4.3	Koppelstange aus- und einbauen	158
5	Achslenker, Spurstange	160
5.1	Montageübersicht - Querlenker	160
5.2	Querlenker oben aus- und einbauen	163
5.3	Windabweiser aus- und einbauen	166
5.4	Querlenker unten aus- und einbauen	167
5.5	Spurstange aus- und einbauen	171
6	Federbein/Stoßdämpfer, Feder	174
6.1	Montageübersicht - Federbein/Stoßdämpfer, Feder	174
6.2	Stoßdämpfer aus- und einbauen	178



6.3	Feder aus- und einbauen	181
7	Radlagerung, Längslenker	190
7.1	Montageübersicht - Radlagerung	190
7.2	Radlagergehäuse aus- und einbauen	192
7.3	Radlagereinheit aus- und einbauen	195
7.4	Radlagereinheit in Stand setzen	197
8	Gelenkwelle	202
8.1	Montageübersicht - Gelenkwelle	202
8.2	Gelenkwelle aus- und einbauen	204
8.3	Gelenkwellenschraubung lösen und festziehen	206
8.4	Gelenkwelle zerlegen und zusammenbauen	207
8.5	Gleichlaufgelenk außen prüfen	213
8.6	Gleichlaufgelenk innen prüfen	213
43	- Niveauregelung	216
1	Sicherheitshinweise	216
2	Elektronisch geregelte Dämpfung	217
2.1	Einbauorteübersicht - elektronisch geregelte Dämpfung	217
2.2	Grundeinstellung der elektronischen Dämpferregelung	218
2.3	Steuergerät für Fahrwerk J775 aus- und einbauen	219
3	Geber für Fahrzeugniveau	221
3.1	Montageübersicht - Geber für Fahrzeugniveau vorn	221
3.2	Montageübersicht - Geber für Fahrzeugniveau hinten	221
3.3	Geber für Fahrzeugniveau vorn G78 / G289 aus- und einbauen	222
3.4	Geber für Fahrzeugniveau hinten G76 / G77 aus- und einbauen	223
4	Luftfederung	224
4.1	Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile	224
4.2	Einbauorteübersicht - Luftfederung	226
4.3	Montageübersicht - Luftrohrleitungen	226
4.4	Montageübersicht - Druckspeicher	228
4.5	Montageübersicht - Luftversorgungsaggregat	229
4.6	Normalniveau anfahren und sperren	231
4.7	Normalniveau neu anlernen	231
4.8	Luftfedersystem entlüften und befüllen	232
4.9	Luftfederung auf Dichtigkeit prüfen	233
4.10	Kompressorelektronik für Niveauregelung J1135 aus- und einbauen	234
4.11	Luftrohrleitung in Stand setzen	235
4.12	Anschlussstück ersetzen	238
4.13	Luftversorgungsaggregat aus- und einbauen	240
4.14	Filter aus- und einbauen	243
4.15	Magnetventilblock aus- und einbauen	244
4.16	Druckspeicher aus- und einbauen	245
5	Dynamic Ride Control (DRC)	246
5.1	Systembeschreibung - DRC	246
5.2	Einbauorteübersicht - DRC	246
5.3	Montageübersicht - Zentralventil	247
5.4	Montageübersicht - Stoßdämpfer vorn	249
5.5	Montageübersicht - Stoßdämpfer hinten	249
5.6	Zentralventil aus- und einbauen	250
5.7	DRC prüfen	252
5.8	Systemdruck für DRC prüfen	252
5.9	DRC entleeren und befüllen	254
44	- Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung	263
1	Sicherheitshinweise	263



2	Räder, Reifen	264
3	Reifendruckkontrollsystem	265
3.1	Montageübersicht - Sensor für Reifendruck	265
3.2	Steuergerät für Reifendruckkontrolle J502 aus- und einbauen	266
3.3	Reifen bei Fahrzeugen mit Reifendruckkontrollsystem wechseln	266
3.4	Metallventilkörper aus- und einbauen	267
4	Achsvermessung	269
4.1	Hinweise zur Achsvermessung	269
4.2	Prüfvoraussetzungen für Achsvermessung	269
4.3	Messvorbereitungen	270
4.4	Notwendigkeit einer Achsvermessung	272
4.5	Arbeitsablauf für die Achsvermessung	273
4.6	Erklärungen für die Produktionssteuerungsnummer (PR-Nr.)	274
4.7	Felgenschlagkompensation	275
4.8	Maximalen Lenkeinschlag prüfen	276
4.9	Bei Fahrzeugen mit Schraubenfedern Leergewichtslage für Achsvermessung prüfen	276
4.10	Bei Fahrzeugen mit Luftfederung Normalniveau für Achsvermessung prüfen	278
4.11	Sollwerte für Achsvermessung	280
4.12	Sturz an der Hinterachse einstellen	285
4.13	Spur an der Hinterachse einstellen	286
4.14	Sturz an der Vorderachse ausmitteln	286
4.15	Spur an der Vorderachse einstellen	288
4.16	Lenkwinkelgeber G85 Grundstellung	289
5	Dynamiklenkung	291
5.1	Montageübersicht - Dynamiklenkung	291
5.2	Steuergerät für aktive Lenkung J792 aus- und einbauen	291
5.3	Grundeinstellung der Dynamiklenkung	292
6	Automatische Distanzregelung	295
6.1	Automatische Distanzregelung justieren	295
7	Frontkamera für Assistenzsysteme	296
7.1	Frontkamera für Assistenzsysteme kalibrieren	296
8	Nachtsichtsystem	297
8.1	Nachtsichtsystem kalibrieren	297
48 - Lenkung	298	
1	Sicherheitshinweise	298
2	Lenkrad	299
2.1	Montageübersicht - Lenkrad	299
2.2	Lenkrad aus- und einbauen	300
3	Lenksäule	301
3.1	Montageübersicht - Lenksäule	301
3.2	Lenksäule auf Beschädigung prüfen	305
3.3	Handhabung und Transport der Lenksäule	305
3.4	Lenksäule aus- und einbauen	306
3.5	Sicherheitssperre für aktive Lenkung (Sperrmagnet) aus- und einbauen	309
3.6	Lenkzwischenwelle aus- und einbauen	310
3.7	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung J764 aus- und einbauen	313
3.8	Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule J866 aus- und einbauen	313
4	Lenkgetriebe	315
4.1	Montageübersicht - Lenkgetriebe	315
4.2	Handhabung und Transport des Lenkgetriebes	318
4.3	Lenkgetriebe aus- und einbauen	319
4.4	Faltenbalg aus- und einbauen	322
4.5	Spurstange aus- und einbauen	323



4.6	Spurstangenkopf aus- und einbauen	324
4.7	Endanschlage des Lenkgetriebes anlernen	326
5	Hinterachslenkung	328
5.1	Montagebersicht - Hinterachslenkung	328
5.2	Lenkgetriebe Hinterachse ausrichten	328
5.3	Lenkgetriebe Hinterachse in Nulllage lenken	330
5.4	Lenkgetriebe Hinterachse aus- und einbauen	330