

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	5
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	15
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	15
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	16
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	19
55 - Deckel, Klappen	21
1 Frontklappe	21
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	21
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	25
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	26
1.4 Frontklappe einstellen	27
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	29
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	30
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	32
1.8 Scharniere aus- und einbauen	34
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	35
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	35
1.11 Gasdruckfeder entgasen	36
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	36
2 Heckklappe	39
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	39
2.2 Heckklappe einstellen	41
2.3 Klappenschloss aus- und einbauen	45
2.4 Betätigung aus- und einbauen	47
2.5 Scharniere aus- und einbauen	56
2.6 Heckklappendichtung aus- und einbauen	58
2.7 Gasdruckfeder aus- und einbauen	58
2.8 Gasdruckfeder entgasen	60
3 Tankklappeneinheit	63
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	63
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	64
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	69
1 Tür	69
1.1 Montageübersicht - Tür	69
1.2 Montageübersicht - Türdichtungen	70

1.3	Tür aus- und einbauen	72
1.4	Türfeststeller aus- und einbauen	72
1.5	Tür einstellen	73
1.6	Türdichtung innen aus- und einbauen	76
1.7	Türdichtung außen aus- und einbauen	78
2	Türeinbauteile	83
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	83
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	86
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	90
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	90
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	91
2.6	Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	94
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	95
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	96
2.9	Türgriff aus- und einbauen	96
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	99
2.11	Türschloss aus- und einbauen	101
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	105
3	Zentralverriegelung	107
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	107
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	108
3.3	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	108
3.4	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen	108
3.5	Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus und einbauen	109
3.6	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	109
58	Türen hinten/Türeinbauteile	112
1	Tür	112
1.1	Montageübersicht - Tür	112
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	113
1.3	Tür aus- und einbauen	115
1.4	Tür einstellen	115
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	117
1.6	Türdichtung innen aus- und einbauen	118
1.7	Türdichtung außen aus- und einbauen	120
1.8	Schließbügel aus- und einbauen	124
2	Türeinbauteile	125
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	125
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	129
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	131
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	132
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	133
2.6	Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	135
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	136
2.8	Türgriff aus- und einbauen	138
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	140
2.10	Türschloss aus- und einbauen	142
2.11	Fensterschachtleiste aus- und einbauen	145
60	Schiebe-/Ausstelldach	147
1	Schiebedach	147
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	147
1.2	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	149
1.3	Windabweiser aus- und einbauen	152

1.4	Schiebedachdeckel einstellen	153
1.5	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	153
2	Wasserablaufschläuche	154
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	154
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	154
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	156
63	- Stoßfänger	158
1	Stoßfänger vorn	158
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	158
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	164
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	165
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	172
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	178
2	Stoßfänger hinten	192
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	192
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	199
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	202
2.4	Aufnahme für Seilzug aus- und einbauen	208
2.5	Aufprallträger aus- und einbauen	209
2.6	Anbauteile aus- und einbauen	212
64	- Verglasung	218
1	Reparaturhinweise	218
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	218
1.2	Scheibeninstandsetzung	218
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	219
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	222
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	223
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	224
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	225
1.8	Scheibe nachdichten	225
2	Frontscheibe	226
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	226
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	227
3	Heckscheibe	232
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	232
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	233
4	Seitenscheiben	240
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	240
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	241
5	Türscheiben	243
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	243
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	244
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	245
5.4	Türscheibe vorn einstellen	246
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	250
5.6	Türscheibe hinten einstellen	251
66	- Außenausstattung	256
1	Kühlergrill/Frontblende	256
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	256
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	260
2	Spoiler	267
2.1	Montageübersicht - Spoiler	267



2.2	Spoiler aus- und einbauen	270
2.3	Steuergerät Heckspoilerverstellung J223 aus- und einbauen	276
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	277
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	277
3.2	Montageübersicht - Einstiegsblende	278
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	279
3.4	Zierleiste aus- und einbauen	281
3.5	Einstiegsblende aus- und einbauen	283
3.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	285
3.7	Wasserfangleiste aus- und einbauen	288
3.8	Blende A-Säule aus- und einbauen	289
3.9	Blende B-Säule aus- und einbauen	289
3.10	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	291
3.11	Wärmeschutzblech für Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	301
4	Geräuschkämpfung	303
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	303
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	304
5	Unterbodenverkleidung	305
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	305
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	306
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	307
5.4	Diagonalstreben aus- und einbauen	309
5.5	Tunnelbrücke aus- und einbauen	310
6	Dekorfolie / Schutzfolien	311
6.1	Montageübersicht - Schutzfolien	311
6.2	Schutzfolien ersetzen	312
7	Außenspiegel	313
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	313
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	314
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	316
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	317
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	318
8	Radhausschale	319
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	319
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	322
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	323
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	327
9	Schriftzüge und Embleme	329
9.1	Allgemeine Hinweise	329
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	329
9.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	332
9.4	Embleme Front aus- und einbauen	334
9.5	Schriftzüge aus- und einbauen	335