

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Kontaktkorrosion! | 1 |
| 1.1 Kontaktkorrosion! | 1 |
| 2 Ablagen/Abdeckungen | 2 |
| 2.1 Ablagen/Abdeckungen | 2 |
| 2.2 Handschuhkasten aus- und einbauen | 2 |
| 2.3 Schließzylinder und Drücker für Handschuhkasten aus- und einbauen | 4 |
| 2.4 Ablage Fahrerseite aus- und einbauen | 6 |
| 2.5 Verkleidungen für Lenkstockschalte - Übersicht der Einbauorte | 7 |
| 2.6 Verkleidungen für Lenkstockschalte aus- und einbauen | 9 |
| 2.7 Mittelkonsole - Montageübersicht | 10 |
| 2.8 Mittelkonsole aus- und einbauen | 14 |
| 2.9 Ascher, Ablagefach, Blende für Schaltung und Blende für Mittelkonsole aus- und einbauen | 18 |
| 2.10 Mittelarmlehne aus- und einbauen | 22 |
| 2.11 Mittelkonsole / Mittelarmlehne mit Telefoneinbau | 24 |
| 2.12 Mittelarmlehne nachrüsten | 26 |
| 2.13 Schalttafel-Mittelteil - Montageübersicht | 29 |
| 2.14 Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen | 32 |
| 3 Mittelarmlehne ab 10.98 einfließend | 34 |
| 3.1 Mittelarmlehne ab 10.98 einfließend | 34 |
| 3.2 Mittelarmlehne aus- und einbauen | 34 |
| 3.3 Abdeckung Stützfuß aus- und einbauen | 37 |
| 3.4 Mittelarmlehne Blenden aus- und einbauen | 38 |
| 3.5 Mittelarmlehne Ablagefach aus- und einbauen | 38 |
| 3.6 Mittelarmlehne Kabel aus- und einbauen | 42 |
| 3.7 Mittelarmlehne Kabelverlegung Telefoneinbau | 43 |
| 3.8 Mittelarmlehne Lift aus- und einbauen | 44 |
| 3.9 Mittelarmlehne mit Cullmann-Lift aus- und einbauen | 46 |
| 3.10 Mittelarmlehne mit Klammer links und rechts trennen | 47 |
| 3.11 Mittelarmlehne mit Bügel und Schraube links und rechts trennen | 49 |
| 3.12 Mittelarmlehne mit Schraube links und rechts trennen | 51 |
| 3.13 Mittelarmlehne nachrüsten | 53 |
| 3.14 Mittelarmlehne Deckel aus- und einbauen | 55 |
| 3.15 Bezug Mittelarmlehnen-Deckel aus- und einbauen | 56 |
| 3.16 Mittelarmlehnenbezug Unterteil aus- und einbauen | 58 |
| 4 Innenspiegel | 60 |
| 4.1 Innenspiegel | 60 |
| 4.2 Innenspiegel mit starrem Fuß aus- und einbauen | 60 |
| 4.3 Innenspiegel ausbauen (automatisch abblendbarer Spiegel) | 61 |
| 4.4 Innenspiegel (am Dach befestigt) aus- und einbauen | 62 |
| 4.5 Funktionsprüfung des automatisch abblendbaren Innenspiegels | 63 |
| 4.6 Halteplatte für Innenspiegel einkleben | 64 |
| 69 - Insassenschutz | 66 |
| 1 Kontaktkorrosion! | 66 |
| 1.1 Kontaktkorrosion! | 66 |
| 2 Sicherheitsgurte | 66 |
| 2.1 Sicherheitsgurte | 66 |
| 2.2 Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Pyrotechnischen Gurtstraffern | 66 |
| 2.3 Gurtstraffer prüfen | 67 |
| 2.4 Entsorgung von Pyrotechnischen Gurtstraffern | 67 |
| 2.5 Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn mit Gurthöhenversteller aus- und einbauen | 69 |
| 2.6 Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 76 |



| | | |
|----------|---|------------|
| 2.7 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen | 80 |
| 2.8 | Gurtverstellung hinten aus- und einbauen | 84 |
| 2.9 | Verstärkung Befestigungspunkt Bodengruppe | 85 |
| 3 | Überprüfung von Sicherheitsgurten | 88 |
| 3.1 | Überprüfung von Sicherheitsgurten | 88 |
| 3.2 | Überprüfen der Kindersitzhaltefunktion für Zusatz-Kindersitze | 89 |
| 3.3 | Überprüfen der Gurtrageerkennung der Gurte hinten links und rechts mit Gurtstraffer 07.96 ä | 89 |
| 4 | Airbag-Sicherheitsvorschriften | 90 |
| 4.1 | Airbag-Sicherheitsvorschriften | 90 |
| 4.2 | Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag | 90 |
| 4.3 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag | 90 |
| 4.4 | Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag | 91 |
| 4.5 | Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 93 |
| 5 | Airbag instand setzen | 95 |
| 5.1 | Airbag instand setzen | 95 |
| 5.2 | Übersicht Einbauorte vorn | 95 |
| 5.3 | Übersicht Einbauorte hinten | 97 |
| 5.4 | Steuergerät für Airbag -J234 aus- und einbauen | 98 |
| 6 | Airbag Fahrerseite instand setzen | 99 |
| 6.1 | Airbag Fahrerseite instand setzen | 99 |
| 6.2 | Airbageinheit Fahrerseiteä06.97 aus- und einbauen | 99 |
| 6.3 | Lenkradä06.97 aus- und einbauen | 102 |
| 6.4 | Rückstellring mit Schleifringä06.97 aus- und einbauen | 105 |
| 6.5 | Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkradä06.97 aus- und einbauen | 108 |
| 6.6 | Sportlenkradä06.97 aus- und einbauen | 111 |
| 6.7 | Rückstellring mit Schleifring bei Sportlenkradä06.97 aus- und einbauen | 113 |
| 6.8 | Airbageinheit Fahrerseite 07.97äaus- und einbauen | 116 |
| 6.9 | Lenkrad07.97ä aus- und einbauen | 119 |
| 6.10 | Airbageinheit Fahrerseite bei Sportlenkrad07.97ä aus- und einbauen | 122 |
| 6.11 | Sportlenkrad07.97ä aus- und einbauen | 125 |
| 6.12 | Rückstellring mit Schleifring07.97ä aus- und einbauen | 126 |
| 6.13 | Nachrüstung eines Airbag-Sportlenkrads | 127 |
| 7 | Beifahrer-Airbag instand setzen | 128 |
| 7.1 | Beifahrer-Airbag instand setzen | 128 |
| 7.2 | Beifahrer-Airbageinheit > 06.96 aus- und einbauen | 128 |
| 7.3 | Beifahrer-Airbageinheit 07.96 > aus- und einbauen | 131 |
| 7.4 | Beifahrer-Airbageinheit bei Rechtslenker 07.96 > aus- und einbauen | 137 |
| 7.5 | Schlüsselschalter für Beifahrer Airbag aus - und einbauen | 141 |
| 8 | Seitenairbags instand setzen | 142 |
| 8.1 | Seitenairbags instand setzen | 142 |
| 8.2 | Seitenairbag vorn aus- und einbauen | 142 |
| 8.3 | Seitenairbag vorn bei Sportsitz aus- und einbauen | 143 |
| 8.4 | Seitenairbag hinten aus- und einbauen | 147 |
| 8.5 | Seitenairbag hinten bei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen aus- und einbauen | 149 |
| 8.6 | Sitzbelegungserkennung vorn aus- und einbauen | 151 |
| 8.7 | Sitzbelegungserkennung vorn bei Sportsitz aus- und einbauen | 152 |
| 8.8 | Sitzbelegungserkennung hinten aus- und einbauen | 153 |
| 8.9 | Sitzbelegungserkennung hinten bei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen aus- und einbauen | 154 |
| 8.10 | Funktion der Sensormatte für Sitzbelegungserkennung prüfen | 155 |
| 8.11 | Sensor für Querbeschleunigung aus- und einbauen | 156 |
| 8.12 | Sensor für Querbeschleunigung Mj 1999 > aus- und einbauen | 157 |
| 9 | Kopfairbag instand setzen | 159 |
| 9.1 | Kopfairbag instand setzen | 159 |
| 9.2 | Kopfairbag aus - und einbauen | 160 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 9.3 | Führung Kopfairbag aus - und einbauen | 167 |
| 10 | Seitenairbags hinten - Abschaltung | 169 |
| 10.1 | Seitenairbags hinten - Abschaltung | 169 |
| 10.2 | Seitenairbags hinten abschalten und aktivieren | 169 |
| 10.3 | Seitenairbags hinten bei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen abschalten und aktivieren | 171 |
| 70 | Verkleidungen/Dämpfungen | 175 |
| 1 | Kontaktkorrosion! | 175 |
| 1.1 | Kontaktkorrosion! | 175 |
| 2 | Türverkleidungen vorne | 176 |
| 2.1 | Türverkleidungen vorne | 176 |
| 2.2 | Übersicht der Einbauorte | 176 |
| 2.3 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 179 |
| 3 | Türverkleidungen hinten | 183 |
| 3.1 | Türverkleidungen hinten | 183 |
| 3.2 | Übersicht der Einbauorte | 183 |
| 3.3 | Türverkleidung hinten aus- und einbauen | 186 |
| 3.4 | Sonnenrollo für Türscheibe aus- und einbauen | 189 |
| 3.5 | Haltehaken für Sonnenrollo aus- und einbauen | 189 |
| 4 | Verkleidungen | 190 |
| 4.1 | Verkleidungen | 190 |
| 4.2 | Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen | 190 |
| 4.3 | Verkleidung Säule A unten links aus- und einbauen | 192 |
| 4.4 | Verkleidung Säule A unten rechts aus- und einbauen | 192 |
| 4.5 | Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 193 |
| 4.6 | Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen | 196 |
| 4.7 | Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen | 197 |
| 4.8 | Verkleidung Säule D aus- und einbauen | 198 |
| 4.9 | Haltegriff ausbauen | 200 |
| 4.10 | Kleiderhaken ausbauen | 200 |
| 4.11 | Bodenbelag vorn und hinten aus- und einbauen | 201 |
| 4.12 | Hutablage aus- und einbauen | 204 |
| 4.13 | Elektrisches Sonnenrollo für Rückblickscheibe aus- und einbauen | 208 |
| 4.14 | Motor für Heckrollo aus- und einbauen | 210 |
| 4.15 | Antriebscheibe für Motor für Heckrollo ersetzen | 212 |
| 4.16 | Steuergerät für Heckrollo aus- und einbauen | 213 |
| 4.17 | Einstiegleiste innen aus- und einbauen | 213 |
| 4.18 | Verkleidungen für Klappe hinten ausbauen | 214 |
| 4.19 | Verkleidung für Abschlußblech hinten aus- und einbauen | 214 |
| 4.20 | Verkleidung für Kofferraum ausbauen | 215 |
| 5 | Verkleidungen ab 10.98 einfließend (mit Innenspiegel am Himmel) | 216 |
| 5.1 | Verkleidungen ab 10.98 einfließend (mit Innenspiegel am Himmel) | 216 |
| 5.2 | Verkleidung Säule A oben aus- und einbauen | 216 |
| 5.3 | Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 222 |
| 5.4 | Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 226 |
| 5.5 | Verkleidung Säule C unten aus- und einbauen | 228 |
| 5.6 | Verkleidung Säule C oben aus- und einbauen | 230 |
| 5.7 | Verkleidung Säule D schmal aus- und einbauen | 233 |
| 5.8 | Verkleidung Säule D aus- und einbauen | 235 |
| 6 | Dachverkleidung | 241 |
| 6.1 | Dachverkleidung | 241 |
| 6.2 | Formhimmel ersetzen | 241 |
| 6.3 | Formhimmel ausbauen | 242 |
| 6.4 | Formhimmel vom Dach lösen | 245 |
| 6.5 | Formhimmel einbauen | 246 |
| 6.6 | Sonnenblende aus- und einbauen | 248 |



| | | |
|------------------------------------|--|------------|
| 6.7 | Abdeckung für Schiebedachmotor ausbauen | 250 |
| 7 | Dachverkleidung ab 10.98 einfließend (mit Innenspiegel am Himmel) | 251 |
| 7.1 | Dachverkleidung ab 10.98 einfließend (mit Innenspiegel am Himmel) | 251 |
| 7.2 | Formhimmel ersetzen ohne Schiebe-/Ausstelldach | 251 |
| 7.3 | Formhimmel ausbauen ohne Schiebe-/Ausstelldach | 252 |
| 7.4 | Formhimmel vom Dach lösen ohne Schiebe-/Ausstelldach | 256 |
| 7.5 | Formhimmel einbauen ohne Schiebe-/Ausstelldach | 257 |
| 7.6 | Formhimmel ausbauen mit Schiebe-/Ausstelldach | 259 |
| 7.7 | Sonnenblende aus- und einbauen | 265 |
| 7.8 | Abdeckung für Schiebedachmotor ausbauen | 267 |
| 8 | Schalttafel | 269 |
| 8.1 | Schalttafel | 269 |
| 8.2 | Übersicht der Einbauorte | 269 |
| 8.3 | Schalttafel aus- und einbauen | 272 |
| 8.4 | Träger für Schalttafel aus- und einbauen | 277 |
| 8.5 | Akustikstrebe an Träger für Schalttafel ausbauen | 281 |
| 72 - Sitzgestelle | | 282 |
| 1 | Kontaktkorrosion! | 282 |
| 1.1 | Kontaktkorrosion! | 282 |
| 2 | Sitze vorn | 282 |
| 2.1 | Sitze vorn | 282 |
| 2.2 | Sitz vorn aus- und einbauen | 283 |
| 2.3 | Verkleidung für Sitzgestell außen aus- und einbauen | 285 |
| 2.4 | Verkleidung für Sitzgestell innen aus- und einbauen | 285 |
| 2.5 | Rückenlehne aus- und einbauen | 286 |
| 2.6 | Rückenlehne bei Sportsitz aus- und einbauen | 287 |
| 2.7 | Verkleidung für Sitzgestell außen bei Sportsitz aus- und einbauen | 289 |
| 2.8 | Führungsschiene aus- und einbauen | 289 |
| 2.9 | Führungsschiene bei Sportsitz aus- und einbauen | 290 |
| 2.10 | Lendenwirbelstütze und Aufnahme für Kopfstütze aus- und einbauen | 291 |
| 2.11 | Kopfstützen aus- und einbauen | 295 |
| 2.12 | Kopfstützen mit Monitor aus- und einbauen | 296 |
| 2.13 | Kopfstützenführungen aus- und einbauen | 299 |
| 2.14 | Mechanischen Klapptisch aus- und einbauen | 301 |
| 2.15 | Elektrischen Klapptisch aus- und einbauen | 303 |
| 2.16 | Klapptisch zur Lehne ausrichten | 304 |
| 2.17 | Fehlerspeicher für Motor für Klapptisch löschen | 305 |
| 2.18 | Notentriegelung für elektrischen Klapptisch betätigen | 306 |
| 2.19 | Tellerrad für elektrischen Klapptisch ersetzen | 306 |
| 3 | Elektrisch verstellbare Sportsitze | 311 |
| 3.1 | Elektrisch verstellbare Sportsitze | 311 |
| 3.2 | Sitz mechanisch vor- und zurückfahren | 312 |
| 3.3 | Elektrische Bauteile in der Rückenlehne aus- und einbauen | 313 |
| 3.4 | Elektrische Bauteile im Sitzgestell aus- und einbauen | 319 |
| 3.5 | Motor und Geber für Kopfstützenverstellung aus- und einbauen | 323 |
| 3.6 | Endschalter für Kopfstützenverstellung aus- und einbauen | 324 |
| 3.7 | Pumpe, Druckschalter und Ventilblock für Lordosenverstellung aus- und einbauen | 325 |
| 3.8 | Motor und Geber für Lehnenverstellung aus- und einbauen | 325 |
| 3.9 | Motoren und Geber für Höhen- und Längsverstellung aus- und einbauen | 326 |
| 3.10 | Stromversorgungsrelais für Sitzverstellung aus- und einbauen | 329 |
| 3.11 | Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory aus- und einbauen | 329 |
| 3.12 | Schalter am Sitz aus- und einbauen | 330 |
| 3.13 | Einbaulage der Steckverbindungen für Sitzheizung | 330 |
| 4 | Sitze hinten | 331 |
| 4.1 | Sitze hinten | 331 |

| | | |
|--|--|------------|
| 4.2 | Rücksitzbank aus- und einbauen | 332 |
| 4.3 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 332 |
| 4.4 | Kopfstützen und Kopfstützenführungen aus- und einbauen | 335 |
| 4.5 | Armlehne für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 335 |
| 4.6 | Mittelteil für Rücksitzlehne mit dritter Kopfstütze | 336 |
| 4.7 | Elektrische Kopfstützenverstellung aus - und einbauen | 348 |
| 4.8 | Elektrische Lordosenverstellung aus - und einbauen | 352 |
| 4.9 | Motore für Lordosenverstellung aus - und einbauen | 356 |
| 4.10 | Leitungsverlegung für elektrische Lordosenverstellung und elektrische Kopfstützenverstellung | 359 |
| 4.11 | Leitungsverlegung für elektrische Lordosenverstellung und elektrische Kopfstützenverstellung | 361 |
| 4.12 | Isofix Halter aus - und einbauen | 363 |
| 5 | Elektrisch verstellbare Einzelsitze hinten | 364 |
| 5.1 | Elektrisch verstellbare Einzelsitze hinten | 364 |
| 5.2 | Sitz mechanisch vor- und zurückfahren | 365 |
| 5.3 | Elektromotoren und Mikroschalter - Montageübersicht | 366 |
| 5.4 | Elektrische Steckverbindungen und Relais im Träger für Mittelpolster | 368 |
| 5.5 | Elektrisch verstellbare Einzelsitze hinten aus- und einbauen | 371 |
| 5.6 | Lehne und Sitzteil bei elektrisch verstellbaren Einzelsitzen trennen | 375 |
| 5.7 | Armlehne für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 376 |
| 5.8 | Elektromotoren für elektrische Lehnverstellung aus- und einbauen | 377 |
| 74 - Sitz - Polster, Bezüge | | 381 |
| 1 | Kontaktkorrosion! | 381 |
| 1.1 | Kontaktkorrosion! | 381 |
| 2 | Bezüge und Polster für Sitz vorne | 381 |
| 2.1 | Bezüge und Polster für Sitz vorne | 381 |
| 2.2 | Sitzbezug aus- und einbauen | 382 |
| 2.3 | Sitzbezug bei Sportsitz aus- und einbauen | 384 |
| 2.4 | Lehnenabdeckung aus- und einbauen | 387 |
| 2.5 | Lehnenbezug aus- und einbauen | 390 |
| 2.6 | Lehnenbezug und Lehnenpolster bei Sportsitz aus- und einbauen | 391 |
| 2.7 | Sitz-Heizelement ersetzen | 393 |
| 2.8 | Lehnen-Heizelement ersetzen | 395 |
| 3 | Bezüge und Polster für Sitz hinten | 397 |
| 3.1 | Bezüge und Polster für Sitz hinten | 397 |
| 3.2 | Sitzbezug und Sitzpolster aus- und einbauen | 398 |
| 3.3 | Lehnenbezug und Lehnenpolster aus- und einbauen | 401 |
| 3.4 | Lehnenbezug und Lehnenpolster mit dritter Kopfstütze aus- und einbauen | 403 |
| 3.5 | Skisack ausbauen | 406 |
| 3.6 | Sitzbezug und Sitzpolster bei elektrisch verstellbarem Einzelsitz aus- und einbauen | 406 |
| 3.7 | Lehnenbezug und Lehnenpolster bei elektrisch verstellbarem Einzelsitz aus- und einbauen | 407 |
| 3.8 | Lehnen-Heizelement bzw. Sitz-Heizelement ersetzen | 408 |
| 4 | Kopfstützen | 408 |
| 4.1 | Kopfstützen | 408 |
| 4.2 | Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen | 408 |