

## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen</b> .....	<b>1</b>
1.1 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen .....	1
<b>2 Eigendiagnose des Airbag-Systems</b> .....	<b>3</b>
2.1 Eigendiagnose des Airbag-Systems .....	3
2.2 Allgemeine Hinweise .....	3
2.3 Eigendiagnose des Airbagsystems einleiten .....	5
2.4 Fehlerspeicher abfragen .....	6
2.5 Fehlerspeicher löschen .....	7
2.6 Fehlertabelle .....	8
2.7 Stellglieddiagnose bis KW 18.99 .....	23
2.8 Stellglieddiagnose ab KW 18.99 .....	24
2.9 Steuergerät codieren .....	25
2.10 Meßwerteblock lesen > 10.98 .....	29
2.11 Meßwerteblock lesen Airbag 8 (ab Fertigung 10.98 einfließend) .....	32
2.12 Airbag 8 (ab Fertigung 10.98 einfließend) .....	33
2.13 Anpassung: Airbageinheit-Beifahrerseite aktivieren und sperren (nur Fahrzeuge 1997 >) ..	36
<b>3 Eigendiagnose der Zentralverriegelung 07.96 ä</b> .....	<b>38</b>
3.1 Eigendiagnose der Zentralverriegelung 07.96 ä .....	38
3.2 Eigendiagnose der Zentralverriegelung einleiten .....	39
3.3 Fehlerspeicher abfragen .....	40
3.4 Fehlerspeicher löschen .....	41
3.5 Fehlertabelle .....	42
3.6 Stellglieddiagnose .....	47
3.7 Steuergerät codieren .....	48
3.8 Standardcodierung für Fahrzeuge > 06.97 .....	49
3.9 Standardcodierung für Fahrzeuge 07.97 ä .....	49
3.10 Standardcodierung für Fahrzeuge 18.00 ä .....	50
3.11 Messwerteblock lesen .....	52
3.12 Messwerteblockübersicht .....	52
3.13 Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen .....	55
<b>4 Ultraschall-Innenraumüberwachung &gt; 06.97 instand setzen</b> .....	<b>57</b>
4.1 Ultraschall-Innenraumüberwachung > 06.97 instand setzen .....	57
4.2 Funktionsprüfung der Innenraumüberwachung .....	57
4.3 Diagnose der Innenraumüberwachung .....	58
4.4 Diagnosetabelle .....	58
4.5 Fehlerbeseitigung .....	59
4.6 Ultraschallsensoren für Innenraumüberwachung aus- und einbauen .....	60
4.7 Steuergerät für Innenraumüberwachung aus- und einbauen .....	60
4.8 Tastschalter für Deaktivierung prüfen .....	62
<b>5 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung 07.97 ä</b> .....	<b>63</b>
5.1 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung 07.97 ä .....	63
5.2 Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten .....	63
5.3 Fehlerspeicher abfragen .....	65
5.4 Fehlerspeicher löschen .....	65
5.5 Fehlertabelle .....	66
5.6 Stellglieddiagnose (Fahrzeuge ohne Kopfairbag) .....	69
5.7 Stellglieddiagnose (Fahrzeuge mit Kopfairbag) .....	72
5.8 Steuergerät codieren (Fahrzeuge ohne Kopfairbag) .....	72
5.9 Steuergerät codieren (Fahrzeuge mit Kopfairbag) .....	73
5.10 Meßwerteblock lesen .....	73
5.11 Messwerteblockübersicht .....	74
5.12 Anpassung .....	75