

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Kontaktkorrosion!</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Leitungsverlegung- und Befestigung</b> .....	<b>2</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Karosserie vorn</b> .....	<b>3</b>
1.1 Servicestellung für Schlossträger .....	3
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen Montageübersicht .....	6
1.3 Kältemittelleitungen vom Kondensator ab- und wieder anbauen .....	9
1.4 Strebe vorn Montageübersicht .....	10
1.5 Kotflügel vorn Montageübersicht .....	12
1.6 Halter unten für Kotflügel Montageübersicht .....	13
1.7 Halter Mitte für Kotflügel Montageübersicht .....	15
<b>55 - Deckel, Klappen</b> .....	<b>16</b>
<b>1 Klappe vorn</b> .....	<b>16</b>
1.1 Klappe vorn aus- und einbauen .....	16
1.2 Klappe vorn einstellen .....	18
1.3 Schließbügel an Klappe vorn .....	19
1.4 Frontklappendichtung Montageübersicht .....	22
1.5 Seilzug für Klappe vorn Montageübersicht .....	23
1.6 Schloss für Klappe vorn aus- und einbauen .....	25
<b>2 Klappe hinten</b> .....	<b>26</b>
2.1 Klappe hinten Montageübersicht .....	26
2.2 Klappenscharnier aus- und einbauen .....	27
2.3 Klappenschloss hinten und Schließzylinder Montageübersicht .....	29
2.4 Antrieb für Klappe hinten Montageübersicht .....	31
2.5 Antrieb für Klappe hinten Einbaulage .....	32
2.6 Antrieb für Zuziehhilfe Montageübersicht .....	33
2.7 Klappe hinten einstellen .....	34
<b>3 Tankklappe</b> .....	<b>35</b>
3.1 Tankklappe Montageübersicht .....	35
<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>37</b>
<b>1 Tür vorn</b> .....	<b>37</b>
1.1 Fensterrahmen und Fensterheber aus- und einbauen .....	37
1.2 Fensterheber aus- und einbauen .....	39
1.3 Montageträger aus- und einbauen .....	41
1.4 Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen .....	43
1.5 Motor für Fensterheber aus- und einbauen .....	46
1.6 Türgriff vorn Montageübersicht .....	46
1.7 Türgriff vorn und Schließzylinder aus- und einbauen .....	48
1.8 Türschloss aus- und einbauen .....	50
1.9 Schlossabdeckung aus- und einbauen .....	52
1.10 Lagerbügel in Türschloss einclippen .....	53
1.11 Tür vorn Einstellen .....	54
1.12 Türeinrichtung prüfen mit Einstellschablone T40038/2 .....	55
<b>2 Zentralverriegelung</b> .....	<b>59</b>
2.1 Bauteileübersicht .....	59
2.2 Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen .....	60
2.3 Zentralverriegelung instand setzen .....	61
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....	<b>62</b>



<b>1</b>	<b>Tür hinten</b>	<b>62</b>
1.1	Fensterrahmen und Fensterheber aus- und einbauen	62
1.2	Fensterheber aus- und einbauen	64
1.3	Montageträger aus- und einbauen	66
1.4	Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	68
1.5	Motor für Fensterheber aus- und einbauen	71
1.6	Türgriff hinten Montageübersicht	71
1.7	Türgriff hinten aus- und einbauen	74
1.8	Türschloss aus- und einbauen	75
1.9	Lagerbügel in Türschloss einclippen	77
1.10	Tür hinten Einstellen	77
1.11	Türeinrichtung prüfen mit Einstellschablone T40038/2	79
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>80</b>
<b>1</b>	<b>Schiebe-/ Ausstelldach Montageübersicht</b>	<b>80</b>
1.1	Rahmen für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	81
1.2	Windabweiser aus- und einbauen	82
1.3	Windabweiser einstellen	83
1.4	Motor für Windabweiser aus- und einbauen	84
1.5	Initialisierung für Motor für Windabweiser durchführen	86
1.6	Motor für Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	87
1.7	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach Montageübersicht	87
1.8	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	89
1.9	Deckel einstellen	90
1.10	Innenblende ersetzen	91
1.11	Schiebehimmel aus-und einbauen	92
1.12	Deckeldichtung ersetzen	96
1.13	Nulleinstellung ( Motor ) einstellen	96
1.14	Nulleinstellung ( Kulissenführung ) prüfen und einstellen	97
1.15	Parallellauf prüfen und einstellen	98
1.16	Initialisierung und Anlernlauf für Schiebdach durchführen	99
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>100</b>
2.1	Wasserablaufschläuche Montageübersicht	100
2.2	Wasserablaufschlauch vorn	101
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>102</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>102</b>
1.1	Abdeckung für Stoßfänger vorn Montageübersicht	102
1.2	Abdeckung für Stoßfänger ausbauen	106
1.3	Befestigung Abdeckung an Kotflügel	109
1.4	Radspoiler ausbauen	111
1.5	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	112
1.6	Halter für Stoßfänger aus- und einbauen	113
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>114</b>
2.1	Abdeckung für Stoßfänger hinten Montageübersicht	114
2.2	Stützteil für Stoßfänger hinten aus- und einbauen	117
2.3	Befestigungsleiste für Stoßfängerabdeckung hinten	118
2.4	Abdeckung für Stoßfänger ausbauen	120
2.5	Befestigungsleiste ausbauen	121
2.6	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	122
2.7	Stoßfänger ausbauen	123
2.8	Führungsteil hinten ausbauen	124
<b>3</b>	<b>Anhängerkupplung Montageübersicht</b>	<b>125</b>
3.1	Ausgleichelement Funktion	126
3.2	Anhängerkupplung einbauen	127

<b>64 - Verglasung</b>	<b>129</b>
<b>1 Kraftschlüssig verklebte Scheiben</b>	<b>129</b>
1.1 Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben	129
1.2 Materialien	132
1.3 Scheibeninstandsetzung mit Scheiben-Reparatur-Set VAS 6092 und Reparaturharz, Talon VAS 1993/2	133
1.4 Mindestaushärtezeiten !	133
1.5 Scheiben nachdichten	134
1.6 Frontscheibe Montageübersicht	134
1.7 Abdeckprofil ersetzen	136
1.8 Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 aus- und einbauen	139
1.9 Frontscheibe ausbauen	142
1.10 Frontscheibe einbauen	146
1.11 Seitenscheibe aus- und einbauen	148
1.12 Montageübersicht Heckscheibe	154
1.13 Abdeckprofil ersetzen	155
1.14 Abdeckprofil aufkleben	156
1.15 Heckscheibe ausbauen.	157
1.16 Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	162
1.17 Heckscheibe einbauen	164
<b>2 Geschraubte Scheiben</b>	<b>166</b>
2.1 Türscheibe vorn aus-und einbauen	166
2.2 Türscheibe hinten aus- und einbauen	169
<b>66 - Außenausstattung</b>	<b>171</b>
<b>1 Leisten und Blenden</b>	<b>171</b>
1.1 Dachfugenleiste aus- und einbauen	171
1.2 Dachzierleiste aus- und einbauen	171
1.3 Zierleiste »D Säule«	173
1.4 Abdeckleiste ausbauen	174
1.5 Unterholmverkleidung ausbauen	175
1.6 Fensterschachteleiste vorn	176
1.7 Tür-Fensterschachteleiste hinten	176
1.8 Türspaltabdeckung vorn	177
1.9 Türspaltabdeckung hinten	178
1.10 Seitenschutzleisten ersetzen	178
1.11 Abdeckungen für Regenrinne	180
<b>2 Rückblickspiegel</b>	<b>181</b>
2.1 Rückblickspiegel aus- und einbauen	181
2.2 Verstellmotor aus- und einbauen	182
2.3 Spiegelgehäuse aus- und einbauen	182
2.4 Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	183
<b>3 Kühlergrill</b>	<b>184</b>
3.1 Kühlergrill aus- und einbauen	184
<b>4 Unterbodenverkleidungen</b>	<b>185</b>
4.1 Geräuschdämpfung aus- und einbauen	185
4.2 Montageübersicht Unterbodenverkleidung vorn	186
4.3 Montageübersicht Unterbodenverkleidung hinten	187
4.4 Montageübersicht Wärmeschutzblech hinten	188
<b>5 Radhausschale aus- und einbauen</b>	<b>189</b>
5.1 Radhausschale vorn Vorderteil	189
5.2 Radhausschale vorn Hinterteil	189
5.3 Radhausschale hinten	191
<b>6 Firmenzeichen</b>	<b>192</b>



6.1	Firmenzeichen für Heckklappe .....	192
6.2	Firmenzeichen für Kotflügel .....	193