

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Reparaturhinweise	1
1.1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.2 Kontaktkorrosion	1
1.3 Klebeflächen für Klebebänder	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	5
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	11
2 Kotflügel	15
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	15
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	17
3 Stirnwand	18
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	18
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	19
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	22
1 Frontklappe	22
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	22
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	27
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	30
1.4 Frontklappe einstellen	31
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	34
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	36
1.8 Scharniere aus- und einbauen	39
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	44
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	44
1.11 Gasdruckfeder entgasen	45
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	45
2 Heckklappe	47
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	47
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	53
2.3 Heckklappe einstellen	55
2.4 Motor für Heckklappe aus- und einbauen	57
2.5 Klappenschloss aus- und einbauen	58
2.6 Scharniere aus- und einbauen	61
2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen	64
2.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	65
2.9 Gasdruckfeder entgasen	65
3 Tankklappeneinheit	66
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	66
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	69
3.3 Stellelement aus- und einbauen	72
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	73
1 Tür	73
1.1 Montageübersicht - Tür	73
1.2 Türdichtung innen aus- und einbauen	74

1.3	Türdichtung außen aus- und einbauen	76
1.4	Tür aus- und einbauen	81
1.5	Tür einstellen	82
1.6	Schließbügel einstellen	86
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	86
2	Türeinbauteile	88
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	88
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	90
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	93
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	95
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	96
2.6	Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	97
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	99
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	100
2.9	Türgriff aus- und einbauen	100
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	104
2.11	Türschloss aus- und einbauen	106
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	110
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	111
3	Zentralverriegelung	114
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	114
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	115
3.3	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	115
3.4	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen	116
3.5	Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus und einbauen	117
3.6	Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	117
3.7	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	117
58	Türen hinten/Türeinbauteile	120
1	Tür	120
1.1	Montageübersicht - Tür	120
1.2	Türdichtung innen aus- und einbauen	122
1.3	Türdichtung außen aus- und einbauen	122
1.4	Tür aus- und einbauen	130
1.5	Tür einstellen	130
1.6	Schließbügel einstellen	134
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	134
2	Türeinbauteile	136
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	136
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	137
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	140
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	142
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	143
2.6	Motor für Zuziehhilfe aus- und einbauen	144
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	146
2.8	Schließbügel aus- und einbauen	147
2.9	Türgriff aus- und einbauen	147
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	150
2.11	Türschloss aus- und einbauen	152
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	156
2.13	Fensterschachtleiste aus- und einbauen	157
60	Schiebe-/Ausstelldach	159
1	Schiebedach	159

1.1	Montageübersicht - Schiebedach	159
1.2	Montageübersicht - Panorama-Schiebedach	161
1.3	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	163
1.4	Montageübersicht - Kulisse und Ausstellmechanik	164
1.5	Montageübersicht - Schiebedachrollo	167
1.6	Schiebedach aus- und einbauen	168
1.7	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	175
1.8	Windabweiser aus- und einbauen	180
1.9	Glasdeckel aus- und einbauen	185
1.10	Glasdeckel einstellen	188
1.11	Motor für Schiebedachrollo aus- und einbauen	188
1.12	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	191
1.13	Einbaurahmen für Schiebedachrollo aus- und einbauen	192
1.14	Schiebedachrollo aus- und einbauen	192
2	Wasserablaufschläuche	196
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	196
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	197
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	199
63	- Stoßfänger	203
1	Stoßfänger vorn	203
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	203
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	209
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	211
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	216
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	217
2	Stoßfänger hinten	225
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	225
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	230
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	231
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	235
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	238
64	- Verglasung	244
1	Reparaturhinweise	244
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	244
1.2	Scheibeninstandsetzung	244
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	245
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	248
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	249
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	250
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	251
1.8	Scheibe nachdichten	251
2	Frontscheibe	252
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	252
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	254
3	Heckscheibe	260
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	260
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	261
4	Seitenscheiben	266
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe	266
4.2	Seitenscheibe aus- und einbauen	267
5	Türscheiben	269
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	269
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	270



5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	271
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	272
66	- Außenausstattung	274
1	Kühlergrill/Frontblende	274
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	274
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	276
2	Spoiler	281
2.1	Spoiler aus- und einbauen	281
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	284
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	284
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	288
3.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	289
3.4	Montageübersicht - Blende B-Säule	290
3.5	Montageübersicht - Blende C-Säule	291
3.6	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	292
3.7	Zierleiste aus- und einbauen	294
3.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	306
3.9	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	308
3.10	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	310
3.11	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	311
4	Geräuschkämpfung	319
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	319
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	321
5	Unterbodenverkleidung	323
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	323
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	326
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	330
6	Außenspiegel	332
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	332
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	333
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	333
6.4	Spiegelversteleinheit aus- und einbauen	335
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	335
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	336
6.7	Abdeckung unten für Außenspiegel aus- und einbauen	337
7	Radhausschale	338
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	338
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	339
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	340
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	342
8	Schriftzüge und Embleme	344
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme	344
8.2	Embleme aus- und einbauen	345
8.3	Schriftzüge aus- und einbauen	346