

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	1
<b>1 Allgemeine Hinweise</b>	1
1.1 Fahrwerk	1
1.2 Lenkung	2
1.3 Arten von Reifen	2
1.4 Allgemeines zur Gelenkwelle	2
<b>2 Sicherheitshinweise</b>	3
2.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	3
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Aktivfahrwerk	3
2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	3
<b>3 Reparaturhinweise</b>	5
3.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Aggregateträger	5
3.2 Kennschilder	5
3.3 Verwendung von Kraftschraubern	6
3.4 Leitungsverlegung und -befestigung	6
3.5 Stoßdämpfer auf dem Shocktester prüfen	6
3.6 Grenzwerte a in mm	7
3.7 Sauberkeitsregeln	8
3.8 Allgemeine Hinweise	8
3.9 Allgemeine Reparaturhinweise	9
3.10 Kontaktkorrosion	9
3.11 Lenkgetriebe	10
3.12 Dichtungen, Dichtringe	10
3.13 Schrauben, Muttern	10
3.14 Elektrische Bauteile	10
3.15 Reparatur beschädigter Gewinde im Längsträger (Aggregateträger an Karosserie)	11
3.16 Radlagerung in Normalniveau heben bei Fahrzeugen mit Luftfederung	11
3.17 Anheben und Absenken bei geöffnetem und nicht geöffnetem Luftfederungssystem	13
<b>4 Entsorgung</b>	15
4.1 Federbein (Luftfederung) vorn entleeren	15
4.2 Druckspeicher entleeren	15
<b>40 - Radaufhängung vorn</b>	17
<b>1 Vorderachse</b>	17
1.1 Übersicht - Vorderachse	17
<b>2 Aggregateträger</b>	18
2.1 Montageübersicht - Aggregateträger	18
2.2 Aggregateträger fixieren	19
2.3 Aggregateträger absenken	32
2.4 Aggregateträger mit Lenkgetriebe aus- und einbauen	40
2.5 Strebekreuz für Aggregateträger absenken	56
2.6 Strebekreuz für Aggregateträger aus- und einbauen	61
2.7 Abschirmung für Aggregateträger aus- und einbauen	66
<b>3 Stabilisator</b>	68
3.1 Montageübersicht - Stabilisator	68
3.2 Stabilisator aus- und einbauen	70
3.3 Koppelstange aus- und einbauen	77
<b>4 Federbein, Achslenker oben</b>	80
4.1 Montageübersicht - Federbein, Achslenker oben	80
4.2 Montageübersicht - Domstrebe	82
4.3 Federbein aus- und einbauen	82
4.4 Achslenker oben aus- und einbauen	84

4.5	Lager für Achslenker oben ersetzen .....	87
4.6	Federbein befüllen .....	88
4.7	Stoßdämpfergabel aus- und einbauen .....	90
4.8	Domstrebe aus- und einbauen .....	92
<b>5</b>	<b>Achslenker unten, Achsgelenk .....</b>	<b>95</b>
5.1	Montageübersicht - Achslenker unten, Achsgelenk .....	95
5.2	Traglenker aus- und einbauen .....	96
5.3	Führungslenker aus- und einbauen .....	102
5.4	Lager für Traglenker ersetzen .....	104
5.5	Achsgelenk aus- und einbauen .....	109
5.6	Gummimetalllager für Führungslenker aus- und einbauen .....	110
<b>6</b>	<b>Radlagerung .....</b>	<b>113</b>
6.1	Montageübersicht - Radlagerung .....	113
6.2	Radlagergehäuse aus- und einbauen .....	114
6.3	Radlagereinheit aus- und einbauen .....	118
6.4	Radlagereinheit in Stand setzen .....	118
<b>7</b>	<b>Gelenkwelle .....</b>	<b>122</b>
7.1	Montageübersicht - Gelenkwelle .....	122
7.2	Gelenkwelle aus- und einbauen .....	124
7.3	Wärmeschutzblech Gelenkwelle aus- und einbauen .....	125
7.4	Gelenkwellenverschraubung lösen und festziehen .....	125
7.5	Gelenkwelle zerlegen und zusammenbauen .....	126
7.6	Gleichlaufgelenk in Stand setzen .....	139
7.7	Gleichlaufgelenk außen prüfen .....	140
7.8	Klemmschelle am Tripodegelenk und Außengelenk spannen .....	141
<b>42 - Radaufhängung hinten .....</b>	<b>143</b>	
<b>1</b>	<b>Hinterachse .....</b>	<b>143</b>
1.1	Übersicht - Hinterachse .....	143
<b>2</b>	<b>Aggregateträger .....</b>	<b>144</b>
2.1	Montageübersicht - Aggregateträger .....	144
2.2	Aggregateträger fixieren .....	146
2.3	Aggregateträger aus- und einbauen .....	150
2.4	Aggregateträger in Stand setzen .....	153
<b>3</b>	<b>Stabilisator .....</b>	<b>165</b>
3.1	Montageübersicht - Stabilisator .....	165
3.2	Stabilisator aus- und einbauen .....	167
3.3	Koppelstange aus- und einbauen .....	170
<b>4</b>	<b>Achslenker, Spurstange .....</b>	<b>173</b>
4.1	Montageübersicht - Querlenker .....	173
4.2	Querlenker oben aus- und einbauen .....	176
4.3	Windabweiser am Querlenker unten hinten aus- und einbauen .....	183
4.4	Querlenker unten aus- und einbauen .....	183
4.5	Spurstange aus- und einbauen .....	188
<b>5</b>	<b>Federbein/Stoßdämpfer, Feder .....</b>	<b>190</b>
5.1	Montageübersicht - Federbein/Stoßdämpfer, Feder .....	190
5.2	Stoßdämpfergabel aus- und einbauen .....	190
5.3	Federbein aus- und einbauen .....	192
<b>6</b>	<b>Radlagerung, Längslenker .....</b>	<b>195</b>
6.1	Montageübersicht - Radlagerung .....	195
6.2	Radlagergehäuse aus- und einbauen .....	196
6.3	Radlagereinheit aus- und einbauen .....	199
6.4	Radlagereinheit in Stand setzen .....	200
<b>7</b>	<b>Gelenkwelle .....</b>	<b>204</b>

7.1	Montageübersicht - Gelenkwelle . . . . .	204
7.2	Gelenkwelle aus- und einbauen . . . . .	206
7.3	Gelenkwellenverschraubung lösen und festziehen . . . . .	210
7.4	Gelenkwelle zerlegen und zusammenbauen . . . . .	211
7.5	Gleichlaufgelenk außen prüfen . . . . .	217
7.6	Gleichlaufgelenk innen prüfen . . . . .	217
<b>43 - Niveauregelung</b>	.....	<b>220</b>
1	<b>Geber für Fahrzeogniveau</b> . . . . .	220
1.1	Montageübersicht - Geber für Fahrzeogniveau vorn . . . . .	220
1.2	Montageübersicht - Geber für Fahrzeogniveau hinten . . . . .	221
1.3	Geber für Fahrzeogniveau vorn G78 / G289 aus- und einbauen . . . . .	221
1.4	Geber für Fahrzeogniveau hinten G76 / G77 aus- und einbauen . . . . .	222
<b>2</b>	<b>Luftfederung</b> . . . . .	<b>223</b>
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische Bauteile . . . . .	223
2.2	Einbauorteübersicht - Luftfederung . . . . .	225
2.3	Montageübersicht - Luftrohrleitungen . . . . .	226
2.4	Montageübersicht - Luftversorgungsaggregat . . . . .	227
2.5	Normalniveau anfahren und sperren . . . . .	229
2.6	Normalniveau neu anlernen . . . . .	229
2.7	Luftfeder system entlüften und befüllen . . . . .	230
2.8	Luftfederung auf Dichtigkeit prüfen . . . . .	230
2.9	Steuergerät für Fahrwerk J775 aus- und einbauen . . . . .	232
2.10	Kompressorelektronik für Niveauregelung J1135 aus- und einbauen . . . . .	233
2.11	Luftrohrleitung in Stand setzen . . . . .	233
2.12	Anschlussstück ersetzen . . . . .	236
2.13	Luftversorgungsaggregat aus- und einbauen . . . . .	238
2.14	Filter aus- und einbauen . . . . .	240
2.15	Magnetventilblock aus- und einbauen . . . . .	241
2.16	Druckspeicher aus- und einbauen . . . . .	241
<b>44 - Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung</b>	.....	<b>243</b>
1	<b>Räder, Reifen</b> . . . . .	243
<b>2</b>	<b>Reifendruckkontrollsystem</b> . . . . .	<b>244</b>
2.1	Montageübersicht - Sensor für Reifendruck . . . . .	244
2.2	Steuergerät für Reifendruckkontrolle J502 aus- und einbauen . . . . .	245
2.3	Reifen bei Fahrzeugen mit Reifendruckkontrollsystem wechseln . . . . .	245
2.4	Metallventilkörper aus- und einbauen . . . . .	245
<b>3</b>	<b>Achsvermessung</b> . . . . .	<b>247</b>
3.1	Hinweise zur Achsvermessung . . . . .	247
3.2	Prüfvoraussetzungen für Achsvermessung . . . . .	247
3.3	Messvorbereitungen . . . . .	248
3.4	Notwendigkeit einer Achsvermessung . . . . .	250
3.5	Arbeitsablauf für die Achsvermessung . . . . .	252
3.6	Erklärungen für die Produktionssteuerungsnummer (PR-Nr.) . . . . .	253
3.7	Felgenschlagkompensation . . . . .	253
3.8	Maximalen Lenkeinschlag prüfen . . . . .	253
3.9	Bei Fahrzeugen mit Luftfederung Normalniveau für Achsvermessung prüfen . . . . .	254
3.10	Sollwerte für Achsvermessung . . . . .	255
3.11	Sturz an der Hinterachse einstellen . . . . .	256
3.12	Spur an der Hinterachse einstellen . . . . .	256
3.13	Sturz an der Vorderachse ausmitteln . . . . .	257
3.14	Spur an der Vorderachse einstellen . . . . .	258
3.15	Lenkwinkelgeber G85 Grundstellung . . . . .	259
<b>4</b>	<b>Dynamiklenkung</b> . . . . .	<b>261</b>



4.1	Montageübersicht - Dynamiklenkung .....	261
4.2	Steuergerät für aktive Lenkung J792 aus- und einbauen .....	262
4.3	Grundeinstellung der Dynamiklenkung .....	262
<b>5</b>	<b>Automatische Distanzregelung .....</b>	<b>264</b>
5.1	Automatische Distanzregelung justieren .....	264
<b>6</b>	<b>Frontkamera für Assistenzsysteme .....</b>	<b>265</b>
6.1	Frontkamera für Assistenzsysteme kalibrieren .....	265
<b>7</b>	<b>Nachtsichtsystem .....</b>	<b>266</b>
7.1	Nachtsichtsystem kalibrieren .....	266
<b>48 - Lenkung .....</b>		<b>267</b>
<b>1</b>	<b>Lenkrad .....</b>	<b>267</b>
1.1	Montageübersicht - Lenkrad .....	267
1.2	Lenkrad aus- und einbauen .....	268
<b>2</b>	<b>Lenksäule .....</b>	<b>270</b>
2.1	Montageübersicht - Lenksäule .....	270
2.2	Lenksäule auf Beschädigung prüfen .....	271
2.3	Handhabung und Transport der Lenksäule .....	272
2.4	Lenksäule aus- und einbauen .....	272
2.5	Sicherheitssperre für aktive Lenkung (Sperrmagnet) aus- und einbauen .....	274
2.6	Lenkzwischenwelle aus- und einbauen .....	276
2.7	Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung J764 aus- und einbauen .....	279
2.8	Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule J866 aus- und einbauen .....	279
<b>3</b>	<b>Lenkgetriebe .....</b>	<b>281</b>
3.1	Montageübersicht - Lenkgetriebe .....	281
3.2	Handhabung und Transport des Lenkgetriebes .....	284
3.3	Lenkgetriebe aus- und einbauen .....	285
3.4	Faltenbalg aus- und einbauen .....	293
3.5	Spurstange aus- und einbauen .....	295
3.6	Spurstangenkopf aus- und einbauen .....	297
3.7	Endanschläge des Lenkgetriebes anlernen .....	299
<b>4</b>	<b>Hinterachslenkung .....</b>	<b>301</b>
4.1	Montageübersicht - Hinterachslenkung .....	301
4.2	Lenkgetriebe Hinterachse ausrichten .....	301
4.3	Lenkgetriebe Hinterachse in Nulllage lenken .....	303
4.4	Lenkgetriebe Hinterachse aus- und einbauen .....	304