

001 - Lichtschalter	1-2
1. Lichtschalter	1
2. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	2
002 - 3,0-l-Benzinmotor , CZSE,CZSA	3-27
1. 3,0-l-Benzinmotor , CZSE,CZSA	3
2. Sicherungshalter A	4
3. Startergenerator, Sicherungshalter A	5
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter E	6
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	7
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Motor für aktives Gaspedal	8
7. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Koppelstelle für automatisches Getriebe	9
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	10
9. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	11
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	12
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	13
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Kraftstoffdosierung	14
13. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	15
14. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubumluftventil für Bank 1	16
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	17
16. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	18
17. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	19
18. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	20
19. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Abgastemperaturgeber 3, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	21
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Pumpe für Kühlmittelumlauf	22
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	23
22. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	24
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	25
24. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Koppelstelle für Kraftstoffördereinheit, Klimakompressor	26
25. Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Fremdstartsteckdose	27
003 - 3,0-l-Dieselmotor , DDVC	28-51
1. 3,0-l-Dieselmotor , DDVC	28
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	29
3. Sicherungshalter A	30
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	31
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	32
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Motor für aktives Gaspedal	33
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Klimakompressor	34
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	35
9. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung	36
10. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	37
11. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	38

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Öldruckregelung	39
12. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	39
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Motor für Saugrohrklappe	40
14. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	41
15. Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber 2, Öltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	42
16. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Wasserstandsgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	43
17. Abgasrückführungsventil 2, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Potenziometer 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	44
18. Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	45
19. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	46
20. Steuergerät für Kühlerlüfter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	47
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30a	48
22. Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	49
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	50
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Geber 1 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung	51
004 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	52-57
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G)	52
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	53
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	54
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	55
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	56
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe	57
005 - Sicherungsbelegung , (OK0),(OK4),(L0L)	58-95
1. Sicherungsbelegung , (OK0),(OK4),(L0L)	58
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	59
3. Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Fremdstartsteckdose	60
4. Entstörkondensator, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	61
5. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Stromversorgungsrelais 2 für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	62
6. Sicherungshalter B	63
7. Sicherungshalter B	64
8. Sicherungshalter B	65
9. Sicherungshalter C	66
10. Sicherungshalter C, Sicherungshalter E	67
11. Sicherungshalter E	68
12. Relais- und Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät, Sicherungshalter E	69
13. Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 (30), Sicherung für aktive Lenkung	70
14. Sicherungshalter F	71
15. Sicherungshalter F	72
16. Sicherungshalter F	73
17. Sicherungshalter F	74
18. Sicherungshalter D	75
19. Sicherungshalter D	76
20. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter D	77
21. Sicherungshalter D	78
22. Sicherungshalter D	79
23. Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicheruna 3 auf Sicherunashalter H. Sicheruna 4 auf Sicherunashalter H	80

24. Sicherungshalter H	81
25. Sicherungshalter H	82
26. Sicherungshalter J	83
27. Sicherungshalter J	84
28. Koppelstelle für Sitz hinten Mitte	85
29. Sicherungshalter M	86
30. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter M	87
31. Sicherungshalter M	88
32. Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung, Sicherungshalter N	89
33. Sicherungshalter N	90
34. DVD-Player, Sicherungshalter P	91
35. Sicherungshalter P	92
36. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung für digitales Soundpaket	93
37. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 3, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherung für Niveauregelung	94
38. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung für beheizbare Heckscheibe	95
006 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	96-110
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	96
2. Bordnetzsteuergerät	97
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	98
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	99
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für Einparkservice, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	100
6. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	101
7. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	102
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	103
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	104
10. Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts, Leuchte 4 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	105
11. Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten, Leuchte 5 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 6 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	106
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	107
13. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	108
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	109
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckrollo	110
007 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF)	111-127
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF)	111
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	112
3. Steuergerät für Airbag	113
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	114
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	115
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für aktive Kopfstütze Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	116
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	117
8. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	118
9. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	119
10. Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für aktive Kopfstütze Beifahrerseite	120
11. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite. Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite. Steuergerät	121

für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	
12. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag	122
13. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Beifahrerseite	123
14. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite, 2. Sitzreihe	124
15. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	125
16. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	126
17. Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz	127
008 - 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	128-131
1. 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	128
2. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus, Leitungsverteiler, Lüfter für Spannungswandler	129
3. Batterie, 48 V, Zünder für Batterieunterbrechung, 48 Volt, Lüfter 1 für Batterie, Lüfter 2 für Batterie	130
4. Startergenerator, Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung, Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	131
009 - Aktive Lenkung (Dynamiklenkung) , (0N5)	132-134
1. Aktive Lenkung (Dynamiklenkung) , (0N5)	132
2. Steuergerät für aktive Lenkung, Sicherung für aktive Lenkung	133
3. Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	134
010 - Allradantrieb , (GH2)	135-138
1. Allradantrieb , (GH2)	135
2. Steuergerät für Differenzialsperre, Kupplungsventil für Allradantrieb, Kupplungsventil 2 für Allradantrieb, Pumpe für Allradantrieb	136
3. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Öldruck- und Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Differenzialsperre	137
4. Steuergerät für Differenzialsperre	138
011 - Anhängerbetrieb , (1D3),(1D8),(1D9)	139-142
1. Anhängerbetrieb , (1D3),(1D8),(1D9)	139
2. Bremspedalschalter, Steuergerät für Anhängererkennung	140
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	141
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	142
012 - Antiblockiersystem (ABS)	143-153
1. Antiblockiersystem (ABS)	143
2. Bremspedalschalter, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät, Leitungsverteiler	144
3. Steuergerät für ABS	145
4. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	146
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	147
6. Taster für Feststellbremse, Steuergerät für ABS	148
7. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	149
8. Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem	150
9. Bremskraftverstärker	151
10. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	152
11. Schaltermodul Schalttafel Mitte	153
013 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	154-155
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	154
2. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter D, automatisch abblendbarer Innenspiegel	155
014 - Bang & Olufsen Soundsystem , (8RF)	156-163
1. Bang & Olufsen Soundsystem , (8RF)	156
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Subwoofer, Sicherung für digitales Soundpaket	157
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	158
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher 2	159

5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Türlautsprecher hinten links, Türlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	160
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts, Mitteltonlautsprecher 2 hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 hinten links	161
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	162
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten links, Mikrofon hinten rechts	163
015 - Datenbusvernetzung	164-193
1. Datenbusvernetzung	164
2. Diagnose-Interface für Datenbus	165
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	166
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung (LIN-Bus) im Leitungsstrang Mittelkonsole	167
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Schalttafeleinsatz High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Schalttafeleinsatz Low) im Hauptleitungsstrang	168
6. Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Aktuator für Trennkupplung, Verbindung 3 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang	169
7. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 4 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Hybrid, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Hybrid, Low) im Hauptleitungsstrang	170
8. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Verbindung 1 (CAN-Bus Hybrid, High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Hybrid, Low) im Hauptleitungsstrang	171
9. Hybrid-Batterie-Einheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite, Verbindung 4 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	172
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 4 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	173
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 4 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 5 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 4 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 5 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	174
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang	175
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 3 (CAN-Bus Komfort Low) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang	176
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Infotainment Low) im Hauptleitungsstrang	177
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Verbindung 3 (LIN-Bus) im Schalttafelleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang	178
16. Verbindung 1 (CAN-Bus Extended High) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 1 (CAN-Bus Extended Low) im Hauptleitungsstrang	179
17. Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, High), Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Low)	180
18. Schalter für Multikontursitz hinten Beifahrerseite, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten links, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten rechts, Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, High), Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Low)	181
19. Ladegerät 2 für mobile Endgeräte, Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, High), Verbindung 2 (CAN-Bus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Low)	182
20. Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	183
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung, Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung	184
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	185
23. Bordnetzsteuergerät	186
24. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	187
25. Bordnetzsteuergerät	188

26. Verbindung 6 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	189
27. Verbindung 10 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 11 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	190
28. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Verbindung 12 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 13 (LIN-Bus) im Hauptleitungsstrang	191
29. Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Steuergerät für Thermomanagement, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel	192
30. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Thermomanagement, Bremskraftverstärker, Druckspeicher für Bremssystem	193
016 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	194-198
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	194
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	195
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	196
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	197
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	198
017 - Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(KA0),(KA2)	199-204
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(KA0),(KA2)	199
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	200
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	201
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	202
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	203
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	204
018 - Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(9X0),(KA6)	205-210
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(9X0),(KA6)	205
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	206
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	207
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	208
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	209
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	210
019 - Umfeld-Kamera , (KA6)	211-214
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	211
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	212
3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	213
4. Steuergerät für Dachantenne, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Dachantenne	214
020 - Elektromechanische Lenkung	215-217
1. Elektromechanische Lenkung	215
2. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	216
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	217
021 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L5)	218-223
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3L5)	218
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte links	219
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	220
4. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Relais- und Sicherungsträger 3, Fußraumleuchte rechts	221

5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	222
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät	223
022 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	224-231
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	224
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	225
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bremskraftverstärkung	226
4. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bremskraftverstärkung	227
5. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Laserdistanzregelung	228
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	229
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für aktive Lenkung, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	230
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	231
023 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	232-234
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	232
2. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	233
3. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	234
024 - Garagentoröffner , (VC2)	235-236
1. Garagentoröffner , (VC2)	235
2. Steuergerät für Garagentoröffnung	236
025 - Klimaanlage , (9AH)	237-256
1. Klimaanlage , (9AH)	237
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	238
3. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Designblende links, Stellmotor der Designblende Mitte, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links	239
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Stellmotor der Designblende rechts, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts	240
5. Funktionseinheit für Duftsysteem, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Duftsysteem	241
6. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe, Stellmotor für Luftmenge hinten	242
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts, Stellmotor für Luftmenge hinten	243
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	244
9. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	245
10. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	246
11. Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Sicherung für Zusatzheizung	247
12. Hochdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	248
13. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	249
14. Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten links, Stellmotor der Umluftklappe hinten	250
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 5 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 6 für Klimaanlage, Fotosensor für Sonneneinstrahlung hinten, Bordnetzsteuergerät	251
16. Bordnetzsteuergerät	252
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 1 für Klimaanlage. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 2 für	253

Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 3 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 4 für Klimaanlage	
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	254
19. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	255
20. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	256
026 - LED-Scheinwerfer , (8G1)	257-263
1. LED-Scheinwerfer , (8G1)	257
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links	258
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	259
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, statisches Kurvenlicht links	260
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	261
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	262
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts	263
027 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3PN)	264-272
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1A),(3PN)	264
2. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Fußraumleuchte links	265
3. Taster für Kopfstützenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Moto für Höhenverstellung des Fahrersitzes	266
4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	267
5. Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Relais- und Sicherungsträger 3, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	268
6. Geber für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte rechts	269
7. Schalter für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	270
8. Geber für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Geber für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	271
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	272
028 - MMI Navigation plus	273-295
1. MMI Navigation plus	273
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	274
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Informationselektronik 1	275
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	276
5. Steuergerät für Informationselektronik 1	277
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	278
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	279
8. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, drahtlose Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	280
9. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Informationselektronik 1	281
10. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player, Antenne für Nahbereichskommunikation	282
11. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Antenne für Verkehrsdaten	283
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	284
13. Steuergerät für Informationselektronik 1. Antennenverstärker 2	285

14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	286
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	287
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenweiche für GPS, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	288
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	289
18. Steuergerät für Dachantenne, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	290
19. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	291
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	292
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	293
22. Steuergerät für Informationselektronik 1	294
23. Sicherungshalter P	295
029 - MOST-Bus Infotainment	296-298
1. MOST-Bus Infotainment	296
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	297
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, TV-Tuner, DVD-Wechsler	298
030 - Multifunktionslenkrad	299-303
1. Multifunktionslenkrad	299
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter F	300
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, beheizbares Lenkrad	301
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	302
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic hochschalten, Taster für Lenkradheizung, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	303
031 - Panorama-Schiebedach , (3FB),(3FU)	304-309
1. Panorama-Schiebedach , (3FB),(3FU)	304
2. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	305
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach hinten, Motor für Schiebedachrollo	306
4. Hallgeber für Motor des Schiebedachrollos hinten, Hallgeber 2 für Motor des Schiebedachrollos hinten, Steuergerät für Schiebedach hinten, Motor 2 für Schiebedachrollo	307
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	308
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	309
032 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	310-311
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	310
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera, Sicherungshalter M	311
033 - Rücksitzverstellung , (5KF)	312-319
1. Rücksitzverstellung , (5KF)	312
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite	313
3. Geber für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Geber für Längsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Motor für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Motor für Längsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite	314
4. Geber für Lehnenkopferstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Fahrerseite, Motor für Lehnenkopferstellung des Sitzes hinten Fahrerseite	315
5. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Ventilblock 2 im Rücksitz Fahrerseite	316
6. Geber für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Geber für Längsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Geber für Lehnenkopferstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Beifahrerseite, Motor für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Motor für Lehnenkopferstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite	317
7. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Beifahrerseite, Ventilblock 2 im Rücksitz Beifahrerseite	318
8. Schalter für Multikontursitz hinten Beifahrerseite	319
034 - Schalttafeleinsatz	320-323
1. Schalttafeleinsatz	320
2. Sensor für Fahreraktivität, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter F	321

3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	322
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	323
035 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SC)	324-327
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SC)	324
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	325
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte Mitte	326
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Schlussleuchte Mitte	327
036 - Sitzheizung , (Q1A),(L0L)	328-331
1. Sitzheizung , (Q1A),(L0L)	328
2. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	329
3. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	330
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	331
037 - Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	332-335
1. Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	332
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	333
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	334
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	335
038 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	336-341
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	336
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn, Sicherungshalter M	337
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	338
4. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	339
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	340
6. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	341
039 - Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	342-344
1. Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	342
2. Geber 1 für Hinterachslenkung, Geber 2 für Hinterachslenkung, Geber für Zahnstangenposition, Steuergerät für Hinterachslenkung	343
3. Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus	344
040 - Klimaanlage , (9AU),(KK2)	345-362
1. Klimaanlage , (9AU),(KK2)	345
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	346
3. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Designblende links, Stellmotor der Designblende Mitte, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links	347
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Stellmotor der Designblende rechts, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts	348
5. Funktionseinheit für Duftsysteem, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Duftsysteem	349
6. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	350
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	351
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links	352
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor des Seitenausströmers links	353
10. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Sicherung für Zusatzheizung, Stellmotor für Luftverteilung hinten links, Heizelement für Luftzusatzheizung	354
11. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät	355
12. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Hochdruckseite. Bordnetzsteuergerät. Stellmotor der	356

Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	
13. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	357
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 5 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 6 für Klimaanlage, Fotosensor für Sonneneinstrahlung hinten, Bordnetzsteuergerät	358
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 1 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 2 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 3 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 4 für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	359
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	360
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	361
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	362
041 - Klimaanlage , (9AK)	363-378
1. Klimaanlage , (9AK)	363
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter F, Frischluftgebläse, Frischluftgebläse hinten	364
3. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Designblende links, Stellmotor der Designblende Mitte, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links	365
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Stellmotor der Designblende rechts, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts	366
5. Funktionseinheit für Duftsysteem, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Duftsysteem	367
6. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe, Stellmotor für Luftmenge hinten	368
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum rechts, Stellmotor für Luftmenge hinten	369
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links	370
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe für Fußraum links	371
10. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	372
11. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts, Sicherung für Zusatzheizung	373
12. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Hochdruckseite, Bordnetzsteuergerät	374
13. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	375
14. Temperaturfühler für Mannanströmer hinten, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	376
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 5 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 6 für Klimaanlage, Fotosensor für Sonneneinstrahlung hinten, Bordnetzsteuergerät	377
16. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 1 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 2 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 3 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 4 für Klimaanlage	378
042 - Lenksäulenverstellung	379-380
1. Lenksäulenverstellung	379
2. Schalter für Lenksäulenverstellung, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	380
043 - LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht , (8IZ)	381-398
1. LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht , (8IZ)	381
2. Bordnetzsteuergerät	382
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	383
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	384
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lüfter für Scheinwerfer links	385
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	386
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links.	387

Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	
8. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	388
9. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	389
10. Scheinwerfer vorn links	390
11. Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	391
12. Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts	392
13. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	393
14. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	394
15. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	395
16. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	396
17. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	397
18. Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts, Scheinwerfer vorn rechts	398
044 - Spurwechselassistent , (7Y1)	399-401
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	399
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent	400
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	401
045 - Reifendruckkontrolle , (7K3)	402-403
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	402
2. Sensor für Reifendruck vorn links, Sensor für Reifendruck vorn rechts, Sensor für Reifendruck hinten links, Sensor für Reifendruck hinten rechts, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	403
046 - Nachtsichtsystem , (9R1)	404-405
1. Nachtsichtsystem , (9R1)	404
2. Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	405
047 - Soundsystem , (9VD),(EP0)	406-409
1. Soundsystem , (9VD),(EP0)	406
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher	407
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Subwoofer	408
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	409
048 - Niveauregelung	410-415
1. Niveauregelung	410
2. Steuergerät für Fahrwerk, Sicherung für Niveauregelung	411
3. Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung, Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	412
4. Steuergerät für Fahrwerk, Ventilblock für Niveauregelung	413
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	414
6. Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	415
049 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	416-419
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	416
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	417
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	418
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte Mitte	419
050 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	420-424
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SP)	420
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	421
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	422
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	423
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	424
051 - Digitaler TV-Tuner , (QU1),(QV1)	425-429
1. Digitaler TV-Tuner , (QU1),(QV1)	425
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, TV-Tuner	426
3. TV-Tuner, Antennenverstärker 1 für TV, TV-Kartenleser	427
4. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV	428
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	429
052 - Notrufmodul . (IV0).(IW1).(IW3).(IW5)	430-436

1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	430
2. Diagnose-Interface für Datenbus	431
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	432
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	433
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	434
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne 2 für Notrufmodul, Koppelstelle an der A-Säule rechts unten	435
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Antennenweiche für GPS, Antenne für Notrufmodul	436
053 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	437-439
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	437
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Laserdistanzregelung	438
3. Steuergerät für Abstandsregelung	439
054 - Rücksitzverstellung , (3NL)	440-448
1. Rücksitzverstellung , (3NL)	440
2. Diagnose-Interface für Datenbus	441
3. Geber für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Geber für Längsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Motor für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Motor für Längsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite	442
4. Geber für Lehnenkopfverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Geber für Höhenverstellung der Kopfstütze hinten Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Fahrerseite, Motor für Lehnenkop verstellung des Sitzes hinten Fahrerseite, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze hinten Fahrerseite	443
5. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Fahrerseite, Ventilblock 2 im Rücksitz Fahrerseite	444
6. Geber für Längsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Motor für Längsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite	445
7. Geber für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Geber für Lehnenkopfverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Geber für Höhenverstellung der Kopfstütze hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Mo or für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Motor für Lehnenkopfverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze hinten Beifahrerseite	446
8. Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite, Ventilblock 1 im Rücksitz Beifahrerseite, Ventilblock 2 im Rücksitz Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Beifahrerseite	447
9. Schalter für Multikontursitz hinten Beifahrerseite	448
055 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1D),(Q2J)	449-464
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q1D),(Q2J)	449
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	450
3. Taster für Kopfstützenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	451
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	452
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	453
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopfverstellung Fahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite	454
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz	455
8. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	456
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	457
10. Schalter für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	458
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	459
12. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	460
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion. Motor für Lehnenkopfverstellung	461

Beifahrerseite, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite	
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz	462
15. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite	463
16. Bordnetzsteuergerät	464
056 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q2X)	465-481
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (Q2X)	465
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	466
3. Taster für Kopfstützenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes, Fußraumleuchte links	467
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	468
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenkopfverstellung Fahrerseite	469
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Display auf und zu, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite	470
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	471
8. Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite	472
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	473
10. Schalter für Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte rechts	474
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	475
12. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Fußstützenverstellung Beifahrerseite	476
13. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenkopfverstellung Beifahrerseite, Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite	477
14. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz, Motor für Anzeigeeinheit Beifahrerseite	478
15. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite	479
16. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite	480
17. Bordnetzsteuergerät	481
057 - Sitzbelüftung , (4D1),(4D2),(4D3),(4D5)	482-487
1. Sitzbelüftung , (4D1),(4D2),(4D3),(4D5)	482
2. Bordnetzsteuergerät	483
3. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	484
4. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	485
5. Lüfter 1 für Sitzlehne hinten links, Lüfter 1 für Sitzkissen hinten links	486
6. Lüfter 1 für Sitzlehne hinten rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen hinten rechts	487
058 - Sitzheizung hinten , (3NL),(4D1),(4D2),(4D3),(4D5),(5KF)	488-490
1. Sitzheizung hinten , (3NL),(4D1),(4D2),(4D3),(4D5),(5KF)	488
2. Koppelstelle für Sitz hinten links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, Wangenheizung für Rücksitz links, Wangenheizung für Rücksitzlehne links	489
3. Koppelstelle für Sitz hinten rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts, Wangenheizung für Rücksitz rechts, Wangenheizung für Rücksitzlehne rechts	490
059 - Elektrische Heckklappe , (4E7)	491-494
1. Elektrische Heckklappe , (4E7)	491
2. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	492
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	493
4. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schließereinheit für Heckklappe	494
060 - Kühlbox , (1W1),(1W7)	495-496
1. Kühlbox , (1W1),(1W7)	495
2. Kühlbox	496

061 - Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	497-499
1. Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	497
2. Entstörfilter für Scheibenantenne, Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	498
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte	499
062 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	500-502
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	500
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	501
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Informationselektronik	502
1	
063 - Soundsystem , (9VD),(EP1)	503-507
1. Soundsystem , (9VD),(EP1)	503
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher, Sicherung für digitales Soundpaket	504
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Türlautsprecher vorn rechts	505
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Subwoofer	506
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten links, Mikrofon hinten rechts	507
064 - Soundsystem , (9VS)	508-513
1. Soundsystem , (9VS)	508
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher, Sicherung für digitales Soundpaket	509
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts	510
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	511
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	512
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofon Mitte links, Mikrofon Mitte rechts, Mikrofon hinten links, Mikrofon hinten rechts	513
065 - Kraftstoffsystem	514-515
1. Kraftstoffsystem	514
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 4, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A	515
066 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VH),(1VJ),(1VM)	516-521
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VH),(1VJ),(1VM)	516
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung	517
3. Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Leistungsverteiler	518
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E, Sicherung für Motorelektronik	519
5. Startergenerator, Sicherungshalter A	520
6. Startergenerator, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	521
067 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	522-525
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	522
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe	523
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	524
4. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte	525
068 - 4,0-l-Dieselmotor , CVXB	526-562
1. 4,0-l-Dieselmotor , CVXB	526
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	527
3. Sicherungshalter A	528
4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter J	529
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Leistungsverteiler für Kl. 30a	530
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Glühkerze 6, Glühkerze	531
7	
7. Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 5, Glühkerze 8	532
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	533
9. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	534
10. Modul für Ladeluftzirkulation, Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	535
11. Abgasrückführungsventil 1. Kühlmitteltemperaturreber 3. Motorsteuergerät. Ventil für	536

Öldruckregelung	
12. Luftmassenmesser, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Klimakompressor	537
13. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Heizungsunterstützungspumpe	538
14. Luftmassenmesser 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	539
15. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung	540
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	541
17. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Motorsteuergerät	542
18. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät	543
19. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	544
20. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7, Motorsteuergerät	545
21. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	546
22. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Öltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Druckminderventil, Ventil für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung, Ventil 2 für Kühlungsby-pass der Abgasrückführung	547
23. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	548
24. Saugrohrdruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Druckgeber für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	549
25. Temperaturfühler 1 für Katalysator, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	550
26. Saugrohrklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit 2, Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	551
27. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät	552
28. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	553
29. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2	554
30. Startergenerator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	555
31. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	556
32. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	557
33. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	558
34. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	559
35. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	560
36. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	561
37. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem	562
069 - Dachmodule	563-565
1. Dachmodule	563
2. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn	564
3. Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links, Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts	565
070 - Doppeltonhorn	566-567
1. Doppeltonhorn	566
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn	567
071 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	568-570
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	568
2. beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links	569
3. beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts	570
072 - Schalter für Mittelkonsole	571-573
1. Schalter für Mittelkonsole	571
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	572

3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	573
073 - Sensor für Regen- und Lichterkennung	574-575
1. Sensor für Regen- und Lichterkennung	574
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	575
074 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	576-578
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	576
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heckscheibenwaschpumpe	577
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite	578
075 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	579-581
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	579
2. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten	580
3. Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	581
076 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	582-589
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	582
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter M	583
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation	584
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	585
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	586
6. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	587
7. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	588
8. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	589
077 - Fahrertür , (LOL)	590-603
1. Fahrertür , (LOL)	590
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	591
3. Türaußengriffschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	592
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	593
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	594
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	595
7. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türinnengriffschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	596
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	597
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links, Hezelement 2 für Türverkleidung vorn Fahrerseite	598
10. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	599
11. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	600
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	601
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	602
14. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür hinten rechts	603
078 - Beifahrertür , (LOL)	604-614
1. Beifahrertür , (LOL)	604
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	605
3. Türaußengriffschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	606
4. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Koppelstelle in der Tür vorn rechts, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	607

5. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	608
6. Türinnengriffschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	609
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Hezelement 2 für Türverkleidung vorn Beifahrerseite	610
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	611
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Außenspiegel Beifahrerseite	612
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	613
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	614
079 - Tür hinten links , (LOL)	615-625
1. Tür hinten links , (LOL)	615
2. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	616
3. Türkontaktschalter hinten Fahrerseite, Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Schalter für Notentriegelung der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	617
4. Türaußengriffschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite, Motor für Seitenrollo hinten Fahrerseite	618
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	619
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	620
7. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	621
8. Türinnengriffschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite, Hezelement 2 für Türverkleidung hinten Fahrerseite	622
9. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	623
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	624
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	625
080 - Tür hinten rechts , (LOL)	626-636
1. Tür hinten rechts , (LOL)	626
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	627
3. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Schalter für Notentriegelung der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	628
4. Türaußengriffschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Motor für Seitenrollo hinten Beifahrerseite	629
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	630
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	631
7. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	632
8. Türinnengriffschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite, Hezelement 2 für Türverkleidung hinten Beifahrerseite	633
9. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	634
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	635
11. Türsteuergerät hinten Fahrerseite	636
081 - DYNAMISCHE WANKSTABILISIERUNG . (2MQ)	637-642

1. Dynamische Wankstabilisierung , (2MQ)	637
2. Kompressorelektronik für Niveauregelung, Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung, Koppelstelle im Motorraum rechts, Leitungsverteiler für Kl. 40, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn links	638
3. Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn links, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn rechts	639
4. Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung, Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung, Koppelstelle 1 für Hinterachse, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	640
5. Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten links, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten rechts	641
6. Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung, Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten rechts	642
082 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G5)	643-657
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G5)	643
2. Bordnetzsteuergerät	644
3. Leistungsmodul für Scheinwerfer-Zusatzfunktionen links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	645
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lüfter für Scheinwerfer links	646
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	647
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	648
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	649
8. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	650
9. Leistungsmodul für Scheinwerfer-Zusatzfunktionen rechts, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	651
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	652
11. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	653
12. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	654
13. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	655
14. Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts	656
15. Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts	657
083 - Sitzheizung hinten , (3NL),(4D0),(5KF)	658-660
1. Sitzheizung hinten , (3NL),(4D0),(5KF)	658
2. Koppelstelle für Sitz hinten links, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, Wangenheizung für Rücksitz links, Wangenheizung für Rücksitzlehne links	659
3. Koppelstelle für Sitz hinten rechts, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts, Wangenheizung für Rücksitz rechts, Wangenheizung für Rücksitzlehne rechts	660
084 - Sitzheizung hinten , (3ND)	661-663
1. Sitzheizung hinten , (3ND)	661
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	662
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	663
085 - Sitzheizung hinten , (Q1A)	664-666
1. Sitzheizung hinten , (Q1A)	664
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	665
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	666
086 - Bedienungseinheit für Rücksitze , (9AH),(9AU),(QW0)	667-673
1. Bedienungseinheit für Rücksitze , (9AH),(9AU),(QW0)	667
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	668
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Heizelement 3, Heizelement für Mittelarmlehne hinten rechts	669
4. Steuergerät für Heizelement 3, Heizelement für Mittelarmlehne hinten rechts	670
5. Koppelstelle für Sitz hinten Mitte, Steuergerät für Heizelement 3, Heizelement für Mittelarmlehne vorn rechts	671
6. Koppelstelle für Sitz hinten links	672
7. Koppelstelle für Sitz hinten rechts	673

087 - Bedienungseinheit für Rücksitze , (QW5)	674-681
1. Bedienungseinheit für Rücksitze , (QW5)	674
2. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, drahtlose Bedienungseinheit 1	675
3. Koppelstelle für Sitz hinten Mitte	676
4. Steuergerät für Heizelement 2	677
5. Steuergerät für Heizelement 2, Heizelement für Mittelarmlehne hinten rechts	678
6. Steuergerät für Heizelement 2	679
7. Steuergerät für Heizelement 1, Heizelement für Mittelarmlehne vorn rechts	680
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizelement 1	681
088 - Assistenzsysteme , (JX1)	682-683
1. Assistenzsysteme , (JX1)	682
2. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	683
089 - Sitzheizung , (Q2X),(L0L)	684-690
1. Sitzheizung , (Q2X),(L0L)	684
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	685
3. Bordnetzsteuergerät	686
4. Bordnetzsteuergerät, Wangenheizung für Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	687
5. Bordnetzsteuergerät	688
6. Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	689
7. Wangenheizung für Beifahrersitzlehne, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Steuergerät für Heizelement 1	690
090 - Sitzheizung , (Q1D),(Q2J),(L0L)	691-696
1. Sitzheizung , (Q1D),(Q2J),(L0L)	691
2. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	692
3. Bordnetzsteuergerät	693
4. Bordnetzsteuergerät	694
5. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	695
6. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	696
091 - Bedienungseinheit für Rücksitze , (9AK),(QW0)	697-701
1. Bedienungseinheit für Rücksitze , (9AK),(QW0)	697
2. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	698
3. Taster für Sitzheizung links, Steuergerät für Sitzheizung, Sicherungshalter H	699
4. Taster für Sitzheizung rechts, Steuergerät für Sitzheizung	700
5. Steuergerät für Sitzheizung	701
092 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	702-711
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	702
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	703
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	704
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth	705
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	706
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte	707
7. Verstärker für Handy, LTE-Antenne 3	708
8. Verstärker 2 für Handy, LTE-Antenne 4	709
9. Ladegerät 2 für mobile Endgeräte	710
10. Halterung für Telefon	711
093 - CD-Wechsler , (6G0),(6G2),(7D5)	712-715
1. CD-Wechsler , (6G0),(6G2),(7D5)	712
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	713
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player	714
4. DVD-Wechsler, Sicherungshalter P	715
094 - Multimediasystem , (9WF)	716-719
1. Multimediasystem , (9WF)	716
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten links, Sicherungshalter M, Anzeigeeinheit 4 für Multimediasystem	717
3. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten rechts, Anzeigeeinheit 3 für Multimediasystem	718

4. Steuergerät für Informationselektronik 1	719
095 - 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	720-741
1. 3,0-l-Dieselmotor , CVMD	720
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	721
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	722
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik	723
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 6	724
6. Luftmassenmesser	725
7. Motorsteuergerät	726
8. Wasserstandsgeber, Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	727
9. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung	728
10. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	729
11. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	730
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Abgasturbolader 1	731
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Öldruckregelung	732
14. Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Regelventil für Kraftstoffdruck, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	733
15. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	734
16. Öldruckgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	735
17. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	736
18. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	737
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	738
20. Bremspedalschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	739
21. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	740
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Klimakompressor	741
096 - 4,0-l-Benzinmotor , CXYA	742-775
1. 4,0-l-Benzinmotor , CXYA	742
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	743
3. Sicherungshalter A	744
4. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	745
5. Sicherungshalter E, Leitungsverteiler für Kl. 30a	746
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	747
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung	748
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung, Pumpe für Getriebeölkühlung	749
9. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Drucksensor 2 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	750
10. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlösen, Schubumluftventil für Bank 2	751
11. Motorsteuergerät	752
12. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Klimakompressor	753
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	754
14. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	755
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	756
16. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	757
17. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Kraftstoffdruckgeber 2. Motorsteuergerät.	758

Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
18. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Motorsteuergerät, Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung	759
19. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	760
20. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	761
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Sekundärlufteinblasventil 2, Schubumluftventil für Bank 1	762
22. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	763
23. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Temperaturfühler für Motor, Motorsteuergerät	764
24. Ladedruckgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	765
25. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrdruckgeber 2, Drucksensor für Kurbelgehäuse, Motorsteuergerät	766
26. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	767
27. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	768
28. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	769
29. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	770
30. Geber 1 für Sekundärluftdruck, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Pumpe für Kühlmittelumlauf	771
31. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	772
32. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	773
33. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	774
34. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	775
097 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VJ)	776-781
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VJ)	776
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung	777
3. Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	778
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E, Sicherung für Motorelektronik	779
5. Startergenerator, Sicherungshalter A	780
6. Kühlmittelpumpe für Startergenerator	781
098 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0)	782-785
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K0)	782
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung	783
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	784
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter D, Sicherung für Motorelektronik, Sicherungshalter E	785
099 - LED-Scheinwerfer (US-Ausstattung) , (8IT),(AV2)	786-793
1. LED-Scheinwerfer (US-Ausstattung) , (8IT),(AV2)	786
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	787
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Steuergerät für Lichtsteuerung links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	788
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	789
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	790
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Lichtsteuerung rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	791
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts. Scheinwerfer vorn rechts. Lampe für	792

	Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts	
	8. Leuchte für Signaturlicht links, Leuchte für Signaturlicht rechts	793
100 -	Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	794-809
	1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB)	794
	2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	795
	3. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	796
	4. Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	797
	5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	798
	6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für aktive Kopfstütze Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	799
	7. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	800
	8. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	801
	9. Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für aktive Kopfstütze Beifahrerseite	802
	10. Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	803
	11. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag	804
	12. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Beifahrerseite	805
	13. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite, 2. Sitzreihe	806
	14. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	807
	15. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	808
	16. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz	809
101 -	Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(LOR)	810-827
	1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(LOR)	810
	2. Zünder für Batterieunterbrechung	811
	3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	812
	4. Steuergerät für Airbag	813
	5. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	814
	6. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	815
	7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für aktive Kopfstütze Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	816
	8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für aktive Kopfstütze Beifahrerseite	817
	9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	818
	10. Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	819
	11. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	820
	12. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	821
	13. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Beifahrerseite	822
	14. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite, 2. Sitzreihe	823
	15. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	824

16. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts	825
17. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	826
18. Crashesensoren Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren Mitte für Fußgängerschutz	827
102 - 6,0-l-Benzinmotor, DDBC	828-871
1. 6,0-l-Benzinmotor, DDBC	828
2. Hauptrelais, Leitungsverteiler für Kl. 30a	829
3. Sicherungshalter A	830
4. Sicherungshalter A	831
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Sicherungshalter E	832
6. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Stromversorgungsrelais 2 für Motorkomponenten	833
7. Relais- und Sicherungsträger 2, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	834
8. Motorsteuergerät	835
9. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	836
10. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	837
11. Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Kühlmittelventil für Getriebe, Klimakompressor	838
12. Saugrohrdruckgeber 2, Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl, Drucksensoren 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	839
13. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Saugrohrdruckgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	840
14. Motordrehzahlgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	841
15. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	842
16. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Ventil für Getriebeölkühlung, Zündkerzen	843
17. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe, Zündspule 5 mit Leistungsstufe, Zündspule 6 mit Leistungsstufe, Zündkerzen	844
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	845
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Einspritzventil 2 für Zylinder 5, Einspritzventil 2 für Zylinder 6	846
20. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	847
21. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Öldruckregelung, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	848
22. Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	849
23. Öldruckgeber, Hallgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	850
24. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Geber 1 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät	851
25. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	852
26. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	853
27. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Abgasklappensteuereinheit	854
28. Startergenerator, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	855
29. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	856
30. Motorsteuergerät 2	857
31. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 mit Leistungsstufe, Zündspule 8 mit Leistungsstufe, Zündkerzen	858
32. Motorsteuergerät 2, Zündspule 9 mit Leistungsstufe, Zündspule 10 mit Leistungsstufe, Zündspule 11 mit Leistungsstufe, Zündspule 12 mit Leistungsstufe, Zündkerzen	859
33. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Einspritzventil für Zylinder 9, Einspritzventil für Zylinder 10, Einspritzventil für Zylinder 11, Einspritzventil für Zylinder 12	860
34. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 7, Einspritzventil 2 für Zylinder 8, Einspritzventil 2 für Zylinder 9, Einspritzventil 2 für Zylinder 10, Einspritzventil 2 für Zylinder 11, Einspritzventil 2 für Zylinder 12	861
35. Motorsteuergerät 2, Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 7, Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 8, Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 9, Einlasssperrventil	862

	für Abschaltung des Zylinders 10, Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 11, Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 12	
	36. Motorsteuergerät 2, Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 7, Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 8, Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 9, Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 10, Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 11, Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 12	863
	37. Drosselklappensteuereinheit 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	864
	38. Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät 2, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil 2, Umluftventil 2 für Turbolader, Schubumluftventil für Bank 2	865
	39. Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	866
	40. Ladedruckgeber 2, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Kraftstoffdruckgeber 2, Motorsteuergerät 2, Abgasklappensteuereinheit 2	867
	41. Lambdasonde 2 nach Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät 2	868
	42. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 2, Steuergerät für Aggregatelagerung	869
	43. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	870
	44. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	871
103	- Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	872-878
	1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	872
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	873
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrophon vorn links, Mikrophon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	874
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	875
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	876
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	877
	7. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Antenne 2 für Notrufmodul	878
104	- Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SC)	879-882
	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SC)	879
	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	880
	3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	881
	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	882
105	- Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)	883-886
	1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)	883
	2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	884
	3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	885
	4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	886
106	- 4,0-l-Benzinmotor , CWWB	887-921
	1. 4,0-l-Benzinmotor , CWWB	887
	2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E	888
	3. Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30a	889
	4. Sicherungshalter A	890
	5. Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	891
	6. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	892
	7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	893
	8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Kühlmittelventil für Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	894
	9. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Drucksensor 2 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	895
	10. Motorsteuergerät, Klimakompressor	896
	11. Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät, Schubumluftventil für Bank 2	897
	12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	898
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	899
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	900
	15. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 7. Einspritzventil für Zylinder 8. Ventil für Kraftstoffdosierung. Ventil 2 für	901

Kraftstoffdosierung	
16. Kraftstoffdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	902
17. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubumluftventil für Bank 1	903
18. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	904
19. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	905
20. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler für Motor, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ladedrucksteller, Ladedrucksteller 2	906
21. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2, Temperaturregeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	907
22. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	908
23. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrdruckgeber 2, Motorsteuergerät	909
24. Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	910
25. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	911
26. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	912
27. Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	913
28. Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2, Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät	914
29. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	915
30. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	916
31. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	917
32. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	918
33. Motorsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung	919
34. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	920
35. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	921
107 - Antennen , (EL3),(IV0),(IW0)	922-923
1. Antennen , (EL3),(IV0),(IW0)	922
2. Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	923
108 - Antennen , (7G1),(7I1),(7I2),(EL3),(IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	924-925
1. Antennen , (7G1),(7I1),(7I2),(EL3),(IV0),(IW1),(IW3),(IW5)	924
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, LTE-Antenne 2	925
109 - Antennen , (EL3),(IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	926-927
1. Antennen , (EL3),(IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	926
2. LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	927
110 - Fahrertür , (L0R)	928-941
1. Fahrertür , (L0R)	928
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter B, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	929
3. Türaußengriffschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	930
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	931
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	932
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	933
7. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türinnengriffschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	934
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	935
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts. Heizelement 2 für Türverkleidung vorn Fahrerseite	936

10. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	937
11. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	938
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	939
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	940
14. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links, Koppelstelle für Tür hinten rechts	941
111 - Beifahrertür , (LOR)	942-952
1. Beifahrertür , (LOR)	942
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	943
3. Türaußengriffschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	944
4. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Koppelstelle in der Tür vorn links, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	945
5. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	946
6. Türinnengriffschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	947
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Hezelement 2 für Türverkleidung vorn Beifahrerseite	948
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	949
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Außenspiegel Beifahrerseite	950
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	951
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	952
112 - Tür hinten links , (LOR)	953-963
1. Tür hinten links , (LOR)	953
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	954
3. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Schalter für Notentriegelung der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Beifahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	955
4. Türaußengriffschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Motor für Seitenrollo hinten Beifahrerseite	956
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	957
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	958
7. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	959
8. Türinnengriffschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite, Hezelement 2 für Türverkleidung hinten Beifahrerseite	960
9. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	961
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät	962
11. Türsteuergerät hinten Fahrerseite	963
113 - Tür hinten rechts , (LOR)	964-974
1. Tür hinten rechts , (LOR)	964
2. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Koppelstelle für Tür hinten rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	965
3. Türkontaktschalter hinten Fahrerseite, Kontaktschalter für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Schalter für Notentriegelung der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Kindersicherung hinten Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	966
4. Türaußengriffschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußenriffbeleuchtung hinten Fahrerseite. Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite. Motor für	967

Seitenrollo hinten Fahrerseite		
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite		968
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite		969
7. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambie tebeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite		970
8. Türinnengriffschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite, Heizelement 2 für Türverkleidung hinten Fahrerseite		971
9. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts		972
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät		973
11. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite		974
114 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)		975-988
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)		975
2. Bordnetzsteuergerät		976
3. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus		977
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät		978
5. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbelichtung vorn links, Lampe für Fußraumbelichtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte		979
6. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel		980
7. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel		981
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn		982
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole		983
10. Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts, Leuchte 4 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole		984
11. Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten, Leuchte 5 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 6 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole		985
12. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Zentralsteuergerät für Komfortsystem		986
13. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckrollo, Motor für Tankdeckelverriegelung		987
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts		988
115 - Sitzheizung , (L0R),(Q1A)		989-992
1. Sitzheizung , (L0R),(Q1A)		989
2. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links		990
3. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Temperaturfühler für Sitzlehne vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts		991
4. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1		992
116 - Sitzheizung , (L0R),(Q2X)		993-999
1. Sitzheizung , (L0R),(Q2X)		993
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1		994
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus		995
4. Bordnetzsteuergerät, Wangenheizung für Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links		996
5. Bordnetzsteuergerät		997
6. Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts		998
7. Wangenheizung für Fahrersitzlehne, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Steuergerät für Heizelement 1		999
117 - Sitzheizung , (L0R),(Q1D),(Q2J)		1000-1005
1. Sitzheizung , (L0R),(Q1D),(Q2J)		1000
2. Taster für Sitzheizung links. Taster für Sitzheizung rechts. Bordnetzsteuergerät.		1001

Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	
3. Bordnetzsteuergerät	1002
4. Bordnetzsteuergerät	1003
5. Wangenheizung für Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	1004
6. Wangenheizung für Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitzlehne, beheizbarer Sitz vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	1005
118 - Multifunktionslenkrad , (GJ2)	1006-1011
1. Multifunktionslenkrad , (GJ2)	1006
2. Schalter für Scheibenwischer, Blinklichtschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter F	1007
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	1008
4. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	1009
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1010
6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic hochschalten, Taster für Lenkradheizung, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1011
119 - Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	1012-1015
1. Standheizung , (9M1),(9M5),(9M9)	1012
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	1013
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	1014
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	1015
120 - Motorgeräuscherzeugung , (0K3),(GM4)	1016-1017
1. Motorgeräuscherzeugung , (0K3),(GM4)	1016
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter D	1017
121 - Kommunikation , (B1P)	1018-1020
1. Kommunikation , (B1P)	1018
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Sicherungshalter M	1019
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1020
122 - Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , (0K3)	1021-1056
1. Sicherungsbelegung für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , (0K3)	1021
2. Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a, Fremdstartsteckdose	1022
3. Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30a	1023
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	1024
5. Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie	1025
6. Sicherungshalter B	1026
7. Sicherungshalter B	1027
8. Sicherungshalter B	1028
9. Sicherungshalter C	1029
10. Sicherungshalter C	1030
11. Sicherungshalter E	1031
12. Sicherungshalter E	1032
13. Relais- und Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung für aktive Lenkung	1033
14. Sicherungshalter F	1034
15. Sicherungshalter F	1035
16. Sicherungshalter F	1036
17. Sicherungshalter F	1037
18. Sicherungshalter D	1038
19. Sicherungshalter D	1039
20. Sicherungshalter D	1040
21. Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter H, Sicherung 2 auf Sicherungshalter H, Sicherung 3 auf Sicherungshalter H, Sicherung 4 auf Sicherungshalter H	1041
22. Sicherungshalter H	1042
23. Sicherungshalter H	1043
24. Sicherungshalter J	1044
25. Sicherungshalter J	1045
26. Sicherungshalter M	1046
27. Sicherungshalter M	1047

28. Sicherungshalter M	1048
29. Sicherungshalter N	1049
30. Sicherungshalter N	1050
31. Sicherungshalter P	1051
32. Sicherungshalter P	1052
33. Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung für digitales Soundpaket	1053
34. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 3, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherung für Niveauregelung	1054
35. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung für beheizbare Heckscheibe	1055
36. Koppelstelle für Sitz hinten Mitte	1056
123 - 3,0-l-Benzinmotor , CZSE,(0K3)	1057-1083
1. 3,0-l-Benzinmotor , CZSE,(0K3)	1057
2. Sicherungshalter A	1058
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1059
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Sicherungshalter E, Leitungsverteiler für Kl. 30a	1060
5. Motorsteuergerät	1061
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1062
7. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung	1063
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1064
9. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	1065
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1066
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1067
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Kraftstoffdosierung	1068
13. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	1069
14. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubumluftventil für Bank 1, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1070
15. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1071
16. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	1072
17. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	1073
18. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1074
19. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	1075
20. Steuergerät für ABS, Steuergerät für digitales Soundpaket, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Ventil für Tankentlüftung	1076
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1077
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	1078
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1079
24. Kraftstoffördereinheit, Sensor für Tankdruck, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	1080
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1081
26. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Aggregatelagerung, Steuergerät für Thermomanagement	1082
27. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	1083
124 - Thermomanagement , (0K3)	1084-1092
1. Thermomanagement , (0K3)	1084
2. Sicherungshalter H, Sicherungshalter N	1085
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement	1086
4. Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 3 für Thermomanagement	1087

5. Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil für Kältemittel, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	1088
6. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	1089
7. Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Expansionsventil 1 für Kältemittel	1090
8. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 4 für Kühlmittel	1091
9. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Hochdruckseite, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Thermomanagement	1092
125 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , (0K3),(9AU)	1093-1110
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , (0K3),(9AU)	1093
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter B, Sicherungshalter E, Sicherungshalter F, Sicherungshalter H, Frischluftgebläse	1094
3. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter J, Frischluftgebläse hinten, Stellmotor der Designblende links, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links	1095
4. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Designblende rechts, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts, Hezelement für Luftzusatzheizung	1096
5. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	1097
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Frischluftklappe	1098
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	1099
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	1100
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	1101
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor für Luftverteilung hinten links	1102
11. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für indirekte Belüftung, Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum, Bordnetzsteuergerät	1103
12. Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor des Mannanströmers hinten rechts	1104
13. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links, Stellmotor des Mannanströmers hinten links	1105
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 5 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 6 für Klimaanlage, Fotosensor für Sonneneinstrahlung hinten, Bordnetzsteuergerät	1106
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit 1 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 2 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 3 für Klimaanlage, Bedienungs- und Anzeigeeinheit 4 für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	1107
16. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	1108
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1109
18. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1110
126 - Automatikgetriebe , (G1G),(0K3)	1111-1117
1. Automatikgetriebe , (G1G),(0K3)	1111
2. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter H, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherungshalter M	1112
3. Temperaturgeber im Steuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1113
4. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählbereichsanzeige	1114
5. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	1115
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenkhilfe	1116
7. Sicherungshalter E, Aktuator für Trennkupplung	1117
127 - Hochvoltsystem . (0K3)	1118-1139

1. Hochvoltsystem , (OK3)	1118
2. Sicherungshalter D, Sicherungshalter H, Sicherungshalter J, Sicherungshalter N, Leitungsverteiler	1119
3. Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Sicherungshalter N	1120
4. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Steuergerät für Batterieregelung, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	1121
5. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung	1122
6. Steuergerät für Batterieregelung	1123
7. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung	1124
8. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Airbag	1125
9. Hybrid-Batterie-Einheit	1126
10. Wechselrichter für Fahrmotor, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	1127
11. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	1128
12. Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	1129
13. Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor	1130
14. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	1131
15. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Hochdruckseite, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	1132
16. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1	1133
17. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Temperaturregeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1134
18. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1135
19. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1136
20. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Thermomanagement	1137
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Steuergerät für Thermomanagement	1138
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik	1139
128 - Sonderausstattung, Behörden , (F5B)	1140-1162
1. Sonderausstattung, Behörden , (F5B)	1140
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle an der C-Säule links, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge	1141
3. Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle an der C-Säule links	1142
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter P, Koppelstelle an der C-Säule links	1143
5. Bedienungsteil für Sondersignalanlage, Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale	1144
6. Anhaltesignalgeber hinten, Relais für Anhaltesignalgeber vorn, Interface für CiA-MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	1145
7. Lautsprecher für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1146
8. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1147
9. Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1148
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Signalanlage, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	1149
11. Steuergerät für Signalanlage, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	1150
12. Steuergerät für Signalanlage, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	1151
13. Ladestation für Handfunkgerät	1152
14. Blitzleuchte links, Blitzleuchte rechts	1153
15. Blitzleuchte vorn links, Blitzleuchte vorn rechts, Koppelstelle für Dachblitzleuchte, Koppelstelle 2 in der Tür vorn links	1154
16. Koppelstelle für Bedienungseinheit der Sondersignale, Koppelstelle im Heckraum rechts	1155
17. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1156
18. Entstördrossel für Signalanlage und Funk, Entstörfilter für digitales Funkgerät, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1157
19. Entstördrossel für Signalanlage und Funk, Koppelstelle an der C-Säule links	1158
20. Koppelstelle an der C-Säule links	1159
21. GPS-Antenne, Mikrofon für Funkgerät, GPS-Antenne 2, Antenne für Funkgerät, Mikrofon 2 für Funkgerät	1160
22. Antenne für Funkgerät, Koppelstelle an der A-Säule rechts, Koppelstelle 3 für Sonderfahrzeuge	1161
23. Koppelstelle für Funklautsprecher im Sonderfahrzeug	1162
129 - Tür hinten links , CWWB,(F4S)	1163-1174
1. Tür hinten links . CWWB.(F4S)	1163

2. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	1164
3. Sondertastenbedienungseinheit, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	1165
4. Türkontaktschalter hinten Fahrerseite, Schalter für Notentriegelung der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Schließseinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Fahrerseite, Motor für Seitenrollo hinten Fahrerseite	1166
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	1167
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	1168
7. Notschalter 3 für Fensterheber, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	1169
8. Türinnengriffschalter hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Heizelement 2 für Türverkleidung hinten Fahrerseite	1170
9. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	1171
10. Taster 2 für Gefährdetenalarm ein, Steuergerät 3 für Fensterheber-Notbetätigung	1172
11. Hilfsbatterie 3 für Fensterheber-Notbetätigung, Endschalter 3 für Seitenscheibe geschlossen, Endschalter 3 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 3 für Fensterheber-Notbetätigung, Steckverbindung, 2-fach, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	1173
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1174
130 - Tür hinten rechts , CWWB,(F4S)	1175-1186
1. Tür hinten rechts , CWWB,(F4S)	1175
2. Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	1176
3. Sondertastenbedienungseinheit, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	1177
4. Türkontaktschalter hinten Beifahrerseite, Schalter für Notentriegelung der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließseinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung hinten Beifahrerseite, Motor für Seitenrollo hinten Beifahrerseite	1178
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1179
6. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	1180
7. Notschalter 4 für Fensterheber, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	1181
8. Türinnengriffschalter hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Heizelement 2 für Türverkleidung hinten Beifahrerseite	1182
9. Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1183
10. Taster 3 für Gefährdetenalarm ein, Steuergerät 4 für Fensterheber-Notbetätigung	1184
11. Hilfsbatterie 4 für Fensterheber-Notbetätigung, Endschalter 4 für Seitenscheibe geschlossen, Endschalter 4 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 4 für Fensterheber-Notbetätigung, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	1185
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	1186
131 - Fahrtür , CWWB,(F4S)	1187-1202
1. Fahrtür , CWWB,(F4S)	1187
2. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter C, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	1188
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	1189
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite, Schließseinheit Fahrtür	1190
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1191
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1192
7. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	1193

8. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türinnengriffschalter Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1194
9. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Heizelement 2 für Türverkleidung vorn Fahrerseite	1195
10. Notschalter 1 für Fensterheber, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links	1196
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1197
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Außenspiegel Fahrerseite	1198
13. Sondertastenbedienungseinheit, Schalter für Notentriegelung, Endschalter 1 für Seitenscheibe geschlossen, Endschalter 1 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung	1199
14. Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung	1200
15. Hilfsbatterie 1 für Fensterheber-Notbetätigung, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung, Fensterhebermotor Fahrerseite	1201
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung	1202
132 - Beifahrertür , CWWB,(F4S)	1203-1216
1. Beifahrertür , CWWB,(F4S)	1203
2. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	1204
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	1205
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	1206
5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	1207
6. Außenspiegelverstellung, Fensterheberschalter Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite	1208
7. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türinnengriffschalter Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	1209
8. Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Heizelement 2 für Türverkleidung vorn Beifahrerseite	1210
9. Notschalter 2 für Fensterheber, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	1211
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1212
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Außenspiegel Beifahrerseite	1213
12. Sondertastenbedienungseinheit, Schalter für Notentriegelung, Endschalter 3 für Seitenscheibe geschlossen, Endschalter 2 für Seitenscheibe geöffnet, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung	1214
13. Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung	1215
14. Hilfsbatterie 2 für Fensterheber-Notbetätigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1216
133 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , CWWB,(8SK),(F4S)	1217-1220
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , CWWB,(8SK),(F4S)	1217
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	1218
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	1219
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	1220
134 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , CWWB,(8SC),(F4S)	1221-1224
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , CWWB,(8SC),(F4S)	1221
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	1222
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte Mitte	1223
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts, Schlussleuchte Mitte	1224
135 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , CWWB,(8SP),(F4S)	1225-1228
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , CWWB,(8SP),(F4S)	1225
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	1226
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte	1227
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	1228
136 - Umfeld-Kamera , CWWB,(F4S),(KA6)	1229-1232
1. Umfeld-Kamera , CWWB,(F4S),(KA6)	1229
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1230
3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	1231
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	1232
137 - Feuerlöschanlage , CWWB,(F4S)	1233-1236
1. Feuerlöschanlage . CWWB.(F4S)	1233

2. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Feuerlöschanlage, Zünder für Feuerlöschanlage, Zünder 2 für Feuerlöschanlage, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge	1234
3. Temperaturfühler 1 für Motorraum, 160 °C, Temperaturfühler 2 für Motorraum, 160 °C, Temperaturfühler 3 für Motorraum, 160 °C, Temperaturfühler 1 für Bereich des Kraftstoffbehälters, 120 °C, Temperaturfühler 2 am Kraftstoffbehälter, 120 °C, Steuergerät für Feuerlöschanlage, Koppelstelle im Motorraum links	1235
4. Druckschalter 1 für Feuerlöschanlage, Druckschalter 2 für Feuerlöschanlage, Steuergerät für Feuerlöschanlage	1236
138 - Unfalldatenschreiber , CWWB,(F4S)	1237-1238
1. Unfalldatenschreiber , CWWB,(F4S)	1237
2. Taster für Unfalldatenschreiber, Unfalldatenschreiber, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Heckraum links	1238
139 - Beheizbare Front- und Seitenscheibe , CWWB,(F4S)	1239-1241
1. Beheizbare Front- und Seitenscheibe , CWWB,(F4S)	1239
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler	1240
3. Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe, beheizbare Seitenscheibe links, beheizbare Seitenscheibe rechts	1241
140 - Gefährdetenalarmssystem , CWWB,(F4S)	1242-1254
1. Gefährdetenalarmssystem , CWWB,(F4S)	1242
2. Sicherungshalter D, Sicherungshalter P, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge	1243
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Gefährdetenalarm, Innenlautsprecher, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge	1244
4. Taster für Gefährdetenalarm aus, Steuergerät für Gefährdetenalarm, Lampe für Rundumkennleuchte vorn rechts, Lampe für Rundumkennleuchte vorn links, Außenlautsprecher, Außenlautsprecher 2	1245
5. Unfalldatenschreiber, Anhaltesignalgeber hinten, Steuergerät für Gefährdetenalarm, Steuergerät für Notausstieg	1246
6. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung, Blitzleuchte links, Mikrofon im Außenspiegel links	1247
7. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung, Blitzleuchte rechts, Mikrofon im Außenspiegel rechts	1248
8. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Mikrofon für Sondersignale	1249
9. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Feuerlöschanlage, Bordnetzsteuergerät	1250
10. Sondertastenbedienungseinheit, Schlüsselschalter für Türabsprengungsanlage ein	1251
11. Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen	1252
12. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte vorn links, Blitzleuchte vorn rechts, Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug	1253
13. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte hinten links, Blitzleuchte hinten rechts	1254
141 - Notausstieg , CWWB,(F4S)	1255-1263
1. Notausstieg , CWWB,(F4S)	1255
2. Steuergerät für Notausstieg, Sicherungshalter P, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge	1256
3. Sondertastenbedienungseinheit, Schlüsselschalter für Türabsprengungsanlage ein, Steuergerät für Gefährdetenalarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Notausstieg	1257
4. Steuergerät für Notausstieg	1258
5. Kontaktschalter für Sprengzünder vorn links, Kontaktschalter für Sprengzünder vorn rechts, Steuergerät für Notausstieg	1259
6. Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg vorn links	1260
7. Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg vorn rechts	1261
8. Kontaktschalter für Sprengzünder hinten links, Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg hinten links	1262
9. Kontaktschalter für Sprengzünder hinten rechts, Steuergerät für Notausstieg, Zünder für Notausstieg hinten rechts	1263
142 - Kommunikation , CWWB,(F4S)	1264-1270
1. Kommunikation , CWWB,(F4S)	1264
2. Funktrennrelais 3, Relais für Funkgerät, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge	1265
3. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1266
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1267
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1268
6. Koppelstelle an der B-Säule links unten, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Koppelstelle am Dach	1269

7. Koppelstelle im Heckraum rechts	1270
143 - Spannungsversorgung , CWWB,(F4S)	1271-1282
1. Spannungsversorgung , CWWB,(F4S)	1271
2. Batterietrennrelais, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Leitungsverteiler	1272
3. Zweitbatterie, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1273
4. Entstörfilter, Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Funktrennrelais 2, Relais für Funkgerät, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1274
5. Relais für Sonderaufbauten, Kl. 15, Funktrennrelais 3, Relais für Funkgerät	1275
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung, Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Sicherungshalter P	1276
7. Schalter für Warnsummer, Summer und Gong, Steuergerät für Notausstieg, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge	1277
8. Taster für Unfalldatenschreiber, Unfalldatenschreiber, Anhaltesignalgeber hinten, Steuergerät für Feuerlöschanlage, Steuergerät für Gefährdetenalarm, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Heckraum links	1278
9. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Heckraum rechts	1279
10. Sondertastenbedienungseinheit, Temperaturfühler 3 für Motorraum, 160 °C, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Heckraum links	1280
11. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Heckraum rechts	1281
12. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug	1282
144 - Airbag-Systeme , CWWB,(4UE),(4UF),(F4S)	1283-1293
1. Airbag-Systeme , CWWB,(4UE),(4UF),(F4S)	1283
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung	1284
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	1285
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Ablassventil des Beifahrerairbags	1286
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	1287
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1288
7. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1289
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1290
9. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Crashsensor Mitte für X/Y-Achse, Steuergerät für Airbag	1291
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Beifahrerseite	1292
11. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1293
145 - Soundsystem , CWWB,(F4S)	1294-1299
1. Soundsystem , CWWB,(F4S)	1294
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, TV-Tuner, DVD-Wechsler	1295
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher	1296
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	1297
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1298
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	1299
146 - Rauchabzug , CWWB,(F4S)	1300-1302
1. Rauchabzug , CWWB,(F4S)	1300
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	1301
3. Schalter für Notfallfrischluftsystem, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Luftsteuerventil	1302
147 - Mehrausstattung . CWWB.(F4S)	1303-1309

1. Mehrausstattung , CWWB,(F4S)	1303
2. Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Lautsprecher für Sondersignale, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge	1304
3. Sondertastenbedienungseinheit, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	1305
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent, Innenmikrofon	1306
5. Steuergerät für Gefährdetenalarm, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent	1307
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Anzeigeeinheit	1308
7. Koppelstelle im Heckraum Mitte, Koppelstelle im Innenraum rechts	1309
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1310-1335
1. Massepunkte	1310-1335
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1313-1320
1.1.1 Front von links	1313-1314
1.1.2 Front von rechts	1315
1.1.3 Benzin- und Dieselmotor, rechts, außer 3,0-l-Dieselmotor DDVC	1316
1.1.4 3,0-l-Dieselmotor, DDVC, vorn	1317
1.1.5 3,0-l-Benzinmotor, CZSA, CZSE, oben	1318
1.1.6 4,0-l-Benzinmotor, CXYA, CWWB, oben	1319
1.1.7 6,0-l-Benzinmotor, DDBC, oben links	1320
1.1.8 6,0-l-Benzinmotor, DDBC, oben rechts	1321
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1321-1326
1.2.1 Innenraum vorn links	1322
1.2.2 Innenraum vorn rechts	1323
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	1324
1.2.4 Innenraum hinten	1325
1.2.5 Dach	1326
1.2.6 Beifahrersitz	1327
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1327-1330
1.3.1 Kofferraum links, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1328
1.3.2 Kofferraum links, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1329
1.3.3 Kofferraum rechts, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1330
1.3.4 Kofferraum rechts, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1331
1.4 Massepunkte Unterboden	1331-1335
1.4.1 Unterboden vorn, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1332
1.4.2 Unterboden vorn, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1333
1.4.3 Unterboden hinten, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1334
1.4.4 Unterboden hinten, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1335
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1336-1397
1. Sicherungen	1336-1397
1.1 Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	1343-1347
1.1.1 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge ohne 48-Volt-System/ohne Hochvoltsystem(0K0)	1343-1344
1.1.2 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1345
1.1.3 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (0K4) und ohne Sonderausstattung(F0A)	1346
1.1.4 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (0K4) und mit Sonderausstattung(F4S)	1347
1.1.5 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	1348
1.2 Sicherungshalter A -SA-	1348-1356
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	1349
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Benzinmotor	1350
1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Dieselmotor	1351
1.2.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 8-Zylinder-Benzinmotor	1352
1.2.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 8-Zylinder-Dieselmotor	1353-1354
1.2.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 12-Zylinder-Benzinmotor	1355-1356
1.3 Sicherungshalter B -SB-	1357-1359
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	1357
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1358-1359
1.4 Sicherungshalter C -SC-	1360
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	1360
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1361
1.5 Sicherungshalter D -SD-	1361-1363
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-	1361-1362
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	1363

1.6 Sicherungshalter E -SE-	1364-1365
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-	1364-1365
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-	1366
1.7 Sicherungshalter F -SF-	1366-1367
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-	1367
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-	1368
1.8 Sicherungshalter H -SH-	1368-1369
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-	1369
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-	1370
1.9 Sicherungshalter J -SJ-	1370-1371
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-	1371
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-	1372
1.10 Sicherungshalter M -SM-	1372-1373
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter M -SM-	1372
1.10.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter M -SM-	1373
1.11 Sicherungshalter N -SN-	1374-1375
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter N -SN-	1374
1.11.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter N -SN-	1375
1.12 Sicherungshalter P -SP-	1376-1377
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter P -SP-	1376
1.12.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter P -SP-	1377
1.13 Sicherung für Zusatzheizung -S126-	1378-1379
1.13.1 Einbauort Sicherung für Zusatzheizung -S126-	1378
1.13.2 Sicherungsbelegung Sicherung für Zusatzheizung -S126-	1379
1.14 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1380
1.14.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-	1380
1.14.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-	1381
1.15 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1381-1382
1.15.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-	1381
1.15.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-	1382
1.16 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1383-1384
1.16.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-	1383
1.16.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-	1384
1.17 Leitungsverteiler -TV1-	1385-1388
1.17.1 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1385-1386
1.17.2 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1387
1.17.3 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1- , Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4)	1388
1.17.4 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1388
1.18 Leitungsverteiler -TV2-	1389-1390
1.18.1 Einbauort Leitungsverteiler -TV2-	1389
1.18.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV2-	1390
1.19 Leitungsverteiler -TV3-	1391-1392
1.19.1 Einbauort Leitungsverteiler -TV3-	1391
1.19.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV3-	1392
1.20 Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1393-1394
1.20.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1393
1.20.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1394
1.21 Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1395-1397
1.21.1 Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1395
1.21.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1396-1397
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1398-1401
1. Relais	1398-1401
1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1398-1399
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1400
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1401
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1402-1496
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1402-1496
1.1 Front, Ansicht von vorn	1439-1440
1.2 Front, Ansicht von links	1441-1448
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem	1442-1443
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 1, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	1444
1.2.3 Front, Ansicht von links, Teil 2, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor, ohne Hochvoltsystem	1445
1.2.4 Front, Ansicht von links, Teil 2, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor, mit Hochvoltsystem	1446
1.2.5 Front, Ansicht von links, Teil 2, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Motor	1447
1.2.6 Front, Ansicht von links, Teil 2, Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Motor	1448
1.3 Front, Ansicht von rechts	1449-1454

1.3.1 Front, Ansicht von rechts, Teil 1, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem	1450
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, Teil 1, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	1451
1.3.3 Front, Ansicht von rechts, Teil 2, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor, ohne Hochvoltsystem	1452
1.3.4 Front, Ansicht von rechts, Teil 2, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor, mit Hochvoltsystem	1453
1.3.5 Front, Ansicht von rechts, Teil 2, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Motor	1454
1.3.6 Front, Ansicht von rechts, Teil 2, Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Motor	1455
1.4 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE	1455-1460
1.4.1 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE, von vorn	1456
1.4.2 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE, von links	1457
1.4.3 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE, von rechts	1458
1.4.4 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE, von hinten	1459
1.4.5 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE, von oben, Teil 1	1460
1.4.6 6-Zylinder-Benzinmotor, CZSA, CZSE, von oben, Teil 2	1461
1.5 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVC	1461-1468
1.5.1 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVC, von vorn	1462-1463
1.5.2 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, von vorn	1464
1.5.3 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVC, von links	1465
1.5.4 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVC, von rechts	1466
1.5.5 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVC, von oben, Teil 1	1467
1.5.6 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVC, von oben, Teil 2	1468
1.5.7 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, von oben, Teil 2	1469
1.6 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB	1469-1474
1.6.1 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB, von vorn	1470
1.6.2 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB, von links	1471
1.6.3 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB, von rechts	1472
1.6.4 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB, von hinten	1473
1.6.5 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB, von oben, Teil 1	1474
1.6.6 8-Zylinder-Benzinmotor, CXYA, CWWB, von oben, Teil 2	1475
1.7 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB	1475-1482
1.7.1 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB, von vorn	1476
1.7.2 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB, von links	1477
1.7.3 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB, von rechts	1478
1.7.4 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB, von hinten	1479
1.7.5 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB, von oben, Teil 1	1480-1481
1.7.6 8-Zylinder-Dieselmotor, CVXB, von oben, Teil 2	1482
1.8 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC	1483-1488
1.8.1 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC, von vorn	1483-1484
1.8.2 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC, von links	1485
1.8.3 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC, von rechts	1486
1.8.4 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC, von hinten	1487
1.8.5 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC, von oben, Teil 1	1488
1.8.6 12-Zylinder-Benzinmotor, DDBC, von oben, Teil 2	1489
1.9 Getriebe	1489-1491
1.9.1 Getriebe, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem	1490
1.9.2 Getriebe, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem	1491
1.10 Steckerzuordnungen	1492-1496
1.10.1 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzinmotor	1492-1493
1.10.2 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Dieselmotor	1494
1.10.3 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Benzinmotor	1495
1.10.4 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Dieselmotor	1496
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1497-1629
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1497-1629
1.1 Innenraum vorn	1548-1589
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1549-1550
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1551
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	1552
1.1.4 Fußraum links, Rechtslenker	1553
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1554-1555
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1556
1.1.7 Fußraum rechts, Linkslenker	1557
1.1.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	1558
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	1559
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	1560
1.1.11 Lenkrad	1561
1.1.12 Lenksäule	1562
1.1.13 Mittelkonsole vorn. Linkslenker	1563-1564

1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	1565-1566
1.1.15 Vordersitz links, Normalsitz, Q1A	1567-1569
1.1.16 Vordersitz links, Sportsitz, Komfortsitz, Q1D, Q2J, Teil 1	1570-1572
1.1.17 Vordersitz links, Sportsitz, Komfortsitz, Q1D, Q2J, Teil 2	1573-1574
1.1.18 Vordersitz links, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 1, Linkslenker	1575
1.1.19 Vordersitz links, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 2, Linkslenker	1576
1.1.20 Vordersitz links, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 1, Rechtslenker	1577
1.1.21 Vordersitz links, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 2, Rechtslenker	1578
1.1.22 Vordersitz rechts, Normalsitz, Q1A	1579-1581
1.1.23 Vordersitz rechts, Sportsitz, Komfortsitz, Q1D, Q2J, Teil 1	1582-1584
1.1.24 Vordersitz rechts, Sportsitz, Komfortsitz, Q1D, Q2J, Teil 2	1585-1586
1.1.25 Vordersitz rechts, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 1, Linkslenker	1587
1.1.26 Vordersitz rechts, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 2, Linkslenker	1588
1.1.27 Vordersitz rechts, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 1, Rechtslenker	1589
1.1.28 Vordersitz rechts, Komfortsitz (Ruhesitz), Q2X, Teil 2, Rechtslenker	1590
1.2 Innenraum hinten	1590-1601
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	1591-1593
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht Mitte	1594
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	1595-1596
1.2.4 Mittelkonsole hinten, kurze Mittelkonsole, 3D1	1597
1.2.5 Mittelkonsole hinten, lange Mittelkonsole, 3D6	1598
1.2.6 Rücksitz links	1599-1600
1.2.7 Rücksitz rechts	1601
1.3 Dach	1602-1604
1.3.1 Dach, Teil 1	1603
1.3.2 Dach, Teil 2, Fahrzeuge ohne Schiebe-/Ausstelldach, 3FA	1604
1.3.3 Dach, Teil 2, Fahrzeuge mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FB, 3FU	1605
1.4 Türen	1605-1620
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	1606-1607
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	1608-1609
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	1610-1611
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1612-1613
1.4.5 Tür hinten links	1614-1617
1.4.6 Tür hinten rechts	1618-1620
1.5 Heiz- und Klimagerät	1621-1627
1.5.1 Heiz- und Klimagerät vorn, Teil 1, 9AH, 9AK	1622
1.5.2 Heiz- und Klimagerät vorn, Teil 1, 9AU	1623
1.5.3 Heiz- und Klimagerät vorn, Teil 2, 9AH, 9AK	1624
1.5.4 Heiz- und Klimagerät vorn, Teil 2, 9AU	1625
1.5.5 Heiz- und Klimagerät Mittelkonsole, 9AH	1626
1.5.6 Heiz- und Klimagerät Mittelkonsole, 9AK, 9AU	1627
1.6 Steckerzuordnungen	1628-1629
1.6.1 Steckerzuordnung Bordnetzsteuergerät -J519-	1628-1629
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1630-1646
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1630-1646
1.1 Heckklappe	1634-1635
1.2 Stoßfänger hinten	1636
1.3 Heckseite, Ansicht von links	1637-1639
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem(0K0/0K4)	1638
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(0K3)	1639
1.4 Heckseite, Ansicht Mitte	1640-1641
1.4.1 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit 48-Volt-System (0K4)	1640
1.4.2 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1641
1.4.3 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge ohne 48-Volt-System und ohne Hochvoltsystem (0K0)	1642
1.5 Heckseite, Ansicht von rechts	1642-1644
1.5.1 Heckseite, Ansicht von rechts, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem(0K0/0K4)	1643
1.5.2 Heckseite, Ansicht von rechts, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(0K3)	1644
1.6 Steckerzuordnungen	1645-1646
1.6.1 Steckerzuordnung Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1645-1646
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1647-1654
1. Unterboden des Fahrzeugs	1647-1654
1.1 Unterboden vorn	1650
1.2 Unterboden hinten	1651-1654
1.2.1 Unterboden hinten, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (0K0/0K4), alle Motoren	1652
1.2.2 Unterboden hinten, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3), alle Motoren	1653
1.2.3 Unterboden hinten. Dieselmotor. CVXB. DDVC	1654

808 - -Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3	1655-1688
1. Einbauorte	1655-1688
1.1 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1663-1664
1.2 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1665
1.3 Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge -SRSA-	1665-1666
1.3.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge -SRSA-	1666
1.3.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge -SRSA-	1667
1.4 Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-	1667-1668
1.4.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-	1667
1.4.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge -SRSB-	1668
1.5 Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge -SRSC-	1669-1670
1.5.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge -SRSC-	1669
1.5.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge -SRSC-	1670
1.6 Leitungsverteiler 3 für Kl. 30 -TV28-	1671-1672
1.6.1 Einbauort Leitungsverteiler 3 für Kl. 30 -TV28-	1671
1.6.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler 3 für Kl. 30 -TV28-	1672
1.7 Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1673-1674
1.7.1 Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1673
1.7.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1674
1.8 Relais	1675
1.9 Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1676
1.10 Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1676-1684
1.10.1 Innenraum vorn links	1677-1678
1.10.2 Innenraum vorn rechts	1679
1.10.3 Innenraum hinten	1680
1.10.4 Fahrertür	1681
1.10.5 Beifahrertür	1682
1.10.6 Tür hinten links	1683
1.10.7 Tür hinten rechts	1684
1.10.8 Dach	1685
1.11 Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1685-1687
1.11.1 Heckseite, Ansicht von links	1686
1.11.2 Heckseite, Ansicht von rechts	1687
1.12 Unterboden des Fahrzeugs	1688
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1689-1696
1. Steckeransichten	1689-1696
1.1 Batterie, 48 V -A6-	1689
1.2 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1689
1.3 Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung -A52-	1690
1.4 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	1691
1.5 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	1692
1.6 Anlasser -B-	1693
1.7 Drehstromgenerator -C-	1694
1.8 Entstörfilter -C10-	1694
1.9 Entstörkondensator -C24-	1695
1.10 Startergenerator -C29-	1696
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1697-1733
1. Steckeransichten	1697-1733
1.1 Lichtschalter -E1-	1699
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1699
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1700
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1701
1.5 Lautstärkeregler Fahrerseite -E67-	1702
1.6 Schalter für Lenksäulenverstellung -E167-	1702
1.7 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	1702
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	1703
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1703
1.10 Taster für Fernriegelung der Heckklappe -E233-	1704
1.11 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1705
1.12 Taster 2 für Gefährdetenalarm ein -E244-	1705
1.13 Taster 3 für Gefährdetenalarm ein -E245-	1706
1.14 Taster für Gefährdetenalarm aus -E246-	1706
1.15 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	1707
1.16 Schalter für Warnsummer -E296-	1708
1.17 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	1709
1.18 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	1709

1.19 Wählhebel -E313-	1710
1.20 Taster für Schiebedach -E325-	1710
1.21 Taster für Unfalldatenschreiber -E376-	1711
1.22 Taster für Zugang und Startberechtigung -E408-	1711
1.23 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	1712
1.24 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	1712
1.25 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	1713
1.26 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	1714
1.27 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	1715
1.28 Taster für Einparkservice -E536-	1716
1.29 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung -E616-	1716
1.30 Fernbedienung 1 für Informationselektronik -E639-	1717
1.31 Schalter für Multikontursitz hinten Beifahrerseite -E661-	1717
1.32 Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite -E663-	1718
1.33 Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite -E664-	1718
1.34 Taster für Start-Stopp-Betrieb -E693-	1719
1.35 Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite -E717-	1719
1.36 Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite -E718-	1720
1.37 Taster für Sitzheizung hinten links -E737-	1720
1.38 Taster für Sitzheizung hinten rechts -E738-	1721
1.39 Schalter für Notfallfrischluftsystem -E760-	1721
1.40 Bedienungs- und Anzeigeeinheit 1 für Klimaanlage -E774-	1722
1.41 Bedienungs- und Anzeigeeinheit 2 für Klimaanlage -E775-	1722
1.42 Bedienungs- und Anzeigeeinheit 3 für Klimaanlage -E776-	1723
1.43 Bedienungs- und Anzeigeeinheit 4 für Klimaanlage -E777-	1723
1.44 Bedienungs- und Anzeigeeinheit 5 für Klimaanlage -E778-	1724
1.45 Bedienungs- und Anzeigeeinheit 6 für Klimaanlage -E884-	1724
1.46 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Fahrerseite -E935-	1725
1.47 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung hinten Beifahrerseite -E939-	1725
1.48 Innenspiegel -EX5-	1726
1.49 Außenspiegelverstellung -EX11-	1726
1.50 Taster für Feststellbremse -EX12-	1727
1.51 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	1727
1.52 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	1728
1.53 Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-	1728
1.54 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	1729
1.55 Sondertastenbedienungseinheit -EX42-	1730
1.56 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	1730
1.57 Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite -EX60-	1731
1.58 Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite -EX61-	1732-1733
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1734-1768
1. Steckeransichten	1734-1768
1.1 Öldruckschalter -F22-	1736
1.2 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1736
1.3 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	1736
1.4 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	1737
1.5 Kontaktschalter für Sprengzünder hinten links -F250-	1737
1.6 Kontaktschalter für Sprengzünder hinten rechts -F251-	1738
1.7 Kontaktschalter für Sprengzünder vorn links -F252-	1738
1.8 Kontaktschalter für Sprengzünder vorn rechts -F253-	1739
1.9 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-	1739
1.10 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1740
1.11 Druckschalter 1 für Feuerlöschanlage -F306-	1741
1.12 Druckschalter 2 für Feuerlöschanlage -F307-	1741
1.13 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	1742
1.14 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	1742
1.15 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	1743
1.16 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	1743
1.17 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	1744
1.18 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	1744
1.19 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	1745
1.20 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	1745
1.21 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	1746
1.22 Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe -F390-	1746
1.23 Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe -F391-	1747
1.24 Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -F392-	1748

1.25 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	1748
1.26 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1 -F448-	1749
1.27 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 1 -F450-	1750
1.28 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F452-	1750
1.29 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F454-	1751
1.30 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F456-	1752
1.31 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F458-	1752
1.32 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4 -F460-	1753
1.33 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 4 -F462-	1754
1.34 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F464-	1754
1.35 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F466-	1755
1.36 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6 -F468-	1756
1.37 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 6 -F470-	1756
1.38 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 7 -F472-	1757
1.39 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 7 -F474-	1758
1.40 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F476-	1758
1.41 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F478-	1759
1.42 Endschalter 1 für Seitenscheibe geschlossen -F481-	1760
1.43 Endschalter 2 für Seitenscheibe geschlossen -F482-	1761
1.44 Endschalter 3 für Seitenscheibe geschlossen -F483-	1761
1.45 Endschalter 1 für Seitenscheibe geöffnet -F484-	1762
1.46 Endschalter 2 für Seitenscheibe geöffnet -F485-	1762
1.47 Endschalter 3 für Seitenscheibe geöffnet -F486-	1763
1.48 Türaußengriffschalter Fahrerseite -F546-	1764
1.49 Türaußengriffschalter Beifahrerseite -F547-	1764
1.50 Türaußengriffschalter hinten Fahrerseite -F548-	1765
1.51 Türaußengriffschalter hinten Beifahrerseite -F549-	1765
1.52 Türinnengriffschalter Fahrerseite -F550-	1766
1.53 Türinnengriffschalter Beifahrerseite -F551-	1766
1.54 Türinnengriffschalter hinten Fahrerseite -F552-	1767
1.55 Türinnengriffschalter hinten Beifahrerseite -F553-	1767-1768
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1769-1873
1. Steckeransichten	1769-1873
1.1 Öltemperaturgeber -G8-	1775
1.2 Öldruckgeber -G10-	1776
1.3 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1777
1.4 Temperaturfühler 1 für Katalysator -G20-	1777
1.5 Motordrehzahlgeber -G28-	1778
1.6 Ladedruckgeber -G31-	1778
1.7 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1779
1.8 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1780
1.9 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links -G34-	1780
1.10 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1781
1.11 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links -G36-	1781
1.12 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts -G37-	1782
1.13 Hallgeber -G40-	1782
1.14 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1783
1.15 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1784
1.16 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1784
1.17 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1784
1.18 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1785
1.19 Temperaturfühler für Schalttafel -G56-	1785
1.20 Klopfsensor 1 -G61-	1786
1.21 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1787
1.22 Hochdruckgeber -G65-	1788
1.23 Klopfsensor 2 -G66-	1789
1.24 Luftmassenmesser -G70-	1790
1.25 Saugrohrdruckgeber -G71-	1790
1.26 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1791
1.27 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	1792
1.28 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1792
1.29 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1793
1.30 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1794
1.31 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1794
1.32 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98-	1795
1.33 Bremspedalstellunasaeber -G100-	1795

1.34 Wasserstandsgeber -G120-	1796
1.35 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1796
1.36 Hallgeber 2 -G163-	1797
1.37 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1797
1.38 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1798
1.39 Klopfsensor 3 -G198-	1798
1.40 Klopfsensor 4 -G199-	1799
1.41 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1800
1.42 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1801
1.43 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1801
1.44 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1801
1.45 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1802
1.46 Abgastemperaturgeber 1 für Bank 2 -G236-	1803
1.47 Temperaturfühler 1 für Motorraum, 160 °C -G242-	1804
1.48 Temperaturfühler 2 für Motorraum, 160 °C -G243-	1804
1.49 Temperaturfühler 3 für Motorraum, 160 °C -G244-	1804
1.50 Temperaturfühler 1 für Bereich des Kraftstoffbehälters, 120 °C -G245-	1805
1.51 Luftmassenmesser 2 -G246-	1806
1.52 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1806
1.53 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1807
1.54 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1808
1.55 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1808
1.56 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1809
1.57 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1809
1.58 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1810
1.59 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1810
1.60 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1811
1.61 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	1812
1.62 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1812
1.63 Ansauglufttemperaturgeber 2 -G299-	1812
1.64 Hallgeber 3 -G300-	1813
1.65 Hallgeber 4 -G301-	1813
1.66 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	1814
1.67 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	1814
1.68 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	1815
1.69 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1815
1.70 Sensor für Tankdruck -G400-	1816
1.71 Temperaturfühler für Motor -G407-	1816
1.72 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1817
1.73 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	1818
1.74 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	1818
1.75 Sensor für Türaußengriffberührung hinten links -G417-	1819
1.76 Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts -G418-	1819
1.77 Saugrohrdruckgeber 2 -G429-	1820
1.78 Öldruck- und Öltemperaturgeber -G437-	1821
1.79 Ladedruckgeber 2 -G447-	1821
1.80 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1822
1.81 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1823
1.82 Drucksensor 2 für Abgas -G451-	1824
1.83 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1824
1.84 Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2 -G497-	1825
1.85 Differenzdruckgeber -G505-	1826
1.86 Differenzdruckgeber 2 -G524-	1826
1.87 Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite -G551-	1827
1.88 Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite -G552-	1828
1.89 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1828
1.90 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1828
1.91 Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	1829
1.92 Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	1829
1.93 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1830
1.94 Druckschlauchsensord für Fußgängerschutz vorn -G579-	1830
1.95 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	1831
1.96 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	1832
1.97 Unterdruckgeber -G608-	1832
1.98 Geber 1 für Sekundärluftdruck -G609-	1832
1.99 Geber 2 für Sekundärluftdruck -G610-	1833

1.100 Kraftstoffdruckgeber 2 -G624-	1833
1.101 Öldruck- und Öltemperaturgeber 2 -G640-	1834
1.102 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1835
1.103 Abgastemperaturgeber 4 für Bank 2 -G649-	1836
1.104 Öltemperaturgeber 2 -G664-	1837
1.105 Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl -G688-	1837
1.106 Geber 2 für Abgasturboladerdrehzahl -G689-	1837
1.107 Druckgeber für Abgasrückführung -G691-	1838
1.108 Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	1838
1.109 Temperaturgeber für Motortemperaturregelung -G694-	1839
1.110 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1839
1.111 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1840
1.112 Geber 1 für Aggregatelagerung -G748-	1840
1.113 Geber 2 für Aggregatelagerung -G749-	1841
1.114 Temperaturgeber für Motorabdeckung -G765-	1841-1842
1.115 Temperaturfühler 2 am Kraftstoffbehälter, 120 °C -G766-	1843
1.116 Partikelsensor -G784-	1844
1.117 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	1844
1.118 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1845
1.119 Kühlmitteltemperaturgeber 3 -G812-	1845
1.120 Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	1846
1.121 Sensor für Reduktionsmittelqualität -G849-	1846
1.122 Crashsensor Mitte für X/Y-Achse -G858-	1847
1.123 Temperaturfühler für indirekte Belüftung -G895-	1847
1.124 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement -G902-	1848
1.125 Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement -G904-	1848
1.126 Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement -G905-	1849
1.127 Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement -G906-	1849
1.128 Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement -G907-	1850
1.129 Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement -G908-	1850
1.130 Fotosensor für Sonneneinstrahlung hinten -G914-	1851
1.131 Sensor für Kohlendioxidgehalt im Innenraum -G929-	1851
1.132 Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage -G930-	1852
1.133 Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	1852
1.134 Drucksensor 1 für Tankentlüftung -G950-	1853
1.135 Drucksensor 2 für Tankentlüftung -G951-	1854
1.136 Anhaltesignalgeber hinten -G955-	1854
1.137 Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement -G968-	1855
1.138 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1855
1.139 Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter -G1038-	1856
1.140 Lambdasonde nach Partikelfilter 2 -G1040-	1856
1.141 Geber für Kältemitteldruck und KältemitteltemperaturNiederdruckseite -G1052-	1857
1.142 Geber für Kältemitteldruck und KältemitteltemperaturHochdruckseite -G1053-	1858
1.143 Drucksensor für Kurbelgehäuse -G1068-	1859
1.144 Kraftstofffördereinheit -GX1-	1860
1.145 Gaspedalmodul -GX2-	1860
1.146 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1861-1862
1.147 Drosselklappensteuereinheit 2 -GX4-	1863
1.148 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1864
1.149 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1865
1.150 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1866
1.151 Lambdasonde 2 nach Katalysator -GX8-	1867
1.152 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1867-1868
1.153 Lambdasonde 2 vor Katalysator -GX11-	1869
1.154 Saugrohrklappensteuereinheit -GX14-	1869
1.155 Saugrohrklappensteuereinheit 2 -GX15-	1870
1.156 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1870
1.157 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1871
1.158 Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -GX36-	1871
1.159 Modul für Ladeluftzirkulation -GX37-	1872
1.160 Lambdasonde nach Partikelfilter -GX39-	1872-1873
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1874-1876
1. Steckeransichten	1874-1876
1.1 Hochtonhorn -H2-	1874
1.2 Tieftonhorn -H7-	1874
1.3 Alarmhorn -H12-	1875

1.4 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	1875
1.5 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1875-1876
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1877-1983
1. Steckeransichten	1877-1983
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1881
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1881
1.3 Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellungmit Memoryfunktion -J136-	1881-1882
1.4 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	1883
1.5 Steuergerät für Differenzialsperre -J187-	1884
1.6 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1885
1.7 Steuergerät für Airbag -J234-	1885
1.8 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1886
1.9 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1887-1888
1.10 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1889
1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1890
1.12 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1891
1.13 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1892
1.14 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1893
1.15 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1894-1895
1.16 Steuergerät für Frischluftgebläse hinten -J391-	1896
1.17 Steuergerät für Schiebedach hinten -J392-	1897
1.18 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1898-1899
1.19 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1900
1.20 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1900
1.21 Steuergerät für Gefährdetenalarm -J476-	1901
1.22 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1902
1.23 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1903
1.24 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	1903
1.25 Bordnetzsteuergerät -J519-	1904
1.26 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	1905-1906
1.27 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1907-1908
1.28 Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-	1909
1.29 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1910
1.30 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1910
1.31 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1911-1912
1.32 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1913
1.33 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1913
1.34 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1914-1915
1.35 Motorsteuergerät -J623-	1916-1921
1.36 Motorsteuergerät 2 -J624-	1922
1.37 Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationhinten links -J648-	1922
1.38 Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationhinten rechts -J649-	1923
1.39 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter -J671-	1923
1.40 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1924
1.41 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1925
1.42 Kühlbox -J698-	1926
1.43 Batterietrennrelais -J7-	1927
1.44 Glühzeitsteuergerät 2 -J703-	1927
1.45 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	1927
1.46 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	1928
1.47 Steuereinheit für Abgasturbolader 2 -J725-	1929
1.48 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1930
1.49 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1930
1.50 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1930
1.51 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1931
1.52 Steuergerät für Fahrwerk -J775-	1932
1.53 Steuergerät für aktive Lenkung -J792-	1932
1.54 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1933-1938
1.55 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1939
1.56 Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1940
1.57 Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) -J848-	1941
1.58 Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-	1941
1.59 Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule -J866-	1942
1.60 Steuergerät für Sitzverstellung hinten Fahrerseite -J876-	1943
1.61 Steuergerät für Sitzverstellung hinten Beifahrerseite -J877-	1944-1945
1.62 Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	1946

1.63 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	1947
1.64 Steuergerät für Sitzheizung -J882-	1947
1.65 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1948
1.66 Steuergerät für Ionisator -J897-	1949
1.67 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1949
1.68 Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	1950
1.69 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1951
1.70 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1952-1953
1.71 Steuergerät für Aggregatelagerung -J931-	1954
1.72 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1955
1.73 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1955
1.74 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	1956
1.75 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1956-1957
1.76 Steuergerät 1 für Fensterheber-Notbetätigung -J952-	1958
1.77 Steuergerät 2 für Fensterheber-Notbetätigung -J953-	1959-1960
1.78 Steuergerät 3 für Fensterheber-Notbetätigung -J954-	1961-1962
1.79 Steuergerät 4 für Fensterheber-Notbetätigung -J955-	1963
1.80 Steuergerät für Hinterachslenkung -J1019-	1964
1.81 Steuergerät für Thermomanagement -J1024-	1965
1.82 Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten links -J1041-	1966
1.83 Steuergerät für Türablagenbeleuchtung hinten rechts -J1042-	1966
1.84 Steuergerät für Notausstieg -J1051-	1967
1.85 Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- undBedienungseinheit, Informationen vorn -J1060-	1967
1.86 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornlinks -J1088-	1968
1.87 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornrechts -J1089-	1968
1.88 Steuergerät für Gurtstraffer hinten links -J1097-	1969
1.89 Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts -J1098-	1970
1.90 Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe -J1100-	1971
1.91 Steuergerät für Duftsysteem -J1101-	1971
1.92 Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-	1972-1974
1.93 Steuergerät für Laserdistanzregelung -J1122-	1975
1.94 Kompressorelektronik für Niveauregelung -J1135-	1976
1.95 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	1977
1.96 Ladegerät 2 für mobile Endgeräte -J1147-	1978
1.97 Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent -J1150-	1979
1.98 Steuergerät 1 für Fahrwerksstabilisierung -J1152-	1980
1.99 Steuergerät 2 für Fahrwerksstabilisierung -J1153-	1980
1.100 Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	1980
1.101 Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	1981
1.102 Schnittstellensteuergerät für Telematik -J1221-	1982
1.103 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1982-1983
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1984-2026
1. Steckeransichten	1984-2026
1.1 Anzeigeeinheit -K40-	1986
1.2 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1987
1.3 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumlinks -L88-	1987
1.4 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumrechts -L89-	1988
1.5 Lampe für Rundumkennleuchte vorn rechts -L112-	1988
1.6 Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links -L151-	1989
1.7 Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts -L152-	1989
1.8 Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten -L159-	1990
1.9 Lampe für Türablagenbeleuchtung Fahrerseite -L160-	1990
1.10 Lampe für Türablagenbeleuchtung Beifahrerseite -L161-	1991
1.11 LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht -L176-	1991
1.12 LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht -L177-	1992
1.13 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	1992
1.14 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L194-	1993
1.15 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L195-	1993
1.16 Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L196-	1994
1.17 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten -L198-	1994
1.18 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L199-	1995
1.19 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L200-	1995
1.20 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L201-	1996
1.21 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L202-	1996
1.22 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links -L205-	1997
1.23 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts -L206-	1997

1.24 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	1998
1.25 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	1998
1.26 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	1999
1.27 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	1999
1.28 Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite -L223-	2000
1.29 Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite -L224-	2000
1.30 Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite -L225-	2001
1.31 Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite -L226-	2001
1.32 Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts -L228-	2002
1.33 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel links -L229-	2002
1.34 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel rechts -L230-	2003
1.35 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Schalttafel Mitte -L231-	2003
1.36 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	2004
1.37 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	2004
1.38 Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite -L248-	2005
1.39 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	2005
1.40 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	2006
1.41 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	2006
1.42 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	2007
1.43 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	2007
1.44 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	2008
1.45 Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten links -L257-	2008
1.46 Leuchte für Türablagenbeleuchtung hinten rechts -L258-	2009
1.47 Leuchte 5 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L260-	2009
1.48 Lampe für Rundumkennleuchte vorn links -L271-	2010
1.49 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite -L283-	2010
1.50 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L284-	2011
1.51 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L285-	2011
1.52 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L286-	2012
1.53 Leuchte 6 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L289-	2012
1.54 Leuchte 7 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L290-	2013
1.55 Leuchte 8 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L291-	2013
1.56 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn links -L296-	2014
1.57 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L297-	2015
1.58 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links -L298-	2015
1.59 Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L299-	2015
1.60 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten -L326-	2016
1.61 Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole hinten -L327-	2016
1.62 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	2017
1.63 Blitzleuchte links -M47-	2018
1.64 Blitzleuchte rechts -M48-	2018
1.65 Blitzleuchte hinten links -M123-	2019
1.66 Blitzleuchte hinten rechts -M124-	2019
1.67 Scheinwerfer vorn links -MX1-	2020
1.68 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	2020
1.69 Schlussleuchte links -MX3-	2021
1.70 Schlussleuchte rechts -MX4-	2022
1.71 Schlussleuchte Mitte -MX13-	2023-2026
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	2027-2125
1. Steckeransichten	2027-2125
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	2032
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	2033-2034
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	2035-2036
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	2037
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	2038-2039
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	2040
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	2040
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	2041
1.9 Einspritzventil für Zylinder 5 -N83-	2042
1.10 Einspritzventil für Zylinder 6 -N84-	2043
1.11 Einspritzventil für Zylinder 7 -N85-	2044-2045
1.12 Einspritzventil für Zylinder 8 -N86-	2046
1.13 Sekundärlufteinblasventil -N112-	2047
1.14 Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter -N115-	2048
1.15 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	2049
1.16 Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung -N144-	2050

1.17 Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung -N145-	2051
1.18 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	2051
1.19 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	2051
1.20 Druckminderventil -N155-	2052
1.21 Luftsteuerventil -N179-	2052
1.22 Magnetventil 8 -N186-	2053
1.23 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	2053
1.24 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	2054
1.25 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	2054
1.26 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	2055
1.27 Ventil für Tankentlüftung -N204-	2055
1.28 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	2056-2057
1.29 Ventil 2 für Nockenwellenverstellung -N208-	2058
1.30 Umluftventil für Turbolader -N249-	2059
1.31 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	2060
1.32 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	2060
1.33 Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	2061
1.34 Zünder für Feuerlöschanlage -N260-	2061
1.35 Ventil 1 für Getriebelagerung -N262-	2062
1.36 Ventil 2 für Getriebelagerung -N263-	2062
1.37 Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 7 -N267-	2063
1.38 Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 7 -N271-	2063
1.39 Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung -N274-	2064
1.40 Ventil für Bypassklappe des Luftfilters -N275-	2064
1.41 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	2065
1.42 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	2065
1.43 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	2066-2067
1.44 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	2068
1.45 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	2069
1.46 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	2070
1.47 Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-	2071
1.48 Einspritzventil für Zylinder 9 -N299-	2071
1.49 Einspritzventil für Zylinder 10 -N300-	2072
1.50 Einspritzventil für Zylinder 11 -N301-	2072
1.51 Einspritzventil für Zylinder 12 -N302-	2073
1.52 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	2073
1.53 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	2074
1.54 Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N319-	2075
1.55 Sekundärlufteinblasventil 2 -N320-	2076
1.56 Zündspule 5 mit Leistungsendstufe -N323-	2077
1.57 Zündspule 6 mit Leistungsendstufe -N324-	2078-2079
1.58 Zündspule 7 mit Leistungsendstufe -N325-	2080
1.59 Zündspule 8 mit Leistungsendstufe -N326-	2080
1.60 Zündspule 9 mit Leistungsendstufe -N327-	2081
1.61 Zündspule 10 mit Leistungsendstufe -N328-	2082
1.62 Zündspule 11 mit Leistungsendstufe -N329-	2082
1.63 Zündspule 12 mit Leistungsendstufe -N330-	2082
1.64 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	2083
1.65 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	2083
1.66 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	2084
1.67 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	2084
1.68 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	2085
1.69 Zünder 2 für Feuerlöschanlage -N350-	2085
1.70 Ventil für Kühlungsbyypass der Abgasrückführung -N386-	2086
1.71 Ventil 2 für Kühlungsbyypass der Abgasrückführung -N387-	2086
1.72 Ventil 2 für Kraftstoffdosierung -N402-	2087
1.73 Ventil für Öldruckregelung -N428-	2088
1.74 Kupplungsventil für Allradantrieb -N445-	2089
1.75 Kupplungsventil 2 für Allradantrieb -N446-	2089
1.76 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	2090
1.77 Ventilblock 1 im Fahrersitz -N475-	2090
1.78 Ventilblock 2 im Fahrersitz -N476-	2091
1.79 Ventilblock 1 im Beifahrersitz -N477-	2091
1.80 Ventilblock 2 im Beifahrersitz -N478-	2092
1.81 Ventilblock 1 im Rücksitz Fahrerseite -N479-	2092
1.82 Ventilblock 2 im Rücksitz Fahrerseite -N480-	2093

1.83 Ventilblock 1 im Rücksitz Beifahrerseite -N481-	2093
1.84 Ventilblock 2 im Rücksitz Beifahrerseite -N482-	2094
1.85 Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung -N483-	2094
1.86 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	2095
1.87 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	2096
1.88 Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags -N490-	2096
1.89 Magnetventil für Kühlmittelkreislauf -N492-	2097
1.90 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	2097
1.91 Ventil für Getriebeölkühlung -N509-	2098
1.92 Aktuator 1 für Aggregatelagerung -N513-	2098
1.93 Aktuator 2 für Aggregatelagerung -N514-	2099
1.94 Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 8 -N521-	2099
1.95 Steuerventil für Kolbenkühl Düsen -N522-	2100
1.96 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	2101
1.97 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	2101
1.98 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	2102
1.99 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	2102
1.100 Einspritzventil 2 für Zylinder 5 -N536-	2103
1.101 Einspritzventil 2 für Zylinder 6 -N537-	2103
1.102 Einspritzventil 2 für Zylinder 7 -N538-	2104
1.103 Einspritzventil 2 für Zylinder 8 -N539-	2104
1.104 Kühlmittelventil für Zylinderblock -N545-	2105
1.105 Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung -N546-	2105
1.106 Umluftventil 2 für Turbolader -N547-	2106
1.107 Einspritzventil 2 für Zylinder 9 -N555-	2106
1.108 Einspritzventil 2 für Zylinder 10 -N557-	2107
1.109 Einspritzventil 2 für Zylinder 11 -N560-	2107
1.110 Einspritzventil 2 für Zylinder 12 -N562-	2108
1.111 Schubumluftventil für Bank 1 -N625-	2108
1.112 Schubumluftventil für Bank 2 -N626-	2109
1.113 Umschaltventil 1 für Kühlmittel -N632-	2110
1.114 Umschaltventil 2 für Kühlmittel -N633-	2110
1.115 Umschaltventil 3 für Kühlmittel -N634-	2110
1.116 Umschaltventil 4 für Kühlmittel -N635-	2111
1.117 Expansionsventil 1 für Kältemittel -N636-	2111
1.118 Absperrventil 2 für Kältemittel -N640-	2112
1.119 Absperrventil 3 für Kältemittel -N641-	2112
1.120 Absperrventil 4 für Kältemittel -N642-	2113
1.121 Absperrventil 5 für Kältemittel -N643-	2113
1.122 Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe -N649-	2114
1.123 Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 8 -N651-	2115
1.124 Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 9 -N652-	2115
1.125 Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 10 -N653-	2116
1.126 Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 11 -N654-	2116
1.127 Auslasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 12 -N655-	2117
1.128 Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 9 -N656-	2117
1.129 Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 10 -N657-	2118
1.130 Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 11 -N658-	2118
1.131 Einlasssperrventil für Abschaltung des Zylinders 12 -N659-	2119
1.132 Zünder für Interaktionsairbag zum InsassenkollisionsschutzFahrerseite -N737-	2119
1.133 Zünder für Interaktionsairbag zum InsassenkollisionsschutzFahrerseite, 2. Sitzreihe -N738-	2120
1.134 Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Fahrerseite -N749-	2120
1.135 Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Beifahrerseite -N750-	2121
1.136 Beifahrerairbag-Einheit -NX3-	2121
1.137 Bremskraftverstärker -NX6-	2122
1.138 Ventilblock für Niveauregelung -NX7-	2123
1.139 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	2124
1.140 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	2124-2125
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	2126-2131
1. Steckeransichten	2126-2131
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	2126
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	2126
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	2127
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	2128
1.5 Glühkerze 5 -Q14-	2128
1.6 Glühkerze 6 -Q15-	2129

1.7 Glühkerze 7 -Q16-	2130
1.8 Glühkerze 8 -Q17-	2130-2131
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	2132-2186
1. Steckeransichten	2132-2186
1.1 DVD-Player -R7-	2134
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	2135
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	2136
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	2136
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	2137
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	2138
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	2138
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	2139
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	2140
1.10 Antennenverstärker -R24-	2141-2142
1.11 Funkempfänger für Standheizung -R64-	2143
1.12 Innenlautsprecher -R70-	2144
1.13 Innenmikrofon -R74-	2144
1.14 Mikrofon im Außenspiegel links -R76-	2145
1.15 Mikrofon im Außenspiegel rechts -R77-	2145
1.16 TV-Tuner -R78-	2146-2147
1.17 Lautsprecher für Sondersignale -R80-	2148
1.18 Mikrofon für Sondersignale -R81-	2148
1.19 Antennenverstärker 1 für TV -R82-	2149
1.20 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	2150
1.21 Verstärker für Handy -R86-	2151-2152
1.22 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	2153
1.23 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	2153
1.24 Antennenweiche für GPS -R110-	2154
1.25 Antennenverstärker 2 -R111-	2155
1.26 Halterung für Telefon -R126-	2156
1.27 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	2157
1.28 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	2158
1.29 Mikrofon Mitte links -R142-	2158
1.30 Mikrofon Mitte rechts -R143-	2159
1.31 Mikrofon hinten links -R144-	2159
1.32 Mikrofon hinten rechts -R145-	2160
1.33 DVD-Wechsler -R161-	2160
1.34 Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-	2161
1.35 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	2162
1.36 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	2163
1.37 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	2163
1.38 TV-Kartenleser -R204-	2164
1.39 Centerlautsprecher -R208-	2164
1.40 Subwoofer -R211-	2165
1.41 Kamera für Nachtsichtsystem -R212-	2166
1.42 Dachantenne -R216-	2166-2167
1.43 Centerlautsprecher 2 -R219-	2168
1.44 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	2169
1.45 Umfeld-Kamera vorn -R243-	2170
1.46 Umfeld-Kamera hinten -R246-	2171
1.47 Seitensichtkamera links -R255-	2171
1.48 Seitensichtkamera rechts -R256-	2171
1.49 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung -R257-	2172
1.50 Antenne für Notrufmodul -R263-	2172
1.51 Antenne für Nahbereichskommunikation -R269-	2173
1.52 Mitteltonlautsprecher 2 vorn links -R276-	2173
1.53 Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts -R277-	2174
1.54 USB-Verteiler -R293-	2174
1.55 LTE-Antenne 1 -R297-	2175
1.56 LTE-Antenne 2 -R306-	2176
1.57 Halterung für Anzeigeeinheit 4 für Multimediasystem -R316-	2176
1.58 Verstärker 2 für Handy -R328-	2177-2178
1.59 LTE-Antenne 3 -R330-	2179
1.60 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	2180
1.61 Anschluss für Sonderfahrzeug-Einsatzmittelassistent -R338-	2180
1.62 Mitteltonlautsprecher 2 hinten rechts -R340-	2180

1.63 Mitteltonlautsprecher 2 hinten links -R341-	2181
1.64 Antenne 2 für Nahfeldkommunikation -R351-	2181
1.65 Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation -R364-	2182
1.66 Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn -R376-	2182
1.67 Türlautsprecher hinten links -RX15-	2183
1.68 Türlautsprecher hinten rechts -RX16-	2183
1.69 Lautsprecher hinten links -RX17-	2184
1.70 Lautsprecher hinten rechts -RX18-	2184
1.71 Türlautsprecher vorn links -RX2-	2185
1.72 Türlautsprecher vorn rechts -RX3-	2185-2186
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	2187-2296
1. Steckeransichten	2187-2296
1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4-	2189
1.2 Koppelstelle für automatisches Getriebe -TAG-	2190-2191
1.3 Koppelstelle an der A-Säule links -TAL-	2192
1.4 Koppelstelle an der A-Säule links unten -TALU-	2193-2197
1.5 Koppelstelle für Telefonantenne -TAN1-	2198
1.6 Koppelstelle an der A-Säule rechts -TAR-	2199
1.7 Koppelstelle an der A-Säule rechts unten -TARU-	2200-2204
1.8 Koppelstelle an der B-Säule links unten -TBL-	2205
1.9 Koppelstelle an der B-Säule unten rechts -TBR-	2206
1.10 Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF-	2206
1.11 Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug -TFGSF2-	2207
1.12 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	2208
1.13 Koppelstelle am Dach -TH-	2208
1.14 Koppelstelle am Dach Mitte -THM-	2209
1.15 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	2210
1.16 Koppelstelle im Heckraum Mitte -THRM-	2211-2212
1.17 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	2213-2214
1.18 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage hinten -THUKH-	2215
1.19 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	2216
1.20 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-	2217-2218
1.21 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	2219
1.22 Koppelstelle für Rückfahrkamera -TKAM1-	2220
1.23 Koppelstelle für Kraftstoffördereinheit -TKFE-	2220-2221
1.24 Koppelstelle 1 für Lenkung -TLENK1-	2222
1.25 Koppelstelle für Leitungsstrang Handschuhfach -TLH-	2223
1.26 Koppelstelle für Lautsprecher der Sondersignalanlage -TLSSSA-	2224
1.27 Koppelstelle im Motorraum -TM-	2225
1.28 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	2226-2231
1.29 Koppelstelle 4 für Motorvorverkabelung, Adapterleitung -TMOAD4-	2232
1.30 Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	2233
1.31 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-	2234
1.32 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	2235-2236
1.33 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	2237
1.34 Koppelstelle 3 für Motorvorverkabelung -TMOVO3-	2238
1.35 Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	2239
1.36 Koppelstelle 1 für Sondertastenbedienungseinheit, Sonderfahrzeuge -TS3-	2240
1.37 Koppelstelle 1 für Hinterachse -TS10-	2241
1.38 Koppelstelle für Sitz Fahrerseite -TS18-	2242-2246
1.39 Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite -TS19-	2247-2251
1.40 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	2252-2253
1.41 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	2254-2255
1.42 Koppelstelle am Stoßfänger hinten links -TSFHL-	2256
1.43 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	2257-2258
1.44 Koppelstelle am Stoßfänger vorn rechts -TSFVR-	2259
1.45 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	2260-2261
1.46 Koppelstelle für Sitz hinten Mitte -TSHM-	2262-2264
1.47 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	2265-2267
1.48 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	2268
1.49 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	2269
1.50 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	2270-2272
1.51 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	2273-2275
1.52 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	2276-2278
1.53 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	2279-2281
1.54 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	2282-2285

1.55 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	2286-2290
1.56 Koppelstelle im Wasserkasten -TWK-	2291
1.57 12-V-Steckdose -U5-	2292
1.58 Zigarettenanzünder hinten -U9-	2293
1.59 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	2293
1.60 12-V-Steckdose 3 -U19-	2293
1.61 12-V-Steckdose 4 -U20-	2294
1.62 Anschluss für Diagnose -U31-	2294
1.63 USB-Anschluss 1 -U41-	2295-2296
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	2297-2361
1. Steckeransichten	2297-2361
1.1 Schiebedachmotor -V1-	2301
1.2 Scheibenwaschpumpe -V5-	2301
1.3 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	2301
1.4 Heckscheibenwaschpumpe -V13-	2302
1.5 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	2302
1.6 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	2303
1.7 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	2303
1.8 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	2304
1.9 Pumpe für Kühlmittelumlauf -V50-	2304
1.10 Pumpe für Kühlmittelnachlauf -V51-	2305
1.11 Dosierpumpe -V54-	2305
1.12 Motor für Heckrollo -V91-	2306
1.13 Motor für Sekundärluftpumpe -V101-	2306
1.14 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	2307
1.15 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Beifahrersitzes -V126-	2308
1.16 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	2308
1.17 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Beifahrersitzes -V130-	2308
1.18 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2309
1.19 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2310
1.20 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	2311
1.21 Motor für Saugrohrklappe -V157-	2311
1.22 Motor für Sekundärluftpumpe 2 -V189-	2312
1.23 Stellmotor der Designblende links -V207-	2312
1.24 Stellmotor der Designblende Mitte -V208-	2313
1.25 Stellmotor der Designblende rechts -V209-	2313
1.26 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	2314
1.27 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	2314
1.28 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	2315
1.29 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	2315
1.30 Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes -V256-	2316
1.31 Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes -V257-	2316
1.32 Motor für Lehnenkopferstellung Fahrerseite -V258-	2317
1.33 Motor für Lehnenkopferstellung Beifahrerseite -V259-	2317
1.34 Motor für Schiebedachrollo -V260-	2318
1.35 Feststellmotor links -V282-	2318
1.36 Feststellmotor rechts -V283-	2319
1.37 Motor für Display auf und zu -V301-	2319
1.38 Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe -V302-	2320
1.39 Motor für Beifahrtür-Zuziehhilfe -V303-	2321
1.40 Motor für schwenkbaren Kugelkopf -V317-	2322
1.41 Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes -V388-	2322
1.42 Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes -V389-	2323
1.43 Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes -V390-	2323
1.44 Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes -V391-	2324
1.45 Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links -V409-	2324
1.46 Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe rechts -V410-	2325
1.47 Pumpe für Allradantrieb -V415-	2325
1.48 Absperrventil für Kältemittel -V424-	2326
1.49 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	2326
1.50 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	2327
1.51 Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Fahrerseite -V441-	2327
1.52 Kompressor für Multikontursitz im Rücksitz Beifahrerseite -V442-	2328
1.53 Lüfter 1 für Batterie -V457-	2328
1.54 Lüfter 2 für Batterie -V458-	2329
1.55 Motor für Anzeieinheit Beifahrerseite -V461-	2329

1.56 Motor für Fußstützenverstellung Beifahrerseite -V462-	2330
1.57 Ladedrucksteller -V465-	2330
1.58 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	2331
1.59 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	2332
1.60 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	2332
1.61 Motor für aktive Lenkung -V477-	2333
1.62 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478-	2334
1.63 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	2335
1.64 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite -V541-	2335
1.65 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite -V542-	2336-2337
1.66 Ladedrucksteller 2 -V546-	2338
1.67 Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Fahrerseite -V563-	2338
1.68 Motor für Höhenverstellung der Kopfstütze Beifahrerseite -V564-	2338
1.69 Motor 2 für Schiebedachrollo -V583-	2339
1.70 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	2339
1.71 Aktuator für Trennkupplung -V606-	2340
1.72 Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement -V618-	2340
1.73 Kühlmittelpumpe 3 für Thermomanagement -V619-	2341
1.74 Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement -V620-	2341
1.75 Kühlmittelpumpe für Startergenerator -V621-	2342
1.76 Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn links -V634-	2342
1.77 Aktuator für Fahrwerksstabilisierung vorn rechts -V635-	2343
1.78 Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten links -V636-	2343
1.79 Aktuator für Fahrwerksstabilisierung hinten rechts -V637-	2344
1.80 Lüfter für Spannungswandler -V664-	2344
1.81 Motor für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite -V676-	2345
1.82 Motor für Neigungsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite -V677-	2345
1.83 Motor für Längsverstellung des Sitzes hinten Fahrerseite -V678-	2346
1.84 Motor für Längsverstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite -V679-	2346
1.85 Motor für Lehnenkopferstellung des Sitzes hinten Fahrerseite -V680-	2347
1.86 Motor für Lehnenkopferstellung des Sitzes hinten Beifahrerseite -V681-	2347
1.87 Motor für Seitenrollo hinten Fahrerseite -V692-	2348
1.88 Motor für Seitenrollo hinten Beifahrerseite -V693-	2348
1.89 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	2349
1.90 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	2350
1.91 Abgasturbolader 1 -VX12-	2351
1.92 Abgasturbolader 2 -VX13-	2352
1.93 Anhängervorrichtung -VX15-	2352
1.94 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	2353
1.95 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	2353
1.96 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	2354-2355
1.97 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	2356
1.98 Drehstromantrieb -VX54-	2356
1.99 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	2357
1.100 Druckspeicher für Bremssystem -VX70-	2357
1.101 Klimakompressor mit Magnetkupplung und Regelventil -VX81-	2358
1.102 Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	2359
1.103 Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	2360-2361
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	2362-2392
1. Steckeransichten	2362-2392
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	2364
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	2364
1.3 Fußraumleuchte links -W9-	2365
1.4 Fußraumleuchte rechts -W10-	2365
1.5 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	2365
1.6 Kofferraumleuchte links -W18-	2366
1.7 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	2366
1.8 Kofferraumleuchte rechts -W35-	2367
1.9 beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum links -W49-	2367
1.10 beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrgastraum rechts -W50-	2368
1.11 Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach links -W76-	2368
1.12 Lampe für Ambientebeleuchtung im Dach rechts -W77-	2369
1.13 Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite -W83-	2369
1.14 Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite -W84-	2370
1.15 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Beifahrerseite -W85-	2370
1.16 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	2371

1.17 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	2371
1.18 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W88-	2372
1.19 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite -W89-	2372
1.20 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	2373
1.21 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	2373
1.22 Lichtleiter für Ambientebeleuchtung Fahrerseite -W96-	2374
1.23 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W99-	2374
1.24 Leuchte 2 für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite -W100-	2375
1.25 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite -W102-	2375
1.26 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite -W103-	2376
1.27 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite -W104-	2376
1.28 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite -W105-	2377
1.29 Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite -W111-	2377
1.30 Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite -W112-	2378
1.31 Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite -W113-	2378
1.32 Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite -W114-	2379
1.33 Innenleuchte hinten -WX2-	2379
1.34 Dachmodul vorn -WX3-	2380
1.35 beheizbare Frontscheibe -Z2-	2381
1.36 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	2381
1.37 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	2382
1.38 beheizbare Seitenscheibe links -Z50-	2382
1.39 beheizbare Seitenscheibe rechts -Z51-	2383
1.40 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	2383
1.41 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	2384
1.42 Heizwiderstand für Spritzdüse Mitte -Z114-	2384
1.43 Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite -Z139-	2385
1.44 Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite -Z141-	2385
1.45 Steuergerät für Heizelement 1 -Z163-	2386
1.46 Steuergerät für Heizelement 2 -Z164-	2386
1.47 Steuergerät für Heizelement 3 -Z165-	2387
1.48 Steuergerät für Heizelement 4 -Z166-	2387
1.49 Heizelement 2 für Türverkleidung vorn Fahrerseite -Z176-	2388
1.50 Heizelement 2 für Türverkleidung vorn Beifahrerseite -Z177-	2388
1.51 Heizelement 2 für Türverkleidung hinten Fahrerseite -Z178-	2389
1.52 Heizelement 2 für Türverkleidung hinten Beifahrerseite -Z179-	2389
1.53 Heizelement für Mittelarmlehne vorn rechts -Z180-	2390
1.54 Heizelement für Mittelarmlehne vorn links -Z181-	2390
1.55 Heizelement für Mittelarmlehne hinten rechts -Z182-	2391
1.56 Heizelement für Mittelarmlehne hinten links -Z183-	2391-2392