

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Gesicherte Verschraubungen	2
2.4 Kennschilder	2
72 - Sitzgestelle	3
1 Vordersitze	3
1.1 Montageübersicht - Vordersitz	3
1.2 Montageübersicht - Sitzwanne	5
1.3 Montageübersicht - Sitzwannenverstellung	8
1.4 Montageübersicht - Lehne vorn	10
1.5 Montageübersicht - Kopfstütze	15
1.6 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	17
1.7 Vordersitz aus- und einbauen	19
1.8 Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	28
1.9 Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	29
1.10 Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	39
1.11 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	40
1.12 Lehne vorn aus- und einbauen	40
1.13 Lehnenabdeckung aus- und einbauen	41
1.14 Halter für Lehnenabdeckung aus- und einbauen	44
1.15 Blende Lehnenbeschlag Unterholmseite aus- und einbauen	46
1.16 Blende Lehnenbeschlag Tunnelseite aus- und einbauen	47
1.17 Druckverteilungsplatte aus- und einbauen	47
1.18 Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	49
1.19 Fußauflage für Ruhesitz aus- und einbauen	50
1.20 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	52
1.21 Schaltermodul für Sitz vorn E663 / E664 aus- und einbauen	52
1.22 Steuergerät für Sitzfunktionen J136 / J521 aus- und einbauen	53
1.23 Lüfter für Vordersitz aus- und einbauen	54
1.24 Steuergerät für Sitzheizung aus- und einbauen	56
1.25 Kopfstütze aus- und einbauen	58
1.26 Kopfstützenführung aus- und einbauen	60
1.27 Motor für Kopfstützenverstellung V563 / V564 aus- und einbauen	61
2 Rücksitze	64
2.1 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	64
2.2 Montageübersicht - Rücksitzlehne	67
2.3 Montageübersicht - Mittelarmlehne	69
2.4 Montageübersicht - Mittelablage	71
2.5 Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	72
2.6 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	73
2.7 Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	74
2.8 Rücksitzlehne aus- und einbauen	78
2.9 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	80
2.10 Lüfter für Rücksitz aus- und einbauen	81
2.11 Steuergerät für Sitzverstellung aus- und einbauen	82
2.12 Haltebügel für Spaltabdeckung aus- und einbauen	82
2.13 Befestigungsplatte für Lehnenbezug aus- und einbauen	83
2.14 Mittelarmlehne aus- und einbauen	83



2.15	Getränkehalter aus- und einbauen	84
2.16	Abdeckung oben für Mittelarmlehne aus- und einbauen	85
2.17	Ablagefach für Mittelarmlehne aus- und einbauen	86
2.18	Blende für Mittelarmlehne aus- und einbauen	87
2.19	Bedienungseinheit für Rücksitze aus- und einbauen	88
2.20	Mittelablage aus- und einbauen	89
2.21	Verkleidung für Mittelablage aus- und einbauen	90
2.22	Aufnahme für DVD-Wechsler R161 aus- und einbauen	91
2.23	Abdeckblende für Jalousie aus- und einbauen	92
2.24	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	92
2.25	Kopfstütze aus- und einbauen	93
2.26	Kopfstützenführung aus- und einbauen	95
3	Pneumatiksystem Vordersitze	96
3.1	Anschlussplan - Pneumatiksystem, Sportsitz	96
3.2	Montageübersicht - Pneumatiksystem	97
3.3	Pneumatiksystem prüfen	100
3.4	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	104
3.5	Pneumatikleitungen in Stand setzen	105
3.6	Lendenwirbelstütze mit Luftpolstern aus- und einbauen, Modul mit Ventilblock und Lehnenwangenverstellungen	106
3.7	Luftpolster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	106
3.8	Massagematte aus- und einbauen	107
3.9	Ventilblock für Massagefunktion aus- und einbauen	108
3.10	Kompressor für Pneumatiksystem aus- und einbauen	109
3.11	Trägermodul Massage-/Heizmatte für Fußauflage am Ruhesitz aus- und einbauen	110
4	Pneumatiksystem Rücksitze	112
4.1	Anschlussplan - Pneumatiksystem	112
4.2	Montageübersicht - Pneumatiksystem	112
4.3	Pneumatiksystem prüfen	114
4.4	Pneumatikleitungen trennen und verbinden	117
4.5	Kompressor für Pneumatiksystem aus- und einbauen	118
4.6	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen, Modul mit Luftpolstern und Ventilblock	119
4.7	Ventilblock für Massagefunktion aus- und einbauen	119
4.8	Massagematte aus- und einbauen	120
74	Sitz - Polster, Bezüge	122
1	Bezüge und Polster Vordersitze	122
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	122
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	125
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	127
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	128
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	132
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	133
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	137
1.8	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	138
1.9	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	139
2	Bezüge und Polster Rücksitze	141
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	141
2.2	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	145
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	146
2.4	Bezug und Polster trennen	151
2.5	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	152
2.6	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	153