

## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>1 Funktion der Eigendiagnose</b> . . . . .	<b>1</b>
1.1 Funktion der Eigendiagnose . . . . .	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose . . . . .	2
<b>2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b> . . . . .	<b>3</b>
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte . . . . .	3
2.2 Kick-down-Schalter -F8 einstellen . . . . .	16
<b>3 Eigendiagnose durchführen</b> . . . . .	<b>17</b>
3.1 Eigendiagnose durchführen . . . . .	17
3.2 Sicherheitsmaßnahmen . . . . .	18
3.3 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen . . . . .	18
3.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen . . . . .	21
<b>4 Fehlerspeicher abfragen</b> . . . . .	<b>21</b>
4.1 Fehlerspeicher abfragen . . . . .	21
<b>5 Fehlertabelle</b> . . . . .	<b>22</b>
5.1 Fehlertabelle . . . . .	22
<b>6 Fehlerspeicher löschen</b> . . . . .	<b>31</b>
6.1 Fehlerspeicher löschen . . . . .	31
<b>7 Grundeinstellung einleiten</b> . . . . .	<b>33</b>
7.1 Grundeinstellung einleiten . . . . .	33
<b>8 Meßwerteblock lesen</b> . . . . .	<b>34</b>
8.1 Meßwerteblock lesen . . . . .	34
8.2 Prüftabelle . . . . .	35
<b>9 Elektrische Prüfung</b> . . . . .	<b>49</b>
9.1 Elektrische Prüfung . . . . .	49
9.2 Prüftabelle . . . . .	53