

001 - Elektrisches Antriebssystem der Vorderachse , EASA,EASB,EAVA	1-5
1. Elektrisches Antriebssystem der Vorderachse , EASA,EASB,EAVA	1
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse	2
3. Geber für Kühlmitteltemperatur des Drehstromantriebs vorn, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse, Drehstromantrieb vorn, Fahrmotor für Elektroantrieb an Vorderachse	3
4. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse, Drehstromantrieb vorn	4
5. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse	5
002 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EASA,EASB	6-9
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EASA,EASB	6
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse	7
3. Geber für Kühlmitteltemperatur des Drehstromantriebs hinten, Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse, Drehstromantrieb hinten, Fahrmotor für Elektroantrieb an Hinterachse	8
4. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse	9
003 - Elektrisches Antriebssystem	10-15
1. Elektrisches Antriebssystem	10
2. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	11
3. Steuergerät für ABS, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	12
4. Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	13
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wählbereichsanzeige	14
6. Wählhebel, Taster für Parksperre, Diagnose-Interface für Datenbus	15
004 - Sicherungsbelegung	16-50
1. Sicherungsbelegung	16
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Leitungsverteiler	17
3. Leitungsverteiler	18
4. Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	19
5. Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Sicherungshalter E	20
6. Sicherungshalter E	21
7. Sicherungshalter E, Relais- und Sicherungsträger 1	22
8. Sicherungshalter J	23
9. Sicherungshalter J	24
10. Sicherungshalter J	25
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 2	26
12. Relais- und Sicherungsträger 3	27
13. Sicherungshalter A, Relais- und Sicherungsträger 3	28
14. Sicherungshalter A	29
15. Sicherungshalter B	30
16. Sicherungshalter B	31
17. Sicherungshalter B	32
18. Sicherungshalter B	33
19. Sicherungshalter C	34
20. Sicherungshalter C	35
21. Sicherungshalter C	36
22. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter D	37
23. Sicherungshalter D	38
24. Sicherungshalter D	39
25. Sicherungshalter D, Sicherungshalter F	40
26. Sicherungshalter F	41
27. Sicherungshalter F	42
28. Sicherungshalter F	43
29. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais- und Sicherungsträger 4	44
30. Relais für Sitzbelüftung, Sicherungshalter H	45
31. Sicherungshalter H	46
32. Sicherungshalter H	47
33. Sicherungshalter M	48
34. Sicherungshalter M	49
35. Sicherungshalter M	50
005 - Komfortsystem	51-62
1. Komfortsystem	51
2. Bordnetzsteuergerät	52
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	53
4. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	54
5. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	55
6. Schalter für Handschuhfachleuchte. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Fußraumbelichtung vorn links.	56

Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	
7. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	57
8. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	58
9. Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	59
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	60
11. Entstörkondensator, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Heckklappenleuchte	61
12. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	62
006 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF)	63-77
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF)	63
2. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag	64
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	65
4. Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	66
5. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Dachmodul vorn	67
6. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	68
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Koppelstelle für Sitz Fahrerseite	69
8. Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Koppelstelle für Rücksitz	70
9. Doppelgurtschloss, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Koppelstelle für Rücksitz	71
10. Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	72
11. Crashsensor für Heckaufprall, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	73
12. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	74
13. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links	75
14. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts	76
15. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	77
007 - Bremssystem	78-84
1. Bremssystem	78
2. Bremspedalstellungsgeber, Bremspedalstellungsgeber 2, Steuergerät für ABS, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät	79
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	80
4. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	81
5. Taster für Feststellbremse, Steuergerät für ABS	82
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A	83
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Aktuator für Parksperre	84
008 - Datenbusvernetzung	85-109
1. Datenbusvernetzung	85
2. Diagnose-Interface für Datenbus	86
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	87
4. Innenspiegel, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Aktuator für Parksperre	88
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	89
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne	90
7. Wählhebel. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für	91

elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	
8. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	92
9. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Anhängerererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	93
10. Spannungswandler, Steuergerät für Telefon, Telematik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Schnittstellensteuergerät für Telematik	94
11. Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Steuergerät für Hochvoltheizung 2 (PTC), Koppelstelle im Motorraum rechts	95
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	96
13. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Steuergerät für Projektionsmodule im Matrixscheinwerfer, Scheinwerfer vorn links	97
14. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Garagentoröffnung, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheinwerfer vorn rechts, Dachmodul vorn	98
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	99
16. Lichtschalter, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	100
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte Mitte	101
18. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	102
19. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	103
20. Lautstärkeregler Fahrerseite, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte	104
21. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung	105
22. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Klimakompressor, Absperrventil 2 für Kältemittel, Stellmotor für Kühlerjalousie	106
23. Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	107
24. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	108
25. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel	109
009 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	110-114
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	110
2. Bordnetzsteuergerät, Lautsprecher für Einparkhilfe	111
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	112
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	113
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	114
010 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	115-121
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	115
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	116
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	117
4. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Laserdistanzregelung	118
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse	119
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse	120
7. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	121
011 - MOST-Bus Infotainment	122-124
1. MOST-Bus Infotainment	122
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	123

3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	124
012 - Lenksäulenelektronik	125-130
1. Lenksäulenelektronik	125
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	126
3. Taster für Spurhalteassistent, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, beheizbares Lenkrad	127
4. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	128
5. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Taster für Lenkradheizung, Schaltwippe für Herunterschalten, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	129
6. Schaltwippe für Hochschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	130
013 - Schalttafeleinsatz	131-133
1. Schalttafeleinsatz	131
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	132
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	133
014 - Lichtschalter	134-135
1. Lichtschalter	134
2. Lichtschalter	135
015 - Schalter für Mittelkonsole	136-138
1. Schalter für Mittelkonsole	136
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	137
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	138
016 - Niveauregelung	139-144
1. Niveauregelung	139
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	140
3. Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Ablassventil für Niveauregelung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Motor für Kompressor der Niveauregelung	141
4. Steuergerät für Fahrwerk, Ventilblock für Niveauregelung	142
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk	143
6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	144
017 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	145-147
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	145
2. Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten	146
3. 12-V-Steckdose 3	147
018 - Fahrtür , (LOL)	148-162
1. Fahrtür , (LOL)	148
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	149
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	150
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	151
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	152
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	153
7. Außenspiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	154
8. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	155
9. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	156
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Außenspiegel Fahrerseite	157
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	158
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel, Außenspiegel Fahrerseite	159
13. Bordnetzsteuergerät. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel	160

14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	161
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel	162
019 - Beifahrertür , (L0L)	163-174
1. Beifahrertür , (L0L)	163
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	164
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite	165
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	166
5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	167
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	168
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	169
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	170
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel, Außenspiegel Beifahrerseite	171
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel	172
11. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	173
12. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel	174
020 - Tür hinten links , (L0L)	175-180
1. Tür hinten links , (L0L)	175
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	176
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	177
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	178
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	179
6. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	180
021 - Tür hinten rechts , (L0L)	181-186
1. Tür hinten rechts , (L0L)	181
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	182
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	183
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	184
5. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	185
6. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	186
022 - Notrufmodul , (IW1),(IW3),(IW5),(IW6)	187-190
1. Notrufmodul , (IW1),(IW3),(IW5),(IW6)	187
2. Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	188
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Leitungsschirm	189
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Lautsprecher für Notrufmodul	190
023 - Fahrersitz , (L0L),(Q1A)	191-198
1. Fahrersitz , (L0L),(Q1A)	191
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	192
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Geber für Längsverstellung des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	193
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion. Motor für	194

Neigungsverstellung des Fahrersitzes	
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	195
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	196
7. Bordnetzsteuergerät, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	197
8. Diagnose-Interface für Datenbus	198
024 - Beifahrersitz , (L0L),(Q1A)	199-204
1. Beifahrersitz , (L0L),(Q1A)	199
2. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte rechts	200
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	201
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	202
5. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	203
6. Bordnetzsteuergerät	204
025 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	205-207
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	205
2. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	206
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	207
026 - Soundsystem , (8RM),(9VD)	208-211
1. Soundsystem , (8RM),(9VD)	208
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Subwoofer	209
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	210
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	211
027 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	212-215
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	212
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe	213
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	214
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	215
028 - Dachmodule	216-218
1. Dachmodule	216
2. Dachmodul vorn	217
3. Dachmodul vorn	218
029 - MMI (Informationselektronik 1) , (I8T)	219-232
1. MMI (Informationselektronik 1) , (I8T)	219
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Sicherungshalter F, Sicherungshalter M	220
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	221
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	222
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation, USB-Anschluss 1	223
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Dachantenne, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	224
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	225
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, LTE-Antenne 2	226
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 3, LTE-Antenne 1	227
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	228
11. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1	229
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	230
13. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	231
14. Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und	232

Bedienungseinheit, Informationen vorn, TV-Tuner	
030 - Doppeltonhorn	233-234
1. Doppeltonhorn	233
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät	234
031 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	235-236
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	235
2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	236
032 - Klimaanlage , (9AK)	237-243
1. Klimaanlage , (9AK)	237
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	238
3. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte	239
4. Temperaturfühler für Schalttafel, Sensor für Luftgüte, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	240
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	241
6. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	242
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor des Seitenausströmers links	243
033 - LED-Scheinwerfer , (8IY)	244-251
1. LED-Scheinwerfer , (8IY)	244
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	245
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	246
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links, dynamische Blinkleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	247
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	248
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	249
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, dynamische Blinkleuchte vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	250
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts	251
034 - Thermomanagement	252-260
1. Thermomanagement	252
2. Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Sicherungshalter E	253
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil für Kältemittel, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement	254
4. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Thermomanagement, Stellmotor 2 für Kühlerjalousie	255
5. Steuergerät für Thermomanagement, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Stellmotor für Kühlerjalousie	256
6. Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 2 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	257
7. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Kühlerlüfter	258
8. Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel, Absperrventil 4 für Kältemittel	259
9. Absperrventil 5 für Kältemittel	260
035 - Hochvoltsystem	261-274
1. Hochvoltsystem	261
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter E, Sicherungshalter J, Sicherungshalter M, Leitungsverteiler für Kl. 30	262
3. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie. Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	263

4. Spannungswandler, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Schnittstellensteuergerät für Telematik	264
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Spannungswandler, Steuergerät für Batterieregelung	265
6. Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung	266
7. Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Hochvoltheizung (PTC)	267
8. Steuergerät für Hochvoltheizung 2 (PTC), Hochvoltheizung 2 (PTC)	268
9. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Thermomanagement, elektrischer Klimakompressor	269
10. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Klimakompressor, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	270
11. Hochvoltbatterie 1, Batterietrennschalter, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	271
12. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse, Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	272
13. Hochvoltbatterie 1, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	273
14. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	274
036 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	275-276
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	275
2. Innenspiegel, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	276
037 - Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(9X9),(KA0),(KA2)	277-282
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(9X9),(KA0),(KA2)	277
2. Bordnetzsteuergerät, Lautsprecher für Einparkhilfe	278
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	279
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Bordnetzsteuergerät	280
5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	281
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät	282
038 - Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	283-287
1. Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	283
2. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Lautsprecher für Einparkhilfe	284
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	285
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	286
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	287
039 - Umfeld-Kamera , (KA6)	288-292
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	288
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	289
3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	290
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	291
5. Dachantenne	292
040 - Anhängerbetrieb , (5C0)	293-295
1. Anhängerbetrieb , (5C0)	293
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus	294
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	295
041 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	296-298
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	296
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	297
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	298
042 - Garagentoröffner , (VC2)	299-300
1. Garagentoröffner , (VC2)	299
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Garagentoröffnung, Antenne für Programmierung des Garagentoröffners	300
043 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	301-302
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	301
2. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	302
044 - Elektromechanische Lenkung	303-305

1. Elektromechanische Lenkung	303
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherung für aktive Lenkung	304
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse	305
045 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	306-311
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	306
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	307
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	308
4. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	309
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	310
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	311
046 - Lenksäulenverstellung , (2C7)	312-313
1. Lenksäulenverstellung , (2C7)	312
2. Schalter für Lenksäulenverstellung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	313
047 - Spurwechselassistent , (7Y1)	314-316
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	314
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent	315
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	316
048 - Reifendruckkontrolle , (7K3)	317-318
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	317
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus	318
049 - LED-Scheinwerfer , (8IV)	319-327
1. LED-Scheinwerfer , (8IV)	319
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Projektionsmodule im Matrixscheinwerfer	320
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Steuergerät für Projektionsmodule im Matrixscheinwerfer	321
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links	322
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Projektionsmodul für Matrixscheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, statisches Kurvenlicht links, dynamische Blinkleuchte vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	323
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	324
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts	325
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Projektionsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts, dynamische Blinkleuchte vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	326
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	327
050 - Nachtsichtsystem , (9R1)	328-329
1. Nachtsichtsystem , (9R1)	328
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	329
051 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	330-333
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	330
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heckscheibenwaschpumpe	331
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite	332
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckscheibenwischer	333
052 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (AV0),(AV1),(AV4)	334-337
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (AV0),(AV1),(AV4)	334
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	335
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schlussleuchte links. Schlussleuchte Mitte	336

4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts	337
053 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (AV2)	338-341
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (AV2)	338
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	339
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links, Schlussleuchte Mitte	340
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	341
054 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	342-349
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	342
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	343
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus	344
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	345
5. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	346
6. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	347
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	348
8. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation	349
055 - Digitaler TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	350-354
1. Digitaler TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	350
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, TV-Tuner, TV-Kartenleser	351
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	352
4. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 2	353
5. TV-Tuner, Antennenverstärker 3 für TV	354
056 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	355-357
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	355
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Laserdistanzregelung	356
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	357
057 - Zusatzheizung , (7E1)	358-359
1. Zusatzheizung , (7E1)	358
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherung für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	359
058 - Kommunikation , (AV4)	360-362
1. Kommunikation , (AV4)	360
2. Steuergerät für Batterieregelung, Schnittstellensteuergerät für Telematik	361
3. Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung	362
059 - Elektrische Heckklappe , (4E7)	363-367
1. Elektrische Heckklappe , (4E7)	363
2. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	364
3. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	365
4. Warnsummer für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe	366
5. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	367
060 - Assistenzsysteme , (JX1)	368-370
1. Assistenzsysteme , (JX1)	368
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	369
3. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	370
061 - Hochvoltbatterieladung , (EK1)	371-372
1. Hochvoltbatterieladung , (EK1)	371
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle im Innenraum Mitte, Koppelstelle im Motorraum rechts	372
062 - Hochvoltbatterieladung , (EK2),(EK4)	373-375
1. Hochvoltbatterieladung , (EK2),(EK4)	373
2. Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung	374
3. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung	375
063 - Fahrersitz . (L0L).(Q2J)	376-383

1. Fahrersitz , (L0L),(Q2J)	376
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	377
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	378
4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	379
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	380
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	381
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	382
8. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	383
064 - Beifahrersitz , (L0L),(Q2J)	384-391
1. Beifahrersitz , (L0L),(Q2J)	384
2. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	385
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	386
4. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	387
5. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	388
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	389
7. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	390
8. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	391
065 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	392-396
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	392
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	393
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	394
4. Verstärker für Handy, Dachantenne	395
5. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, LTE-Antenne 3	396
066 - CD-Wechsler , (7D5)	397-398
1. CD-Wechsler , (7D5)	397
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player	398
067 - Klimaanlage , (9AQ)	399-412
1. Klimaanlage , (9AQ)	399
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	400
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	401
4. Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	402
5. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	403
6. Potenziometer im Seitenausströmer rechts, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links	404
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät	405
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Frischluftklappe, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	406
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	407
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links	408
11. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor des Seitenausströmers links	409
12. Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor für Luftverteilung hinten links	410
13. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrastraum links. Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrastraum rechts	411

14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	412
068 - Soundsystem , (9VS)	413-418
1. Soundsystem , (9VS)	413
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Sicherung für digitales Soundpaket	414
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Centerlautsprecher	415
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	416
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	417
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	418
069 - Beheizbare Heckscheibe	419-421
1. Beheizbare Heckscheibe	419
2. Entstörfilter für Scheibenantenne, Entstörkondensator für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	420
3. Entstörkondensator 2 für beheizbare Heckscheibe, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	421
070 - Multimediasystem , (9WQ)	422-423
1. Multimediasystem , (9WQ)	422
2. Koppelstelle für Sitz Fahrerseite, Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite	423
071 - Fahrersitz , (L0L),(Q4Q),(Q1D)	424-429
1. Fahrersitz , (L0L),(Q4Q),(Q1D)	424
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	425
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	426
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	427
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	428
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	429
072 - Beifahrersitz , (L0L),(Q4Q),(Q1D)	430-433
1. Beifahrersitz , (L0L),(Q4Q),(Q1D)	430
2. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte rechts	431
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	432
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät	433
073 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	434-437
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	434
2. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	435
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	436
4. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach	437
074 - Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3)	438-441
1. Lendenwirbelstützenverstellung , (3L3)	438
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Fußraumleuchte links	439
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Fußraumleuchte rechts	440
4. Bordnetzsteuergerät	441
075 - Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1A)	442-447
1. Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1A)	442
2. Bordnetzsteuergerät	443
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	444
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, beheizbarer Fahrersitz	445
5. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	446
6. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	447
076 - Sitzheizung vorn , (L0L),(Q1D),(Q4Q),(Q2J)	448-452
1. Sitzheizung vorn . (L0L).(Q1D).(Q4Q).(Q2J)	448

2. Bordnetzsteuergerät	449
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	450
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	451
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	452
077 - Sitzheizung hinten , (4A4)	453-456
1. Sitzheizung hinten , (4A4)	453
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	454
3. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	455
4. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	456
078 - Hochvoltbatteriesystem , EASA,EAVA	457-489
1. Hochvoltbatteriesystem , EASA,EAVA	457
2. Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	458
3. Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Steuergerät für Batteriemodule	459
4. Batteriemodul 4, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 2 für Batteriemodule	460
5. Batteriemodul 5, Batteriemodul 6, Steuergerät 2 für Batteriemodule	461
6. Batteriemodul 6, Steuergerät 2 für Batteriemodule	462
7. Batteriemodul 7, Batteriemodul 8, Steuergerät 3 für Batteriemodule	463
8. Batteriemodul 8, Batteriemodul 9, Steuergerät 3 für Batteriemodule	464
9. Batteriemodul 10, Steuergerät 3 für Batteriemodule, Steuergerät 4 für Batteriemodule	465
10. Batteriemodul 11, Batteriemodul 12, Steuergerät 4 für Batteriemodule	466
11. Batteriemodul 12, Steuergerät 4 für Batteriemodule	467
12. Batteriemodul 13, Batteriemodul 14, Steuergerät 5 für Batteriemodule	468
13. Batteriemodul 14, Batteriemodul 15, Steuergerät 5 für Batteriemodule	469
14. Batteriemodul 16, Steuergerät 5 für Batteriemodule, Steuergerät 6 für Batteriemodule	470
15. Batteriemodul 17, Batteriemodul 18, Steuergerät 6 für Batteriemodule	471
16. Batteriemodul 18, Steuergerät 6 für Batteriemodule	472
17. Batteriemodul 19, Batteriemodul 20, Steuergerät 7 für Batteriemodule	473
18. Batteriemodul 20, Batteriemodul 21, Steuergerät 7 für Batteriemodule	474
19. Batteriemodul 22, Steuergerät 7 für Batteriemodule, Steuergerät 8 für Batteriemodule	475
20. Batteriemodul 23, Batteriemodul 24, Steuergerät 8 für Batteriemodule	476
21. Batteriemodul 24, Steuergerät 8 für Batteriemodule	477
22. Batteriemodul 25, Batteriemodul 26, Steuergerät 9 für Batteriemodule	478
23. Batteriemodul 26, Batteriemodul 27, Steuergerät 9 für Batteriemodule	479
24. Batteriemodul 28, Steuergerät 9 für Batteriemodule, Steuergerät 10 für Batteriemodule	480
25. Batteriemodul 29, Batteriemodul 30, Steuergerät 10 für Batteriemodule	481
26. Batteriemodul 30, Steuergerät 10 für Batteriemodule	482
27. Batteriemodul 31, Batteriemodul 32, Steuergerät 11 für Batteriemodule	483
28. Batteriemodul 32, Batteriemodul 33, Steuergerät 11 für Batteriemodule	484
29. Batteriemodul 34, Steuergerät 11 für Batteriemodule, Steuergerät 12 für Batteriemodule	485
30. Batteriemodul 35, Batteriemodul 36, Steuergerät 12 für Batteriemodule	486
31. Batteriemodul 36, Steuergerät 12 für Batteriemodule, Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie	487
32. Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie	488
33. Koppelstelle an der Hochvoltbatterie, Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie, Koppelstelle 1 für Batterieregelung der Hochvoltbatterie	489
079 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES7)	490-502
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES7)	490
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1	491
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1	492
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	493
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	494
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	495
7. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	496
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 2, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	497
9. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Hochvolt-Ladenetzverteiler, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	498
10. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus	499
11. Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie	500
12. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung	501
13. Hochvoltbatterie 1	502

080 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(L0R)	503-515
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(L0R)	503
2. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag	504
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	505
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Anschluss für Diagnose, Dachmodul vorn	506
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Sitzbelegungssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit	507
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	508
7. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	509
8. Doppelgurtschloss, Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	510
9. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Heckaufprall, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	511
10. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer Beifahrerseite	512
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	513
12. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	514
13. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	515
081 - Fahrertür , (L0R)	516-530
1. Fahrertür , (L0R)	516
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	517
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	518
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	519
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	520
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	521
7. Außenspiegelverstellung, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	522
8. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	523
9. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	524
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Außenspiegel Fahrerseite	525
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	526
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel, Außenspiegel Fahrerseite	527
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel	528
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	529
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel	530
082 - Beifahrertür , (L0R)	531-543
1. Beifahrertür , (L0R)	531
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	532
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	533
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	534
5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	535
6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	536
7. Türsteuergerät Beifahrerseite. Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite. Leuchte für	537

Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Außenspiegel Beifahrerseite	538
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	539
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel, Außenspiegel Beifahrerseite	540
11. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel	541
12. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	542
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel	543
083 - Tür hinten links , (L0R)	544-549
1. Tür hinten links , (L0R)	544
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	545
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	546
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	547
5. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	548
6. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	549
084 - Tür hinten rechts , (L0R)	550-555
1. Tür hinten rechts , (L0R)	550
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	551
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	552
4. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	553
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	554
6. Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	555
085 - Fahrersitz , (L0R),(Q1A)	556-562
1. Fahrersitz , (L0R),(Q1A)	556
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte rechts	557
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes	558
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	559
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	560
6. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	561
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	562
086 - Beifahrersitz , (L0R),(Q1A)	563-567
1. Beifahrersitz , (L0R),(Q1A)	563
2. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links	564
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	565
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	566
5. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	567
087 - Fahrersitz , (L0R),(Q2J)	568-574
1. Fahrersitz , (L0R),(Q2J)	568
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais für Sitzbelüftung, Fußraumleuchte rechts	569
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	570
4. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite. Steuergerät für Sitzverstellung und	571

Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	
5. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	572
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	573
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	574
088 - Beifahrersitz , (L0R),(Q2J)	575-581
1. Beifahrersitz , (L0R),(Q2J)	575
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais für Sitzbelüftung, Fußraumleuchte links	576
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	577
4. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	578
5. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	579
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	580
7. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	581
089 - Fahrersitz , (L0R),(Q1D),(Q4Q)	582-585
1. Fahrersitz , (L0R),(Q1D),(Q4Q)	582
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Fußraumleuchte rechts	583
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	584
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	585
090 - Beifahrersitz , (L0R),(Q1D),(Q4Q)	586-589
1. Beifahrersitz , (L0R),(Q1D),(Q4Q)	586
2. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte links	587
3. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	588
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	589
091 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1A)	590-595
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1A)	590
2. Bordnetzsteuergerät	591
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	592
4. beheizbarer Fahrersitz	593
5. beheizbarer Beifahrersitz	594
6. beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	595
092 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1D),(Q2J),(Q4Q)	596-601
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1D),(Q2J),(Q4Q)	596
2. Bordnetzsteuergerät	597
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	598
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	599
5. beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	600
6. beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	601
093 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UH)	602-615
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UH)	602
2. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Airbag	603
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	604
4. Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose, Dachmodul vorn	605
5. Gurtschalter Fahrerseite. Sitzpositionssensor Fahrerseite. Steuergerät für Airbaa.	606

Beifahrerairbag-Einheit	
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	607
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	608
8. Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	609
9. Doppelgurtschloss, Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	610
10. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Heckaufprall, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	611
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	612
12. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Sicherheitsgurt vorn links	613
13. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn rechts	614
14. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	615
094 - Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (5C1)	616-619
1. Anhängerbetrieb, nur für US-Ausstattung , (5C1)	616
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	617
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Anhängervorrichtung	618
4. Steuergerät für Anhängererkennung	619
095 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES6)	620-633
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES6)	620
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	621
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1	622
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1	623
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	624
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	625
7. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	626
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 2, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	627
9. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Hochvolt-Ladenetzverteiler, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	628
10. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Hochvolt-Ladenetzverteiler	629
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus	630
12. Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie	631
13. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung	632
14. Hochvoltbatterie 1	633
096 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES8)	634-644
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES8)	634
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	635
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1	636
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	637
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	638
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	639
7. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Hochvolt-Ladenetzverteiler, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	640
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie, Diagnose-Interface für Datenbus, Hochvolt-Ladenetzverteiler	641
9. Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie	642
10. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung	643
11. Hochvoltbatterie 1	644
097 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem, nur für Japan , (ES5)	645-651
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem, nur für Japan , (ES5)	645
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	646
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1	647
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2	648
5. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	649
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 2, Ladesteckdose 2 für Hochvoltbatterieladung	650

7. Hochvoltbatterie 1, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung, Diagnose-Interface für Datenbus	651
098 - Sitzheizung vorn , (5C1)	652-657
1. Sitzheizung vorn , (5C1)	652
2. Bordnetzsteuergerät	653
3. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedieneinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	654
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz	655
5. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, beheizbare Fahrersitzverlängerung	656
6. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	657
099 - Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	658-659
1. Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	658
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	659
100 - Hochvoltbatteriesystem , EASB	660-685
1. Hochvoltbatteriesystem , EASB	660
2. Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Steuergerät für Batteriemodule	661
3. Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Steuergerät für Batteriemodule	662
4. Batteriemodul 4, Steuergerät für Batteriemodule, Steuergerät 2 für Batteriemodule	663
5. Batteriemodul 4, Batteriemodul 5, Steuergerät 2 für Batteriemodule	664
6. Batteriemodul 6, Steuergerät 2 für Batteriemodule	665
7. Batteriemodul 7, Steuergerät 2 für Batteriemodule, Steuergerät 3 für Batteriemodule	666
8. Batteriemodul 8, Batteriemodul 9, Steuergerät 3 für Batteriemodule	667
9. Batteriemodul 9, Steuergerät 3 für Batteriemodule	668
10. Batteriemodul 10, Batteriemodul 11, Steuergerät 4 für Batteriemodule	669
11. Batteriemodul 11, Batteriemodul 12, Steuergerät 4 für Batteriemodule	670
12. Batteriemodul 13, Steuergerät 4 für Batteriemodule, Steuergerät 5 für Batteriemodule	671
13. Batteriemodul 13, Batteriemodul 14, Steuergerät 5 für Batteriemodule	672
14. Batteriemodul 15, Steuergerät 5 für Batteriemodule	673
15. Batteriemodul 16, Steuergerät 5 für Batteriemodule, Steuergerät 6 für Batteriemodule	674
16. Batteriemodul 17, Batteriemodul 18, Steuergerät 6 für Batteriemodule	675
17. Batteriemodul 18, Steuergerät 6 für Batteriemodule	676
18. Batteriemodul 19, Batteriemodul 20, Steuergerät 7 für Batteriemodule	677
19. Batteriemodul 20, Batteriemodul 21, Steuergerät 7 für Batteriemodule	678
20. Batteriemodul 22, Steuergerät 7 für Batteriemodule, Steuergerät 8 für Batteriemodule	679
21. Batteriemodul 22, Batteriemodul 23, Steuergerät 8 für Batteriemodule	680
22. Batteriemodul 24, Steuergerät 8 für Batteriemodule	681
23. Batteriemodul 25, Steuergerät 8 für Batteriemodule, Steuergerät 9 für Batteriemodule	682
24. Batteriemodul 26, Batteriemodul 27, Steuergerät 9 für Batteriemodule	683
25. Batteriemodul 27, Steuergerät 9 für Batteriemodule, Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie	684
26. Koppelstelle an der Hochvoltbatterie, Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie, Koppelstelle 1 für Batterieregelung der Hochvoltbatterie	685
101 - Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EAVA	686-690
1. Elektrisches Antriebssystem der Hinterachse , EAVA	686
2. Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse	687
3. Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse, Drehstromantrieb hinten	688
4. Hochvoltbatterie 1, Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse, Steuergerät für Elektroantrieb 2 an der Hinterachse	689
5. Steuergerät für Elektroantrieb 2 an der Hinterachse, Drehstromantrieb 2 hinten	690
102 - MMI (Informationselektronik 1) , (I8T)	691-705
1. MMI (Informationselektronik 1) , (I8T)	691
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Sicherungshalter F, Sicherungshalter M	692
3. Lautstärkeregelung Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	693
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	694
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation, USB-Anschluss 1	695
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	696
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Dachantenne	697
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2, Dachantenne	698
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	699
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	700
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Informationselektronik 1. Steuergerät für	701

Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1	702
13. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	703
14. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	704
15. Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, TV-Tuner	705
103 - Digitaler TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	706-709
1. Digitaler TV-Tuner , (Q0A),(Q0B),(QU1),(QV1)	706
2. TV-Tuner, TV-Kartenleser	707
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	708
4. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV	709
104 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	710-714
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	710
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	711
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Verstärker für Handy, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	712
4. Verstärker für Handy, Dachantenne	713
5. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, LTE-Antenne 3	714
105 - MOST-Bus Infotainment	715-717
1. MOST-Bus Infotainment	715
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	716
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	717
106 - Kommunikation , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IV9),(JE0),(JE1),(JE3),(JE4)	718-722
1. Kommunikation , (IV1),(IV2),(IV3),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8),(IV9),(JE0),(JE1),(JE3),(JE4)	718
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	719
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Lautsprecher für Notrufmodul	720
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, Antenne für drahtlose Datenübertragung, Antenne 2 für drahtlose Datenübertragung	721
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für externe Fahrzeugkommunikation	722
107 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3),(IU4)	723-724
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IU3),(IU4)	723
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät mit Android-Betriebssystem	724
108 - Kommunikation , (AV4)	725-727
1. Kommunikation , (AV4)	725
2. Steuergerät für Batterieregelung, Schnittstellensteuergerät für Telematik	726
3. Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung	727
109 - Soundsystem , (9VS)	728-733
1. Soundsystem , (9VS)	728
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer	729
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher 2 vorn links	730
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	731
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts	732
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	733
110 - Schalttafeleinsatz	734-736
1. Schalttafeleinsatz	734
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	735
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1	736
111 - USB-Anschlüsse für Datenübertragung , (IU0),(IU1),(IU2),(IU5)	737-739
1. USB-Anschlüsse für Datenübertragung , (IU0),(IU1),(IU2),(IU5)	737
2. USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	738
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	739
112 - Kommunikation Japan , (ER5)	740-741
1. Kommunikation Japan , (ER5)	740
2. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Nahbereichskommunikation	741

113 - MMI (Informationselektronik 1)	742-750
1. MMI (Informationselektronik 1)	742
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	743
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	744
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	745
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	746
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	747
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	748
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	749
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	750
114 - MMI (Informationselektronik 1)	751-759
1. MMI (Informationselektronik 1)	751
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	752
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	753
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	754
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	755
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	756
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker, Antennenverstärker 3, Dachantenne	757
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker	758
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	759
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	760-773
1. Massepunkte	760-773
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	761-762
1.1.1 Front von links	761-762
1.1.2 Front von rechts	763
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	763-766
1.2.1 Innenraum vorn links	764
1.2.2 Innenraum vorn rechts	765
1.2.3 Dach	766
1.2.4 Beifahrersitz	767
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	767-770
1.3.1 Kofferraum links, e-tron	768
1.3.2 Kofferraum links, e-tron Sportback	769
1.3.3 Kofferraum rechts, e-tron	770
1.3.4 Kofferraum rechts, e-tron Sportback	771
1.4 Massepunkte Unterboden	771-773
1.4.1 Unterboden vorn	772
1.4.2 Unterboden hinten	773
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	774-817
1. Sicherungen	774-817
1.1 Sicherungshalter A -SA-	778-780
1.1.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Linkslenker	778-779
1.1.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Rechtslenker	780
1.1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	781
1.2 Sicherungshalter B -SB-	781-783
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker	781-782
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker	783
1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	784
1.3 Sicherungshalter C -SC-	784-786
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	785
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	786
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	787
1.4 Sicherungshalter D -SD-	787-790
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	788
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Rechtslenker	789
1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	790

1.5 Sicherungshalter E -SE-	791-792
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, ab September 2018	791
1.5.2 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, ab Dezember 2018	792
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-	793
1.6 Sicherungshalter F -SF-	793-795
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Linkslenker	793-794
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, Rechtslenker	795
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-	796
1.7 Sicherungshalter H -SH-	796-797
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-	796
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-	797
1.8 Sicherungshalter J -SJ-	798-800
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-, ab September 2018	798-799
1.8.2 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-, ab Dezember 2018	800
1.8.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-	801
1.9 Sicherungshalter M -SM-	801-803
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter M -SM-	801
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter M -SM-	802-803
1.10 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	804-805
1.10.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, ab September 2018	804
1.10.2 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, ab Dezember 2018	805
1.10.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-	806
1.11 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	806-807
1.11.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-	806
1.11.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-	807
1.12 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	808-810
1.12.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, Linkslenker	808-809
1.12.2 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, Rechtslenker	810
1.12.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, Linkslenker	811
1.12.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, Rechtslenker	811
1.13 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	811-812
1.13.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger4 -SR4-	811
1.13.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger4 -SR4-	812
1.14 Leitungsverteiler -TV1-	813-814
1.14.1 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-	813
1.14.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1-	814
1.15 Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-	815-817
1.15.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-	815
1.15.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-	816-817
803 - -Einbauorte: Relais - 3	818-824
1. Relais	818-824
1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	819-820
1.1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab September 2018	819
1.1.2 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab Dezember 2018	820
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	821
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	821-823
1.3.1 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Linkslenker	822
1.3.2 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Rechtslenker	823
1.4 Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	824
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	825-841
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	825-841
1.1 Front, Ansicht von vorn	831
1.2 Front, Ansicht von links	832-834
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	833
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2	834
1.3 Front, Ansicht von rechts	835-840
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, Teil 1	836
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, Teil 2, Fahrzeuge mit MotorkennbuchstabeEASA, EASB	837-838
1.3.3 Front, Ansicht von rechts, Teil 2, Fahrzeuge mit MotorkennbuchstabeEAVA	839-840
1.4 Elektrischer Antrieb Vorderachse	841
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	842-928
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	842-928
1.1 Innenraum vorn	876-906
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	877
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	878
1.1.3 Fußraum links. Linkslenker	879

1.1.4 Fußraum links, Rechtslenker	880
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	881
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	882
1.1.7 Fußraum rechts, Linkslenker	883
1.1.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	884
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	885
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	886
1.1.11 Lenkrad, 3-Speichen-Lenkrad	887
1.1.12 Lenkrad, 4-Speichen-Lenkrad	888
1.1.13 Lenksäule	889
1.1.14 Mittelkonsole vorn	890-891
1.1.15 Vordersitz links, Normalsitz, Sportsitz, Super-Sportsitz, Q1A,Q1D, Q4Q, Linkslenker	892-893
1.1.16 Vordersitz links, Normalsitz, Sportsitz, Super-Sportsitz, Q1A,Q1D, Q4Q, Rechtslenker	894-895
1.1.17 Vordersitz links, Komfortsitz, Q2J, Linkslenker	896-897
1.1.18 Vordersitz links, Komfortsitz, Q2J, Rechtslenker	898-899
1.1.19 Vordersitz rechts, Normalsitz, Sportsitz, Super-Sportsitz,Q1A, Q1D, Q4Q, Linkslenker	900-901
1.1.20 Vordersitz rechts, Normalsitz, Sportsitz, Super-Sportsitz,Q1A, Q1D, Q4Q, Rechtslenker	902-903
1.1.21 Vordersitz rechts, Komfortsitz, Q2J, Linkslenker	904-905
1.1.22 Vordersitz rechts, Komfortsitz, Q2J, Rechtslenker	906
1.2 Innenraum hinten	907-909
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	908
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	909
1.2.3 Rücksitze	910
1.3 Dach	910-912
1.3.1 Dach, Teil 1	911-912
1.3.2 Dach, Teil 2	913
1.4 Türen	913-923
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	914-916
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	917-918
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	919
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	920
1.4.5 Tür hinten links, Linkslenker	921
1.4.6 Tür hinten links, Rechtslenker	922
1.4.7 Tür hinten rechts, Linkslenker	923
1.4.8 Tür hinten rechts, Rechtslenker	924
1.5 Heiz- und Klimagerät	924-928
1.5.1 Heiz- und Klimagerät vorn, 9AK, Teil 1	925
1.5.2 Heiz- und Klimagerät vorn, 9AK, Teil 2	926
1.5.3 Heiz- und Klimagerät vorn, 9AQ, Teil 1	927
1.5.4 Heiz- und Klimagerät vorn, 9AQ, Teil 2	928
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	929-940
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	929-940
1.1 Heckklappe	933-935
1.1.1 Heckklappe, e-tron	933-934
1.1.2 Heckklappe, e-tron Sportback	935
1.2 Stoßfänger hinten	936
1.3 Heckseite, Ansicht von links	937
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, e-tron	937
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, e-tron Sportback	938
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	938-940
1.4.1 Heckseite, Ansicht von rechts, e-tron	939
1.4.2 Heckseite, Ansicht von rechts, e-tron Sportback	940
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeuges - 3	941-959
1. Unterboden des Fahrzeuges	941-959
1.1 Unterboden vorn	949
1.2 Unterboden hinten	950-952
1.2.1 Unterboden hinten, Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe EASA, EASB	951
1.2.2 Unterboden hinten, Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe EAVA	952
1.3 Anbauteile der Hochvoltbatterie 1 -AX2-	953
1.4 Batteriemodule der Hochvoltbatterie 1 -AX2-	953-956
1.4.1 Batteriemodule der Hochvoltbatterie 1 -AX2-, Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe EASA	954-955
1.4.2 Batteriemodule der Hochvoltbatterie 1 -AX2-, Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe EASB, EAVA	956
1.5 Steuergeräte für Batteriemodule der Hochvoltbatterie1 -AX2-	957-959
1.5.1 Steuergeräte für Batteriemodule der Hochvoltbatterie1 -AX2-, Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe EASA	958
1.5.2 Steuergeräte für Batteriemodule der Hochvoltbatterie1 -AX2-. Fahrzeuge mit Motorkennbuchstabe EASB	959

EASB,EAVA

830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	960-969
1. Steckeransichten	960-969
1.1 Spannungswandler -A19-	960
1.2 Ladegerät für kontaktlose Hochvoltbatterieladung -A52-	961
1.3 Hochvoltbatterie 1 -AX2-	961-966
1.4 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	967
1.5 Ladegerät 2 für Hochvoltbatterie -AX5-	968-969
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	970-991
1. Steckeransichten	970-991
1.1 Lichtschalter -E1-	971
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	971
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	972
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	973
1.5 Lautstärkeregler Fahrerseite -E67-	974
1.6 Schalter für Lenksäulenverstellung -E167-	974
1.7 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	974
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	975
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	975
1.10 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	976
1.11 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	976
1.12 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	977
1.13 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	978
1.14 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	978
1.15 Wählhebel -E313-	979
1.16 Taster für Schiebedach -E325-	979
1.17 Taster für Zugang und Startberechtigung -E408-	980
1.18 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	980
1.19 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	981
1.20 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	981
1.21 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	982
1.22 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachungund Fahrzeugneigung -E616-	983
1.23 Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite -E663-	984
1.24 Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite -E664-	984
1.25 Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite -E717-	984
1.26 Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite -E718-	985
1.27 Innenspiegel -EX5-	985
1.28 Außenspiegelverstellung -EX11-	986
1.29 Taster für Feststellbremse -EX12-	986
1.30 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	987
1.31 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	987
1.32 Fensterheberschalter Beifahrtür -EX27-	988
1.33 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -EX36-	988
1.34 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	989
1.35 Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite -EX60-	990
1.36 Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite -EX61-	990-991
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	992-996
1. Steckeransichten	992-996
1.1 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	992
1.2 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	992
1.3 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	993
1.4 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	993
1.5 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	994
1.6 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung2 -F497-	994
1.7 Doppelgurtschloss -FX4-	995
1.8 Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -FX6-	995-996
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	997-1037
1. Steckeransichten	997-1037
1.1 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	999
1.2 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1000
1.3 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1000
1.4 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links -G34-	1001
1.5 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1001
1.6 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links -G36-	1002
1.7 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts -G37-	1002
1.8 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1003

1.9 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1003
1.10 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1004
1.11 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1004
1.12 Temperaturfühler für Schalttafel -G56-	1005
1.13 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1005
1.14 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	1006
1.15 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1006
1.16 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1007
1.17 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1007
1.18 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1008
1.19 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1008
1.20 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1009
1.21 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1009
1.22 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1010
1.23 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1010
1.24 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1011
1.25 Sensor für Luftgüte -G238-	1011
1.26 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1012
1.27 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1012
1.28 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1013
1.29 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1013
1.30 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1014
1.31 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1014
1.32 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links -G261-	1015
1.33 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts -G262-	1015
1.34 Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer -G263-	1016
1.35 Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1016
1.36 Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	1017
1.37 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1017
1.38 Glasbruchsensor für Heckscheibe -G304-	1018
1.39 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	1018
1.40 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	1019
1.41 Geber 1 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G395-	1019
1.42 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1020
1.43 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	1020
1.44 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	1021
1.45 Sensor für Türaußengriffberührung hinten links -G417-	1021
1.46 Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts -G418-	1022
1.47 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1022
1.48 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1023
1.49 Crashesensor für Heckaufprall -G572-	1023
1.50 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1024
1.51 Potenziometer im Mittenausströmer links -G626-	1024
1.52 Potenziometer im Seitenausströmer links -G628-	1025
1.53 Potenziometer im Seitenausströmer rechts -G629-	1025
1.54 Potenziometer im Mannanströmer hinten links -G630-	1026
1.55 Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hintenlinks -G635-	1026
1.56 Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hintenrechts -G636-	1027
1.57 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links -G637-	1027
1.58 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts -G638-	1028
1.59 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1028
1.60 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1029
1.61 Geber 2 für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G826-	1029
1.62 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	1030
1.63 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	1030
1.64 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement -G902-	1031
1.65 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement -G903-	1031
1.66 Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement -G906-	1032
1.67 Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement -G907-	1032
1.68 Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage -G930-	1033
1.69 Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	1033
1.70 Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement -G968-	1034
1.71 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1034
1.72 Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	1035
1.73 Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite -G1101-	1035
1.74 Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-	1036

1.75 Gaspedalmodul -GX2-	1036-1037
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1038-1039
1. Steckeransichten	1038-1039
1.1 Hochtonhorn -H2-	1038
1.2 Tieftonhorn -H7-	1038
1.3 Alarmhorn -H12-	1039
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	1039
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1040-1149
1. Steckeransichten	1040-1149
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1044
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1045
1.3 Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellungmit Memoryfunktion -J136-	1046
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	1047
1.5 Steuergerät für Schiebedach -J245-	1048
1.6 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	1049-1050
1.7 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1051
1.8 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1052
1.9 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1053
1.10 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1054-1055
1.11 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1056-1057
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1058
1.13 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1059
1.14 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1059
1.15 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1060
1.16 Bordnetzsteuergerät -J519-	1061
1.17 Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion -J521-	1062-1063
1.18 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1064
1.19 Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-	1065-1066
1.20 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1067
1.21 Steuergerät für Garagentoröffnung -J530-	1068
1.22 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1068
1.23 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1069
1.24 Motorsteuergerät -J623-	1070
1.25 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1071-1072
1.26 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,Informationen vorn -J685-	1073
1.27 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	1073
1.28 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1074
1.29 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1075
1.30 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1075
1.31 Steuergerät für Rückfahrkamerasystem -J772-	1075
1.32 Steuergerät für Fahrwerk -J775-	1076
1.33 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1077-1085
1.34 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1086
1.35 Steuergerät für Klimakompressor -J842-	1086
1.36 Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC) -J848-	1087
1.37 Steuergerät für Nachtsichtsystem -J853-	1088
1.38 Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule -J866-	1089
1.39 Steuergerät für Ionisator -J897-	1090
1.40 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1091
1.41 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1092
1.42 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1093-1094
1.43 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1095
1.44 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1096
1.45 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1097
1.46 Batteriemodul 1 -J991-	1098
1.47 Batteriemodul 2 -J992-	1099
1.48 Batteriemodul 3 -J993-	1099
1.49 Batteriemodul 4 -J994-	1100
1.50 Batteriemodul 5 -J995-	1100
1.51 Batteriemodul 6 -J996-	1101
1.52 Batteriemodul 7 -J997-	1101
1.53 Batteriemodul 8 -J998-	1102
1.54 Batteriemodul 9 -J999-	1102
1.55 Batteriemodul 10 -J1000-	1103
1.56 Batteriemodul 11 -J1001-	1103
1.57 Batteriemodul 12 -J1002-	1104

1.58 Steuergerät für Thermomanagement -J1024-	1104
1.59 Steuergerät 1 für digitale Außenspiegel -J1030-	1105
1.60 Steuergerät 2 für digitale Außenspiegel -J1031-	1106
1.61 Batteriemodul 13 -J1045-	1107
1.62 Batteriemodul 14 -J1046-	1108
1.63 Batteriemodul 15 -J1047-	1108
1.64 Batteriemodul 16 -J1048-	1109
1.65 Batteriemodul 17 -J1049-	1109
1.66 Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- undBedienungseinheit, Informationen vorn -J1060-	1110
1.67 Batteriemodul 18 -J1077-	1110
1.68 Batteriemodul 19 -J1078-	1111
1.69 Batteriemodul 20 -J1079-	1111
1.70 Batteriemodul 21 -J1080-	1112
1.71 Batteriemodul 22 -J1081-	1112
1.72 Batteriemodul 23 -J1082-	1113
1.73 Batteriemodul 24 -J1083-	1113
1.74 Batteriemodul 25 -J1084-	1114
1.75 Batteriemodul 26 -J1085-	1114
1.76 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornlinks -J1088-	1115
1.77 Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vornrechts -J1089-	1115
1.78 Steuergerät für Gurtstraffer hinten links -J1097-	1116
1.79 Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts -J1098-	1117
1.80 Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe -J1100-	1118
1.81 Steuergerät für Duftsysteem -J1101-	1118
1.82 Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme -J1121-	1119-1121
1.83 Steuergerät für Laserdistanzregelung -J1122-	1122
1.84 Batteriemodul 27 -J1130-	1123
1.85 Kompressorelektronik für Niveauregelung -J1135-	1123
1.86 Ladegerät 1 für mobile Endgeräte -J1146-	1124-1125
1.87 Steuergerät für Nahfeldkommunikation -J1169-	1126
1.88 Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation -J1170-	1126
1.89 Batteriemodul 28 -J1199-	1127
1.90 Batteriemodul 29 -J1200-	1127
1.91 Batteriemodul 30 -J1201-	1128
1.92 Batteriemodul 31 -J1202-	1128
1.93 Batteriemodul 32 -J1203-	1129
1.94 Batteriemodul 33 -J1204-	1129
1.95 Batteriemodul 34 -J1205-	1130
1.96 Batteriemodul 35 -J1206-	1130
1.97 Batteriemodul 36 -J1207-	1131
1.98 Steuergerät für Batteriemodule -J1208-	1131
1.99 Steuergerät 2 für Batteriemodule -J1209-	1132
1.100 Steuergerät 3 für Batteriemodule -J1210-	1133
1.101 Steuergerät 4 für Batteriemodule -J1211-	1134
1.102 Steuergerät 5 für Batteriemodule -J1212-	1135
1.103 Steuergerät 6 für Batteriemodule -J1213-	1136
1.104 Steuergerät 7 für Batteriemodule -J1214-	1137
1.105 Steuergerät 8 für Batteriemodule -J1215-	1138
1.106 Steuergerät 9 für Batteriemodule -J1216-	1139
1.107 Steuergerät 10 für Batteriemodule -J1217-	1140
1.108 Steuergerät 11 für Batteriemodule -J1218-	1141
1.109 Steuergerät 12 für Batteriemodule -J1219-	1142
1.110 Schnittstellensteuergerät für Telematik -J1221-	1143
1.111 Steuergerät für Projektionsmodule im Matrixscheinwerfer -J1231-	1144
1.112 Steuergerät für Elektroantrieb an der Vorderachse -J1234-	1144
1.113 Steuergerät für Elektroantrieb an der Hinterachse -J1235-	1145-1146
1.114 Steuergerät für Elektroantrieb 2 an der Hinterachse -J1236-	1147
1.115 Steuergerät für Hochvoltheizung 2 (PTC) -J1238-	1147
1.116 Steuergerät 2 für ABS -J1242-	1148
1.117 Steuergerät mit Android-Betriebssystem -J1243-	1149
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1150-1175
1. Steckeransichten	1150-1175
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1151
1.2 Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	1152
1.3 Lampe für Nebelschlussleuchte rechts -L47-	1152
1.4 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im FahraastraumMitte -L87-	1153

1.5 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumlinks -L88-	1153
1.6 Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraumrechts -L89-	1154
1.7 Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links -L151-	1154
1.8 Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts -L152-	1155
1.9 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L193-	1155
1.10 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn -L194-	1156
1.11 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hintenlinks -L201-	1156
1.12 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hintenrechts -L202-	1157
1.13 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	1157
1.14 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	1158
1.15 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	1158
1.16 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	1159
1.17 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L243-	1159
1.18 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	1160
1.19 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	1160
1.20 Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite -L248-	1161
1.21 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	1161
1.22 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	1162
1.23 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	1162
1.24 Leuchte für Türablagenbeleuchtung links -L255-	1163
1.25 Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts -L256-	1163
1.26 LED-Modul für Ladesteckdose 1 -L263-	1164
1.27 LED-Modul für Ladesteckdose 2 -L264-	1164
1.28 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite -L283-	1165
1.29 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L284-	1165
1.30 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L285-	1166
1.31 Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L286-	1166
1.32 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	1167
1.33 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L293-	1167
1.34 Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole -L308-	1168
1.35 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole -L309-	1168
1.36 Kofferraumleuchte vorn -L325-	1169
1.37 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1169
1.38 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1170
1.39 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1171
1.40 Schlussleuchte links -MX3-	1172
1.41 Schlussleuchte rechts -MX4-	1173
1.42 Schlussleuchte Mitte -MX13-	1174-1175
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1176-1196
1. Steckeransichten	1176-1196
1.1 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1177
1.2 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1177
1.3 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1178
1.4 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1178
1.5 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1179
1.6 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1179
1.7 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1180
1.8 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	1180
1.9 Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-	1181
1.10 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1181
1.11 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1182
1.12 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1182
1.13 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1183
1.14 Ventilblock 1 im Fahrersitz -N475-	1183
1.15 Ventilblock 2 im Fahrersitz -N476-	1184
1.16 Ventilblock 1 im Beifahrersitz -N477-	1184
1.17 Ventilblock 2 im Beifahrersitz -N478-	1185
1.18 Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags -N490-	1185
1.19 Umschaltventil 1 für Kühlmittel -N632-	1186
1.20 Umschaltventil 2 für Kühlmittel -N633-	1186
1.21 Umschaltventil 3 für Kühlmittel -N634-	1187
1.22 Umschaltventil 4 für Kühlmittel -N635-	1187
1.23 Expansionsventil 2 für Kältemittel -N637-	1188
1.24 Absperrventil 2 für Kältemittel -N640-	1188
1.25 Absperrventil 3 für Kältemittel -N641-	1189
1.26 Absperrventil 4 für Kältemittel -N642-	1189

1.27 Absperrventil 5 für Kältemittel -N643-	1190
1.28 Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Fahrerseite -N749-	1190
1.29 Zünder für Gurtstraffer 2 hinten Beifahrerseite -N750-	1191
1.30 Beifahrerairbag-Einheit -NX3-	1191-1192
1.31 Ventilblock für Niveauregelung -NX7-	1193
1.32 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1193-1194
1.33 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1195-1196
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1197-1238
1. Steckeransichten	1197-1238
1.1 DVD-Player -R7-	1199
1.2 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	1199
1.3 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1200
1.4 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	1200
1.5 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1201
1.6 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1202
1.7 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1202
1.8 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1203
1.9 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1203
1.10 Antennenverstärker -R24-	1204-1205
1.11 Innenmikrofon -R74-	1206
1.12 TV-Tuner -R78-	1207
1.13 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	1208
1.14 Antennenverstärker 3 für TV -R84-	1209-1210
1.15 Verstärker für Handy -R86-	1211-1212
1.16 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	1213
1.17 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	1213
1.18 Antennenverstärker 2 -R111-	1214-1215
1.19 Antennenverstärker 3 -R112-	1216
1.20 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1216
1.21 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1217
1.22 Mikrofon vorn links -R140-	1217
1.23 Mikrofon vorn rechts -R141-	1218
1.24 Lautsprecher für Einparkhilfe -R169-	1218
1.25 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	1219
1.26 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1219
1.27 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1220
1.28 TV-Kartenleser -R204-	1220
1.29 Centerlautsprecher -R208-	1221
1.30 Effektlautsprecher links -R209-	1221
1.31 Effektlautsprecher rechts -R210-	1222
1.32 Subwoofer -R211-	1222
1.33 Kamera für Nachtsichtsystem -R212-	1223
1.34 Dachantenne -R216-	1224-1225
1.35 Hochtonlautsprecher 2 vorn links -R220-	1226
1.36 Hochtonlautsprecher 2 vorn rechts -R221-	1227
1.37 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1227
1.38 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1228
1.39 Umfeld-Kamera links -R244-	1228
1.40 Umfeld-Kamera rechts -R245-	1229
1.41 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1229
1.42 Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung -R257-	1230
1.43 Antenne für Notrufmodul -R263-	1230
1.44 Antenne für Nahbereichskommunikation -R269-	1231
1.45 Mitteltonlautsprecher 2 vorn links -R276-	1231
1.46 Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts -R277-	1232
1.47 USB-Verteiler -R293-	1232-1233
1.48 LTE-Antenne 1 -R297-	1234
1.49 LTE-Antenne 2 -R306-	1234
1.50 LTE-Antenne 3 -R330-	1235
1.51 Antenne für drahtlose Datenübertragung -R336-	1236
1.52 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1236
1.53 Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation -R364-	1237
1.54 Antenne 2 für drahtlose Datenübertragung -R366-	1237
1.55 Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn -R376-	1238
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1239-1305
1. Steckeransichten	1239-1305

1.1 Hochvolt-Ladenetzverteiler -SX4-	1240-1241
1.2 Steckverbindung, 4-fach -T4-	1242
1.3 Koppelstelle für elektrische Anhängerbremse -TAHKV-	1243-1244
1.4 Koppelstelle an der Hochvoltbatterie -TAHV-	1245
1.5 Koppelstelle an der Schalttafel -TCP-	1246
1.6 Koppelstelle an der Schalttafel Mitte -TCPM-	1247-1251
1.7 Koppelstelle für elektromechanischen Bremskraftverstärker -TEBKV-	1252
1.8 Koppelstelle am Dach -TH-	1253
1.9 Koppelstelle für Heizung und Klimaanlage vorn -THUKV-	1253
1.10 Koppelstelle 1 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL1-	1254-1255
1.11 Koppelstelle 2 für Hochvolt-Ladesteckdose -THVL2-	1256
1.12 Koppelstelle im Innenraum -TI-	1257-1258
1.13 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-	1259-1260
1.14 Koppelstelle im Sitz hinten links -TISHL-	1261
1.15 Koppelstelle im Sitz hinten rechts -TISHR-	1262
1.16 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1263-1264
1.17 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1265-1267
1.18 Koppelstelle im Motorraum -TM-	1268
1.19 Koppelstelle im Motorraum rechts -TMR-	1269
1.20 Koppelstelle 1 für Niederspannungsnetz der Hochvoltbatterie -TNVBA1-	1270-1271
1.21 Koppelstelle für Sitz Fahrerseite -TS18-	1272-1275
1.22 Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite -TS19-	1276-1279
1.23 Koppelstelle für Sitzlehne Beifahrerseite -TSB-	1280-1281
1.24 Koppelstelle für Sitzlehne Fahrerseite -TSF-	1282-1283
1.25 Koppelstelle am Stoßfänger hinten links -TSFHL-	1284
1.26 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1285-1286
1.27 Koppelstelle am Stoßfänger vorn rechts -TSFVR-	1287
1.28 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	1288
1.29 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	1289
1.30 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	1290
1.31 Koppelstelle für Schaltkasten der Hochvoltbatterie -TSHVB-	1291
1.32 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1292
1.33 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1293
1.34 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1294
1.35 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1295
1.36 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1296
1.37 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1297
1.38 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1298
1.39 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1299
1.40 Stecker 1 für Datenfunkantennennachrüstung -TV58-	1300-1301
1.41 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	1302
1.42 12-V-Steckdose -U5-	1303
1.43 Zigarettenanzünder hinten -U9-	1303
1.44 12-V-Steckdose 3 -U19-	1303
1.45 Anschluss für Diagnose -U31-	1304
1.46 USB-Anschluss 1 -U41-	1304-1305
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1306-1348
1. Steckeransichten	1306-1348
1.1 Scheibenwaschpumpe -V5-	1308
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1309
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1309
1.4 Heckscheibenwaschpumpe -V13-	1310
1.5 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1310
1.6 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1311
1.7 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1311
1.8 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1312
1.9 Stellmotor der Defrostklappe -V107-	1312
1.10 Stellmotor der Fußraumklappe links -V108-	1313
1.11 Stellmotor der Fußraumklappe rechts -V109-	1313
1.12 Stellmotor des Mittenausströmers links -V110-	1314
1.13 Stellmotor des Mittenausströmers rechts -V111-	1314
1.14 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1315
1.15 Stellmotor der Temperaturklappe hinten -V137-	1315
1.16 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1316
1.17 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	1316
1.18 Stellmotor der Temperaturklappe links -V158-	1317

1.19 Stellmotor der Temperaturklappe rechts -V159-	1317
1.20 Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und desFußraums rechts -V211-	1318
1.21 Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und desFußraums links -V212-	1318
1.22 Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links -V239-	1319
1.23 Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts -V240-	1319
1.24 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1320
1.25 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1320
1.26 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1321
1.27 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1321
1.28 Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes -V256-	1322
1.29 Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes -V257-	1322
1.30 Feststellmotor links -V282-	1323
1.31 Feststellmotor rechts -V283-	1323
1.32 Stellmotor des Seitenausströmers links -V299-	1324
1.33 Stellmotor des Seitenausströmers rechts -V300-	1324
1.34 Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe -V302-	1325
1.35 Motor für Beifahrtür-Zuziehhilfe -V303-	1325
1.36 Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes -V388-	1326
1.37 Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes -V389-	1326
1.38 Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes -V390-	1327
1.39 Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes -V391-	1327
1.40 Absperrventil für Kältemittel -V424-	1328
1.41 Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten -V427-	1328
1.42 Stellmotor der Frischluftklappe -V438-	1329
1.43 Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz -V439-	1329
1.44 Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz -V440-	1330
1.45 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1330
1.46 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1331
1.47 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite -V541-	1331
1.48 Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite -V542-	1332
1.49 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	1332
1.50 Stellmotor 2 für Kühlerjalousie -V550-	1333
1.51 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	1333
1.52 Stellmotor für Luftverteilung hinten links -V593-	1334
1.53 Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts -V594-	1334
1.54 Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement -V618-	1335
1.55 Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement -V620-	1335
1.56 Aktuator für Parksperre -V682-	1336
1.57 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1336
1.58 Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3-	1337
1.59 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1338
1.60 Schließeinheit Fahrtür -VX21-	1339
1.61 Schließeinheit Beifahrtür -VX22-	1339
1.62 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	1339
1.63 Kühlerlüfter -VX57-	1340
1.64 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	1340
1.65 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	1341
1.66 Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite -VX83-	1341
1.67 Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite -VX84-	1342
1.68 Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 1 -VX86-	1342
1.69 Antriebseinheit für Abdeckung der Ladesteckdose 2 -VX87-	1343
1.70 Drehstromantrieb vorn -VX89-	1343
1.71 Drehstromantrieb hinten -VX90-	1344-1346
1.72 Drehstromantrieb 2 hinten -VX91-	1347-1348
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1349-1366
1. Steckeransichten	1349-1366
1.1 Handschuhfachleuchte -W6-	1350
1.2 Fußraumleuchte links -W9-	1350
1.3 Fußraumleuchte rechts -W10-	1351
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1351
1.5 Kofferraumleuchte links -W18-	1352
1.6 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1352
1.7 Kofferraumleuchte rechts -W35-	1353
1.8 Heckklappenleuchte -W51-	1353
1.9 Einstiegleuchte hinten Fahrerseite -W83-	1354
1.10 Einstiegleuchte hinten Beifahrerseite -W84-	1354

1.11 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	1355
1.12 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	1355
1.13 Einstiegsleuchte Fahrerseite -W92-	1356
1.14 Einstiegsleuchte Beifahrerseite -W93-	1356
1.15 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite -W102-	1357
1.16 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite -W103-	1357
1.17 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite -W104-	1358
1.18 Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite -W105-	1358
1.19 Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite -W111-	1359
1.20 Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite -W112-	1359
1.21 Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite -W113-	1360
1.22 Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite -W114-	1360
1.23 Innenleuchte hinten -WX2-	1361
1.24 Dachmodul vorn -WX3-	1361
1.25 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1362
1.26 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1363
1.27 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1363
1.28 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1363
1.29 Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite -Z139-	1364
1.30 Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite -Z141-	1364
1.31 Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung -Z185-	1365
1.32 Heckscheibe -ZX1-	1365-1366