

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Reparaturhinweise	1
1.1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.2 Kontaktkorrosion	1
1.3 Klebeflächen für Klebebänder	1
1.4 Gesicherte Verschraubungen	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	12
3 Stirnwand	15
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	15
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	18
1 Frontklappe	18
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	18
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	22
1.3 Frontklappe einstellen	24
1.4 Scharniere aus- und einbauen	28
1.5 Schließbügel aus- und einbauen	29
1.6 Gasdruckfeder aus- und einbauen	30
1.7 Gasdruckfeder entgasen	31
1.8 Dämpfung aus- und einbauen	31
1.9 Bowdenzug aus- und einbauen	32
1.10 Klappenschloss aus- und einbauen	35
1.11 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	36
2 Heckklappe	37
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	37
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	42
2.3 Heckklappe einstellen	42
2.4 Scharniere aus- und einbauen	47
2.5 Heckklappendichtung aus- und einbauen	48
2.6 Gasdruckfeder aus- und einbauen	49
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen	50
2.8 Schließbügel aus- und einbauen	51
2.9 Betätigung aus- und einbauen	52
3 Tankklappeneinheit	55
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	55
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	57
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	61
1 Tür	61
1.1 Montageübersicht - Tür	61
1.2 Montageübersicht - Türdichtungen	63
1.3 Tür aus- und einbauen	63
1.4 Tür einstellen	64



1.5	Schließbügel einstellen	68
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	68
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	69
1.8	Türaußendichtung aus- und einbauen	70
2	Türeinbauteile	73
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	73
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	75
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	78
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	78
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	80
2.6	Türgriff aus- und einbauen	80
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	83
2.8	Türschloss aus- und einbauen	85
2.9	Schließbügel aus- und einbauen	89
2.10	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	89
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	90
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	91
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	92
3	Zentralverriegelung	94
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	94
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	95
3.3	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	95
3.4	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	96
3.5	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	96
3.6	Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus und einbauen	97
58	Türen hinten/Türeinbauteile	98
1	Tür	98
1.1	Montageübersicht - Tür	98
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	100
1.3	Tür aus- und einbauen	100
1.4	Tür einstellen	101
1.5	Schließbügel einstellen	105
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	105
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	106
1.8	Türaußendichtung aus- und einbauen	107
2	Türeinbauteile	110
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	110
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	112
2.3	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	114
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	114
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	116
2.6	Türgriff aus- und einbauen	117
2.7	Lagerbügel aus- und einbauen	120
2.8	Türschloss aus- und einbauen	121
2.9	Schließbügel aus- und einbauen	124
2.10	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	124
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	125
2.12	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	126
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	127
60	Schiebe-/Ausstelldach	129
1	Schiebedach	129
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	129

1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	130
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	131
1.4	Glasdeckel aus- und einbauen	132
1.5	Glasdeckel einstellen	134
1.6	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	134
1.7	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	135
1.8	Schiebedachrollo aus- und einbauen	136
1.9	Windabweiser aus- und einbauen	140
2	Wasserablaufschläuche	142
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	142
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	142
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	143
63	- Stoßfänger	146
1	Stoßfänger vorn	146
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	146
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	154
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	154
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	156
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	158
2	Stoßfänger hinten	176
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	176
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	181
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	182
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	184
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	186
64	- Verglasung	190
1	Reparaturhinweise	190
1.1	Scheibeninstandsetzung	190
1.2	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	191
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	191
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	194
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	195
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	196
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	197
1.8	Scheibe nachdichten	197
2	Frontscheibe	198
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	198
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	199
3	Heckscheibe	204
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	204
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	205
4	Seitenscheiben	210
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	210
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	211
5	Türscheiben	213
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	213
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	214
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	215
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	216
66	- Außenausstattung	219
1	Kühlergrill/Frontblende	219
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	219



1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	223
2	Spoiler	230
2.1	Montageübersicht - Spoiler	230
2.2	Spoiler aus- und einbauen	230
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	238
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	238
3.2	Montageübersicht - Einstiegsblende	240
3.3	Montageübersicht - Blende B-Säule	241
3.4	Montageübersicht - Blende C-Säule	242
3.5	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	243
3.6	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	244
3.7	Zierleiste aus- und einbauen	245
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen	246
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	248
3.10	Wasserfangleiste aus- und einbauen	248
3.11	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	249
3.12	Blende C-Säule Tür aus- und einbauen	250
3.13	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	251
3.14	Türspaltabdeckung aus- und einbauen	254
3.15	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	256
4	Geräuschdämpfung	262
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	262
4.2	Geräuschdämpfung aus- und einbauen	263
5	Unterbodenverkleidung	264
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen	264
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	265
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	266
6	Dachleisten / Dachreling	267
6.1	Montageübersicht - Dachreling	267
6.2	Montageübersicht - Dachzierleiste	268
6.3	Dachreling aus- und einbauen	269
6.4	Dachzierleiste aus- und einbauen	270
7	Außenspiegel	273
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	273
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	274
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	274
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	276
7.5	Spiegelblende aus- und einbauen	277
8	Radhausschale	278
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	278
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	279
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	280
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	281
9	Schriftzüge und Embleme	282
9.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme	282
9.2	Embleme Front aus- und einbauen	283
9.3	Schriftzüge aus- und einbauen	284
9.4	Geklebte Schriftzüge und Embleme	285
10	Anhängevorrichtung	289
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	289
10.2	Aufnahme für Seilzug aus- und einbauen	291
10.3	Halter für Aufnahme Seilzug aus- und einbauen	292
10.4	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	292
10.5	Seilzug und Mikroschalter für Anhängevorrichtung ersetzen	294

10.6 Steuergerät für Anhängererkennung J345 aus- und einbauen 297