

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>00 - Technische Daten</b> .....  | <b>1</b>  |
| <b>1 Sicherheitshinweise</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....    | 1         |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....             | 1         |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem .....                           | 1         |
| <b>2 Reparaturhinweise</b> .....  | <b>2</b>  |
| 2.1 Leitungsverlegung und -befestigung .....  | 2         |
| 2.2 Kontaktkorrosion .....  | 2         |
| 2.3 Klebeflächen für Klebebänder .....  | 2         |
| 2.4 Gesicherte Verschraubungen .....  | 2         |
| 2.5 Kennschilder .....  | 2         |
| 2.6 Verwendung von Kraftschraubern .....  | 3         |
| <b>50 - Karosserie vorn</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>1 Schlossträger</b> .....  | <b>4</b>  |
| 1.1 Montageübersicht - Schlossträger .....  | 4         |
| 1.2 Schlossträger aus- und einbauen .....   | 5         |
| 1.3 Aufnahme für Scheinwerfer aus- und einbauen .....                               | 8         |
| 1.4 Luftführung für Kühler aus- und einbauen .....                                  | 9         |
| <b>2 Kotflügel</b> .....  | <b>13</b> |
| 2.1 Montageübersicht - Kotflügel .....  | 13        |
| 2.2 Kotflügel aus- und einbauen .....   | 14        |
| 2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen .....   | 16        |
| 2.4 Kotflügelhalter aus- und einbauen .....   | 16        |
| 2.5 Abdeckung für Kotflügel aus- und einbauen .....                                 | 17        |
| 2.6 Schließeteil aus- und einbauen .....  | 17        |
| <b>3 Stirnwand</b> .....  | <b>19</b> |
| 3.1 Montageübersicht - Stirnwand .....  | 19        |
| 3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung .....                                  | 20        |
| 3.3 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen .....                                  | 20        |
| 3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen .....                                   | 21        |
| <b>55 - Deckel, Klappen</b> .....   | <b>23</b> |
| <b>1 Frontklappe</b> .....  | <b>23</b> |
| 1.1 Montageübersicht - Frontklappe .....  | 23        |
| 1.2 Einbauorteübersicht - Bowdenzug .....   | 25        |
| 1.3 Montageübersicht - Bowdenzug .....  | 25        |
| 1.4 Frontklappe aus- und einbauen .....   | 27        |
| 1.5 Frontklappe einstellen .....  | 28        |
| 1.6 Scharniere aus- und einbauen .....  | 32        |
| 1.7 Schließbügel aus- und einbauen .....  | 32        |
| 1.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen .....   | 33        |
| 1.9 Gasdruckfeder entgasen .....  | 34        |
| 1.10 Dämpfung aus- und einbauen .....   | 34        |
| 1.11 Aufschlagschutz aus- und einbauen .....  | 34        |
| 1.12 Bowdenzug aus- und einbauen .....  | 35        |
| 1.13 Klappenschloss aus- und einbauen .....   | 38        |
| 1.14 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen .....                    | 40        |
| 1.15 Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen .....                             | 40        |
| 1.16 Lagerbock für Betätigungshebel Klappenschloss aus- und einbauen .....          | 40        |
| 1.17 Lagerbock mit Bowdenzug für Betätigungshebel Fanghaken aus- und einbauen ..... | 41        |
| <b>2 Heckklappe</b> .....   | <b>42</b> |



|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 2.1       | Montageübersicht - Heckklappe                                     | 42        |
| 2.2       | Montageübersicht - Elektrische Heckklappenbetätigung              | 44        |
| 2.3       | Heckklappe aus- und einbauen                                      | 46        |
| 2.4       | Heckklappe einstellen   | 47        |
| 2.5       | Scharniere aus- und einbauen                                      | 50        |
| 2.6       | Aufnahme für Gasdruckfeder/Motor für Heckklappe aus- und einbauen | 50        |
| 2.7       | Heckklappendichtung aus- und einbauen                             | 51        |
| 2.8       | Einstellpuffer aus- und einbauen                                  | 52        |
| 2.9       | Anschlag für Einstellpuffer aus- und einbauen                     | 52        |
| 2.10      | Gasdruckfeder aus- und einbauen                                   | 52        |
| 2.11      | Gasdruckfeder entgasen  | 53        |
| 2.12      | Klappenschloss aus- und einbauen                                  | 53        |
| 2.13      | Schließbügel aus- und einbauen                                    | 54        |
| 2.14      | Zuziehhilfe der Heckklappe VX16 aus- und einbauen                 | 54        |
| 2.15      | Bowdenzug für Zuziehhilfe aus- und einbauen                       | 55        |
| 2.16      | Antriebseinheit für Heckklappe VX69 / VX77 aus- und einbauen      | 56        |
| 2.17      | Antriebseinheit für Heckklappe VX69 / VX77 anlernen               | 57        |
| 2.18      | Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen                 | 57        |
| 2.19      | Steuergerät für Heckklappenöffnung J938 aus- und einbauen         | 58        |
| 2.20      | Geber für Heckklappenöffnung G750 / G760 aus- und einbauen        | 59        |
| <b>3</b>  | <b>Tankklappeneinheit</b>   | <b>61</b> |
| 3.1       | Montageübersicht - Tankklappeneinheit                             | 61        |
| 3.2       | Tankklappeneinheit aus- und einbauen                              | 61        |
| 3.3       | Blende für Tankklappe aus- und einbauen                           | 63        |
| 3.4       | Ablaufschlauch für Tankklappeneinheit aus- und einbauen           | 63        |
| 3.5       | Notentriegelungszug aus- und einbauen                             | 64        |
| <b>57</b> | <b>Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>              | <b>65</b> |
| <b>1</b>  | <b>Tür</b>  | <b>65</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Tür  | 65        |
| 1.2       | Montageübersicht - Türdichtungen                                  | 69        |
| 1.3       | Tür aus- und einbauen   | 69        |
| 1.4       | Tür einstellen  | 70        |
| 1.5       | Türfeststeller aus- und einbauen                                  | 76        |
| 1.6       | Aufprallstrebe aus- und einbauen                                  | 76        |
| 1.7       | Türrinnendichtung aus- und einbauen                               | 77        |
| 1.8       | Türaußendichtung aus- und einbauen                                | 78        |
| <b>2</b>  | <b>Türeinbauteile</b>   | <b>81</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Fensterheber                                   | 81        |
| 2.2       | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss                        | 83        |
| 2.3       | Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten     | 84        |
| 2.4       | Fensterheber aus- und einbauen                                    | 85        |
| 2.5       | Fensterhebermotor aus- und einbauen                               | 87        |
| 2.6       | Türgriff aus- und einbauen  | 87        |
| 2.7       | Lagerbügel aus- und einbauen                                      | 88        |
| 2.8       | Betätigungszug für Türaußenbetätigung aus- und einbauen           | 90        |
| 2.9       | Schließzylinder aus- und einbauen                                 | 91        |
| 2.10      | Gehäuse aus- und einbauen   | 91        |
| 2.11      | Türschloss aus- und einbauen                                      | 92        |
| 2.12      | Abdeckung für Türschloss aus- und einbauen                        | 93        |
| 2.13      | Schließbügel aus- und einbauen                                    | 94        |
| 2.14      | Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen           | 94        |
| 2.15      | Türinnenabdeckung aus- und einbauen                               | 95        |
| 2.16      | Fensterführung aus- und einbauen                                  | 96        |
| 2.17      | Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen                      | 97        |
| 2.18      | Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen                      | 97        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>3</b>  | <b>Zentralverriegelung</b> .....   | <b>99</b>  |
| 3.1       | Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung .....  | 99         |
| 3.2       | Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen ..... | 100        |
| 3.3       | Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen ..... | 100        |
| 3.4       | Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus- und einbauen .....               | 101        |
| 3.5       | Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen .....                                  | 101        |
| <b>58</b> | <b>Türen hinten/Türeinbauteile</b> .....   | <b>103</b> |
| <b>1</b>  | <b>Tür</b> .....   | <b>103</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Tür .....   | 103        |
| 1.2       | Montageübersicht - Türdichtungen .....   | 105        |
| 1.3       | Tür aus- und einbauen .....  | 105        |
| 1.4       | Tür einstellen .....   | 106        |
| 1.5       | Türfeststeller aus- und einbauen .....   | 111        |
| 1.6       | Türinnendichtung aus- und einbauen .....   | 112        |
| 1.7       | Türäußendichtung aus- und einbauen .....   | 113        |
| 1.8       | Unterholmdichtung aus- und einbauen .....  | 115        |
| <b>2</b>  | <b>Türeinbauteile</b> .....  | <b>116</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Fensterheber .....  | 116        |
| 2.2       | Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....   | 118        |
| 2.3       | Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten .....                            | 119        |
| 2.4       | Fensterheber aus- und einbauen .....   | 119        |
| 2.5       | Fensterhebermotor aus- und einbauen .....  | 120        |
| 2.6       | Türgriff aus- und einbauen .....   | 121        |
| 2.7       | Lagerbügel aus- und einbauen .....   | 122        |
| 2.8       | Betätigungszug für Tür außenbetätigung aus- und einbauen .....                                 | 123        |
| 2.9       | Gehäuse aus- und einbauen .....  | 124        |
| 2.10      | Türschloss aus- und einbauen .....   | 125        |
| 2.11      | Schließbügel aus- und einbauen .....   | 126        |
| 2.12      | Betätigungszug für Türinnenbetätigung aus- und einbauen .....                                  | 126        |
| 2.13      | Türinnenabdeckung aus- und einbauen .....  | 126        |
| 2.14      | Fensterführung aus- und einbauen .....   | 127        |
| 2.15      | Führungsschiene für Türscheibe aus- und einbauen .....   | 128        |
| 2.16      | Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen .....   | 129        |
| 2.17      | Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen .....   | 130        |
| <b>60</b> | <b>Schiebe-/Ausstelldach</b> .....   | <b>132</b> |
| <b>1</b>  | <b>Reparaturhinweise</b> .....   | <b>132</b> |
| 1.1       | Mindestaushärtezeiten für geklebte Schiebedächer .....   | 132        |
| 1.2       | Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien .....                                  | 132        |
| 1.3       | Neue Glasblende zum Einbauen vorbereiten .....   | 135        |
| 1.4       | Nicht zerstörten Schiebedachrahmen zum Einbauen vorbereiten .....                              | 136        |
| 1.5       | Neuen Schiebedachrahmen zum Einbauen vorbereiten .....   | 137        |
| 1.6       | Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....  | 138        |
| <b>2</b>  | <b>Schiebedach</b> .....   | <b>139</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Schiebedach .....   | 139        |
| 2.2       | Montageübersicht - Schiebe- und Ausstellmechanik .....   | 144        |
| 2.3       | Montageübersicht - Klebstoffraupen am Schiebedach .....  | 144        |
| 2.4       | Montageübersicht - Schiebedachrollo .....  | 146        |
| 2.5       | Montageübersicht - Windabweiser .....  | 148        |
| 2.6       | Schiebedachrahmen aus- und einbauen .....  | 149        |
| 2.7       | Glasblende aus- und einbauen .....   | 156        |
| 2.8       | Glasdeckel aus- und einbauen .....   | 159        |
| 2.9       | Glasdeckel einstellen .....  | 162        |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 2.10      | Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen                          | 166        |
| 2.11      | Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen                                   | 167        |
| 2.12      | Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen                                       | 168        |
| 2.13      | Schiebedachmotor V1 anlernen  | 169        |
| 2.14      | Blende seitlich aus- und einbauen   | 170        |
| 2.15      | Schiebe- und Ausstellmechanik aus- und einbauen                             | 170        |
| 2.16      | Seilzug für Schiebe- und Ausstellmechanik aus- und einbauen                 | 173        |
| 2.17      | Schiebedachdichtungen aus- und einbauen                                     | 174        |
| 2.18      | Schiebedachrollo aus- und einbauen  | 178        |
| 2.19      | Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen                             | 183        |
| 2.20      | Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen                           | 184        |
| 2.21      | Motor für Schiebedachrollo V260 anlernen                                    | 185        |
| 2.22      | Windabweiser aus- und einbauen  | 186        |
| 2.23      | Notöffnung  | 188        |
| <b>3</b>  | <b>Wasserablaufschläuche</b>  | <b>189</b> |
| 3.1       | Montageübersicht - Wasserablaufschläuche                                    | 189        |
| 3.2       | Wasserablaufschläuche reinigen  | 191        |
| 3.3       | Wasserablaufschläuche aus- und einbauen                                     | 192        |
| <b>63</b> | <b>- Stoßfänger</b>   | <b>195</b> |
| <b>1</b>  | <b>Stoßfänger vorn</b>  | <b>195</b> |
| 1.1       | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung                                      | 195        |
| 1.2       | Montageübersicht - Aufprallträger   | 202        |
| 1.3       | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                                       | 203        |
| 1.4       | Stoßfängerabdeckung-Seitenteil aus- und einbauen                            | 206        |
| 1.5       | Frontspoiler aus- und einbauen  | 208        |
| 1.6       | Stoßfängerabdeckung einstellen  | 209        |
| 1.7       | Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                          | 210        |
| 1.8       | Abdeckung für Spritzdüse der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen | 211        |
| 1.9       | Lufteinlassgitter seitlich aus- und einbauen                                | 211        |
| 1.10      | Zierleiste Lufteinlassgitter seitlich aus- und einbauen                     | 213        |
| 1.11      | Lufteinlassgitter Mitte aus- und einbauen                                   | 215        |
| 1.12      | Verbindungsstück für Stoßfängerabdeckung-Seitenteil aus- und einbauen       | 216        |
| 1.13      | Schließteil für Stoßfängerabdeckung-Seitenteil aus- und einbauen            | 217        |
| 1.14      | Zierblende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                        | 218        |
| 1.15      | Zierleiste Mitte für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                  | 219        |
| 1.16      | Unterfahrerschutz aus- und einbauen   | 219        |
| 1.17      | Schließteil der Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                       | 221        |
| 1.18      | Schlossträgerabdeckung aus- und einbauen                                    | 221        |
| 1.19      | Aufprallträger aus- und einbauen  | 222        |
| 1.20      | Halter für Temperaturfühler für Außentemperatur G17 aus- und einbauen       | 222        |
| <b>2</b>  | <b>Stoßfänger hinten</b>  | <b>224</b> |
| 2.1       | Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung                                      | 224        |
| 2.2       | Montageübersicht - Aufprallträger   | 238        |
| 2.3       | Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                                       | 238        |
| 2.4       | Stoßfängerabdeckung-Oberteil aus- und einbauen                              | 241        |
| 2.5       | Stoßfängerabdeckung-Unterteil aus- und einbauen                             | 242        |
| 2.6       | Blende für Stoßfängerabdeckung-Unterteil aus- und einbauen, Q3 Lines        | 244        |
| 2.7       | Unterteil für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                         | 244        |
| 2.8       | Versteifung für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                       | 246        |
| 2.9       | Aufnahme für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                          | 247        |
| 2.10      | Zierleiste für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                        | 248        |
| 2.11      | Blende für Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen                            | 251        |
| 2.12      | Blende für Abgasendrohr aus- und einbauen                                   | 253        |
| 2.13      | Rückstrahler aus- und einbauen  | 254        |
| 2.14      | Aufprallträger aus- und einbauen  | 257        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>64 - Verglasung</b> .....                                       | <b>258</b> |
| <b>1 Reparaturhinweise</b> .....                                   | <b>258</b> |
| 1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben .....              | 258        |
| 1.2 Scheibeninstandsetzung .....                                   | 258        |
| 1.3 Zum Ein- und Ausbau benötigte Werkzeuge und Materialien .....  | 259        |
| 1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten .....        | 263        |
| 1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten .....                   | 263        |
| 1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten .....                | 265        |
| 1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff .....            | 265        |
| <b>2 Frontscheibe</b> .....  | <b>267</b> |
| 2.1 Montageübersicht - Frontscheibe .....                          | 267        |
| 2.2 Frontscheibe aus- und einbauen .....                           | 268        |
| <b>3 Heckscheibe</b> .....   | <b>273</b> |
| 3.1 Montageübersicht - Heckscheibe .....                           | 273        |
| 3.2 Heckscheibe aus- und einbauen .....                            | 273        |
| <b>4 Seitenscheiben</b> .....                                      | <b>279</b> |
| 4.1 Montageübersicht - Seitenscheibe hinten .....                  | 279        |
| 4.2 Seitenscheibe hinten aus- und einbauen .....                   | 280        |
| <b>5 Türscheiben</b> .....   | <b>283</b> |
| 5.1 Montageübersicht - Türscheibe vorn .....                       | 283        |
| 5.2 Montageübersicht - Türscheibe hinten .....                     | 284        |
| 5.3 Türscheibe vorn aus- und einbauen .....                        | 284        |
| 5.4 Türscheibe hinten aus- und einbauen .....                      | 286        |
| <b>66 - Außenausstattung</b> .....                                 | <b>289</b> |
| <b>1 Kühlergrill/Frontblende</b> .....                             | <b>289</b> |
| 1.1 Montageübersicht - Kühlergrill .....                           | 289        |
| 1.2 Kühlergrill aus- und einbauen .....                            | 291        |
| 1.3 Neuen Kühlergrill zum Einbauen vorbereiten .....               | 293        |
| 1.4 Versteifungsstrebe aus- und einbauen .....                     | 293        |
| 1.5 Kennzeichenhalter aus- und einbauen .....                      | 294        |
| 1.6 Abdeckung für Schaum-Formteil aus- und einbauen .....          | 294        |
| <b>2 Spoiler</b> .....   | <b>296</b> |
| 2.1 Montageübersicht - Spoiler .....                               | 296        |
| 2.2 Spoiler aus- und einbauen .....                                | 297        |
| 2.3 Spoiler seitlich aus- und einbauen .....                       | 300        |
| <b>3 Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b> ..... | <b>302</b> |
| 3.1 Montageübersicht - Zierleisten .....                           | 302        |
| 3.2 Montageübersicht - Abdeckungen .....                           | 304        |
| 3.3 Montageübersicht - Einstiegsblende .....                       | 305        |
| 3.4 Montageübersicht - Wasserfangleiste .....                      | 306        |
| 3.5 Montageübersicht - Blende A-Säule .....                        | 307        |
| 3.6 Montageübersicht - Blende B-Säule .....                        | 308        |
| 3.7 Montageübersicht - Blende C-Säule .....                        | 309        |
| 3.8 Montageübersicht - Radlaufabdeckungen .....                    | 310        |
| 3.9 Zierleiste aus- und einbauen .....                             | 311        |
| 3.10 Abdeckung aus- und einbauen .....                             | 312        |
| 3.11 Einstiegsblende aus- und einbauen .....                       | 315        |
| 3.12 Wasserfangleiste aus- und einbauen .....                      | 316        |
| 3.13 Blende A-Säule aus- und einbauen .....                        | 317        |
| 3.14 Blende B-Säule Tür aus- und einbauen .....                    | 318        |
| 3.15 Blende C-Säule Tür aus- und einbauen .....                    | 319        |
| 3.16 Radlaufabdeckungen aus- und einbauen .....                    | 320        |
| <b>4 Geräuschkämpfung</b> .....                                    | <b>322</b> |



|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| 4.1       | Montageübersicht - Geräuschdämpfung                       | 322        |
| <b>5</b>  | <b>Unterbodenverkleidung</b>                              | <b>323</b> |
| 5.1       | Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen                | 323        |
| 5.2       | Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden            | 325        |
| 5.3       | Blende Unterholmverkleidung aus- und einbauen             | 325        |
| <b>6</b>  | <b>Dachleisten / Dachreling</b>                           | <b>327</b> |
| 6.1       | Montageübersicht - Dachreling                             | 327        |
| 6.2       | Dachreling aus- und einbauen                              | 328        |
| 6.3       | Ausgleichselement aus- und einbauen                       | 329        |
| <b>7</b>  | <b>Außenspiegel</b>                                       | <b>331</b> |
| 7.1       | Montageübersicht - Außenspiegel                           | 331        |
| 7.2       | Außenspiegel aus- und einbauen                            | 332        |
| 7.3       | Spiegelglas aus- und einbauen                             | 333        |
| 7.4       | Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen                  | 334        |
| 7.5       | Spiegelkappe aus- und einbauen                            | 335        |
| 7.6       | Spiegelblende aus- und einbauen                           | 335        |
| <b>8</b>  | <b>Radhausschale</b>                                      | <b>336</b> |
| 8.1       | Montageübersicht - Radhausschale vorn                     | 336        |
| 8.2       | Montageübersicht - Radhausschale hinten                   | 337        |
| <b>9</b>  | <b>Schriftzüge und Embleme</b>                            | <b>338</b> |
| 9.1       | Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme                | 338        |
| 9.2       | Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck              | 340        |
| 9.3       | Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten        | 341        |
| 9.4       | Allgemeines zum Ersetzen von Schriftzügen und Emblemen    | 341        |
| 9.5       | Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen | 342        |
| <b>10</b> | <b>Anhängevorrichtung</b>                                 | <b>348</b> |
| 10.1      | Montageübersicht - Anhängevorrichtung                     | 348        |
| 10.2      | Steuergerät für Anhängererkennung J345 aus- und einbauen  | 348        |
| <b>11</b> | <b>Wärmeschutzbleche</b>                                  | <b>350</b> |
| 11.1      | Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche                   | 350        |
| 11.2      | Wärmeschutzblech für Kardanwelle aus- und einbauen        | 350        |