

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	4
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	4
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	5
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	6
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	6
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	7
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	7
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	9
1.11 Unfall ohne Airbag-Auslösung	9
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	9
1.13 Gurtband prüfen	10
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	11
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	11
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	11
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	12
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	12
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	12
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	13
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	13
2 Reparaturhinweise	14
2.1 Kontaktkorrosion	14
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	14
2.3 Verwendung von Kraftschraubern	14
2.4 Kennschilder	15
68 - Innenausstattung	16
1 Sicherheitshinweise	16
2 Ablagen/Abdeckungen	17
2.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen	17
2.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite	19
2.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	20
2.4 Montageübersicht - Handschuhfach	21
2.5 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	22
2.6 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	23
2.7 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	24
2.8 Handschuhfachöffner aus- und einbauen	25
2.9 Schließzylinder für Handschuhfachöffner aus- und einbauen	26
2.10 Notentriegelung für Handschuhfachdeckel betätigen	26
2.11 Handschuhfach aus- und einbauen	27
2.12 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	30
2.13 Bremsenelement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	31
2.14 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen	32
3 Ausstattungen	33
3.1 Montageübersicht - Netztrennwand	33
3.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	34



3.3	Montageübersicht - Sonnenschutzrollo	35
3.4	Montageübersicht - Abdeckrollo Kofferraum	37
3.5	Halter Netztrennwand aus- und einbauen	38
3.6	Sonnenblende aus- und einbauen	39
3.7	Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen	39
3.8	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	39
3.9	Dachhaltegriff aus- und einbauen	43
3.10	Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen	45
3.11	Abdeckrollo Kofferraum aus- und einbauen	45
4	Mittelkonsole	49
4.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	49
4.2	Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen	52
4.3	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	53
4.4	Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen	55
4.5	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	55
4.6	Mittelkonsole aus- und einbauen	55
4.7	Zierblende Mittelkonsole aus- und einbauen	56
4.8	Getränkehalter aus- und einbauen	57
4.9	Ablagefach Mittelkonsole hinten aus- und einbauen	58
4.10	Ausströmer hinten in der Mittelkonsole aus- und einbauen	58
4.11	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	59
4.12	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	59
5	Mittelarmlehne vorn	60
5.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	60
5.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	60
6	Innenspiegel	61
6.1	Montageübersicht - Innenspiegel	61
6.2	Innenspiegel aus- und einbauen	61
6.3	Funktion des automatisch abblendbaren Innenspiegels prüfen	63
69	- Insassenschutz	64
1	Sicherheitshinweise	64
2	Sicherheitsgurte	65
2.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	65
2.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	68
2.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	70
2.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	71
2.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	72
2.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	73
2.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	73
2.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	76
2.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	78
2.10	Gurtführung vorn aus- und einbauen	79
2.11	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	80
2.12	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	80
2.13	Gurtendbeschlag hinten in der Mitte aus- und einbauen	81
2.14	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	81
2.15	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	82
2.16	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	83
3	Kindersitzverankerungen	84
3.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen vorn	84
3.2	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	85
3.3	Kindersitzverankerung vorn aus- und einbauen	86
3.4	Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen	86
4	Airbag-System	88

4.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	88
5	Steuergerät für Airbag	90
5.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	90
5.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	90
6	Zünder für Batterieunterbrechung	94
6.1	Montageübersicht - Zünder für Batterieunterbrechung	94
6.2	Zünder für Batterieunterbrechung aus- und einbauen	95
7	Airbag Fahrerseite	97
7.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	97
7.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	97
7.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	101
8	Airbag Beifahrerseite	103
8.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	103
8.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	104
8.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	106
9	Seitenairbags	107
9.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn	107
9.2	Montageübersicht - Seitenairbag hinten	108
9.3	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	108
9.4	Seitenairbag hinten mit Zünder aus- und einbauen	111
9.5	Leitung für Seitenairbag vorn aus- und einbauen	114
10	Kopfairbags	117
10.1	Montageübersicht - Kopfairbag	117
10.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	118
10.3	Führung für Kopfairbag aus- und einbauen	120
11	Crashsensoren für Airbag	121
11.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	121
11.2	Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen	122
11.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	123
11.4	Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule G1101 / G1102 aus- und einbauen	125
11.5	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	126
12	Sitzpositionssensor	129
12.1	Montageübersicht - Sitzpositionssensor	129
12.2	Sitzpositionssensor aus- und einbauen	129
13	Gurttrageerkennung	132
13.1	Montageübersicht - Sitzbelegungssensor	132
13.2	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	133
13.3	Sitzbelegungssensor hinten G177 / G178 aus- und einbauen	133
13.4	Drucksensor für Sitzbelegungserkennung G452 aus- und einbauen	134
14	Sitzbelegungserkennung	135
14.1	Einbauorteübersicht - Sitzbelegungserkennung	135
14.2	Steuergerät für Sitzbelegungserkennung J706 aus- und einbauen	136
14.3	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	137
70	Verkleidungen/Dämpfungen	139
1	Sicherheitshinweise	139
2	Türverkleidungen vorn	140
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	140
2.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	142
2.3	Zierblende aus- und einbauen	142
2.4	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	143
2.5	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	145
2.6	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	146
2.7	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	146



3	Türverkleidungen hinten	147
3.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	147
3.2	Blende für Mitteltonlautsprecher aus- und einbauen	148
3.3	Zierblende aus- und einbauen	149
3.4	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	150
3.5	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	150
3.6	Zuziehgriff hinten aus- und einbauen	151
3.7	Ascher hinten aus- und einbauen	152
4	Schalttafel	153
4.1	Montageübersicht - Schalttafel	153
4.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	156
4.3	Zierblende Schalttafel aus- und einbauen	157
4.4	Blende Schalttafelauswahl aus- und einbauen	162
4.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	163
4.6	Lichtschalterblende aus- und einbauen	164
4.7	Schalttafel aus- und einbauen	165
4.8	Aufnahme für Lautsprecher aus- und einbauen	169
4.9	Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen	170
4.10	Defrosterdüse vorn Mitte aus- und einbauen	172
4.11	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	172
4.12	Blende Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) aus- und einbauen	173
5	Querträger für Schalttafel	174
5.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	174
5.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	175
6	Verkleidungen Innenraum	181
6.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	181
6.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	183
6.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	184
6.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	185
6.5	Montageübersicht - D-Säulen-Verkleidung	186
6.6	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	187
6.7	Einstiegsleiste aus- und einbauen	188
6.8	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	190
6.9	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	194
6.10	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	197
6.11	Fußstütze aus- und einbauen	199
6.12	Bodenbelag aus- und einbauen	199
6.13	Lautsprecherblende aus- und einbauen	202
6.14	Abdeckung Schottwand aus- und einbauen	203
7	Kofferraumverkleidungen	204
7.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	204
7.2	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	206
7.3	Montageübersicht - Kofferraumboden	207
7.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	208
7.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	209
7.6	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	209
7.7	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	210
7.8	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	212
7.9	Kofferraumboden aus- und einbauen	214
7.10	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	214
7.11	Verzurröse aus- und einbauen	215
7.12	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	216
7.13	Griff Kofferraumboden hinten aus- und einbauen	217
7.14	Halteschiene aus- und einbauen	218
7.15	Auskleidung Reserveradmulde aus- und einbauen	219

7.16	Verkleidung Heckklappenschloss aus- und einbauen	219
8	Dachverkleidungen	220
8.1	Montageübersicht - Formhimmel	220
8.2	Formhimmel aus- und einbauen	221
8.3	Formhimmel absenken	224
8.4	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	227
8.5	Lautsprecherblende aus- und einbauen	229
76	Gas, Wasser, Elektrik	231