

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Gesicherte Verschraubungen	2
2.4 Kennschilder	2
2.5 Kraftschrauber	2
72 - Sitzgestelle	4
1 Vordersitze	4
1.1 Montageübersicht - Vordersitz	4
1.2 Montageübersicht - Sitzwanne	5
1.3 Montageübersicht - Sitzwannenverstellung	9
1.4 Montageübersicht - Lehne vorn	11
1.5 Montageübersicht - Kopfstütze	13
1.6 Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	15
1.7 Vordersitz aus- und einbauen	17
1.8 Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	22
1.9 Sitzwanne zerlegen und zusammenbauen	24
1.10 Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	36
1.11 Sitzneigungsverstellung aus- und einbauen	37
1.12 Lehne vorn aus- und einbauen	37
1.13 Lehnenverstellung aus- und einbauen	39
1.14 Motor für Lendenwirbelstütze V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	42
1.15 Bedienungseinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	43
1.16 Schalter/Schaltermodul für Vordersitz aus- und einbauen	44
1.17 Steuergerät für Sitzfunktionen aus- und einbauen	44
1.18 Lüfter für Vordersitz aus- und einbauen	45
1.19 Kopfstütze aus- und einbauen	47
1.20 Kopfstützenführung aus- und einbauen	49
1.21 Halter Anzeigeinheit für Multimediasystem	51
1.22 Lehnenabdeckung aus- und einbauen	52
2 Rücksitze	55
2.1 Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	55
2.2 Montageübersicht - Rücksitzlehne	59
2.3 Montageübersicht - Lehne mit Durchladeeinrichtung	60
2.4 Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	60
2.5 Rücksitzlehne aus- und einbauen	62
2.6 Blende für Verriegelung aus- und einbauen	63
2.7 Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	64
2.8 Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	64
2.9 Mittelarmlehne aus- und einbauen	67
2.10 Verkleidung Sitzgestell aus- und einbauen	68
2.11 Aufnahme Sitzgestell aus- und einbauen	72
2.12 Kopfstütze aus- und einbauen	74
2.13 Kopfstützenführung aus- und einbauen	74
3 Pneumatiksystem Vordersitze	77
3.1 Anschlussplan - Pneumatiksystem	77
3.2 Montageübersicht - Pneumatiksystem	79
3.3 Pneumatiksystem prüfen	81
3.4 Pneumatikleitungen trennen und verbinden	86



3.5	Pneumatikleitungen in Stand setzen	86
3.6	Lendenwirbelstütze mit Luftpolstern aus- und einbauen, Modul mit Ventilblock 2 und Lehnenwangenverstellungen	87
3.7	Luftpolster für Sitzwangenverstellung aus- und einbauen	89
3.8	Massagematte aus- und einbauen	89
3.9	Ventilblock für Massagefunktion aus- und einbauen	91
3.10	Kompressor für Pneumatiksystem aus- und einbauen	91
74	- Sitz - Polster, Bezüge	93
1	Bezüge und Polster Vordersitze	93
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	93
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	96
1.3	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	97
1.4	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	98
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	102
1.6	Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen	103
1.7	Bezug und Polster bei Lehne trennen	108
1.8	Sitzwangen-Heizelement aus- und einbauen	109
1.9	Sitztiefenverstellung-Heizelement aus- und einbauen	110
2	Bezüge und Polster Rücksitze	111
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster	111
2.2	Montageübersicht - Sitz-Heizelement	113
2.3	Bezug und Polster aus- und einbauen	113
2.4	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	116
2.5	Bezug und Polster trennen	117
2.6	Seitenpolster aus- und einbauen	120
2.7	Sitz-Heizelement aus- und einbauen	121
2.8	Lehnen-Heizelement aus- und einbauen	121