

## Inhaltsverzeichnis

<b>50</b>	<b>- Karosserie vorn</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Karosserie vorn</b> .....	1
1.1	Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	1
1.2	Kotflügel vorn - Montageübersicht .....	2
1.3	Geräuschdämmung für Fahrzeuge mit 4-Zyl. Motor - Montageübersicht .....	3
1.4	Geräuschdämmung für Fahrzeuge mit 4-Zyl. Motor aus- und einbauen .....	4
1.5	Geräuschdämmung für Fahrzeuge mit 6-Zyl. Motor aus- und einbauen .....	5
1.6	Karosserie-Versteifungen hinten für Fahrzeuge mit 6-Zyl. Motor .....	7
<b>55</b>	<b>- Deckel, Klappen</b> .....	<b>8</b>
1	<b>Klappe vorn</b> .....	<b>8</b>
1.1	Kontaktkorrosion! .....	8
1.2	Klappe vorn aus- und einbauen, einstellen .....	8
1.3	Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	10
1.4	Auskleidung für Klappe vorn aus- und einbauen .....	11
1.5	Klappenschloss-Unterteil aus- und einbauen .....	11
1.6	Seilzug für Klappenschloss vorn aus- und einbauen .....	11
2	<b>Klappe hinten - Coupé</b> .....	<b>13</b>
2.1	Klappe hinten aus- und einbauen, einstellen .....	13
2.2	Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	15
2.3	Klappenscharnier hinten aus- und einbauen .....	16
2.4	Dichtung für Klappe hinten aus- und einbauen .....	16
2.5	Seilzug für Klappenschloss hinten aus- und einbauen .....	16
3	<b>Klappe hinten - Roadster</b> .....	<b>18</b>
3.1	Klappe hinten aus- und einbauen, einstellen .....	18
3.2	Gasdruckfeder aus- und einbauen .....	20
3.3	Klappenscharnier hinten aus- und einbauen .....	21
3.4	Dichtung für Klappe hinten aus- und einbauen .....	21
3.5	Seilzug für Klappenschloss hinten aus- und einbauen .....	21
4	<b>Tankklappe</b> .....	<b>23</b>
4.1	Tankklappe aus- und einbauen .....	23
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b> .....	<b>24</b>
1	<b>Tür vorn</b> .....	<b>24</b>
1.1	Tür vorn und Träger für Türeinbauteile aus- und einbauen .....	24
1.2	Kraft-Widerstands-Kennlinie für Motor für Fensterheber anlernen und löschen .....	27
1.3	Träger für Türeinbauteile einstellen - Montageübersicht .....	28
1.4	Träger für Türeinbauteile einstellen .....	30
1.5	Türscheibe aus- und einbauen .....	33
1.6	Fensterheber aus- und einbauen .....	35
1.7	Tür einstellen .....	36
1.8	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht .....	36
1.9	Schließzylindergehäuse aus- und einbauen .....	38
1.10	Türgriff aus- und einbauen .....	38
1.11	Türschloss aus- und einbauen .....	38
1.12	Aufprallträger aus- und einbauen .....	41
1.13	Türdichtung aus- und einbauen .....	42
2	<b>Zentralverriegelung instand setzen</b> .....	<b>44</b>
2.1	Stellelemente aus- und einbauen .....	44
2.2	Stellelement für Tankklappe aus- und einbauen .....	45
<b>61</b>	<b>- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane</b> .....	<b>46</b>

<b>1</b>	<b>Verdeck instand setzen</b> .....	<b>46</b>
1.1	Sicherheitsmaßnahmen .....	46
1.2	Verdeck - Montageübersicht .....	46
1.3	Verdeck aus- und einbauen .....	47
1.4	Verdeck einstellen .....	49
1.5	Verkleidung für Verdeckkasten aus- und einbauen .....	51
1.6	Dichtung Spannbügel und Dichtungsträger aus- und einbauen .....	53
1.7	Verdeckschloss aus- und einbauen, einstellen .....	53
1.8	Verdeckbezug ersetzen - Montageübersicht .....	54
1.9	Verdeckbezug ausbauen .....	56
1.10	Verdeckbezug einbauen .....	63
1.11	Dichtung für Windschutzscheibenrahmen einbauen .....	69
<b>2</b>	<b>Hydraulikanlage für Verdeck instand setzen</b> .....	<b>71</b>
2.1	Sauberkeitsregeln .....	71
2.2	Hydrauliksystem befüllen und entlüften .....	71
2.3	Hydraulikanlage - Montageübersicht .....	72
2.4	Hydraulikpumpe aus- und einbauen .....	74
2.5	Hydraulikzylinder aus- und einbauen .....	76
<b>3</b>	<b>Hardtop instand setzen</b> .....	<b>77</b>
3.1	Sicherheitsmaßnahmen .....	77
3.2	Hardtop - Montageübersicht .....	77
3.3	Hardtop aus- und einbauen .....	78
3.4	Hardtop einstellen .....	82
3.5	Formhimmel aus- und einbauen .....	83
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b> .....	<b>86</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b> .....	<b>86</b>
1.1	Abdeckung für Stoßfänger - Montageübersicht .....	86
1.2	Abdeckung für Stoßfänger aus- und einbauen .....	87
1.3	Kühlergrill aus- und einbauen .....	89
1.4	Luftführung mitte aus- und einbauen .....	90
1.5	Luftführung außen aus- und einbauen .....	91
1.6	Blende seitlich aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 6-Zyl. Motor bzw. S-Line Paket .....	91
1.7	Aufprallträger und Pralldämpfer - Montageübersicht .....	91
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b> .....	<b>93</b>
2.1	Stoßfänger hinten aus- und einbauen - Montageübersicht .....	93
2.2	Führungsteil aus- und einbauen .....	95
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b> .....	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>Kraftschlüssig verklebte Scheiben</b> .....	<b>96</b>
1.1	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines .....	96
<b>2</b>	<b>Windschutzscheibe aus- und einbauen</b> .....	<b>100</b>
2.1	Windschutzscheibe - Montageübersicht .....	100
2.2	Einfassrahmen aus- und einbauen .....	100
2.3	Windschutzscheibe ausbauen .....	101
2.4	Vorbereitungen zum Einbau der Windschutzscheibe .....	104
2.5	Windschutzscheibe einbauen .....	105
<b>3</b>	<b>Seitenscheibe aus- und einbauen</b> .....	<b>106</b>
3.1	Seitenscheibe - Montageübersicht .....	106
3.2	Nicht zerstörte Seitenscheibe ausbauen .....	106
3.3	Zerstörte Seitenscheibe ausbauen .....	107
3.4	Vorbereitungen zum Einbau der Seitenscheibe .....	107
3.5	Seitenscheibe einbauen .....	108
<b>4</b>	<b>Rückblickscheibe aus- und einbauen</b> .....	<b>109</b>
4.1	Rückblickscheibe - Montageübersicht .....	109

4.2	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	109
4.3	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	111
4.4	Vorbereitungen zum Einbau der Rückblickscheibe	112
4.5	Rückblickscheibe einbauen	113
<b>5</b>	<b>Hardtop-Rückblickscheibe aus- und einbauen</b>	<b>116</b>
5.1	Nicht zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	116
5.2	Zerstörte Rückblickscheibe ausbauen	117
5.3	Vorbereitungen zum Einbau der Rückblickscheibe	118
5.4	Rückblickscheibe einbauen	119
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>121</b>
<b>1</b>	<b>Dachleisten</b>	<b>121</b>
1.1	Dachfugenleiste aus- und einbauen	121
1.2	Befestigungspunkte für Dachträger umrüsten	122
1.3	Dachzierleiste aus- und einbauen	123
<b>2</b>	<b>Rückblickspiegel</b>	<b>125</b>
2.1	Rückblickspiegel - Montageübersicht	125
2.2	Spiegelglas aus- und einbauen	125
2.3	Gehäuse für Außenspiegel aus- und einbauen	126
2.4	Elektrische Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	127
2.5	Spiegelfuß aus- und einbauen - Montageübersicht	127
2.6	Spiegelfußabdeckung vom Spiegelfuß abbauen	128
<b>3</b>	<b>Einstiegleiste außen</b>	<b>130</b>
3.1	Einstiegleiste außen aus- und einbauen	130
<b>4</b>	<b>Radhausschalen</b>	<b>131</b>
4.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	131
4.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	132
<b>5</b>	<b>Unterholmverkleidung</b>	<b>133</b>
5.1	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	133
<b>6</b>	<b>Spoiler für Klappe hinten</b>	<b>134</b>
6.1	Spoiler für Klappe hinten aus- und einbauen	134
6.2	Spoiler ausbauen	135
6.3	Spoiler einbauen (Klappe mit Bohrungen für die Fixierstifte)	136
6.4	Spoiler einbauen (Klappe ohne Bohrungen für die Fixierstifte)	140
6.5	Spaltmaß am Spoiler für Klappe hinten korrigieren	143
<b>7</b>	<b>Spoiler für Klappe hinten - Fahrzeuge mit 6-Zyl. Motor bzw. S-Line Paket</b>	<b>146</b>
7.1	Spoiler für Klappe hinten - Montageübersicht	146
7.2	Spoiler für Klappe hinten aus- und einbauen	147
7.3	Spoiler ausbauen	147
7.4	Spoiler einbauen	149
7.5	Spaltmaß am Spoiler für Klappe hinten korrigieren	153
<b>8</b>	<b>Abdeckleisten</b>	<b>155</b>
8.1	Abdeckleiste für Verdeckkasten aus- und einbauen	155