

Inhaltsverzeichnis

01	Eigendiagnose	1
1	Eigendiagnose der Radiosysteme	1
1.1	Allgemeine Hinweise	1
1.2	Sicherheitsmaßnahmen	1
1.3	Eigendiagnose einleiten	2
1.4	Steuergeräteversion abfragen	3
1.5	Fehlerspeicher abfragen	4
1.6	Fehlertabelle	5
1.7	Fehlerspeicher löschen	8
1.8	Ausgabe beenden	9
1.9	Stellglieddiagnose	9
1.10	Steuergerät codieren	11
1.11	Messwerteblock lesen	13
1.12	Anpassung	18
2	Eigendiagnose der Handyvorbereitung	24
2.1	Allgemeine Hinweise	24
2.2	Sicherheitsmaßnahmen	24
2.3	Eigendiagnose einleiten	25
2.4	Fehlerspeicher abfragen	26
2.5	Fehlertabelle	27
2.6	Fehlerspeicher löschen	29
2.7	Ausgabe beenden	30
2.8	Stellglieddiagnose	31
2.9	Steuergerät codieren	32
2.10	Messwerteblock lesen	35
2.11	Anpassung	38
3	Eigendiagnose des Navigationssystems III	49
3.1	Allgemeine Hinweise	49
3.2	Sicherheitsmaßnahmen	50
3.3	Eigendiagnose einleiten	50
3.4	Steuergeräteversion abfragen	51
3.5	Fehlerspeicher abfragen	52
3.6	Fehlertabelle	53
3.7	Fehlerspeicher löschen	54
3.8	Ausgabe beenden	55
3.9	Stellglieddiagnose	55
3.10	Messwerteblock lesen	56
3.11	Funktionsstatusregister (Produktionsdiagnose)	60
3.12	Anpassung	60
4	Eigendiagnose des Navigationssystems Nav IV (BNS 4.0)	67
4.1	Allgemeine Hinweise	67
4.2	Sicherheitsmaßnahmen	67
4.3	Eigendiagnose einleiten	68
4.4	Steuergeräteversion abfragen	69
4.5	Fehlerspeicher abfragen	69
4.6	Fehlertabelle	70
4.7	Fehlerspeicher löschen	72
4.8	Ausgabe beenden	73
4.9	Stellglieddiagnose	73
4.10	Messwerteblock lesen	74
4.11	Funktionsstatusregister (Produktionsdiagnose)	78
4.12	Anpassung	78



5	Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	86
5.1	Prüfbedingungen	86
5.2	Arbeitsablauf	86