

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	2
2 Reparaturhinweise	3
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	3
2.2 Kontaktkorrosion	3
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	3
2.4 Gesicherte Verschraubungen	3
3 Manuelle Verdeckbetätigung	4
3.1 Allgemeines	4
50 - Karosserie vorn	5
1 Schlossträger	5
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	5
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	7
2 Kotflügel	13
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	13
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	15
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	20
3 Stirnwand	23
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	23
3.2 Montageübersicht - Stirnwand	24
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	24
3.4 Wasserkasten-Stirnwand aus- und einbauen	26
55 - Deckel, Klappen	28
1 Frontklappe	28
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	28
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	31
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	32
1.4 Frontklappe einstellen	33
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	37
1.6 Schließbügel aus- und einbauen	38
1.7 Scharniere aus- und einbauen	39
1.8 Dämpfung aus- und einbauen	40
1.9 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	43
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	44
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	47
1.12 Gasdruckfeder entgasen	48
2 Heckklappe	49
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	49
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	51
2.3 Heckklappe einstellen	52
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	56
2.5 Scharniere aus- und einbauen	58
2.6 Schließbügel aus- und einbauen	59
2.7 Heckklappendichtung aus- und einbauen	59
2.8 Gasdruckfeder aus- und einbauen	60
2.9 Gasdruckfeder entgasen	60
3 Tankklappeneinheit	61

3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	61
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	62
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	66
1	Tür	66
1.1	Montageübersicht - Tür	66
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	68
1.3	Tür aus- und einbauen	69
1.4	Türfeststeller aus- und einbauen	69
1.5	Tür einstellen	70
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	73
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	76
2	Türeinbauteile	79
2.1	Montageübersicht - Fensterheber	79
2.2	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten	80
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	81
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	83
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	84
2.6	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	85
2.7	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	86
2.8	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	86
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	87
2.10	Türgriff aus- und einbauen	88
2.11	Türschloss aus- und einbauen	92
3	Zentralverriegelung	98
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	98
3.2	Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	99
3.3	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	99
3.4	Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus und einbauen	100
3.5	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	100
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	101
61	- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	102
1	Verdeck	102
1.1	Montageübersicht - Verdeck	102
1.2	Montageübersicht - Verdeckgestell	103
1.3	Montageübersicht - Verdeck Hauptlager	104
1.4	Montageübersicht - Verdeckverriegelung	105
1.5	Verdeck aus- und einbauen	106
1.6	Verdeckverriegelung aus- und einbauen	111
1.7	Notbetätigung	113
1.8	Verdeck einstellen	113
2	Verdeckbezug	119
2.1	Montageübersicht - Dämpfung und Verdeckhimmel	119
2.2	Montageübersicht - Spann- und Steuerseile des Verdeckbezugs	120
2.3	Montageübersicht - Spann- und Steuerseile des Verdeckhimmels	121
2.4	Verdeckbezug aus- und einbauen	121
2.5	Spannseil für Verdeckbezug aus- und einbauen	126
2.6	Führungsband für Verdeckspiegel aus- und einbauen	127
2.7	Verdeckhimmel aus- und einbauen	128
3	Anbauteile	133
3.1	Montageübersicht - Verdeckdichtungen, Verdeckverkleidungen	133
3.2	Montageübersicht - Wasserablauf	136
3.3	Montageübersicht - Klappe für Verdeckgestell	137

3.4	Montageübersicht - Klappe für Verdeckgestell, Reparatursatz	138
3.5	Verdeckdichtungen aus- und einbauen	139
3.6	Verdeckverkleidungen aus- und einbauen	143
3.7	Verdeckkastendichtung aus- und einbauen	146
3.8	Verkleidung Verdeckkasten aus- und einbauen	147
3.9	Wasserfangschale aus- und einbauen	150
3.10	Wasserablaufschlauch aus- und einbauen	150
3.11	Klappe für Verdeckgestell aus- und einbauen	151
3.12	Blende der Klappe für Verdeckgestell aus- und einbauen	153
3.13	Spaltmaße Klappe für Verdeckgestell	153
3.14	Klappe für Verdeckgestell einstellen	154
3.15	Halteplatte der Klappe für Verdeckgestell aus- und einbauen	155
3.16	Bowdenzug der Klappe für Verdeckgestell aus- und einbauen	156
3.17	Betätigung mit Zugfeder aus- und einbauen	159
4	Elektrische und elektronische Bauteile	163
4.1	Einbauorteübersicht - Elektrische und elektronische Bauteile	163
4.2	Montageübersicht - Motor für Verdeckbetätigung	164
4.3	Steuergerät für Verdeckbetätigung J256 aus- und einbauen	165
4.4	Schalter aus- und einbauen	165
4.5	Motoren für Verdeckbetätigung aus- und einbauen	167
63	- Stoßfänger	169
1	Stoßfänger vorn	169
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	169
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	170
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	171
1.4	Aufprallträger aus- und einbauen	173
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	175
2	Stoßfänger hinten	179
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	179
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	182
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	183
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	187
2.5	Anbauteile aus- und einbauen	187
64	- Verglasung	190
1	Reparaturhinweise	190
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	190
1.2	Scheibeninstandsetzung	190
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	191
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	194
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	195
1.6	Karosserieflansch zum Einbauen vorbereiten	196
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	197
2	Frontscheibe	198
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	198
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	199
3	Türscheiben	204
3.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	204
3.2	Türscheibe vorn aus- und einbauen	204
66	- Außenausstattung	213
1	Kühlergrill/Frontblende	213
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	213
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	214



2	Spoiler	217
2.1	Montageübersicht - Spoiler	217
2.2	Spoiler aus- und einbauen	218
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	224
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	224
3.2	Montageübersicht - Blende A-Säule	225
3.3	Montageübersicht - Einstiegsblende	226
3.4	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	227
3.5	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	228
3.6	Zierleiste aus- und einbauen	229
3.7	Blende A-Säule aus- und einbauen	230
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen	230
3.9	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	232
3.10	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	237
4	Geräuschkämpfung	241
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	241
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	242
5	Unterbodenverkleidung	243
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	243
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	244
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	246
6	Außenspiegel	247
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	247
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	248
6.3	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	249
6.4	Spiegelblende aus- und einbauen	249
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	250
6.6	Außenspiegel aus- und einbauen	250
7	Radhausschale	253
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	253
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	254
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	255
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	256
8	Schriftzüge und Embleme	257
8.1	Embleme Front aus- und einbauen	257
8.2	Schriftzüge aus- und einbauen	257
8.3	Maßangaben - Frontklappe	258
8.4	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	259
8.5	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	260