

## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b> .....	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System .....	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten .....	1
<b>2 Reparaturhinweise</b> .....	<b>3</b>
2.1 Sauberkeitsregeln .....	3
2.2 Prüfbedingungen .....	3
2.3 Kraftstoffsystem entlüften .....	3
2.4 Kontaktkorrosion .....	4
2.5 Leitungsverlegung und -befestigung .....	4
<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Kraftstoffbehälter</b> .....	<b>5</b>
1.1 Montageübersicht - Kraftstoffbehälter .....	5
1.2 Kraftstoffbehälter entleeren .....	11
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen .....	13
<b>2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber</b> .....	<b>26</b>
2.1 Montageübersicht - Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber .....	26
2.2 Kraftstofffördereinheit/Kraftstoffvorratsgeber aus- und einbauen .....	31
2.3 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen .....	43
2.4 Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen .....	45
<b>3 Steckkupplungen</b> .....	<b>49</b>
3.1 Steckkupplungen trennen .....	49
<b>4 Aktivkohlebehälteranlage</b> .....	<b>53</b>
4.1 Anschlussplan - Aktivkohlebehälteranlage .....	53
4.2 Montageübersicht - Aktivkohlebehälteranlage .....	55
4.3 Aktivkohlebehälter aus- und einbauen .....	58
4.4 Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose .....	63
4.5 Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit prüfen, Fahrzeuge mit Modul für Kraftstoffbehälter- Leckdiagnose GX36 .....	63
<b>5 Gasbetätigung</b> .....	<b>70</b>
5.1 Montageübersicht - Gaspedalmodul .....	70
5.2 Gaspedalmodul GX2 aus- und einbauen .....	70
<b>6 Kraftstoffpumpe</b> .....	<b>72</b>
6.1 Kraftstoffpumpe für Vorförderung G6 prüfen .....	72
6.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen .....	84
6.3 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen .....	86