



01	Eigendiagnose	Seite
	Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes	01-1
	Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	01-3
	Fehlerspeicher mit V.A.G 1551 in Betriebsart 2 Blinkcodeausgabe abfragen	01-4
	Stellglieddiagnose mit V.A.G 1551 in Betriebsart 2 Blinkcodeausgabe	01-6
	Fehlerspeicher mit V.A.G 1551 in Betriebsart 2 Blinkcodeausgabe löschen	01-9
	Eigendiagnose (ED) des Fahrer- und Beifahrer-Airbagsystem mit dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551	01-10
	Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	01-12
	Fehlerspeicher mit V.A.G 1551 in Betriebsart 1 "Schnelle Datenübertragung" abfragen	01-13
	Fehlerspeicher mit V.A.G 1551 in Betriebsart 1 "Schnelle Datenübertragung" löschen	01-16
	Fehlertabelle	01-17
27	Anlasser, Stromversorgung	Seite
	Batterie prüfen und laden	27-1
	- Batterie laden	27-4
	- Schnellladen/Starthilfe	27-5
	Entstörkondensator für Drehstromgenerator nachträglich einbauen	27-6
90	Armaturen, Instrumente, Radio	Seite
	Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	90-1
	Schalttafeleinsatz instand setzen	90-3
	- Belegung der Lampen im Schalttafeleinsatz	90-6
	- Belegung der Lampen im Schalttafeleinsatz (Seitenteil, bis einschließlich 06.91)	90-8
	- Belegung der Lampen im Schalttafeleinsatz (Seitenteil, ab 07.91)	90-9
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, schwarz, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (bis einschließlich 06.91)	90-10
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, schwarz, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (ab 07.91)	90-12
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, gelb, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (Kombi-Prozessor, bis einschließlich 06.91)	90-14
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, gelb, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (Kombi-Prozessor, ab 07.91)	90-16
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, blau, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (bis einschließlich 06.91)	90-18
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, blau, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (ab 07.91)	90-20
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, weiß, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (Bordcomputer, bis einschließlich 06.91)	90-22
	- Belegung der Kontakte an der Mehrfachsteckverbindung, weiß, 26-fach, am Schalttafeleinsatz (Bordcomputer, ab 07.91)	90-24
	- Belegung der Kontakte an der Zweifachsteckverbindung am Schalttafeleinsatz	90-26

90	Armaturen, Instrumente, Radio	Seite
	- Belegung der Kontakte an der Fünffachsteckverbindung, gelb, am Schalttafel-	
	einsatz (Außentemperaturanzeige)	90-26
	- Kraftstoffvorratsanzeige einstellen	90-27
	- Symbolschalter für Auto-Check-System am Schalttafелеinsatz	90-28
	- Geber für Öltemperatur prüfen	90-29
	- Öldrückschalter 0,3 bar prüfen	90-29
	- Geber für Öldruckwarnung prüfen	90-30
	- Geber für Kühlmitteltemperatur am Wasserkühler prüfen	90-30
	- Geber für Kühlmitteltemperatur am Zylinderkopf prüfen	90-31
	- Drehzahlsignal prüfen	90-31
	- Geber für Geschwindigkeitsanzeige prüfen	90-32
	Telefonvorbereitung - Gesamtübersicht	90-33
	- Hörerauflage mit Bedienzubehör aus- und einbauen	90-34
	- Sende-/Empfangsgerät aus- und einbauen	90-35
	Nachträglicher Einbau einer Telefonanlage	90-36
	- Montage der Aufnahmeplatte	90-36
	- Verlegung des Leitungssatzes	90-36
	- Antenneneinbau	90-39
	- Funktionsüberprüfung	90-39
	Bose-Lautsprecheranlage instand setzen	90-40
	- Frontlautsprecherbox aus- und einbauen	90-41
	- Hecklautsprecher aus- und einbauen	90-41
92	Scheibenwisch- und -waschanlage	Seite
	Frontscheibenwaschanlage und Zusatzreinigungsanlage instand setzen	
	(Bis einschließlich 11.88)	92-1
	Frontscheibenwaschanlage und Zusatzreinigungsanlage instand setzen	
	(Ab 12.88)	92-2
	Scheinwerferreinigungsanlage instand setzen (Bis einschließlich 11.88)	92-4
	Scheinwerferreinigungsanlage instand setzen (Ab 12.88)	92-6
	- Wischermotor aus- und einbauen	92-9
94	Leuchten, Lampen, Schalter außen	Seite
	Scheinwerfer aus- und einbauen	94-1
	Scheinwerfer instand setzen	94-3
	Leuchtweitenregelung instand setzen	94-6
	- Stellelement aus- und einbauen	94-12
	- Unterdrucksystem prüfen	94-13
	- Scheinwerfer für nachträglichen Einbau umrüsten	94-14
	Lenkstockschalter, Zündanlasschalter und Lenkschloßgehäuse mit Schließzylinder	
	aus- und einbauen	94-15
	- Zündanlasschalter aus- und einbauen	94-18
	- Lenkschloßgehäuse und Schließzylinder aus- und einbauen	94-19
	Lenkstockschalter instand setzen (bis einschließlich 06.90)	94-21
	Lenkstockschalter instand setzen (ab 07.90)	94-22
	- Lenkstockschalter aus- und einbauen	94-27

96	Leuchten, Lampen, Schalter innen	Seite
	Airbag instand setzen (Bis einschließlich 11.88)	96-1
	Airbag instand setzen (Ab 12.88 bis einschließlich 06.90)	96-3
	- Sicherheitsvorschriften	96-5
	- Wickelfeder aus- und einbauen	96-11
	- Wickelfeder prüfen	96-12
	Änderung zum Airbag	96-13
	Fahrer- und Beifahrer-Airbag instand setzen (Airbag II, ab 07.91)	96-14
	Sicherheitsvorschriften für Airbag II (Fahrer- und Beifahrer-Airbag)	96-16
	- Beifahrer-Airbageinheit aus- und einbauen	96-20
	- Auslösegerät aus- und einbauen	96-22
	Elektrisch verstellbarer Fahrersitz - Montageübersicht	96-23
	Elektrisch verstellbare Sitzlehne - Montageübersicht	96-26
	- Elektrisch verstellbare Sitze aus- und einbauen	96-27
	- Steuergerät für Sitzmemory aus- und einbauen	96-28
	- Spannungsversorgungsrelais aus- und einbauen	96-28
	- Schalter für Lehnenverstellung aus- und einbauen	96-29
	- Sitzlehnen aus- und einbauen	96-30
	- Motor für Sitzhöhenverstellung vorne aus- und einbauen	96-31
	- Motor für Sitzhöhenverstellung hinten aus- und einbauen	96-33
	- Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	96-34
	- Motor für Lehnenverstellung aus- und einbauen	96-36
	- Verstelllemente für Sitzverstellung aus- und einbauen	96-37
	- Geber für Fahrersitzverstellung aus- und einbauen	96-40
	- Geber für Fahrersitzverstellung einstellen	96-41
	Funktionsprüfung des elektrisch verstellbaren Fahrersitzes	96-46
	- Funktionsprüfung der Bedienungseinheit für Memory-Fahrersitz (in Türverkleidung)	96-47
	Elektrisch verstellbare Rücksitze instand setzen	96-48
	- Elektrisch verstellbare Rücksitze aus- und einbauen	96-51
	- Einbaulage und Anwendung der Notkurbel	96-55
	- Motor für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	96-56
	- Motor für Sitzlängsverstellung aus- und einbauen	96-56
	- Endschalter aus- und einbauen	96-57
	- Betätigungsschalter für elektrisch verstellbare Rücksitze aus- und einbauen und auf Funktion prüfen	96-58
	- Ein-/Ausschalter für automatische Rückverschiebung aus- und einbauen	96-60
	- Ein-/Ausschalter für automatische Rückverschiebung auf Funktion prüfen	96-61
	Elektrische Fensterheber vorne - Montageübersicht	96-62
	Elektrische Fensterheber hinten - Montageübersicht	96-65
	- Betätigungsschalter für Fensterheber aus- und einbauen und auf Funktion prüfen	96-67
	- Sperrschalter für Fensterheber hinten aus- und einbauen und auf Funktion prüfen	96-69
	- Elektrische Fensterheber aus- und einbauen	96-71
	- Elektrische Fensterheber zerlegen und zusammenbauen	96-73
	Elektrisches Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	96-79
	- Hutablage aus- und einbauen	96-81
	- Motor für elektrisches Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	96-82
	- Steuergerät für elektrisches Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	96-84
	- Betätigungsschalter für elektrisches Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	96-85
97	Leitungen	Seite
	Relaisplatte mit Sicherungshalter aus- und einbauen (bis einschließlich 06.90)	97-1
	Relaisplatte mit Sicherungshalter aus- und einbauen (ab 07.90)	97-3
	Zusatzrelaisträger aus- und einbauen	97-7