

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

00	Materialien	Seite
	Klebematerialien	00-1
	Abdichtmaterialien	00-6
	Sicherungsmaterialien	00-10
	Oberflächenschutzmaterialien	00-10
	Chemische Werkstoffe für Karosserie-Instandsetzung/Instandhaltung	00-11
50	Karosserie vorn	Seite
	Rahmen für Wasserkühler und Scheinwerfer ausbauen	50-1
	Kotflügel vorn ersetzen	50-5
55	Deckel, Klappen	Seite
	Klappe vorn, Schloßzapfen und Fanghakenentriegelung	55-1
	Klappe vorn ausbauen	55-3
	Klappenschloß hinten aus- und einbauen	55-8
57	Türen vorn	Seite
	Türgrundkörper aus- und einbauen	57-1
	Träger für Türereinbauteile aus- und einbauen	57-3
	- Träger für Türereinbauteile einstellen	57-4
	- Türscheibe einstellen	57-5
	Türschloß vorn mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	57-7
	Türgriff vorn aus- und einbauen	57-10
58	Türen hinten	Seite
	Türschloß hinten mit Betätigungsteilen aus- und einbauen	58-1
	Türgriff hinten aus- und einbauen	58-2
	Gelenkhebel mit Zug und Sicherungsstange aus- und einbauen	58-4
60	Schiebe-/Ausstelldach	Seite
	Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	60-1
	Elektrischer Seilzugantrieb instand setzen	60-5
	Schiebe-/Ausstelldachdeckel instand setzen	60-6
	- Schiebe-/Ausstelldachdeckel aus- und einbauen	60-7
	- Einstellarbeiten Reihenfolge	60-11
	- Parallellauf prüfen und einstellen	60-11
	- Deckel einstellen	60-12
	- Höheneinstellung vorn	60-13
	- Höheneinstellung hinten	60-14
	- Dichtungsspalt-Feineinstellung	60-15
	- Seilzugantrieb (0-Stellung) prüfen und einstellen	60-16
	- Endabschaltung - Dach geschlossen - prüfen	60-17
	Schiebe-/Ausstelldach Montageeinheit aus- und einbauen	60-18
	- Seilzugantrieb ausbauen	60-19
	- Führungen hinten (mit Seilzügen) ersetzen	60-22
	- Führung vorn ausbauen	60-22
	- Aussteller und/oder Kulissenführungen ersetzen	60-24
	- Reinigung der Wasserablaufschläuche	60-25

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

63	Stoßfänger	Seite
	Stoßfänger vorn instand setzen	63-1
	Zierleiste vorn und Blende ausbauen	63-4
	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	63-6
64	Verglasung	Seite
	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	64-1
	- Werkzeuge	64-1
	- Materialien	64-3
	- Aushärtung des Klebedichtungsmaterials	64-4
	- Dichtigkeitsprüfung	64-4
	- Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	64-5
	- Scheiben nachdichten	64-5
	- Windschutzscheibe aus- und einbauen	64-7
	- Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	64-11
	- Rückblickscheibe aus- und einbauen	64-19
	- Seitenscheibe aus- und einbauen	64-23
	- Dichtigkeitsprüfung	64-35
66	Außenausstattung	Seite
	Kühlergrill aus- und einbauen	66-1
	Radhausschale aus- und einbauen	66-2
	Schutzzierleiste ersetzen	66-3
	Spaltabdeckung für Unterholm ersetzen	66-4
	Außenspiegel ersetzen	66-5
	Zierleiste für Fensterschacht aus- und einbauen	66-8
	Dachzierleiste instand setzen	66-9
	- Dachzierleiste ausbauen	66-10
68	Innenausstattung	Seite
	Sicherheitsgurte - Befestigungspunkte	68-1
	Automatischer Sicherheitsgurt Säule B	68-2
	Automatischer Sicherheitsgurt unter Hutablage - aus- und einbauen	68-4
	- Befestigungspunkt Sitzgestell	68-5
	- Befestigungspunkt Bodengruppe	68-6
	Innenspiegel aus- und einbauen	68-7
	- Halteplatte für Innenspiegel einkleben	68-8
70	Verkleidung	Seite
	Verkleidung für Tür vorn aus- und einbauen	70-1
	Türverkleidung vorn ausclipsen	70-5
	Verkleidung für Tür hinten aus- und einbauen	70-6
	Türverkleidung hinten ausclipsen	70-10
	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	70-11
	Ablage und Handschuhkasten aus- und einbauen	70-14
	Mittelkonsole aus- und einbauen	70-17
	Schalttafeloberenteil aus- und einbauen	70-21
	Träger für Schalttafel aus- und einbauen	70-23
72	Sitzgestelle	Seite
	Rücksitzbank ausbauen	72-1
	Rücksitzlehne ausbauen	72-2