

01	Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	Seite
	Eigendiagnose der Motronic	01-1
	- Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktion anwählen (bis Modelljahr '91)	01-4
	- Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktion anwählen (ab Modelljahr '92)	01-9
	- Fehlerspeicher abfragen und löschen	01-13
	- Fehlertabelle (bis Modelljahr '91)	01-17
	- Fehlertabelle (ab Modelljahr '92)	01-41
	- Stellglieddiagnose (bis Modelljahr '91)	01-67
	- Stellglieddiagnose (ab Modelljahr '92)	01-70
	- Grundeinstellung des Motors mit V.A.G 1551 (bis Modelljahr '91)	01-74
	- Grundeinstellung des Motors mit V.A.G 1551 (ab Modelljahr '92)	01-84
	- Codierungsvarianten des Motronic-Steuergerätes -J220	01-95
	- Leitungsverbindung des Codiersteckers prüfen (bis Modelljahr '91)	01-96
	- Leitungsverbindung des Codiersteckers prüfen (ab Modelljahr '92)	01-97
	- Leitungsverbindung der Diagnosesstecker prüfen	01-98
	- Motronic-Steuergerät aus- und einbauen	01-100
	- Prüfbox V.A.G 1598 anschließen	01-102
24	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	Seite
	Bauteile der Motronic	24-1
	- Technische Daten	24-3
	- Sauberkeitsregeln	24-4
	- Sicherheitsmaßnahmen	24-5
	Motronic-Einspritzanlage instand setzen	24-6
	- Systemdruck und Haltedruck prüfen	24-10
	- Kraftstoffpumpenrelais und Ansteuerung prüfen (bis Modelljahr '91)	24-14
	- Kraftstoffpumpenrelais und Ansteuerung prüfen (ab Modelljahr '92)	24-16
	- Einspritzventile prüfen (bis Modelljahr '91)	24-22
	- Einspritzventile prüfen (ab Modelljahr '92)	24-33
	- Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prüfen (bis Modelljahr '91)	24-44
	- Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prüfen (ab Modelljahr '92)	24-47
	- Leerlaufstabilisierung prüfen	24-50
	- Lambda-Regelung prüfen (bis Modelljahr '91)	24-56
	- Lambda-Regelung prüfen (ab Modelljahr '92)	24-61
	- Lambda-Sonde aus- und einbauen	24-68
	- Magnetventil für Aktivkohlebehälter prüfen	24-69
	- Luftmassenmesser prüfen	24-74
	- Leerlauf- und Volllastschalter prüfen und einstellen (bis Modelljahr '91)	24-80
	- Leerlaufschalter prüfen und einstellen (ab Modelljahr '92)	24-84
	- Drosselklappenpotentiometer prüfen und einstellen (ab Modelljahr '92)	24-87
24	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	Seite
	- Ansteuerung des Drehzahlmessers prüfen	24-90
	- Ansteuerung des Bordcomputers für Verbrauchsanzeige prüfen	24-90
	- Zusatzsignal Klimaanlage und Kompressorabschaltung prüfen	24-91
	- Zusatzsignal Klimaanlage für Drehzahlanhebung prüfen	24-93
	- Geschwindigkeitssignal prüfen (ab Modelljahr '92)	24-95
	- Leitungsverbindung zum Getriebesteuergerät prüfen	24-96
	- Ausgangssignal für Drosselklappenstellung prüfen (ab Modelljahr '92)	24-99

28	Zündanlage	Seite
	Bauteile der Motronic	28-1
	- Technische Daten Zündung	28-3
	- Sicherheitsmaßnahmen zur Motronic	28-6
	- Leistungsendstufen für Zündanlage prüfen (bis Modelljahr '91)	28-7
	- Leistungsendstufen für Zündanlage prüfen (ab Modelljahr '92)	28-9
	- Zündspulen prüfen (bis Modelljahr '91)	28-11
	- Zündspulen prüfen (ab Modelljahr '92)	28-13
	- Geber für Zündzeitpunkt prüfen (bis Modelljahr '91)	28-15
	- Geber für Zündzeitpunkt prüfen (ab Modelljahr '92)	28-17
	- Geber für Motordrehzahl prüfen (bis Modelljahr '91)	28-19
	- Geber für Motordrehzahl prüfen (ab Modelljahr '92)	28-21
	- Geber für Ansauglufttemperatur prüfen	28-24
	- Geber für Ansauglufttemperatur ersetzen	28-25
	- Geber für Kühlmitteltemperatur prüfen	28-26
	- Spannungsversorgung des Motronic-Steuergerätes prüfen	28-28
	- Klopfensoren prüfen	28-29
	- Hallgeber prüfen	28-32
	- Zündleitungsverlegung	28-34