

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	2
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen	3
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile)	5
1.4 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag	5
1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag	6
1.6 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn	7
1.7 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante	7
1.8 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante	8
1.9 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall	8
1.10 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall	10
1.11 Unfall ohne Airbagauslösung	10
1.12 Prüfen von Sicherheitsgurten	10
1.13 Gurtband prüfen	11
1.14 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen	12
1.15 Gurtschloss-Sichtprüfung	12
1.16 Gurtschloss-Funktionsprüfung	13
1.17 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen	13
1.18 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen	13
1.19 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante	14
1.20 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall	14
1.21 Sicherheitsvorschriften für automatisch abblendbaren Innenspiegel	14
2 Reparaturhinweise	16
2.1 Kontaktkorrosion	16
2.2 Leitungsverlegung und -befestigung	16
68 - Innenausstattung	17
1 Ablagen / Abdeckungen	17
1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen / Abdeckungen	17
1.2 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung	18
1.3 Montageübersicht - Handschuhfach	19
1.4 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel	21
1.5 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen	22
1.6 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen	23
1.7 Handschuhfach aus- und einbauen	24
1.8 Bremsenelement Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	25
1.9 Handschuhfachdeckel Servicestellung	26
1.10 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen	27
1.11 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen	27
2 Ausstattungen	29
2.1 Montageübersicht - Netztrennwand	29
2.2 Montageübersicht - Sonnenblenden	31
2.3 Montageübersicht - Dachhaltegriff	32
2.4 Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	33
2.5 Vordere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	35
2.6 Hintere Halterung Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	36
2.7 Unteren Haken für das Trennnetz aus- und einbauen	36
2.8 Sonnenblende aus- und einbauen	37

2.9	Mittellager Sonnenblende aus- und einbauen	39
2.10	Dachhaltegriff aus- und einbauen	40
3	Mittelkonsole	43
3.1	Montageübersicht - Mittelkonsole	43
3.2	Blende, Mittelkonsole, hinten, aus- und einbauen	45
3.3	Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen	46
3.4	Einsatz Mittelkonsole: Zusammenbauen	48
3.5	Blende Bedienungs- und Anzeigeeinheit aus- und einbauen	61
3.6	Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen	62
3.7	Mittelkonsole aus- und einbauen	65
3.8	Verkleidung Mittelkonsole Fußraum vorn aus- und einbauen	66
3.9	Obere Blende der Konsolenabdeckung aus- und einbauen	67
3.10	Halter Mittelkonsole aus- und einbauen	68
4	Mittelarmlehne vorn	70
4.1	Montageübersicht - Mittelarmlehne vorn	70
4.2	Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen	70
5	Innenspiegel	72
5.1	Montageübersicht - Innenspiegel	72
5.2	Innenspiegel aus- und einbauen	75
5.3	Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben	79
5.4	Halteplatte für Innenspiegel mit Sensor für Regen- und Lichterkennung G397 ankleben	81
6	Feuerlöscher	83
6.1	Montageübersicht - Feuerlöscher	83
6.2	Feuerlöscher aus- und einbauen	83
69	Insassenschutz	86
1	Sicherheitsgurte	86
1.1	Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte	86
1.2	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn	88
1.3	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen	89
1.4	Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte	90
1.5	Montageübersicht - Gurtschloss vorn	91
1.6	Montageübersicht - Gurtschloss hinten	92
1.7	Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen	93
1.8	Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	96
1.9	Gurtführung hinten aus- und einbauen	99
1.10	Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen	100
1.11	Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen	101
1.12	Gurtschloss vorn aus- und einbauen	102
1.13	Gurtschloss hinten aus- und einbauen	103
2	Kindersitzverankerungen	105
2.1	Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten	105
2.2	Führung der ISOFIX-Kindersitzverankerung aus- und einbauen	106
2.3	Abdeckung Top Tether aus- und einbauen	106
3	Airbag-System	108
3.1	Einbauorteübersicht - Airbag-System	108
4	Steuergerät für Airbag	111
4.1	Montageübersicht - Steuergerät für Airbag	111
4.2	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	111
5	Airbag der Fahrerseite	115
5.1	Montageübersicht - Airbag Fahrerseite	115
5.2	Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen	116
5.3	Steckverbindung am Airbag ersetzen	118
6	Airbag der Beifahrerseite	120

6.1	Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite	120
6.2	Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen	120
6.3	Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen	124
6.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite K145 aus- und einbauen	124
7	Seitenairbags	125
7.1	Montageübersicht - Seitenairbag vorn N199 / N200	125
7.2	Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen	125
8	Kopfairbags	128
8.1	Montageübersicht - Kopfairbag	128
8.2	Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen	128
9	Knieairbags	133
9.1	Montageübersicht - Knieairbag	133
9.2	Knieairbag mit Zünder aus- und einbauen	133
10	Crashsensoren für Airbag	138
10.1	Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag	138
10.2	Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen	139
10.3	Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen	142
10.4	Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen	144
11	Gurtrageerkennung	148
11.1	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	148
70	Verkleidungen/Dämpfungen	150
1	Türverkleidungen vorn	150
1.1	Montageübersicht - Türverkleidung vorn	150
1.2	Türverkleidung vorn aus- und einbauen	152
1.3	Emblem „SEAT SOUND“ an Verkleidung der Vordertür anpassen	156
1.4	Armlehne vorn aus- und einbauen	157
1.5	Zuziehgriff vorn aus- und einbauen	158
1.6	Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen	159
2	Türverkleidungen hinten	160
2.1	Montageübersicht - Türverkleidung hinten	160
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	162
2.3	Innenabdeckung aus- und einbauen	165
3	Schalttafel	166
3.1	Montageübersicht - Schalttafel	166
3.2	Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen	168
3.3	Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	169
3.4	Lautsprecherblende aus- und einbauen	170
3.5	Schalttafel aus- und einbauen	171
3.6	Schalttafel ausströmer aus- und einbauen	177
3.7	Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen	179
3.8	Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen	180
4	Zentralrohr Schalttafel	182
4.1	Montageübersicht - Querträger für Schalttafel	182
4.2	Crashstrebe aus- und einbauen	184
4.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	184
5	Verkleidungen Innenraum	191
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum	191
5.2	Montageübersicht - Einstiegsleiste	192
5.3	Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung	193
5.4	Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung	194
5.5	Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung	196
5.6	Montageübersicht - Radkastenverkleidung	197
5.7	Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag	198

5.8	Montageübersicht - Hutablage	200
5.9	Einstiegsleiste aus- und einbauen	201
5.10	Geräuschdämpfung für Querwand - Montageübersicht	206
5.11	A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	207
5.12	B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	209
5.13	C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen	214
5.14	Radkastenverkleidung aus- und einbauen	216
5.15	Fußstütze aus- und einbauen	217
5.16	Bodenbelag aus- und einbauen	219
6	Kofferraumverkleidungen	222
6.1	Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen	222
6.2	Montageübersicht - Auflage Hutablage	223
6.3	Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung	224
6.4	Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe	225
6.5	Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe	226
6.6	Montageübersicht - Heckabschlussverkleidung	227
6.7	Montageübersicht - Halterung Gepäckraumboden	228
6.8	Montageübersicht - Bodenteppich des Kofferraums	229
6.9	Abdeckung Schlussleuchte aus- und einbauen	230
6.10	Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen	230
6.11	Untere Heckklappenverkleidung mit elektrischer Heckklappenöffnung und -schließung	232
6.12	Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen	234
6.13	Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen	235
6.14	Auflage Hutablage aus- und einbauen	236
6.15	Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen	238
6.16	Verzurröse aus- und einbauen	240
6.17	Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen	240
7	Dachverkleidungen	242
7.1	Montageübersicht - Formhimmel	242
7.2	Formhimmel aus- und einbauen	243
7.3	Dachversteifung an der Karosserie anbauen	247
72	Sitzgestelle	248
1	Übersicht Sitzvarianten	248
1.1	Einbauorteübersicht - Sitzvarianten	248
1.2	Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren	248
2	Vordersitze	252
2.1	Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile	252
2.2	Montageübersicht - Vordersitz	255
2.3	Montageübersicht - Lehne vorn	260
2.4	Montageübersicht - Kopfstütze	265
2.5	Montageübersicht - Sitzwanne	267
2.6	Vordersitz aus- und einbauen	274
2.7	Vordersitz ausbauen bei defektem Motor für Sitzlängsverstellung V28 / V31	277
2.8	Airbag-Adapter anschließen und abziehen	282
2.9	Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	285
2.10	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	286
2.11	Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	287
2.12	Lendenwirbelstützenmotor V125 / V126 / V129 / V130 aus- und einbauen	290
2.13	Schalereinheit für Sitzverstellung E470 / E471 aus- und einbauen	291
2.14	Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze E176 / E177 aus- und einbauen	292
2.15	Lehnenverstellung aus- und einbauen	292
2.16	Untergestell der Sitzwanne mit Motor für Längsverstellung V28 / V31 aus- und einbauen	293
2.17	Lehne vorn aus- und einbauen	295
2.18	Lehnenabdeckung Mitte aus- und einbauen	297

2.19	Kopfstütze aus- und einbauen	299
2.20	Kopfstützenführung aus- und einbauen	300
2.21	Federmatte aus- und einbauen	302
2.22	Leitungsverlegung am Vordersitz	304
2.23	Sitzseitenblende Unterholmseite aus- und einbauen	305
2.24	Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen	308
2.25	Sitzseitenblende, Tunnelseite, aus- und einbauen	309
2.26	Ablagefach aus- und einbauen	310
2.27	Aufnahme Bedienungsanleitung	311
2.28	Sitzwanne aus- und einbauen	313
3	Rücksitze	315
3.1	Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze	315
3.2	Montageübersicht - Rücksitzlehne	316
3.3	Montageübersicht - Mittelarmlehne	319
3.4	Montageübersicht - Verriegelung	321
3.5	Montageübersicht - Fernentriegelung Rückenlehne	321
3.6	Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung	322
3.7	Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen	324
3.8	Rücksitzlehne aus- und einbauen	326
3.9	Lagerbolzen innen aus- und einbauen	328
3.10	Blende für Verriegelung aus- und einbauen	328
3.11	Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen	330
3.12	Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	330
3.13	Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen	332
3.14	Mittelarmlehne aus- und einbauen	333
3.15	Bowdenzug für Fernentriegelung Rückenlehne trennen und verbinden	333
3.16	Betätigung für Fernentriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	334
3.17	Bowdenzug Fernentriegelung Rückenlehne aus- und einbauen	335
3.18	Kopfstütze aus- und einbauen	338
3.19	Kopfstützenführung aus- und einbauen	339
74	Sitz - Polster, Bezüge	340
1	Bezüge und Polster Vordersitze	340
1.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne	340
1.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne	342
1.3	Montageübersicht - Heizelement	343
1.4	Montageübersicht - Bezug und Polster für Kopfstütze	344
1.5	Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen	345
1.6	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	347
1.7	Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen	353
1.8	Bezug und Polster bei Lehne trennen	355
1.9	Bezug und Polster für Kopfstütze aus- und einbauen	356
1.10	Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen	356
1.11	Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen	357
2	Bezüge und Polster Rücksitze	359
2.1	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzbank	359
2.2	Montageübersicht - Bezug und Polster Rücksitzlehne	360
2.3	Bezug und Polster der Rücksitzbank aus- und einbauen	362
2.4	Bezug und Polster für Lehne aus- und einbauen	363
2.5	Lehnenabdeckung aus- und einbauen	365
2.6	Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung)	367
2.7	Bezug und Polster Sitzbank trennen	367
2.8	Bezug und Polster Rücksitzlehne trennen	369