

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Grundsätzliche Hinweise	1
2 Sicherheitshinweise	2
3 Spezifische Modelldaten	3
4 Aufkleber	4
4.1 Anbringung von Aufklebern	4
5 Karosseriespaltmaße	15
5.1 Spaltmaße, vorne	15
5.2 Karosseriespaltmaße, Hinterteil	22
6 Maße	27
6.1 Karosseriemaße, Vorderteil	27
6.2 Karosseriemaße, Mittel- und Seitenteil	29
6.3 Karosseriemaße, Mittelteil	35
6.4 Maße für Unterboden, ohne Mechanik	38
7 Karosserieelemente aus ultrahochfestem Stahl	43
7.1 Stellen von Komponenten aus ultrahochfestem Stahl	43
8 Laserschweißen, MIG-Schweißen und MIG-Brazing (CuSi3)	50
8.1 Laser-Hybridschweißstellen	50
8.2 Stellen für MIG-Schweißen und MIG-Brazing	50
9 Folien	52
9.1 Stellen für Strukturkleber	52
9.2 Stellen für Teilstrukturkleber	53
10 Produkte für Korrosionsschutz und Geräuschkämpfung	55
10.1 Geräuschkämpfung	55
10.2 Vibrationsdämmfolien	55
10.3 Hohlraumwachs	58
10.4 Unterbodenschutz	62
10.5 Dichtmasse	64
11 Richtarbeiten, Zugangsbereiche	76
11.1 Zugangsbereiche für manuelles Richten	76
12 Prüfbereiche der Karosserie nach Verformungsart	83
12.1 Frontalaufprall	83
12.2 Seitenkollision vorn	83
12.3 Seitenkollision Mitte	84
12.4 Seitenkollision hinten	84
12.5 Kollision Mitte hinten	85
13 Instandsetzung auf der Richtbank	86
13.1 Arbeiten an der Richtbank VAG 1920 bei eingebauter Mechanik	86
13.2 Arbeiten an der Richtbank VAG 1920 bei ausgebauter Mechanik	87
13.3 Arbeiten am Mess- und Richtsystem, Profi Plus VAS 6528	88
50 - Karosserie vorn	91
1 Ersatzteilaufschlüsselung	91
2 Motorkonsole - Motorlagerung: ersetzen, Teilstück	92
2.1 Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	92
2.2 Ersatzteil	93
2.3 Trennstellen	93
2.4 Vorbereitung für Neuteil	94
2.5 Richten der Verbindungsstellen	95
2.6 Einstellung	96
2.7 Einsetzen des Neuteils	97

2.8	Abschließende Arbeiten	98
3	Oberholm außen: ersetzen, Komplettteil	99
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	100
3.2	Ersatzteil	101
3.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	101
3.4	Trennstellen	102
3.5	Vorbereitung für Neuteil	103
3.6	Richten der Verbindungsstellen	105
3.7	Einstellung	105
3.8	Einsetzen des Neuteils	107
3.9	Abschließende Montagearbeiten	109
4	Oberholm außen: ersetzen, Teilstück	110
4.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	110
4.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	111
4.3	Ersatzteil	111
4.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	112
4.5	Trennstellen	112
4.6	Vorbereitung für Neuteil	113
4.7	Richten der Verbindungsstellen	115
4.8	Einstellung	116
4.9	Einsetzen des Neuteils	117
5	Oberholm innen ersetzen	119
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	119
5.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	120
5.3	Ersatzteil	120
5.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	120
5.5	Trennstellen	121
5.6	Vorbereitung für Neuteil	122
5.7	Richten der Verbindungsstellen	123
5.8	Einstellung	124
5.9	Einsetzen des Neuteils	126
5.10	Abschließende Montagearbeiten	127
6	Radhaus vorn: ersetzen, Komplettteil	129
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	129
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	130
6.3	Ersatzteil	130
6.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	130
6.5	Trennstellen	131
6.6	Vorbereitung für Neuteil	132
6.7	Richten der Verbindungsstellen	133
6.8	Einstellung	134
6.9	Einsetzen des Neuteils	135
6.10	Abschließende Montagearbeiten	136
7	Radhaus vorn: ersetzen, Teilstück	137
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	137
7.2	Ersatzteil	138
7.3	Trennstellen	138
7.4	Vorbereitung für Neuteil	140
7.5	Richten der Verbindungsstellen	141
7.6	Einsetzen des Neuteils	141
7.7	Abschließende Montagearbeiten	143
8	Deckblech des Längsträgers vorn: ersetzen, Komplettteil	144
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	144
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	145
8.3	Ersatzteil	145

8.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	145
8.5	Trennstellen	146
8.6	Vorbereitung für Neuteil	147
8.7	Richten der Verbindungsstellen	148
8.8	Einsetzen des Neuteils	149
8.9	Abschließende Montagearbeiten	151
9	Längsträger vorn: ersetzen, Komplettteil	152
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	152
9.2	Ersatzteil	153
9.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	154
9.4	Trennstellen	154
9.5	Vorbereitung für Neuteil	157
9.6	Richten der Verbindungsstellen	160
9.7	Einstellung	161
9.8	Einsetzen des Neuteils	162
9.9	Abschließende Montagearbeiten	164
10	Längsträger vorn: ersetzen, Teilstück	165
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	165
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	166
10.3	Ersatzteil	166
10.4	Trennstellen	167
10.5	Vorbereitung für Neuteil	169
10.6	Richten der Verbindungsstellen	170
10.7	Einstellung	171
10.8	Einsetzen des Neuteils	172
10.9	Abschließende Montagearbeiten	173
11	Längsträger-Endstück: ersetzen, Komplettteil	175
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	175
11.2	Ersatzteil	176
11.3	Trennstellen	176
11.4	Vorbereitung für Neuteil	177
11.5	Richten der Verbindungsstellen	178
11.6	Einstellung	179
11.7	Einsetzen des Neuteils	180
12	Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers (Fahrschemel): reparieren	181
12.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	182
12.2	Gewinde in Stand setzen	183
51	Karosserie mitte	189
1	Ersatzteilaufschlüsselung	189
2	Ersatzteilaufschlüsselung (Panoramadach)	192
3	Dach: ersetzen, Komplettteil	195
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	195
3.2	Ersatzteil	196
3.3	Spezialwerkzeuge	197
3.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	197
3.5	Trennstellen	198
3.6	Vorbereitung für Neuteil	201
3.7	Richten der Verbindungsstellen	206
3.8	Einstellung	207
3.9	Einkleben des Dachs	207
3.10	Einsetzen des Neuteils	211
3.11	Abschließende Montagearbeiten	214
4	Panoramadach: ersetzen, Komplettteil	216
4.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	216

4.2	Ersatzteil	217
4.3	Spezialwerkzeuge	217
4.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	218
4.5	Trennstellen	218
4.6	Vorbereitung für Neuteil	221
4.7	Richten der Verbindungsstellen	222
4.8	Einstellung	223
4.9	Einkleben des Dachs	224
4.10	Einsetzen des Neuteils	228
4.11	Abschließende Montagearbeiten	231
5	Vorderer Dachquerträger: ersetzen, Komplettteil	233
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	233
5.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	233
5.3	Ersatzteil	234
5.4	Trennstellen	234
5.5	Vorbereitung für Neuteil	235
5.6	Richten der Verbindungsstellen	235
5.7	Einsetzen des Neuteils	236
6	Vorderer Zwischendachquerträger: ersetzen, Komplettteil	238
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	238
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	238
6.3	Ersatzteil	239
6.4	Trennstellen	239
6.5	Vorbereitung für Neuteil	240
6.6	Richten der Verbindungsstellen	240
6.7	Einsetzen des Neuteils	241
7	Mittlerer Dachquerträger: ersetzen, Komplettteil	243
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	243
7.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	243
7.3	Ersatzteil	244
7.4	Trennstellen	244
7.5	Vorbereitung für Neuteil	245
7.6	Richten der Verbindungsstellen	245
7.7	Einsetzen des Neuteils	246
8	Hinterer Zwischendachquerträger: ersetzen, Komplettteil	248
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	248
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	248
8.3	Ersatzteil	249
8.4	Trennstellen	249
8.5	Vorbereitung für Neuteil	250
8.6	Richten der Verbindungsstellen	250
8.7	Einsetzen des Neuteils	251
9	Hinterer Dachquerträger: ersetzen, Komplettteil	253
9.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	253
9.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	253
9.3	Ersatzteil	254
9.4	Trennstellen	254
9.5	Vorbereitung für Neuteil	255
9.6	Richten der Verbindungsstellen	255
9.7	Einsetzen des Neuteils	256
10	Dachholm: ersetzen	258
10.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	258
10.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	258
10.3	Ersatzteil	259
10.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	259

10.5	Trennstellen	260
10.6	Vorbereitung für Neuteil	262
10.7	Richten der Verbindungsstellen	263
10.8	Einsetzen des Neuteils	263
11	Scharniersäule ersetzen, Kompletteil	266
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	266
11.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	267
11.3	Ersatzteil	268
11.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	268
11.5	Trennstellen	269
11.6	Vorbereitung für Neuteil	271
11.7	Richten der Verbindungsstellen	272
11.8	Einstellung	273
11.9	Einsetzen des Neuteils	274
11.10	Abschließende Montagearbeiten	276
12	Scharniersäule ersetzen, Teilstück mit Unterholm	278
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	278
12.2	Ersatzteil	279
12.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	279
12.4	Trennstellen	280
12.5	Vorbereitung für Neuteil	282
12.6	Richten der Verbindungsstellen	283
12.7	Einstellung	284
12.8	Einsetzen des Neuteils	285
12.9	Abschließende Montagearbeiten	287
13	Scharniersäule ersetzen, Teilstück ohne Unterholm	289
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	289
13.2	Ersatzteil	290
13.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	290
13.4	Trennstellen	291
13.5	Vorbereitung für Neuteil	293
13.6	Richten der Verbindungsstellen	294
13.7	Einstellung	295
13.8	Einsetzen des Neuteils	296
13.9	Abschließende Montagearbeiten	298
14	Halter Kotflügel vorn ersetzen, Kompletteil	299
14.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	299
14.2	Ersatzteil	300
14.3	Trennstellen	300
14.4	Vorbereitung für Neuteil	301
14.5	Richten der Verbindungsstellen	302
14.6	Einsetzen des Neuteils	303
15	Verstärkung für Scharniersäule ersetzen, Kompletteil	305
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	306
15.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	306
15.3	Ersatzteil	307
15.4	Spezialwerkzeuge	307
15.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	307
15.6	Trennstellen	308
15.7	Vorbereitung für Neuteil	309
15.8	Richten der Verbindungsstellen	311
15.9	Einstellung	312
15.10	Einsetzen des Neuteils	313
15.11	Abschließende Montagearbeiten	315
16	Verstärkung für Scharniersäule: ersetzen, Teilstück	316

16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	316
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	317
16.3	Ersatzteil	317
16.4	Spezialwerkzeuge	317
16.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	317
16.6	Trennstellen	318
16.7	Vorbereitung für Neuteil	319
16.8	Richten der Verbindungsstellen	321
16.9	Einstellung	321
16.10	Einsetzen des Neuteils	323
16.11	Abschließende Montagearbeiten	325
17	Obere Verstärkung der A-Säule ersetzen, Komplettteil	326
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	326
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	326
17.3	Ersatzteil	327
17.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	327
17.5	Trennstellen	328
17.6	Vorbereitung für Neuteil	329
17.7	Richten der Verbindungsstellen	330
17.8	Einstellung	331
17.9	Einsetzen des Neuteils	333
18	Seitenteil innen der A-Säule ersetzen, Komplettteil	335
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	336
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	336
18.3	Ersatzteil	336
18.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	337
18.5	Trennstellen	337
18.6	Vorbereitung für Neuteil	338
18.7	Richten der Verbindungsstellen	339
18.8	Einstellung	340
18.9	Einsetzen des Neuteils	342
19	Seitenteil innen der A-Säule ersetzen, Teilstück	344
19.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	344
19.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	345
19.3	Ersatzteil	345
19.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	345
19.5	Trennstellen	346
19.6	Vorbereitung für Neuteil	347
19.7	Richten der Verbindungsstellen	348
19.8	Einstellung	349
19.9	Einsetzen des Neuteils	351
20	Mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil	353
20.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	354
20.2	Ersatzteil	355
20.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	355
20.4	Trennstellen	356
20.5	Vorbereitung für Neuteil	358
20.6	Richten der Verbindungsstellen	359
20.7	Einstellung	360
20.8	Einsetzen des Neuteils	361
20.9	Abschließende Montagearbeiten	362
21	Verstärkung der mittlere B-Säule: ersetzen, Komplettteil	363
21.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	364
21.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	364
21.3	Ersatzteil	364

21.4	Spezialwerkzeuge	364
21.5	Besondere Merkmale der Instandsetzung	364
21.6	Trennstellen	365
21.7	Vorbereitung für Neuteil	367
21.8	Richten der Verbindungsstellen	368
21.9	Einstellung	369
21.10	Einsetzen des Neuteils	370
21.11	Abschließende Montagearbeiten	371
22	Halter für Schließbügel Schloss ersetzen	373
22.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	373
22.2	Ersatzteil	373
22.3	Trennstellen	374
22.4	Vorbereitung für Neuteil	375
22.5	Richten der Verbindungsstellen	375
22.6	Einsetzen des Neuteils	376
22.7	Abschließende Montagearbeiten	377
23	Unterholm außen: ersetzen, Komplettteil	379
23.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	380
23.2	Ersatzteil	381
23.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	382
23.4	Trennstellen	382
23.5	Vorbereitung für Neuteil	384
23.6	Richten der Verbindungsstellen	385
23.7	Einstellung	386
23.8	Einsetzen des Neuteils	387
23.9	Abschließende Montagearbeiten	389
24	Unterholm außen ersetzen - Teilstück	390
24.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	390
24.2	Ersatzteil	391
24.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	392
24.4	Trennstellen	392
24.5	Vorbereitung für Neuteil	394
24.6	Richten der Verbindungsstellen	395
24.7	Einstellung	396
24.8	Einsetzen des Neuteils	397
24.9	Abschließende Montagearbeiten	399
25	Unterholm innen: ersetzen, Komplettteil	400
25.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	401
25.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	402
25.3	Ersatzteil	402
25.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	402
25.5	Trennstellen	403
25.6	Vorbereitung für Neuteil	405
25.7	Richten der Verbindungsstellen	406
25.8	Einstellung	407
25.9	Einsetzen des Neuteils	408
25.10	Abschließende Montagearbeiten	409
26	Unterholm innen: ersetzen, Teilstück	410
26.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	411
26.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	412
26.3	Ersatzteil	412
26.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	412
26.5	Trennstellen	413
26.6	Vorbereitung für Neuteil	415
26.7	Richten der Verbindungsstellen	417

26.8	Einstellung	417
26.9	Einsetzen des Neuteils	420
26.10	Abschließende Montagearbeiten	421
27	Sitzführung	422
27.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	422
27.2	Ersatzteil	423
27.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	423
27.4	Trennstellen	424
27.5	Vorbereitung für Neuteil	425
27.6	Richten der Verbindungsstellen	426
27.7	Einstellung	427
27.8	Einsetzen des Neuteils	429
27.9	Abschließende Montagearbeiten	430
28	Querwand Schalttafel, Linkslenker ersetzen, Komplett-Teil	431
28.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	431
28.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	432
28.3	Ersatzteil	433
28.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	433
28.5	Trennstellen	434
28.6	Vorbereitung für Neuteil	435
28.7	Richten der Verbindungsstellen	437
28.8	Einsetzen des Neuteils	438
28.9	Abschließende Montagearbeiten	440
29	Querwand Schalttafel, Rechtslenker ersetzen, Komplett-Teil	442
29.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	442
29.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	443
29.3	Ersatzteil	444
29.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	444
29.5	Trennstellen	445
29.6	Vorbereitung für Neuteil	446
29.7	Richten der Verbindungsstellen	448
29.8	Einsetzen des Neuteils	449
29.9	Abschließende Montagearbeiten	451
53	Karosserie hinten	453
1	Ersatzteilaufschlüsselung	453
1.1	Ersatzteilaufschlüsselung, Ateca Frontantrieb	453
1.2	Ersatzteilaufschlüsselung, Ateca Allradantrieb	454
2	Endblechquerträger: ersetzen, Komplettteil	456
2.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	457
2.2	Ersatzteil	458
2.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	458
2.4	Trennstellen	459
2.5	Vorbereitung für Neuteil	460
2.6	Richten der Verbindungsstellen	461
2.7	Einstellung	462
2.8	Einsetzen des Neuteils	464
2.9	Abschließende Montagearbeiten	465
3	Endblechquerträger: ersetzen, Teilstück	467
3.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	467
3.2	Ersatzteil	468
3.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	468
3.4	Trennstellen	469
3.5	Vorbereitung für Neuteil	470
3.6	Richten der Verbindungsstellen	472

3.7	Einstellung	472
3.8	Einsetzen des Neuteils	474
3.9	Abschließende Montagearbeiten	475
4	Endblech: ersetzen, Komplettteil	477
4.1	Endblech: ersetzen, Komplettteil, Ateca Frontantrieb	477
4.2	Endblech: ersetzen, Komplettteil, Ateca Allradantrieb	488
5	Abschlussblech: ersetzen, Teilstück	498
5.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	498
5.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	499
5.3	Ersatzteil	499
5.4	Besondere Merkmale	499
5.5	Trennstellen	500
5.6	Vorbereitung für Neuteil	502
5.7	Richten der Verbindungsstellen	503
5.8	Einstellung	503
5.9	Einsetzen des Neuteils	505
5.10	Abschließende Montagearbeiten	506
6	Aufnahmeblech: ersetzen, Komplettteil	508
6.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	508
6.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	509
6.3	Ersatzteil	509
6.4	Trennstellen	509
6.5	Vorbereitung für Neuteil	510
6.6	Richten der Verbindungsstellen	512
6.7	Einsetzen des Neuteils	513
6.8	Abschließende Montagearbeiten	515
7	Aufnahmeblech: ersetzen, Teilstück	517
7.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	517
7.2	Ersatzteil	517
7.3	Trennstellen	518
7.4	Vorbereitung für Neuteil	519
7.5	Richten der Verbindungsstellen	520
7.6	Einsetzen des Neuteils	520
7.7	Abschließende Montagearbeiten	521
8	Seitliche Verlängerung des Gepäckraumbodens: ersetzen, Ateca Allradantrieb	523
8.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	523
8.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	524
8.3	Ersatzteil	524
8.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	524
8.5	Trennstellen	525
8.6	Vorbereitung für Neuteil	526
8.7	Richten der Verbindungsstellen	527
8.8	Einsetzen des Neuteils	528
8.9	Abschließende Montagearbeiten	529
9	Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil	531
9.1	Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil, Ateca Frontantrieb	531
9.2	Gepäckraumboden: ersetzen, Komplettteil, Ateca Allradantrieb	548
10	Gepäckraumboden: ersetzen, Teilstück	561
10.1	Gepäckraumboden: ersetzen, Teilstück, Ateca Frontantrieb	561
10.2	Gepäckraumboden: ersetzen, Teilstück, Ateca Allradantrieb	573
11	Endstück Längsträger hinten: ersetzen	585
11.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	585
11.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	585
11.3	Ersatzteil	586

11.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	586
11.5	Trennstellen	587
11.6	Vorbereitung für Neuteil	588
11.7	Richten der Verbindungsstellen	589
11.8	Einstellung	590
11.9	Einsetzen des Neuteils	591
11.10	Abschließende Montagearbeiten	592
12	Längsträger hinten ersetzen Teilstück	593
12.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	593
12.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	594
12.3	Ersatzteil	594
12.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	594
12.5	Trennstellen	595
12.6	Vorbereitung für Neuteil	598
12.7	Richten der Verbindungsstellen	599
12.8	Einstellung	600
12.9	Einsetzen des Neuteils	602
12.10	Abschließende Montagearbeiten	605
13	Seitenflanke hinten ersetzen, Vollteil	607
13.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	607
13.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	609
13.3	Ersatzteil	609
13.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	609
13.5	Trennstellen	610
13.6	Vorbereitung für Neuteil	612
13.7	Richten der Verbindungsstellen	613
13.8	Einstellung	614
13.9	Einsetzen des Neuteils	615
13.10	Abschließende Montagearbeiten	617
14	Seitenteil hinten: ersetzen, Teilstück	619
14.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	619
14.2	Ersatzteil	620
14.3	Besondere Merkmale der Instandsetzung	621
14.4	Trennstellen	621
14.5	Vorbereitung für Neuteil	623
14.6	Richten der Verbindungsstellen	624
14.7	Einstellung	625
14.8	Einsetzen des Neuteils	626
14.9	Abschließende Montagearbeiten	628
15	Seitenflanke innen hinten ersetzen, Komplettteil	629
15.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	629
15.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	629
15.3	Ersatzteil	630
15.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	631
15.5	Trennstellen	632
15.6	Vorbereitung für Neuteil	633
15.7	Richten der Verbindungsstellen	634
15.8	Einstellung	634
15.9	Einsetzen des Neuteils	636
15.10	Abschließende Montagearbeiten	637
16	Seitenflanke innen hinten ersetzen, Teilstück	639
16.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	639
16.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	639
16.3	Ersatzteil	640
16.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	641

16.5	Trennstellen	642
16.6	Vorbereitung für Neuteil	643
16.7	Richten der Verbindungsstellen	644
16.8	Einstellung	645
16.9	Einsetzen des Neuteils	647
16.10	Abschließende Montagearbeiten	648
17	Radhaus hinten außen: ersetzen, Kompletteil	650
17.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	650
17.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	651
17.3	Ersatzteil	651
17.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	651
17.5	Trennstellen	652
17.6	Vorbereitung für Neuteil	654
17.7	Richten der Verbindungsstellen	656
17.8	Einstellung	657
17.9	Einsetzen des Neuteils	659
17.10	Abschließende Montagearbeiten	661
18	Radhaus hinten außen: ersetzen, Teilstück	662
18.1	Vorheriger Ausbau von Bauteilen auf der Außen- und der Innenseite	662
18.2	Vorheriger Ausbau von Karosserieteilen	663
18.3	Ersatzteil	663
18.4	Besondere Merkmale der Instandsetzung	663
18.5	Trennstellen	664
18.6	Vorbereitung für Neuteil	665
18.7	Richten der Verbindungsstellen	666
18.8	Einstellung	667
18.9	Einsetzen des Neuteils	669
18.10	Abschließende Montagearbeiten	670