

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Motorenübersicht	1
Übergabe Inspektion	3
Ölwechsel Service	5
- Ölwechsel Service alle 7 500 Km	5
- Ölwechsel Service alle 15 000 Km	5
Inspektions Service	6
- Inspektions Service alle 12 Monate	6
- Inspektions Service alle 30 000 km	9
Arbeitsbeschreibungen	12
- Airbag-Einheiten: Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen durchführen	48
- Anheben des Fahrzeugs	66
- Anschleppen/Abschleppen	68
- Batterie: Ruhespannung prüfen	54
- Batterie: Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser auffüllen	55
- Bereifung (einschl. Reserverad): Prüfen	36
- Bremsbeläge (vorn und hinten): Dicke prüfen (Inspektions Service)	40
- Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	42
- Bremsflüssigkeitsstand (abhängig vom Belagverschleiß): Prüfen	44
- Bremsflüssigkeit: Wechseln (alle 2 Jahre)	45
- Eigendiagnose: Fehlerspeicher aller Systeme mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 abfragen	23
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer	63
- Fahrzeugdatenträger	64
- Getriebeöl: Wechseln	29
- Getriebe/Achsantrieb: Ölstand prüfen, ggf. Öl auffüllen	30
- Keilrippenriemen: Zustand prüfen	25
- Keilrippenriemen: Spannung einstellen	26
- Kraftstofffilter: Ersetzen (Dieselmotor)	16
- Kraftstofffilter: Entwässern (Dieselmotor)	18
- Kupplungspedal: Lage prüfen, ggf. einstellen	32
- Kühlmittelstand und Frostschutz: Prüfen, ggf. Kühlmittel/Kühlmittelzusatz auffüllen	19
- Leerlaufdrehzahl prüfen, ggf. einstellen (Dieselmotor)	28
- Motorraumabdeckung (Dämpfungswanne) aus- und einbauen	12
- Motorölstand: Prüfen	12
- Motoröl: Ablassen oder absaugen und auffüllen	14
- Motor (von oben und unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	19
- Motornummer	65
- Ölfilter ersetzen	15
- Probefahrt: Durchführen	62
- Radbefestigungsschrauben: Auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	40
- Radio: Anti-Diebstahl-Codierung aktivieren	60
- Reifenprofiltiefe (einschl. Reserverad): Prüfen und eintragen	38
- Reifenfülldruck (einschl. Reserverad): Prüfen, ggf. Fülldruck korrigieren	38
- Servolenkung: Ölstand prüfen	33
- Scheibenbremsbeläge (vorn): Dicke der prüfen (Ölwechsel Service)	42
- Scheinwerfereinstellung: Prüfen, ggf. Scheinwerfer einstellen	49
- Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen, ggf. Spritzdüsen einstellen und ggf. Flüssigkeit auffüllen	56
- Scheibenwischerblätter: Ruhestellung prüfen, ggf. einstellen	59
- Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	35
- Türfeststeller und Befestigungsbolzen: Schmieren	48
- Typschild	62
- Unterbodenschutz: Sichtprüfung auf Beschädigungen durchführen	48
- Wasserablaufschläuche der Ladefläche: Freigängigkeit prüfen	35
- Zahnriemen: Zustand prüfen (Dieselmotor)	27
- Zeituhr: Einstellen	61
- Zündkerzen ersetzen	23
Abgasuntersuchung	71