

Heft Fahrwerk Eigendiagnose für ABS
Ausgabe 04.98

[illegible]

Printed in Germany
K00.5035.89.00

01	Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	Seite
	Funktion der Eigendiagnose, ITT Mark 20 GI und ITT Mark 20 IE	01-1
	- Funktion	01-1
	- Unterscheidungsmerkmale des ABS ITT Mark 20 GI / ITT Mark 20 IE und des ABS/EDS ITT Mark 20 GI / ITT Mark 20 IE	01-4
	- Technische Daten der Eigendiagnose	01-5
	- Sicherheitsmaßnahmen sowie Grundsätzliches zur Fehlersuche	01-6
	- Fehlersuche mit dem Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 am ABS und ABS/EDS, ITT Mark 20 GI und ITT Mark 20 IE (Wegweiser)	01-9
	Elektrisch/ Elektronische Bauteile und Einbauorte	01-11
	Anzeige von Fehlern über die Kontrolllampen K14, K33 und K47	01-18
	Eigendiagnose durchführen	01-21
	- Prüfvoraussetzungen für die Eigendiagnose	01-22
	- Übersicht der anzuwählenden Funktionen	01-23
	- Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktion anwählen	01-24
	- Fehlerspeicher abfragen	01-28
	- Fehlertabelle	01-30
	- Fehlerspeicher löschen, Ausgabe beenden	01-42
	- Steuergerät codieren	01-44
	- Meßwerteblock lesen	01-47
	- Stellglieddiagnose	01-55
	- Grundeinstellung einleiten	01-72
	Elektrische Prüfung des ABS und ABS/EDS ITT Mark 20 GI	01-83
	- Prüfvoraussetzungen	01-85
	- Mehrfachsteckverbindungen mit Kontaktbelegung	01-86
	- Prüftabelle	01-91
	 Elektrische Prüfung des ABS und ABS/EDS ITT Mark 20 IE	 01-103
	- Prüfvoraussetzungen	01-105
	- Mehrfachsteckverbindungen mit Kontaktbelegung	01-106
	- Prüftabelle	01-111
	- Bremslichtschalter einstellen	01-123