

Heft Elektrische Anlage Ausgabe 07.96[illegible]

Printed in Germany
K00.5035.29.00

Inhaltsverzeichnis

01	Eigendiagnose	Seite
	Eigendiagnose der Wegfahrsicherung	01-1
	- Eigendiagnose der Wegfahrsicherung durchführen	01-1
	- Anpassung von Zündschlüsseln	01-20
	- Vorgehensweise bei Schlüsselverlust	01-26
	- Anpassung bei Wechsel des Motorsteuergerätes oder des Steuergerätes für Kraftstoffabschaltventil (Anpassung)	01-27
	- Einstellung bei Wechsel des Steuergerätes für Wegfahrsicherung (Steuergerät codieren)	01-29
	- Verfahrensweise bei Wechsel des Schließsatzes oder des Steuergerätes für Wegfahrsicherung	01-32
	- Vorgehensweise bei Störungen an der Wegfahrsicherung	01-35
27	Anlasser, Stromversorgung	Seite
	Batterie	27-1
	- Säurestand prüfen	27-1
	- Spannung unter Belastung messen	27-2
	- Säuredichte prüfen	27-3
	- Batterie laden	27-4
	- Schnellladen/Starthilfe	27-6
	- Batterie aus- und einbauen	27-6
	Anlasser	27-9
	- Anlasser aus- und einbauen	27-9
	Drehstromgenerator mit Keilrippenriemen	27-12
	- 4-Zyl. Einspritzmotor	27-12
	- 4-Zyl. Dieselmotor	27-14
	- Keilriemenantriebe	27-17
	- Keilrippenriemen aus- und einbauen	27-18
	- Kohlebürsten für Drehstromgenerator prüfen	27-19
	- Keilrippenriemenscheibe am Drehstromgenerator ersetzen	27-20
90	Armaturen, Instrumente	Seite
	Schalttafeleinsatz	90-1
	- Schalttafeleinsatz aus- und einbauen	90-1
	- Glühlampen im Schalttafeleinsatz ersetzen	90-4
91	Radio, Funk, Telefon	Seite
	Radioanlagen	91-1
	- Radio aus- und einbauen	91-2
	- Anti-Diebstahl-Codierung am Radio aktivieren	91-4
	- Lautsprecher aus- und einbauen	91-5
	- Dachantenne aus- und einbauen	91-6
	Entstörmaßnahmen	91-7
92	Scheibenwisch- und -waschanlage	Seite
	Scheibenwischanlage	92-1
	- Bauteile der Scheibenwischanlage	92-1
	- Parkstellung einstellen	92-5
	- Scheibenwischerblätter-Endablage einstellen	92-5
	- Wischerrahmen aus- und einbauen	92-6
	- Scheibenwischemotor aus- und einbauen	92-7
	- Wischergummi aus- und einbauen	92-7
	Scheibenwaschanlage	92-9
	- Bauteile der Scheibenwaschanlage	92-9
	- Spritzdüsen einstellen	92-10
	Scheinwerferreinigungsanlage	92-11
	- Bauteile der Scheinwerferreinigungsanlage	92-11
	- Spritzdüsen einstellen	92-13

94	Leuchten, Lampen, Schalter – außen	Seite
	Scheinwerfer	94-1
	- Scheinwerfergehäuse aus- und einbauen	94-1
	- Glühlampen für Scheinwerfer ersetzen	94-2
	- Scheinwerferglas aus- und einbauen	94-4
	- Hydraulische Leuchtweitenregelung aus- und einbauen	94-4
	Nebelscheinwerfer	94-7
	- Nebelscheinwerfer aus- und einbauen	94-7
	- Glühlampe für Nebelscheinwerfer ersetzen	94-8
	Blinkleuchten vorn	94-9
	- Blinkleuchte vorn aus- und einbauen	94-9
	- Glühlampe für Blinklicht ersetzen	94-9
	Seitliche Blinkleuchten	94-10
	- Seitliche Blinkleuchte aus- und einbauen	94-10
	Schlußleuchten	94-11
	- Montageübersicht Schlußleuchten	94-11
	Kennzeichenbeleuchtung	94-13
	- Kennzeichenleuchte aus- und einbauen	94-13
	Lenkstockschalter	94-14
	- Montageübersicht Lenkstockschalter	94-14
	- Lenkschloßgehäuse aus- und einbauen	94-19
	- Schließzylinder aus- und einbauen	94-20
	- Anschlußbelegung an den Lenkstockschaltern und am Zündanlaßschalter	94-21
96	Leuchten, Lampen, Schalter – innen, Diebstahlschutz	Seite
	Wegfahrsicherung	96-1
	- Steuergerät für Wegfahrsicherung aus- und einbauen	96-1
	- Lesespule für Wegfahrsicherung -D2- aus- und einbauen	96-1
	Leuchten und Schalter innen	96-3
	- Schalter in der Schalttafel aus- und einbauen	96-3
	- Innenleuchte aus- und einbauen	96-4
	- Türkontaktschalter aus- und einbauen	96-4
97	Leitungen	Seite
	Relaisplatte	97-1
	- Relaisplatte aus- und einbauen	97-1
	- Mehrfachstecker an der Relaisplatte aus- und einbauen	97-2