

Heft Heizung, Klimaanlage Ausgabe 07.96[illegible]

Printed in Germany
K00.5035.59.00

80	Heizung	Seite
	Heizung instand setzen- 1,6 l-Motor	80-1
	- Heizgerät aus- und einbauen	80-3
	Frischluftheizkörper zerlegen und zusammenbauen -1,6 l-Motor	80-10
	- Frischluftheizkörpermotor (V2) aus- und einbauen	80-13
	- Vorwiderstand für Frischluftheizkörper mit Überhitzungssicherung -N24- aus- und einbauen	80-14
	- Absperrklappe aus- und einbauen	80-15
	Luftverteilergehäuse zerlegen und zusammenbauen -1,6 l-Motor	80-18
	- Luftverteilergehäuse instand setzen	80-21
	- Wärmetauscher aus- und einbauen	80-24
	Regulierung für Heizluft und Frischluftheizkörper zerlegen und zusammenbauen -1,6 l-Motor	80-26
	- Züge aus- und einbauen, einstellen	80-28
	Luftführungen aus- und einbauen	80-31
	- Fondkanal aus- und einbauen	80-33
	Heizung instand setzen -1,9 l-Motor	80-36
	- Heizgerät aus- und einbauen	80-38
	Frischluftheizkörper zerlegen und zusammenbauen -1,9 l-Motor	80-44
	- Frischluftheizkörpermotor (V2) aus- und einbauen	80-46
	- Vorwiderstand für Frischluftheizkörper mit Überhitzungssicherung -N24- aus- und einbauen	80-47
	Luftverteilergehäuse zerlegen und zusammenbauen -1,9 l-Motor	80-48
	- Luftverteilergehäuse instand setzen	80-52
	- Wärmetauscher aus- und einbauen	80-55
	Regulierung für Heizluft und Frischluftheizkörper zerlegen und zusammenbauen -1,9 l-Motor	80-59
	- Züge aus- und einbauen	80-61
87	Klimaanlage	Seite
	Klimaanlage	87-1