

Heft 5 Gang-Schaltgetriebe 002 Ausgabe 07.96[illegible]

Printed in Germany
K00.5034.59.00

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	Seite
	Kennzeichnung des Getriebes	00-1
	- Kennbuchstaben, Übersetzungsverhältnisse	00-1
	- Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	00-3
	Berechnung des Übersetzungsverhältnisses "i"	00-5
	Allgemeine Reparaturhinweise	00-6
30	Kupplung	Seite
	Kupplungsbetätigung instand setzen	30-1
	- Montageübersicht	30-1
	- Kupplungspedal aus- und einbauen	30-3
	- Kupplungszug aus- und einbauen	30-4
	Kupplung instand setzen	30-6
	Kupplungsausrückung instand setzen	30-10
34	Betätigung, Gehäuse	Seite
	Schaltbetätigung instand setzen	34-1
	- Montageübersicht	34-1
	Pendelstütze aus- und einbauen	34-6
	Getriebe aus- und einbauen	34-7
	Getriebeöl prüfen	34-17
	Gummimetallager für Getriebeaufhängung aus- und einbauen	34-18
	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	34-20
	- Deckel für Getriebegehäuse und 5. Gang demontieren und montieren	34-20
	- Antriebswelle, Abtriebswelle (Triebwelle) und Schaltgabeln demontieren und montieren	34-23
	- Montagereihenfolge	34-29
	- Schaltmechanismus aus- und einbauen	34-41
35	Räder, Wellen	Seite
	Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35-1
	Abtriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35-4
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	Seite
	Dichtringe für Gelenkwellen aus- und einbauen	39-1
	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	39-2
	Ausgleichgetriebe einstellen	39-8