



Reparaturleitfaden Caddy Pickup 1997 ►

Motorkenn- buchstaben	AEF				
Heft 4-Zyl. Dieselmotor, Mechanik					

Ausgabe 07.96

Inhaltsverzeichnis

	Seite
00 Technische Daten	Seite
Technische Daten	00-1
- Motornummer	00-1
- Motormerkmale	00-2
10 Motor aus- und einbauen	Seite
Motor aus- und einbauen	10-1
- Hinweise zum Ausbauen	10-1
- Hinweise zum Einbauen	10-6
- Anzugsdrehmomente	10-8
- Aggregatlagerung	10-9
13 Kurbeltrieb	Seite
Motor zerlegen und zusammenbauen	13-1
- Keilrippenriemen aus- und einbauen	13-14
- Zahnriemen aus- und einbauen, spannen	13-15
- Halbautomatische Zahnriemen-Spannrolle prüfen	13-21
Dichtflansche und Schwungrad aus- und einbauen	13-23
- Dichtring für Kurbelwelle -Riemenscheibenseite- ersetzen	13-26
Kurbelwelle aus- und einbauen	13-29
- Kurbelwellenmaße	13-31
Kolben und Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen	13-32
- Kolbenstand im OT prüfen	13-37
- Kolben- und Zylindermaße	13-39
15 Zylinderkopf, Ventiltrieb	Seite
Zylinderkopf aus- und einbauen	15-1
- Zylinderkopf aus- und einbauen	15-10
- Kompressionsdruck prüfen	15-12
Ventiltrieb instand setzen	15-15
- Ventilsitze nacharbeiten	15-21
- Ventilführungen prüfen	15-23
- Ventilführungen ersetzen	15-24
- Ventilschaftabdichtungen ersetzen	15-25
- Nockenwelle aus- und einbauen	15-26
- Hydraulische Tassenstößel prüfen	15-29
- Wirbelkammern ersetzen	15-30
17 Schmierung	Seite
Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	17-1
- Öldruck und Öldruckschalter prüfen	17-8
19 Kühlung	Seite
Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	19-1
- Teile des Kühlsystems aufbauseitig	19-2
- Teile des Kühlsystems motorseitig	19-5
- Kühlmittelpumpe und Kompakthalter aus- und einbauen	19-8
- Kühlmittel ablassen und auffüllen	19-10
- Kühler und Lüfter aus- und einbauen	19-12
20 Kraftstoffversorgung	Seite
Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen	20-1
- Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen	20-2
- Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	20-5
- Sauberkeitsregeln	20-6
- Kraftstoffbehälter aus- und einbauen	20-7
- Geber für Kraftstoffvorrat aus- und einbauen	20-10
- Gasbetätigung instand setzen	20-11

26	Abgasanlage	Seite
	Teile des Abgassystems aus- und einbauen	26-1
	Abgasrückführungs-Anlage	26-4
	- Teile der Abgasrückführung aus- und einbauen	26-5
	- Abgasrückführung prüfen	26-6
	- Abgasrückführungsventil prüfen	26-8
	- Ventil für Abgasrückführung (N18) prüfen	26-9