

Reparaturleitfaden Caddy Pickup 1997 ►

Motorkenn- buchstaben	AEF				
Heft Diesel-Einspritz- und Vorglühanlage					

Ausgabe 07.96

Reparaturgruppenübersicht zum Reparaturleitfaden Caddy Pickup 1997 ►

Motorkenn- buchstaben	AEF									
--------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Heft Diesel-Einspritz- und Vorglühanlage Ausgabe 07.96

Tragen Sie bitte bei Ablage eines Technischen Merkblattes die Merkblatt-Nr. hinter der entsprechenden Reparaturgruppe ein. Sie können dann beim Benutzen des Reparaturleitfadens auf einen Blick sehen, ob zu der Reparaturgruppe, in der Sie sich informieren wollen, Technische Merkblätter erschienen sind.

[illegible]

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

01	Eigendiagnose	Seite
	Eigendiagnose	01-1
	- Funktion	01-1
	- Technische Daten der Eigendiagnose	01-2
	- Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Steuergerät für Motorelektronik anwählen	01-3
	- Fehlerspeicher abfragen	01-5
	- Fehlertabelle	01-8
	- Fehlerspeicher löschen	01-16
	- Stellglieddiagnose	01-18
	- Meßwerteblock lesen	01-24
23	Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	Seite
	Kraftstoffeinspritzung instand setzen	23-1
	- Sicherheitsmaßnahmen	23-2
	- Sauberkeitsregeln	23-3
	- Einbauorte-Übersicht	23-4
	- Einspritzpumpe instand setzen	23-6
	- Kraftstofffilter instand setzen	23-12
	- Einspritzpumpe aus- und einbauen	23-14
	- Förderbeginn der Einspritzpumpe überprüfen und einstellen	23-22
	- Motorsteuerung prüfen	23-27
	- Leerlaufdrehzahl, Leerlaufdrehzahlanhebung und Abregeldrehzahl prüfen und einstellen	23-30
	- Stellelement für Leerlaufdrehzahlanhebung	23-32
	- Stellelement für Leerlaufdrehzahlanhebung prüfen	23-33
	- Einspritzdüsen aus- und einbauen	23-34
	- Einspritzdüsen instand setzen	23-36
	- Einspritzdüsen auf Unversehrtheit des Spritzzapfens, Abspritzdruck und Dichtigkeit prüfen.	23-37
	- Potentiometer für Lastsignal prüfen	23-39
	- Ventil für Einspritzbeginn prüfen	23-43
	- Ventil für Vollastanschlag prüfen	23-44
	- Ventil für Leerlaufdrehzahlanhebung prüfen	23-45
	- Geber für Motortemperatur prüfen	23-45
	- Widerstandswerte für Geber für Motortemperatur	23-51
	- Anschlußplan für Unterdruckschläuche	23-52
28	Vorglühanlage	Seite
	Vorglühanlage prüfen	28-1
	- Stromaufnahme der Glühkerzen prüfen	28-1
	- Glühkerzen prüfen	28-3
	- Glühkerzen mit verbrannten Glühstiften	28-4