



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn		1
1 Schlossträger		1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger		1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen		3
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen		9
2 Kotflügel		12
2.1 Montageübersicht - Kotflügel		12
2.2 Kotflügel aus- und einbauen		16
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen		20
3 Stirnwand		22
3.1 Montageübersicht - Stirnwand		22
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung		23
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen		24
53 - Karosserie hinten		29
1 Kotflügel hinten		29
1.1 Montageübersicht - Kotflügel hinten		29
1.2 Kotflügel hinten aus- und einbauen		29
1.3 Scheuerschutzfolien aus- und einbauen		32
55 - Deckel, Klappen		35
1 Frontklappe		35
1.1 Montageübersicht - Frontklappe		35
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug		36
1.3 Frontklappe aus- und einbauen		38
1.4 Frontklappe einstellen		41
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen		42
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen		43
1.7 Schließbügel aus- und einbauen		45
1.8 Scharniere aus- und einbauen		46
1.9 Dämpfung aus- und einbauen		48
1.10 Dichtungen Frontklappe aus- und einbauen		49
1.11 Bowdenzugkupplung trennen und zusammenbauen		50
1.12 Stützstange aus- und einbauen		51
2 Heckklappe		54
2.1 Montageübersicht - Heckklappe		54
2.2 Heckklappe aus- und einbauen		61
2.3 Heckklappe einstellen		66
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen		78
2.5 Betätigung aus- und einbauen		80
2.6 Schließbügel aus- und einbauen		83
2.7 Scharniere aus- und einbauen		83
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen		86
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen		90
2.10 Gasdruckfeder entgasen		93
3 Tankklappeneinheit		94
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit		94
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen		94
3.3 Stellelement aus- und einbauen		97
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung		98
1 Tür		98



1.1	Montageübersicht - Tür	98
1.2	Tür aus- und einbauen	100
1.3	Tür einstellen	102
1.4	Schließbügel einstellen	105
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	106
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	108
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	114
2	Türeinbauteile	116
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	116
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	118
2.3	Fensterhebermotor aus- und einbauen	120
2.4	Fensterheber aus- und einbauen	123
2.5	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	125
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	127
2.7	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	129
2.8	Schließzylinder aus- und einbauen	133
2.9	Türgriff aus- und einbauen	135
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	137
2.11	Türschloss aus- und einbauen	138
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	141
2.13	Außenpolsterung aus- und einbauen	142
3	Zentralverriegelung	145
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	145
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	149
3.3	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	150
3.4	Anpassung von Zündschlüsseln mit Funkfernbedienung	151
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	152
1	Türeinbauteile	152
1.1	Fensterheber aus- und einbauen	152
1.2	Fensterhebermotor aus- und einbauen	157
60	- Schiebe-/Ausstelldach	160
1	Schiebe-/Ausstelldach	160
1.1	Montageübersicht - Panorama-Ausstell-/Schiebe-Glasdach	160
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	162
1.3	Funktionsbeschreibung	164
1.4	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	164
1.5	Schiebedach manuell schließen	165
1.6	Glasdeckel aus- und einbauen	166
1.7	Glasdeckel einstellen	170
1.8	Kulissenführung aus- und einbauen	172
1.9	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	175
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	185
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	187
1.12	Abdeckung für Schiebedachrollo aus- und einbauen	190
1.13	Querverstärkung aus- und einbauen	191
1.14	Schiebedachrollo aus- und einbauen	191
1.15	Innendichtung aus- und einbauen	194
1.16	Blende aus- und einbauen	197
1.17	Zugspiegel aus- und einbauen	205
2	Wasserablaufschläuche	209
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	209
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	209
61	- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	212



1	Verdeck	212
1.1	Montageübersicht - Verdeck	212
1.2	Montageübersicht - Verdeckgestell	214
1.3	Montageübersicht - Anschlagpuffer	215
1.4	Montageübersicht - Verdeckverriegelung	216
1.5	Montageübersicht - Steuergerät, Mikroschalter für Verdeckbetätigung	217
1.6	Montageübersicht - Dichtung für Frontscheibenrahmen	219
1.7	Verkleidung vorn aus- und einbauen	219
1.8	Verkleidungen seitlich aus- und einbauen	222
1.9	Verdeck aus- und einbauen	224
1.10	Verdeckhimmel aus- und einbauen	236
1.11	Verdeckbezug aus- und einbauen	246
1.12	Wasserfangsack in Stand setzen	264
1.13	Lenker für Heckscheibe aus- und einbauen	264
1.14	Spannseil für Verdeckbezug aus- und einbauen	266
1.15	Spannseile in Stand setzen	266
1.16	Spanngurt aus- und einbauen	267
1.17	Geschraubte Halteleisten aus- und einbauen	270
1.18	Genietete Halteleisten aus- und einbauen	272
1.19	Motor für Verdeck aus- und einbauen	274
1.20	Zahnsegment aus- und einbauen	276
1.21	Verdeckverriegelung aus- und einbauen	277
1.22	Motor für Verdeckverriegelung aus- und einbauen	279
1.23	Verdeckschloss aus- und einbauen	280
1.24	Schließbügel aus- und einbauen	282
1.25	Dichtung für Frontscheibenrahmen aus- und einbauen	284
1.26	Dichtungen für Verdeck aus- und einbauen	288
1.27	Wasserfangschale aus- und einbauen	288
1.28	Wasserablauf Verdeck prüfen	290
1.29	Halteplatte aus- und einbauen	291
63	- Stoßfänger	292
1	Stoßfänger vorn	292
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	292
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	293
1.3	Montageübersicht - Führungen und Halter	295
1.4	Montageübersicht - Aufprallträger	296
1.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	298
1.6	Anbauteile aus- und einbauen	301
1.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	302
1.8	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	302
1.9	Halter für Parklenkassistent einbauen	307
2	Stoßfänger hinten	312
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	312
2.2	Montageübersicht - Anbauteile	313
2.3	Montageübersicht - Führungen und Halter	315
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	316
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	317
2.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	320
2.7	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	320
2.8	Halter für Parklenkassistent einbauen	325
64	- Verglasung	330
1	Reparaturhinweise	330
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	330
1.2	Scheibeninstandsetzung	331



1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	332
1.4	Zerstörte Scheibe ausbauen	333
1.5	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	333
1.6	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	334
1.7	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	334
1.8	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	335
2	Frontscheibe	337
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	337
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	338
3	Heckscheibe	343
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	343
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	343
4	Seitenscheiben	348
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	348
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	349
4.3	Türscheibe hinten einstellen	356
5	Türscheiben	362
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	362
5.2	Türscheibe vorn aus- und einbauen	362
5.3	Türscheibe vorn einstellen	366
66	- Außenausstattung	378
1	Kühlergrill/Frontblende	378
1.1	Frontblende aus- und einbauen	378
2	Spoiler	381
2.1	Montageübersicht - Spoiler	381
2.2	Spoiler aus- und einbauen	382
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	394
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung, Dune	394
3.2	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	395
3.3	Zierleiste aus- und einbauen	396
3.4	Einstiegsblende aus- und einbauen	403
3.5	Halteleiste für Unterholmverbreiterung aus- und einbauen, Dune	406
3.6	Unterholmverkleidung aus- und einbauen, Dune	409
3.7	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	413
4	Geräuschkämpfung	422
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	422
4.2	Geräuschkämpfung aus- und einbauen	426
5	Unterbodenverkleidung	430
5.1	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	430
5.2	Tunnelbrücke aus- und einbauen	431
6	Außenspiegel	433
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	433
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	435
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	438
6.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	440
6.5	Spiegelblende aus- und einbauen	443
6.6	Spiegelkappe aus- und einbauen	446
6.7	Montageteil aus- und einbauen	449
7	Radhausschale	451
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	451
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	452
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	453
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	456



8	Schriftzüge, Embleme und Dekorfolien	459
8.1	Montagehinweise zum Verkleben von Schriftzügen	459
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an der Heckklappe	460
8.3	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Kotflügel	460
8.4	Frontemblem aus- und einbauen	465
8.5	Montagehinweise zum Verkleben von Dekor- und Schutzfolien	467
8.6	Schutzfolie Kotflügel hinten	469
8.7	Dekorfolie Tür und Seitenteil	470
8.8	Dekorfolien Beetle »Herbie«	471
9	Sonderanbauteile	484
9.1	Einbauorteübersicht - Sonderanbauteile, Dune	484