

001 - Sicherungsbelegung	1-35
1. Sicherungsbelegung	1
2. Anschluss- und Verteilerkasten 1	2
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	3
4. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung	4
5. Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Relais- und Sicherungsträger 1	5
6. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	6
7. Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	7
8. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 4	8
9. Signalhorn links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B, Pumpe für Getriebeölkühlung	9
10. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	10
11. Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	11
12. Kupplungspositionsgeber, Sicherungshalter B	12
13. Ventil für Gastank, Sicherungshalter B	13
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	14
15. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherungshalter B	15
16. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	16
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B	17
18. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	18
19. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung, Sicherungs- und Relaissträger	19
20. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Taxameter, Spiegeltaxameter, Funkgerät, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	20
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Reduktionsmitteltank, Aktuator für Parksperr	21
22. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	22
23. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	23
24. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Sicherungshalter C	24
25. Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	25
26. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links, Sicherungshalter C	26
27. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Informationselektronik 1, Relais für Schiebetür rechts, Sicherungshalter C	27
28. Schaltbetätigung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wählhebel-Positionsanzeige	28
29. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	29
30. Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeigeeinheit und	30

Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C	
31. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, USB-Ladesteckdose 1	31
32. Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, automatisch abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Heckscheibe	32
33. Zwischenkreiskondensator 1, Bordnetzsteuergerät	33
34. Motorsteuergerät	34
35. Motorsteuergerät	35
002 - Massekonzept	36-61
1. Massekonzept	36
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Bremskraftverstärker	37
3. Signalhorn links, Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Relais- und Sicherungsträger 3, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	38
4. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Scheinwerfer vorn links	39
5. Kupplungspositionsgeber, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Relais- und Sicherungsträger 2, Scheibenwischermotor, Pumpe für Getriebeölkühlung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	40
6. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Abstandsregelung, LED-Modul für Ladesteckdose 1, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Sicherungshalter B, Klimakompressor, Heizungsunterstützungspumpe	41
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Relais- und Sicherungsträger 1	42
8. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Motorsteuergerät	43
9. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Kühlerlüfter	44
10. Taster für Startanlage, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 4, Aktuator für Parksperre, Heizelement für Luftzusatzheizung	45
11. Schaltbetätigung, Warnblinklichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, USB-Ladesteckdose 1, Wählhebel-Positionsanzeige, beheizbare Frontscheibe	46
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Innenleuchte vorn, Innenleuchte 2 hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	47
13. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Taxialarm passiv, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Endwiderstand für CAN-Bus Kommunikation, 66 Ohm, Funkgerät, Schließenheit Fahrertür	48
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	49
15. Zwischenkreiskondensator 1, Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taxameter, Spiegeltaxameter, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	50
16. Türaußengriff Beifahrertür, Steuergerät für Frischluftgebläse, Türsteuergerät Beifahrerseite, Funkempfänger für Standheizung, Schließenheit Beifahrertür, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte 2	51
17. Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Relais für Schiebetür links, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Anschluss 1, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 3 hinten, Innenleuchte 4 hinten	52
18. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Kraftstoffördereinheit. Steuergerät für Allradantrieb. Steuergerät für Kraftstoffpumpe.	53

Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Dosierpumpe, Schließeinheit für Schiebetür hinten links, Sitzheizung vorn links, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	
19. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Relais für Schiebetür rechts, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts, Sitzheizung vorn rechts, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	54
20. Tankklappenentriegelung, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, 12-V-Steckdose 3, Reduktionsmitteltank, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2), Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	55
21. Batterietrennrelais, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schlussleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	56
22. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Umfeld-Kamera hinten, Steckdose für Anhängerbetrieb, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts, beheizbare Heckscheibe	57
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Öldruckschalter, Schließeinheit für Heckklappe, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Schutzdiode, Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Heckklappe, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	58
24. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	59
25. Funktionseinheit für aktive Ölabscheidung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Drehstromantrieb, Klimakompressor, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf, Hochvoltheizung (PTC)	60
26. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	61
003 - Schalttafeleinsatz	62-65
1. Schalttafeleinsatz	62
2. Lesespule für Wegfahrsicherung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	63
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	64
4. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Schalttafeleinsatz	65
004 - Sitze hinten, 2. und 3. Sitzreihe , (3NM),(3NR),(3NX),(9P4)	66-69
1. Sitze hinten, 2. und 3. Sitzreihe , (3NM),(3NR),(3NX),(9P4)	66
2. Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 2. Sitzreihe	67
3. Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten links, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors Mitte, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 3. Sitzreihe	68
4. Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten rechts, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 3. Sitzreihe	69
005 - Airbag-Systeme , (LOL)	70-78
1. Airbag-Systeme , (LOL)	70
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	71
3. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	72
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	73
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	74
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	75
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	76
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	77
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	78
006 - 2,0-I-Dieselmotor , CRVD	79-100
1. 2.0-I-Dieselmotor . CRVD	79

2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	80
3. Sicherungshalter B	81
4. Sicherungshalter B	82
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	83
6. Relais- und Sicherungsträger 1	84
7. Motorsteuergerät	85
8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	86
9. Modul für Luftmassenmessung, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	87
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	88
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	89
12. Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	90
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Glühkerze 1	91
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	92
15. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	93
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	94
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Ventil für Kühlmittelregelung	95
18. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	96
19. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	97
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	98
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	99
22. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	100
007 - Bremssystem	101-112
1. Bremssystem	101
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	102
3. Anschluss- und Verteilerkasten 1	103
4. Steuergerät für ABS	104
5. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker	105
6. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	106
7. Steuergerät für ABS, Bremskraftverstärker	107
8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	108
9. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	109
10. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	110
11. Taster für elektromechanische Feststellbremse	111
12. Diagnose-Interface für Datenbus	112
008 - 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	113-132
1. 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	113
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	114
3. Sicherungshalter B	115
4. Sicherungshalter B	116
5. Sicherungshalter B	117
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	118
7. Motorsteuergerät	119
8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	120
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	121
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	122
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	123
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	124
13. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	125
14. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	126
15. Drosselklappensteuereinheit. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	127

16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1	128
17. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	129
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	130
19. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	131
20. Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	132
009 - Radioanlage , (8AA),(8UB),(I7D)	133-139
1. Radioanlage , (8AA),(8UB),(I7D)	133
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts, Sicherungshalter C	134
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	135
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	136
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	137
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	138
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	139
010 - 1,5-l-Benzinmotor , DXDE	140-162
1. 1,5-l-Benzinmotor , DXDE	140
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2, Sicherungshalter C	141
3. Sicherungshalter B	142
4. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	143
5. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	144
6. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	145
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	146
8. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	147
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	148
10. Motorsteuergerät	149
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	150
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung	151
13. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	152
14. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	153
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	154
16. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	155
17. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	156
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	157
19. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	158
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	159
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	160
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	161
23. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	162
011 - 2,0-l-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF	163-191
1. 2,0-l-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF	163
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	164
3. Sicherungshalter B, Sicherungs- und Relaissträger	165
4. Sicherungshalter B	166
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	167
6. Motorsteuergerät	168

7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	169
8. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	170
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	171
10. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	172
11. Gaspedalmodul, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	173
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	174
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	175
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	176
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank	177
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	178
17. Motorsteuergerät	179
18. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlerlüfter	180
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	181
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	182
21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	183
22. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	184
23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	185
24. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	186
25. Öldruckgeber, Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	187
26. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	188
27. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	189
28. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	190
29. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	191
012 - 1,5-l-Benzinmotor , DPBC	192-214
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPBC	192
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	193
3. Sicherungshalter B	194
4. Sicherungshalter B	195
5. Motorsteuergerät	196
6. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	197
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	198
8. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	199
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	200
10. Motorsteuergerät	201
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	202
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung	203
13. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	204
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	205
15. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	206
16. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	207
17. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	208
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	209
19. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät. Pumpe für Ladeluftkühlung	210

20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	211
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	212
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	213
23. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	214
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , DPBC,DTRC,DTRE,DTRF,(0IJ)	215-220
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , DPBC,DTRC,DTRE,DTRF,(0IJ)	215
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	216
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung	217
4. Bordnetzsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	218
5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	219
6. Diagnose-Interface für Datenbus	220
014 - Allradantrieb , (1X1)	221-223
1. Allradantrieb , (1X1)	221
2. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Pumpe für Allradkupplung	222
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	223
015 - Kühlerlüfter	224-225
1. Kühlerlüfter	224
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Kühlerlüfter	225
016 - Elektromechanische Servolenkung , (0K0)	226-229
1. Elektromechanische Servolenkung , (0K0)	226
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	227
3. Bordnetzsteuergerät	228
4. Diagnose-Interface für Datenbus	229
017 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)	230-235
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1),(7X2),(7X5)	230
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	231
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	232
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	233
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	234
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	235
018 - USB-Ladesteckdosen , (U9A),(U9B),(U9C)	236-238
1. USB-Ladesteckdosen , (U9A),(U9B),(U9C)	236
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	237
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	238
019 - Reifendruckkontrolle , (7K3)	239-240
1. Reifendruckkontrolle , (7K3)	239
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	240
020 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T6),(8T8),(QK1)	241-243
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T6),(8T8),(QK1)	241
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	242
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	243
021 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D7),(1D8)	244-247
1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (1D7),(1D8)	244
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	245
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker	246
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	247
022 - Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	248-252
1. Anhängerbetrieb , (1D1),(1D2)	248
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	249
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker	250
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	251
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	252
023 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	253-254
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z6)	253
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	254
024 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	255-256
1. Diebstahlwarnanlage . (7AL).(7AS)	255

2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	256
025 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	257-259
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	257
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten, Sicherungshalter C	258
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera hinten	259
026 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	260-264
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage	260
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	261
3. Bordnetzsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 3	262
4. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	263
5. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	264
027 - Frontscheibenheizung , (4GX)	265-266
1. Frontscheibenheizung , (4GX)	265
2. Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Relais- und Sicherungsträger 2, Relais- und Sicherungsträger 4, beheizbare Frontscheibe	266
028 - Zweitbatterie , (8FV)	267-268
1. Zweitbatterie , (8FV)	267
2. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 2	268
029 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	269-270
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	269
2. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1, Heizelement für Luftzusatzheizung	270
030 - Standheizung mit Funkfernbedienung , (9M9)	271-274
1. Standheizung mit Funkfernbedienung , (9M9)	271
2. Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	272
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	273
4. Steuergerät für Zusatzheizung	274
031 - Klimaanlage , (9AK)	275-284
1. Klimaanlage , (9AK)	275
2. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C	276
3. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	277
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	278
5. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	279
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Defrostklappe	280
7. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn rechts	281
8. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluft- und Umluftklappe	282
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	283
10. Klimakompressor	284
032 - Klimaanlage , (KH6),(9AC)	285-292
1. Klimaanlage , (KH6),(9AC)	285
2. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter C	286
3. Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	287
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	288
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	289
6. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	290
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	291
8. Klimakompressor	292
033 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZX)	293-295
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9ZX)	293
2. Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C	294
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handv. Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung. LTE-Antenne 3	295

034 - Radioanlage , (I8Q),(8AR),(I8U)	296-305
1. Radioanlage , (I8Q),(8AR),(I8U)	296
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	297
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts	298
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	299
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, LTE-Antenne 3	300
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	301
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	302
8. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	303
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	304
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Innenleuchte vorn	305
035 - Halogenscheinwerfer , (8ID),(8WH)	306-310
1. Halogenscheinwerfer , (8ID),(8WH)	306
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Sicherungshalter C	307
3. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	308
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	309
5. Warnblinklichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	310
036 - LED-Scheinwerfer , (8IY),(8WH)	311-315
1. LED-Scheinwerfer , (8IY),(8WH)	311
2. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Sicherungshalter C	312
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	313
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	314
5. Warnblinklichtschalter, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	315
037 - Schnittstelle für externe Nutzung , (IP1),(IS2),(IS4),(IS9)	316-319
1. Schnittstelle für externe Nutzung , (IP1),(IS2),(IS4),(IS9)	316
2. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 4	317
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	318
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	319
038 - Datenbusvernetzung	320-334
1. Datenbusvernetzung	320
2. Zwischenkreiskondensator 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	321
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	322
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	323
5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	324
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	325
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	326
8. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre	327
9. Steuergerät für Airbag, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	328
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	329
11. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	330
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Umfeld-Kamera hinten	331
13. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	332
14. Steuergerät für NOx-Geber. Steuergerät 2 für NOx-Geber. Steuergerät 3 für NOx-Geber.	333

Partikelsensor, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	
15. Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	334
039 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(EL2),(EL5)	335-339
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(EL2),(EL5)	335
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	336
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	337
4. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn	338
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 1	339
040 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)	340-342
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (6I1),(6I2),(6I6),(QK1)	340
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	341
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	342
041 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	343-345
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (4L6)	343
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	344
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Innenspiegel	345
042 - Innenleuchten	346-352
1. Innenleuchten	346
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	347
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	348
4. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte 2	349
5. Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	350
6. Innenleuchte vorn, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 3 hinten	351
7. Innenleuchte 4 hinten	352
043 - Sitz vorn links	353-356
1. Sitz vorn links	353
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungsträger 1, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sitzheizung vorn links	354
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, beheizbare Lehne für Sitz vorn links	355
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	356
044 - Sitz vorn rechts	357-360
1. Sitz vorn rechts	357
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungsträger 2, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Sitzheizung vorn rechts	358
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts	359
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	360
045 - Schlussleuchten , (8SA)	361-364
1. Schlussleuchten , (8SA)	361
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C	362
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	363
4. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	364
046 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	365-368
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	365
2. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Sicherungshalter C	366
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	367
4. Warnblinklichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	368
047 - Innenleuchten Camper und Multivan , (F4L)	369-373
1. Innenleuchten Camper und Multivan , (F4L)	369
2. Bordnetzsteuergerät, Relais für Innenbeleuchtung, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	370
3. Taster für Außenbeleuchtung, Relais für Innenbeleuchtung, Kofferraumleuchte rechts, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	371
4. Relais für Innenbeleuchtung. Innenleuchte links. Innenleuchte hinten links	372

5. Relais für Innenbeleuchtung, Innenleuchte rechts, Innenleuchte hinten rechts	373
048 - Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)	374-377
1. Multifunktionslenkrad , (2FB),(2FD),(2FM)	374
2. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	375
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	376
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	377
049 - Taxiausstattung , (F4E),(F5P)	378-386
1. Taxiausstattung , (F4E),(F5P)	378
2. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 4	379
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Taxidachzeichen	380
4. Taxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	381
5. Leseeinheit für Taxiabrechnungssystem, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	382
6. Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad, Schalter für Alarmanlage aus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Anschluss 2 für Diagnose	383
7. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Taxialarm aktiv, Taster für Taxialarm passiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	384
8. Entstörfilter für digitales Funkgerät, Funkgerät, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	385
9. Bordnetzsteuergerät, digitales Funkgerät, Antenne für Funkgerät	386
050 - Dachlüfter , (3JC)	387-388
1. Dachlüfter , (3JC)	387
2. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter	388
051 - 12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6),(9JC)	389-390
1. 12-V-Steckdosen , (7B0),(7B2),(7B3),(7B6),(9JC)	389
2. Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4	390
052 - Lenksäulenelektronik , (1MM),(2FB),(2FD)	391-393
1. Lenksäulenelektronik , (1MM),(2FB),(2FD)	391
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	392
3. Zündanlassschalter, Lesespule für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	393
053 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	394-404
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7),(4K5),(4K6)	394
2. Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	395
3. Interface für Zugang und Startsystem	396
4. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	397
5. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	398
6. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem	399
7. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem	400
8. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz	401
9. Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	402
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	403
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	404
054 - Türsteuergeräte Fahrerseite	405-410
1. Türsteuergeräte Fahrerseite	405
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrertür	406
3. Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür, Taster für Zentralverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	407
4. Außenspiegelverstellung, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite	408
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Außenspiegel Fahrerseite	409
6. Türaußengriff Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel	410
055 - Türsteuergeräte Beifahrerseite	411-414
1. Türsteuergeräte Beifahrerseite	411
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C, Motor für Fensterheber rechts, Schließeinheit Beifahrertür	412
3. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	413
4. Türaußengriff Beifahrertür. Türsteuergerät Beifahrerseite. Diagnose-Interface für Datenbus.	414

Interface für Zugang und Startsystem	
056 - Spurwechselassistent , (7Y1)	415-418
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	415
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	416
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	417
4. Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	418
057 - Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer , (3RD),(3RE)	419-424
1. Flügeltüren, beheizbare Heckscheiben, Heckscheibenwischer , (3RD),(3RE)	419
2. Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	420
3. Schutzdiode, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	421
4. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	422
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	423
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera hinten	424
058 - Heckklappe , (3RC),(3RJ)	425-432
1. Heckklappe , (3RC),(3RJ)	425
2. Sicherungshalter C	426
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Motor für Heckscheibenwischer	427
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	428
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Umfeld-Kamera hinten	429
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Umfeld-Kamera hinten	430
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	431
8. Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	432
059 - Schiebetür links , (5Q2),(5Q7)	433-436
1. Schiebetür links , (5Q2),(5Q7)	433
2. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten links	434
3. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links	435
4. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links, Türaußengriffschalter hinten links, Türinnengriffschalter hinten links, Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links	436
060 - Schiebetür rechts , (5R2),(5R7)	437-440
1. Schiebetür rechts , (5R2),(5R7)	437
2. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts	438
3. Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Relais für Schiebetür rechts	439
4. Türaußengriffschalter hinten rechts, Türinnengriffschalter hinten rechts, Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts	440
061 - Kontaktschalter für Frontklappe	441-442
1. Kontaktschalter für Frontklappe	441
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	442
062 - 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	443-467
1. 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	443
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	444
3. Sicherungshalter B	445
4. Sicherungshalter B	446
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	447
6. Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Gastank	448
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	449
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Anhängererkennung, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	450
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	451
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	452
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	453
12. Motorsteuergerät	454
13. Öldruckgeber. Ladedruckgeber. Modul für Ladedruckregelung. Motorsteuergerät	455

14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	456
15. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	457
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	458
17. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	459
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	460
19. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	461
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	462
21. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	463
22. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	464
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	465
24. Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung	466
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	467
063 - 2,0-l-Dieselmotor , DXRA,DXRD,DXRE	468-496
1. 2,0-l-Dieselmotor , DXRA,DXRD,DXRE	468
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	469
3. Sicherungshalter B	470
4. Sicherungshalter B	471
5. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	472
6. Motorsteuergerät	473
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	474
8. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	475
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	476
10. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	477
11. Gaspedalmodul, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	478
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	479
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	480
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	481
15. Motorsteuergerät	482
16. Motorsteuergerät	483
17. Motorsteuergerät	484
18. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlerlüfter	485
19. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	486
20. Motorsteuergerät	487
21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlösen	488
22. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	489
23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	490
24. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	491
25. Öldruckgeber, Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	492
26. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	493
27. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	494
28. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	495
29. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	496
064 - Datenbusvernetzung , (GP0)	497-511
1. Datenbusvernetzung , (GP0)	497
2. Diacnose-Interface für Datenbus. Sicherunshalter C	498

3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	499
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	500
5. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	501
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	502
7. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker	503
8. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre	504
9. Steuergerät für Airbag, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	505
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	506
11. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	507
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Umfeld-Kamera hinten	508
13. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	509
14. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Interface für Zugang und Startsystem, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	510
15. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz	511
065 - 2,0-I-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF	512-540
1. 2,0-I-Dieselmotor , DTRC,DTRE,DTRF	512
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	513
3. Sicherungshalter B, Sicherungs- und Relaissträger	514
4. Sicherungshalter B	515
5. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1	516
6. Motorsteuergerät	517
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	518
8. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	519
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Modul für Luftmassenmessung, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	520
10. Steuergerät für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät	521
11. Gaspedalmodul, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	522
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	523
13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	524
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	525
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Reduktionsmitteltank	526
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	527
17. Motorsteuergerät	528
18. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlerlüfter	529
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	530
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	531
21. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	532
22. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	533
23. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	534
24. Kraftstoffdruckgeber, Abgastemperaturgeber 3, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers, Motorsteuergerät	535
25. Öldruckgeber, Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	536
26. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Glühkerze 3, Glühkerze 1. Glühkerze 2. Glühkerze 4	537

27. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	538
28. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	539
29. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	540
066 - Radioanlage , (8DF)	541-549
1. Radioanlage , (8DF)	541
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C	542
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Breitbandlautsprecher hinten links, Breitbandlautsprecher hinten rechts	543
4. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	544
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, LTE-Antenne 3	545
6. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	546
7. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn	547
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Tieftonlautsprecher vorn links, Außenspiegel Fahrerseite	548
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	549
067 - 1,5-l-Benzinmotor , DPBC	550-572
1. 1,5-l-Benzinmotor , DPBC	550
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	551
3. Sicherungshalter B	552
4. Sicherungshalter B	553
5. Motorsteuergerät	554
6. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	555
7. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Motorsteuergerät	556
8. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	557
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Bremskraftverstärker	558
10. Motorsteuergerät	559
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	560
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Getriebeölkühlung	561
13. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	562
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	563
15. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	564
16. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	565
17. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	566
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	567
19. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	568
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	569
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	570
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	571
23. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	572
068 - 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	573-597
1. 1,5-l-Benzinmotor , DHFA	573
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	574
3. Sicherungshalter B	575
4. Sicherungshalter B	576
5. Motorsteuergerät. Sicherungshalter C	577

6. Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Gastank	578
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	579
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Anhängererkennung, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	580
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	581
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	582
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	583
12. Motorsteuergerät	584
13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	585
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	586
15. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	587
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	588
17. Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	589
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	590
19. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	591
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	592
21. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3, Zündkerze 4	593
22. Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	594
23. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	595
24. Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung	596
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	597
069 - 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	598-617
1. 1,6-l-Benzinmotor , DWYA	598
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	599
3. Sicherungshalter B	600
4. Sicherungshalter B	601
5. Sicherungshalter B	602
6. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	603
7. Motorsteuergerät	604
8. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	605
9. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	606
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	607
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	608
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	609
13. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	610
14. Öldruckschalter, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	611
15. Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	612
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Zündkerze 1	613
17. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	614
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	615
19. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	616
20. Kraftstoffördereinheit, Schalttafeleinsatz	617
070 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVD	618-639
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVD	618
2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Anschluss- und Verteilerkasten 2	619
3. Sicherungshalter B	620
4. Sicherungshalter B	621
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	622
6. Relais- und Sicherungsträger 1	623
7. Motorsteuergerät	624

8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	625
9. Modul für Luftmassenmessung, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	626
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	627
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	628
12. Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Heizungsunterstützungspumpe	629
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Glühkerze 1	630
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	631
15. Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	632
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	633
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Ventil für Kühlmittelregelung	634
18. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	635
19. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	636
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	637
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	638
22. Tankklappenentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	639
071 - Kühlerlüfter , (OK0)	640-641
1. Kühlerlüfter , (OK0)	640
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Kühlerlüfter	641
072 - Lenksäulenelektronik , (2FM)	642-644
1. Lenksäulenelektronik , (2FM)	642
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	643
3. Zündanlassschalter, Lesespule für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	644
073 - Airbag-Systeme , (L0R)	645-653
1. Airbag-Systeme , (L0R)	645
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	646
3. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	647
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	648
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	649
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	650
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	651
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	652
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	653
074 - Airbag-Systeme , (GP0),(L0L)	654-662
1. Airbag-Systeme , (GP0),(L0L)	654
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	655
3. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	656
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	657
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	658
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite. Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	659

7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	660
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	661
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	662
075 - Airbag-Systeme , (GP0),(L0R)	663-671
1. Airbag-Systeme , (GP0),(L0R)	663
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	664
3. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	665
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag	666
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	667
6. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	668
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	669
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	670
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	671
076 - Airbag-Systeme , (GP1),(L0L)	672-680
1. Airbag-Systeme , (GP1),(L0L)	672
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	673
3. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	674
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	675
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	676
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	677
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieregelung, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	678
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	679
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	680
077 - Airbag-Systeme , (GP1),(L0R)	681-689
1. Airbag-Systeme , (GP1),(L0R)	681
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	682
3. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	683
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	684
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	685
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	686
7. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieregelung, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	687
8. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite	688
9. Gurtschalter Beifahrerseite. Sitzbelegunassensor Beifahrerseite. Steuergerät für Airbaa.	689

Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
078 - Signalhorn	690-691
1. Signalhorn	690
2. Signalhorn links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	691
079 - USB-Ladesteckdosen , (U9E),(U9G)	692-694
1. USB-Ladesteckdosen , (U9E),(U9G)	692
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1, USB-Anschluss 1	693
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	694
080 - Datenbusvernetzung , (GP1)	695-711
1. Datenbusvernetzung , (GP1)	695
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	696
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	697
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Umfeld-Kamera hinten	698
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	699
6. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker, Funkempfänger für Standheizung	700
7. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	701
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	702
9. Schaltbetätigung, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	703
10. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Pumpe für Getriebeölkühlung	704
11. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	705
12. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Endwiderstand für CAN-Bus Kommunikation, 66 Ohm, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	706
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Interface für Zugang und Startsystem, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	707
14. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Innenleuchte vorn	708
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	709
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	710
17. Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Funkgerät, Anschluss 2 für Diagnose	711
081 - Multifunktionslenkrad , (1MM)	712-714
1. Multifunktionslenkrad , (1MM)	712
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	713
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	714
082 - Sicherungsbelegung , (0K0)	715-749
1. Sicherungsbelegung , (0K0)	715
2. Anschluss- und Verteilerkasten 1	716
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Anschluss- und Verteilerkasten 2	717
4. Anschluss- und Verteilerkasten 2	718
5. Zweitbatterie, Batterietrennrelais, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung	719
6. Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kühlmittelregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4, Relais- und Sicherungsträger 1	720
7. Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	721
8. Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	722
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 4	723
10. Signalhorn links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B. Pumpe für Getriebeölkühlung	724

11. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	725
12. Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	726
13. Kupplungspositionsgeber, Sicherungshalter B	727
14. Sicherungshalter B	728
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Ventil für Öldruckregelung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	729
16. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Gastank, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherungshalter B	730
17. Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	731
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Sicherungshalter B	732
19. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B	733
20. Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung, Sicherungs- und Relaisträger	734
21. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Taxameter, Spiegeltaxameter, Funkgerät, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	735
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Reduktionsmitteltank, Aktuator für Parksperre	736
23. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	737
24. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	738
25. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Sicherungshalter C	739
26. Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	740
27. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links, Sicherungshalter C	741
28. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Informationselektronik 1, Relais für Schiebetür rechts, Sicherungshalter C	742
29. Schaltbetätigung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wählhebel-Positionsanzeige	743
30. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	744
31. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C	745
32. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, USB-Ladesteckdose 1	746
33. Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Alarmhorn, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, automatisch abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Heckscheibe	747
34. Bordnetzsteuergerät	748
35. Motorsteuergerät	749
083 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , DXDE,DXRA,DXRD,DXRE,(0IJ)	750-755
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , DXDE,DXRA,DXRD,DXRE,(0IJ)	750
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	751
3. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	752
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Pumpe für Getriebeölkühlung	753

5. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	754
6. Diagnose-Interface für Datenbus	755
084 - Datenbusvernetzung , (GP1)	756-775
1. Datenbusvernetzung , (GP1)	756
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	757
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	758
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Umfeld-Kamera hinten	759
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	760
6. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Bremskraftverstärker, Funkempfänger für Standheizung	761
7. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	762
8. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	763
9. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1	764
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	765
11. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Funktionseinheit für aktive Ölabscheidung, Steuergerät 3 für NOx-Geber, Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	766
12. Schaltbetätigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Pumpe für Getriebeölkühlung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	767
13. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	768
14. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	769
15. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Endwiderstand für CAN-Bus Kommunikation, 66 Ohm, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	770
16. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Interface für Zugang und Startsystem, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	771
17. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Innenleuchte vorn	772
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	773
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz	774
20. Taxameter, Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät 2 für Batterieüberwachung, Funkgerät, Anschluss 2 für Diagnose	775
085 - Motorgeräuscherzeugung , DUCC	776-777
1. Motorgeräuscherzeugung , DUCC	776
2. Motorsteuergerät, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B	777
086 - Pilotlinie für Hochvoltsystem , DUCC	778-780
1. Pilotlinie für Hochvoltsystem , DUCC	778
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	779
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	780
087 - Hochvoltbatteriesystem , DUCC	781-796
1. Hochvoltbatteriesystem , DUCC	781
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	782
3. Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	783
4. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	784
5. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	785
6. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung	786
7. Hybrid-Batterie-Einheit, Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung	787
8. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	788
9. Hvbriid-Batterie-Einheit. Steuergerät für Batterieregelung. Schaltkasten der Hochvoltbatterie	789

10. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung, Schaltkasten der Hochvoltbatterie	790
11. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung, Batteriemodul 1, Batteriemodul 4	791
12. Hybrid-Batterie-Einheit, Batteriemodul 1, Batteriemodul 4	792
13. Hybrid-Batterie-Einheit, Batteriemodul 1, Batteriemodul 4	793
14. Hybrid-Batterie-Einheit, Batteriemodul 1, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3, Batteriemodul 4	794
15. Hybrid-Batterie-Einheit, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3	795
16. Hybrid-Batterie-Einheit, Batteriemodul 2, Batteriemodul 3	796
088 - Hochvoltsystem , DUCC	797-808
1. Hochvoltsystem , DUCC	797
2. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss- und Verteilerkasten 1	798
3. Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	799
4. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	800
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	801
6. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	802
7. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	803
8. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	804
9. Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1	805
10. Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1, LED-Modul für Ladesteckdose 1	806
11. Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	807
12. Diagnose-Interface für Datenbus	808
089 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DUCC,(9AK)	809-821
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DUCC,(9AK)	809
2. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	810
3. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Sicherungshalter C, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	811
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	812
5. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	813
6. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	814
7. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	815
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil 1 für Kältemittel	816
9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät	817
10. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Defrostklappe	818
11. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	819
12. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Frischluft- und Umluftklappe	820
13. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Drehstromantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	821
090 - Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DUCC,(KH6),(9AC)	822-832
1. Klimaanlage für Fahrzeuge mit Hochvoltsystem , DUCC,(KH6),(9AC)	822
2. Relais für Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	823
3. Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie, Sicherungshalter C, Koppelstelle an der Hochvoltbatterie	824
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	825
5. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	826
6. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	827
7. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	828
8. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Expansionsventil 1 für Kältemittel	829
9. Motorsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	830
10. Temperaturfühler für Verdampfer. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage. Temperaturklappe.	831

Luftverteilerklappe	
11. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Drehstromantrieb, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	832
091 - Klimaanlage , (3JC)	833-834
1. Klimaanlage , (3JC)	833
2. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter	834
092 - Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DUCC	835-839
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DD , DUCC	835
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	836
3. Schaltbetätigung, Aktuator für Parksperre, Wählhebel-Positionsanzeige	837
4. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	838
5. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	839
093 - 1,5-l-Benzinmotor , DUCC	840-863
1. 1,5-l-Benzinmotor , DUCC	840
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Sicherungshalter D	841
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	842
4. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	843
5. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	844
6. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	845
7. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	846
8. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	847
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	848
10. Motorsteuergerät	849
11. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	850
12. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Kühlmittelventil für Getriebe, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	851
13. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	852
14. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	853
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung, Motorsteuergerät	854
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	855
17. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	856
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	857
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3	858
20. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	859
21. Funktionseinheit für aktive Ölabscheidung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	860
22. Sensor für Tankdruck, Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb, Motorsteuergerät, Ventil für Tankabschaltung	861
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	862
24. Tankklappenentriegelung, Taster für Tankdeckelentriegelung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät	863
094 - Sitze hinten, 2. Sitzreihe , (3NF),(9P9)	864-865
1. Sitze hinten, 2. Sitzreihe , (3NF),(9P9)	864
2. Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	865
095 - Kühlerlüfter , (0K3)	866-867
1. Kühlerlüfter , (0K3)	866
2. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Kühlerlüfter	867
096 - Elektromechanische Servolenkung , (0K3)	868-870
1. Elektromechanische Servolenkung , (0K3)	868
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B, Anschluss- und Verteilerkasten 1	869
3. Diagnose-Interface für Datenbus	870
097 - Sicherungsbelegung , (0K3)	871-899
1. Sicherungsbelegung , (0K3)	871
2. Batterie. Steuergerät für Batterieüberwachung. Bremskraftverstärker. Anschluss- und	872

Verteilerkasten 1, Sicherungshalter D	
3. Steuergerät für ABS, Anschluss- und Verteilerkasten 1, Kühlerlüfter	873
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 2, beheizbare Frontscheibe	874
5. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3, Scheibenwischermotor	875
6. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 4	876
7. Signalhorn links, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter B, Pumpe für Getriebeölkühlung	877
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter B	878
9. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Relais für Klimaanlage, Expansionsventil 1 für Kältemittel, Sicherungshalter B, Klimakompressor, Hochvoltheizung (PTC)	879
10. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	880
11. Funktionseinheit für aktive Ölabscheidung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	881
12. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	882
13. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Sicherungshalter B, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	883
14. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Steuergerät für Einbruchschutz, Steuergerät 2 für Einbruchschutz, Sicherungshalter B, Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	884
15. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung, Ventil für Tankabschaltung, Wartungsstecker für Hochvoltsystem	885
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Taxameter, Spiegeltaxameter, Funkgerät, Sicherungsträger 1, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 4	886
17. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter C, Aktuator für Parksperre	887
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C	888
19. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	889
20. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem, Steuergerät 3 für Einbruchschutz, Steuergerät 4 für Einbruchschutz, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	890
21. Relais für Innenbeleuchtung, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Umfeld-Kamera hinten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung, Sicherungshalter C, USB-Anschluss 1	891
22. Kontaktleiste in Schiebetür links, Kontaktleiste in der B-Säule links, Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Relais für Schiebetür links, Sicherungshalter C	892
23. Kontaktleiste in Schiebetür rechts, Kontaktleiste in der B-Säule rechts, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Steuergerät für Informationselektronik 1, Relais für Schiebetür rechts, Sicherungshalter C	893
24. Schaltbetätigung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wählhebel-Positionsanzeige	894
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit für Beleuchtung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Standheizung, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	895
26. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Sicherungshalter C	896
27. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 3, 12-V-Steckdose 4, USB-Ladesteckdose 1	897
28. Alarmhorn, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer, automatisch abblendbarer Innenspiegel, beheizbare Heckscheibe	898
29. Bordnetzsteuergerät	899
098 - Klimaanlage , (9AK)	900-909
1. Klimaanlage . (9AK)	900

2. Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter C	901
3. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	902
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	903
5. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Sensor für Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	904
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe vorn links, Defrostklappe	905
7. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn rechts	906
8. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Frischluft- und Umluftklappe	907
9. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	908
10. Klimakompressor	909
099 - Klimaanlage , (KH6),(9AC)	910-917
1. Klimaanlage , (KH6),(9AC)	910
2. Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Sicherungshalter C	911
3. Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	912
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	913
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	914
6. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	915
7. Steuergerät für Heizung und Klimaanlage	916
8. Klimakompressor	917
100 - Klimaanlage , (3JC)	918-919
1. Klimaanlage , (3JC)	918
2. Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Frischluftgebläse hinten, Steuergerät für Heizung und Klimaanlage, Sicherungshalter C, Dachlüfter	919
101 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(EL2),(EL5)	920-924
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ3),(EL2),(EL5)	920
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	921
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	922
4. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Innenleuchte vorn	923
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	924
102 - Sonderfahrzeug , (F5J)	925-933
1. Sonderfahrzeug , (F5J)	925
2. Sicherungsträger 4, Koppelstelle 3 für Sonderfahrzeuge	926
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	927
4. Schalter für Innenleuchte hinten, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Innenbeleuchtung, Schalter für Blitzleuchten, Schalter für Innenraumbelichtung, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	928
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Innenleuchte hinten, Innenleuchte 2 hinten, Innenleuchte 3 hinten, Innenleuchte 4 hinten	929
6. Taster für Ladeprofilauswahl, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Konverterbox, Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts, Koppelstelle für Sonderfahrzeuge	930
7. Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Konverterbox, Koppelstelle 1 für Sondersignalanlage, Sonderfahrzeuge	931
8. Kartenlesegerät, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen	932
9. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Blitzleuchte rechts in der Heckklappe, Blitzleuchte links in der Heckklappe, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle 1 für Batterieregelung der Hochvoltbatterie, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe, Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe	933
801 - Einbauorte: Massepunkte - 3	934-953
1. Massepunkte	934-953
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	936-942
1.1.1 Front von links	936
1.1.2 Front von links, zusätzliche Massepunkte für Fahrzeuge mitHybrid-Antrieb	937
1.1.3 Front von rechts	938-939
1.1.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC, DXDE, DUCC	940
1.1.5 1.6-l-Benzinmotor. DWYA. bis Mai 2023	941

1.1.6 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, ab Mai 2023	942
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	943-949
1.2.1 Lenkrad	943
1.2.2 Innenraum vorn links	944
1.2.3 Innenraum vorn rechts	945
1.2.4 Innenraum vorn Mitte	946
1.2.5 Dach vorn	947
1.2.6 Tür vorn links	948
1.2.7 Tür vorn rechts	949
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	950-951
1.3.1 Kofferraum links	951
1.3.2 Kofferraum rechts	951
1.4 Massepunkte am Unterboden des Fahrzeugs	952-953
1.4.1 Massepunkt Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	952-953
802 - Einbauorte: Sicherungen - 3	954-1043
1. Sicherungen	954-1043
1.1 Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, ab August 2020	960-961
1.1.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, ab August 2020	960-961
1.1.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten1 -SX1-, ab August 2020	962
1.2 Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	962-963
1.2.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 1 -SX1-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	963
1.2.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten1 -SX1-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb ab August 2024	964
1.3 Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-, ab August 2020	964-965
1.3.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-, ab August 2020	964
1.3.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten2 -SX2-, ab August 2020	965
1.4 Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-, ab Januar 2024	966-967
1.4.1 Einbauort Anschluss- und Verteilerkasten 2 -SX2-, ab Januar 2024	966
1.4.2 Sicherungsbelegung Anschluss- und Verteilerkasten2 -SX2-, ab Januar 2024	967
1.5 Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	968-971
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	968
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	969-971
1.6 Sicherungshalter B -SB-, ab November 2021	972-975
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2021	972
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2021	973-975
1.7 Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2022	976-980
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2022	976
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2022	977-980
1.8 Sicherungshalter B -SB-, ab November 2023	981-984
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2023	981
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2023	982-984
1.9 Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2024	985-989
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2024	985
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juni 2024	986-989
1.10 Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020	990-995
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2020	990-991
1.10.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2020	992
1.10.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020	993-995
1.11 Sicherungshalter C -SC-, ab März 2021	996-1001
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab März 2021	997
1.11.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab März 2021	998
1.11.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab März 2021	999-1001
1.12 Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2022	1002-1007
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juni 2022	1002-1003
1.12.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juni 2022	1004
1.12.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2022	1005-1007
1.13 Sicherungshalter C -SC-, ab November 2022	1008-1013
1.13.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2022	1008-1009
1.13.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2022	1010
1.13.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2022	1011-1013
1.14 Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2023	1014-1019
1.14.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juni 2023	1014-1015
1.14.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juni 2023	1016
1.14.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2023	1017-1019
1.15 Sicherungshalter C -SC-, ab November 2023	1020-1025

1.15.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab November 2023	1020-1021
1.15.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab November 2023	1022
1.15.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2023	1023-1025
1.16 Sicherungshalter C -SC-, ab Juni2024	1026-1031
1.16.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juni 2024	1026-1027
1.16.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juni 2024	1028
1.16.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2024	1029-1031
1.17 Sicherungshalter D -SD-, für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	1032-1033
1.17.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	1032
1.17.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	1033
1.18 Einzelsicherungen am Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	1034-1035
1.18.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- und Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-, ab August 2020	1034
1.18.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1- und Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-, ab August 2020	1035
1.19 Einzelsicherungen am Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020	1036-1038
1.19.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab August 2020	1036-1037
1.19.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab August 2020	1038
1.19.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, ab August 2020	1039
1.20 TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020	1039-1040
1.20.1 Einbauort TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020	1039
1.20.2 Sicherungsbelegung TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020	1040
1.20.3 Sicherungsbelegung TAXI Einzelsicherungen, ab November 2022	1041
1.21 Einzelsicherungen Sonderfahrzeug, ab Juli 2024	1041-1043
1.21.1 Einbauorte Einzelsicherungen Sonderfahrzeug, ab Juli 2024	1042
1.21.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Sonderfahrzeug, ab Juli2024	1043
803 - Einbauorte: Relais - 3	1044-1061
1. Relais	1044-1061
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	1047
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	1047
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020	1048-1050
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2020	1048-1049
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2020	1050
1.3 Relais am Sicherungshalter B -SB-, ab August 2020	1051
1.3.1 Relais auf Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab August 2020	1051
1.4 Relais am Sicherungshalter C -SC-, ab August 2020	1052-1054
1.4.1 Relais am Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab August 2020	1052-1053
1.4.2 Relais am Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab August 2020	1054
1.5 Relais unter Sicherungshalter C -SC-, ab Juni 2022	1055-1057
1.5.1 Relais unter Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker, ab Juni 2022	1055-1056
1.5.2 Relais unter Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker, ab Juni 2022	1057
1.6 Relais für Schiebetüren	1058-1059
1.6.1 Relais für Schiebetür links	1058
1.6.2 Relais für Schiebetür rechts	1059
1.7 Relais im Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	1060-1061
1.7.1 Relais auf Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb, ab August 2024	1060-1061
804 - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1062-1118
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	1062-1118
1.1 Front, Ansicht von vorn	1081
1.1.1 Front, Ansicht von vorn	1081
1.2 Front, Ansicht von links	1082-1084
1.2.1 Front, Ansicht von links	1082-1083
1.2.2 Front, Ansicht von links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemit Hybrid-Antrieb	1084
1.3 Front, Ansicht von rechts	1085-1086
1.3.1 Front, Ansicht von rechts	1085-1086
1.4 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC	1087-1093
1.4.1 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von vorn	1087
1.4.2 1,5-l-Benzinmotor, DPBC, von vorn	1088-1089
1.4.3 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, von oben	1090
1.4.4 1,5-l-Benzinmotor, DPBC, von oben	1091
1.4.5 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC, von rechts	1092
1.4.6 1,5-l-Benzinmotor, DHFA, DPBC, von hinten	1093
1.5 1,5-l-Benzinmotor, DXDE	1094-1097
1.5.1 1,5-l-Benzinmotor. DXDE. von vorn	1094

1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DXDE, von oben	1095
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DXDE, von rechts	1096
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DXDE, von hinten	1097
1.6 1,5-l-Benzinmotor, DUCC	1098-1101
1.6.1 1,5-l-Benzinmotor, DUCC, von vorn	1099
1.6.2 1,5-l-Benzinmotor, DUCC, von oben	1099
1.6.3 1,5-l-Benzinmotor, DUCC, von rechts	1100
1.6.4 1,5-l-Benzinmotor, DUCC, von hinten	1101
1.7 1,6-l-Benzinmotor, DWYA	1102-1106
1.7.1 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von vorn	1103
1.7.2 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von oben	1104
1.7.3 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von links	1105
1.7.4 1,6-l-Benzinmotor, DWYA, von hinten	1106
1.8 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, DXRA, DXRD, DXRE	1107-1110
1.8.1 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, , DXRA, DXRD, DXREvonvorn	1107-1108
1.8.2 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, , DXRA, DXRD, DXREvonoben	1109
1.8.3 2,0-l-Dieselmotor, DTRC, DTRE, DTRF, , DXRA, DXRD, DXREvonhinten	1110
1.9 2,0-l-Dieselmotor CRVD	1111-1115
1.9.1 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von vorn	1111-1112
1.9.2 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von oben	1113
1.9.3 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von links	1114
1.9.4 2,0-l-Dieselmotor CRVD, von hinten	1115
1.10 Schaltgetriebe	1116
1.10.1 Schaltgetriebe, 0C9	1116
1.11 Doppelkupplungsgetriebe	1117-1118
1.11.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	1117
1.11.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0DD	1118
805 - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1119-1179
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1119-1179
1.1 Innenraum vorn	1135-1156
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1136-1137
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1138-1139
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	1140
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	1141
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1142-1143
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1144
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker	1145
1.1.8 Schalttafel, Rechtslenker	1146
1.1.9 Vorbereitung für 2. Batterie	1147
1.1.10 230-V-Steckdose	1148
1.1.11 Lenkrad	1149
1.1.12 Lenksäule	1149-1150
1.1.13 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	1151
1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	1152
1.1.15 Vordersitz links	1153-1154
1.1.16 Vordersitz rechts	1155-1156
1.2 Innenraum Hinten	1157-1162
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	1157
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	1158-1159
1.2.3 Sitze, 2. Sitzreihe	1160
1.2.4 Sitze, 2. Sitzreihe, Fahrzeugausstattung Flexcab	1161
1.2.5 Sitze, 3. Sitzreihe	1162
1.3 Dach	1163-1166
1.3.1 Dach, Teil 1	1164
1.3.2 Dach, Teil 2	1164-1166
1.4 Türen	1167-1172
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	1167
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	1168
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	1169
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1170
1.4.5 Tür hinten links	1171
1.4.6 Tür hinten rechts	1172
1.5 Heiz- und Klimagerät	1173-1175
1.5.1 Climatronic, Teil 1	1174
1.5.2 Climatronic, Teil 2	1175
1.6 Steckerzuordnungen	1176-1179

1.6.1 Steckerzuordnung: Bordnetzsteuergerät -J519-	1176
1.6.2 Steckerzuordnung: Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1177
1.6.3 Steckerzuordnung: Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1178-1179
806 - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1180-1190
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1180-1190
1.1 Heckklappe	1183
1.1.1 Heckklappe	1183
1.2 Flügeltüren	1184
1.2.1 Flügeltüren	1184
1.3 Stoßfänger hinten	1185
1.3.1 Stoßfänger hinten, Teil 1	1185
1.3.2 Stoßfänger hinten, Teil 2	1186
1.4 Heckseite, Ansicht von links	1186-1187
1.4.1 Heckseite, Ansicht von links	1187
1.4.2 Heckseite, Ansicht von links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemitt Hybrid-Antrieb	1187
1.5 Heckseite, Ansicht von rechts	1188-1190
1.5.1 Heckseite, Ansicht von rechts	1188
1.5.2 Heckseite, Ansicht von links, zusätzliche Bauteile für Fahrzeugemitt Hybrid-Antrieb	1189-1190
807 - Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1191-1201
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1191-1201
1.1 Unterboden	1195-1199
1.1.1 Unterboden	1195-1196
1.1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	1197
1.1.3 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor und Allradantrieb	1198
1.1.4 Unterboden, für Fahrzeuge mit Erdgas	1199
1.1.5 Unterboden, für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb	1200
1.2 Hochvoltbatteriesystem	1200-1201
1.2.1 Hochvoltbatteriesystem	1201
808 - Einbauorte: Sonderfahrzeuge - 3	1202-1209
1. Einbauorte: Sonderfahrzeuge	1202-1209
1.1 Sonderfahrzeug TAXI, ab August 2020	1203-1209
1.1.1 Einbauort TAXI Motorraum, ab August 2020	1203
1.1.2 Einbauort TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020	1204
1.1.3 Sicherungsbelegung TAXI Einzelsicherungen, ab August 2020	1205
1.1.4 Sicherungsbelegung TAXI Einzelsicherungen, ab November 2022	1206
1.1.5 Einbauort TAXI vorn links, ab August 2020	1206
1.1.6 Einbauort TAXI Mittelkonsole und Dach vorn, ab August 2020	1207
1.1.7 Einbauort TAXI Dach hinten, ab August 2020	1208-1209
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1210-1219
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1210-1219
1.1 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	1210-1212
1.1.1 Steckverbindung, 3-fach -T3cl-	1210
1.1.2 Steckverbindung, 3-fach -T3co-	1211
1.1.3 Steckverbindung, 5-fach -T5ba-	1211
1.1.4 Steckverbindung, 8-fach -T8at-	1212
1.2 Anlasser -B-	1213
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1pn-	1213
1.3 Entstörfilter für digitales Funkgerät -C33-	1213
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4h-	1213
1.4 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1214
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2m-	1214
1.5 Zündanlassschalter -D-	1215
1.5.1 Steckverbindung, 6-fach -T6h-	1215
1.6 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	1216
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2n-	1216
1.7 Kartenlesegerät -D8-	1217
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kt-	1217
1.8 Leseinheit für Taxiabrechnungssystem -D10-	1218-1219
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gx-	1218-1219
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1220-1257
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1220-1257
1.1 Schalter für Innenleuchte hinten -E6-	1221
1.1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4kx-	1221
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1222
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2if-	1222
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1222

1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2p-	1222
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1223
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2q-	1223
1.5 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-	1224
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4o-	1224
1.6 Schalter für Heckklappenentriegelung -E165-	1225
1.6.1 Steckverbindung, 4-fach -T4kt-	1225
1.7 Zentralschalter für Fensterheber in Fahrertür -E189-	1226
1.7.1 Steckverbindung, 10-fach -T10x-	1226
1.8 Schalter für Alarmanlage aus -E217-	1227
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2o-	1227
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1228
1.9.1 Steckverbindung, 6-fach -T6i-	1228
1.10 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1229
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2b-	1229
1.11 Schalter für Innenbeleuchtung -E317-	1230
1.11.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ku-	1230
1.12 Taster für Tankdeckelentriegelung -E319-	1231
1.12.1 Steckverbindung, 4-fach -T4el-	1231
1.13 Schalter für Blitzleuchten -E373-	1232
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4kv-	1232
1.14 Taster für Startanlage -E378-	1233
1.14.1 Steckverbindung, 6-fach -T6j-	1233
1.15 Taster für Taxialarm aktiv -E485-	1234
1.15.1 Steckverbindung, 6-fach -T6k-	1234
1.16 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	1235
1.16.1 Steckverbindung, 12-fach -T12a-	1235
1.17 Taster für Taxialarm passiv -E580-	1236
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2r-	1236
1.18 Schalter für Innenraumbeleuchtung -E599-	1237
1.18.1 Steckverbindung, 4-fach -T4kw-	1237
1.19 Taster für Zentralverriegelung -E600-	1238
1.19.1 Steckverbindung, 4-fach -T4p-	1238
1.20 Gurtschalter hinten links, 3. Sitzreihe -E750-	1239
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hw-	1239
1.21 Gurtschalter hinten rechts, 3. Sitzreihe -E751-	1240
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hy-	1240
1.22 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links -E752-	1241
1.22.1 Steckverbindung, 6-fach -T6l-	1241
1.23 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts -E753-	1242
1.23.1 Steckverbindung, 6-fach -T6m-	1242
1.24 Taster für Ladeprofilauswahl -E808-	1243
1.24.1 Steckverbindung, 6-fach -T6kr-	1243
1.25 Taster für Außenbeleuchtung -E887-	1244
1.25.1 Steckverbindung, 4-fach -T4v-	1244
1.26 Schaltbetätigung -EX2-	1245
1.26.1 Steckverbindung, 10-fach -T10y-	1245
1.27 Warnblinklichtschalter -EX3-	1246
1.27.1 Steckverbindung, 6-fach -T6o-	1246
1.28 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	1247
1.28.1 Steckverbindung, 4-fach -T4j-	1247
1.29 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	1248
1.29.1 Steckverbindung, 4-fach -T4a-	1248
1.30 Außenspiegelverstellung -EX11-	1249
1.30.1 Steckverbindung, 6-fach -T6n-	1249
1.31 Tankklappenentriegelung -EX13-	1250-1251
1.31.1 Steckverbindung, 2-fach -T2s-	1250
1.31.2 Steckverbindung, 4-fach -T4r-	1251
1.32 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	1252
1.32.1 Steckverbindung, 4-fach -T4q-	1252
1.33 Schaltermodul 2 Schalttafel, neben Lenkrad -EX44-	1252
1.33.1 Steckverbindung, 10-fach -T10z-	1252
1.34 Schaltermodul 4 Schalttafel Mitte -EX49-	1253
1.34.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ks-	1253
1.35 Bedienungseinheit für Beleuchtung -EX59-	1254-1255
1.35.1 Steckverbindung. 4-fach -T4i-	1254

1.35.2 Steckverbindung, 4-fach -T4s-	1255
1.36 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür rechts -EX64-	1256
1.36.1 Steckverbindung, 4-fach -T4t-	1256
1.37 Bedienungseinheit mit Notentriegelung für Schiebetür links -EX65-	1256-1257
1.37.1 Steckverbindung, 4-fach -T4u-	1256-1257
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1258-1278
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix F	1258-1278
1.1 Öldruckschalter -F1-	1258-1259
1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1po-	1258
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2t-	1259
1.2 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	1260
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2z-	1260
1.3 Schließereinheit für Heckklappe -F256-	1260-1261
1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3b-	1261
1.3.2 Steckverbindung, 4-fach -T4w-	1261
1.4 Türaußengriffschalter hinten links -F274-	1262
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2u-	1262
1.5 Türaußengriffschalter hinten rechts -F275-	1263
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2v-	1263
1.6 Türinnengriffschalter hinten links -F278-	1264-1265
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2w-	1264
1.6.2 Steckverbindung, 4-fach -T4x-	1265
1.7 Türinnengriffschalter hinten rechts -F279-	1266
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2x-	1266
1.7.2 Steckverbindung, 4-fach -T4y-	1266
1.8 Kontaktleiste in Schiebetür rechts -F352-	1267
1.8.1 Steckverbindung, 8-fach -T8o-	1267
1.9 Kontaktleiste in Schiebetür links -F353-	1268
1.9.1 Steckverbindung, 8-fach -T8p-	1268
1.10 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	1269
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2y-	1269
1.11 Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe -F391-	1270-1271
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ic-	1270
1.11.2 Steckverbindung, 2-fach -T2kf-	1271
1.12 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	1272
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ia-	1272
1.12.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ke-	1272
1.13 Gurtschalter links, 2. Sitzreihe -F488-	1273-1274
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hu-	1273
1.13.2 Steckverbindung, 2-fach -T2kd-	1274
1.14 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 -F496-	1275
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jl-	1275
1.15 Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1 -F498-	1275
1.15.1 Steckverbindung, 4-fach -T4da-	1275
1.16 Kontaktleiste in der B-Säule links -F571-	1276
1.16.1 Steckverbindung, 8-fach -T8q-	1276
1.17 Kontaktleiste in der B-Säule rechts -F572-	1277-1278
1.17.1 Steckverbindung, 8-fach -T8r-	1277-1278
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1279-1392
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix G	1279-1392
1.1 Öldruckgeber -G10-	1282
1.1.1 Steckverbindung, 3-fach -T3d-	1282
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1283
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ab-	1283
1.3 Motordrehzahlgeber -G28-	1284-1285
1.3.1 Steckverbindung, 3-fach -T3t-	1284
1.3.2 Steckverbindung, 3-fach -T3u-	1285
1.4 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1286
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2al-	1286
1.5 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1286
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2am-	1286
1.6 Taxameter -G41-	1287
1.6.1 Steckverbindung, 18-fach -T18a-	1287
1.7 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1288
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aq-	1288
1.8 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1289

1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2as-	1289
1.9 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1290
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2at-	1290
1.10 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1291
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2au-	1291
1.11 Klopfsensor 1 -G61-	1292
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aw-	1292
1.12 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1293-1296
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aj-	1293
1.12.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ak-	1294
1.12.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ax-	1295
1.12.4 Steckverbindung, 2-fach -T2ay-	1295
1.12.5 Steckverbindung, 2-fach -T2kc-	1296
1.13 Geber für Wasserabscheider -G63-	1297
1.13.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ae-	1297
1.14 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1297
1.14.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ak-	1297
1.15 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1298
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3al-	1298
1.16 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1299-1300
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ba-	1299
1.16.2 Steckverbindung, 2-fach -T2bh-	1300
1.16.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ld-	1301
1.17 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1301
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bi-	1301
1.18 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98-	1302
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bc-	1302
1.19 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1303
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2aa-	1303
1.20 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1304-1305
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ac-	1304
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ae-	1305
1.21 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1306
1.21.1 Steckverbindung, 3-fach -T3h-	1306
1.22 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1306
1.22.1 Steckverbindung, 3-fach -T3i-	1306
1.23 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1307
1.23.1 Steckverbindung, 3-fach -T3k-	1307
1.24 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1308-1309
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2af-	1308
1.24.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ag-	1309
1.25 Kühlmitteltemperaturgeber für Heizung -G241-	1310
1.25.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oa-	1310
1.26 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1310
1.26.1 Steckverbindung, 3-fach -T3m-	1310
1.27 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1311
1.27.1 Steckverbindung, 3-fach -T3n-	1311
1.28 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1312
1.28.1 Steckverbindung, 3-fach -T3o-	1312
1.29 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1313
1.29.1 Steckverbindung, 3-fach -T3p-	1313
1.30 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1314
1.30.1 Steckverbindung, 3-fach -T3q-	1314
1.31 Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1315
1.31.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ah-	1315
1.32 Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1316
1.32.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ai-	1316
1.33 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1317-1318
1.33.1 Steckverbindung, 3-fach -T3r-	1317
1.33.2 Steckverbindung, 3-fach -T3s-	1318
1.34 Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank -G292-	1319
1.34.1 Steckverbindung, 3-fach -T3v-	1319
1.35 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	1319
1.35.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hh-	1319
1.36 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	1320
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2an-	1320

1.37	Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	1321
1.37.1	Steckverbindung, 2-fach -T2ao-	1321
1.38	Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur -G395-	1322
1.38.1	Steckverbindung, 4-fach -T4cq-	1322
1.39	Sensor für Lichterkennung -G399-	1323
1.39.1	Steckverbindung, 6-fach -T6p-	1323
1.40	Sensor für Tankdruck -G400-	1324-1325
1.40.1	Steckverbindung, 3-fach -T3bz-	1324
1.40.2	Steckverbindung, 3-fach -T3cz-	1325
1.41	Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1326
1.41.1	Steckverbindung, 2-fach -T2ar-	1326
1.42	Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1326
1.42.1	Steckverbindung, 3-fach -T3aa-	1326
1.43	Kupplungspositionsgeber -G476-	1327
1.43.1	Steckverbindung, 5-fach -T5e-	1327
1.44	Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1328
1.44.1	Steckverbindung, 2-fach -T2av-	1328
1.45	Spiegeltaxameter -G511-	1329-1330
1.45.1	Steckverbindung, 6-fach -T6q-	1329
1.45.2	Steckverbindung, 10-fach -T10ah-	1330
1.46	Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1331
1.46.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ab-	1331
1.47	Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1331
1.47.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ac-	1331
1.48	Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1332-1333
1.48.1	Steckverbindung, 4-fach -T4ac-	1332
1.48.2	Steckverbindung, 4-fach -T4m-	1333
1.49	Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1334
1.49.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ad-	1334
1.50	Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1334
1.50.1	Steckverbindung, 2-fach -T2az-	1334
1.51	Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1335
1.51.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bb-	1335
1.52	Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1336
1.52.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ag-	1336
1.53	Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1337
1.53.1	Steckverbindung, 3-fach -T3ai-	1337
1.54	Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1338
1.54.1	Steckverbindung, 3-fach -T3aj-	1338
1.55	Partikelsensor -G784-	1339-1340
1.55.1	Steckverbindung, 4-fach -T4ad-	1339
1.55.2	Steckverbindung, 4-fach -T4n-	1340
1.56	Temperaturgeber nach Fahrmotor für Elektroantrieb -G788-	1341
1.56.1	Steckverbindung, 2-fach -T2pt-	1341
1.57	Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1341
1.57.1	Steckverbindung, 3-fach -T3am-	1341
1.58	Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1342
1.58.1	Steckverbindung, 2-fach -T2ap-	1342
1.59	Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1343
1.59.1	Steckverbindung, 2-fach -T2bg-	1343
1.60	Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823-	1344-1345
1.60.1	Steckverbindung, 3-fach -T3an-	1344
1.60.2	Steckverbindung, 3-fach -T3j-	1345
1.61	Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	1346
1.61.1	Steckverbindung, 2-fach -T2jm-	1346
1.62	Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	1346
1.62.1	Steckverbindung, 4-fach -T4ef-	1346
1.63	Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	1347
1.63.1	Steckverbindung, 4-fach -T4eg-	1347
1.64	Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	1348-1349
1.64.1	Steckverbindung, 3-fach -T3bu-	1348
1.64.2	Steckverbindung, 3-fach -T3bw-	1349
1.64.3	Steckverbindung, 3-fach -T3e-	1350
1.65	Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	1350
1.65.1	Steckverbindung, 3-fach -T3bv-	1350
1.66	Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1351-1352

1.66.1 Steckverbindung, 3-fach -T3cf-	1351
1.66.2 Steckverbindung, 3-fach -T3z-	1352
1.67 Sitzbelegungssensor Fahrerseite -G1067-	1353
1.67.1 Steckverbindung, 2-fach -T2iw-	1353
1.68 Temperaturfühler für Fahrzeuginnenraum -G1090-	1353-1354
1.68.1 Steckverbindung, 4-fach -T4k-	1354
1.68.2 Steckverbindung, 4-fach -T4z-	1354
1.69 Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Fahrerseite -G1101-	1355
1.69.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bd-	1355
1.70 Crashsensor für Seitenairbag in der B-Säule Beifahrerseite -G1102-	1356
1.70.1 Steckverbindung, 2-fach -T2be-	1356
1.71 Sitzbelegungssensor hinten links, 2. Sitzreihe -G1116-	1357
1.71.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ht-	1357
1.72 Sitzbelegungssensor hinten rechts, 2. Sitzreihe -G1117-	1358
1.72.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hz-	1358
1.73 Sitzbelegungssensor hinten Mitte, 2. Sitzreihe -G1118-	1359
1.73.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ib-	1359
1.74 Sitzbelegungssensor hinten links, 3. Sitzreihe -G1119-	1360
1.74.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hv-	1360
1.75 Sitzbelegungssensor hinten rechts, 3. Sitzreihe -G1120-	1361
1.75.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hx-	1361
1.76 Geber für Kühlmitteltemperatur des Ladeluftkühlers -G1130-	1362
1.76.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ad-	1362
1.77 Kraftstoffördereinheit -GX1-	1363-1364
1.77.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bo-	1363
1.77.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ae-	1364
1.77.3 Steckverbindung, 5-fach -T5g-	1365
1.78 Gaspedalmodul -GX2-	1365-1366
1.78.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ca-	1365
1.78.2 Steckverbindung, 6-fach -T6s-	1366
1.79 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1367-1369
1.79.1 Steckverbindung, 5-fach -T5j-	1367
1.79.2 Steckverbindung, 5-fach -T5k-	1368
1.79.3 Steckverbindung, 6-fach -T6t-	1369
1.79.4 Steckverbindung, 6-fach -T6u-	1369
1.80 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1370
1.80.1 Steckverbindung, 6-fach -T6w-	1370
1.81 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1371
1.81.1 Steckverbindung, 5-fach -T5m-	1371
1.82 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1372
1.82.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ah-	1372
1.83 Saugrohrgeber -GX9-	1373-1374
1.83.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ah-	1373
1.83.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ai-	1374
1.83.3 Steckverbindung, 4-fach -T4bz-	1375
1.84 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1375-1376
1.84.1 Steckverbindung, 5-fach -T5h-	1375
1.84.2 Steckverbindung, 6-fach -T6r-	1376
1.85 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1377-1378
1.85.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bp-	1377
1.85.2 Steckverbindung, 7-fach -T7d-	1378
1.86 Temperatur- und Druckgeber für Kraftstoffniederdruck -GX20-	1379
1.86.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aa-	1379
1.87 Temperatur- und Drucksensor für Gasverteilerleiste -GX21-	1379
1.87.1 Steckverbindung, 4-fach -T4cb-	1379
1.88 Ladedruckgeber -GX26-	1380-1381
1.88.1 Steckverbindung, 3-fach -T3w-	1380
1.88.2 Steckverbindung, 3-fach -T3x-	1381
1.89 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1382
1.89.1 Steckverbindung, 5-fach -T5o-	1382
1.90 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1382
1.90.1 Steckverbindung, 5-fach -T5ab-	1382
1.91 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1383-1384
1.91.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ai-	1383
1.91.2 Steckverbindung, 6-fach -T6at-	1384
1.92 Modul für Luftmassenmessung -GX35-	1385

1.92.1 Steckverbindung, 3-fach -T3af-	1385
1.93 Doppel-Abgastemperatursensor 1 -GX41-	1385-1386
1.93.1 Steckverbindung, 3-fach -T3cg-	1386
1.93.2 Steckverbindung, 3-fach -T3dl-	1386
1.94 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlebehälters -GX44-	1387-1388
1.94.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bx-	1387
1.94.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ek-	1388
1.95 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1389
1.95.1 Steckverbindung, 5-fach -T5p-	1389
1.96 Funktionseinheit für aktive Ölabscheidung -GX47-	1389-1390
1.96.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ch-	1390
1.96.2 Steckverbindung, 3-fach -T3di-	1390
1.97 Steuergerät 3 für NOx-Geber -GX50-	1391-1392
1.97.1 Steckverbindung, 5-fach -T5f-	1391-1392
834 - Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1393-1395
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1393-1395
1.1 Alarmhorn -H12-	1393
1.1.1 Steckverbindung,3-fach -T3ao-	1393
1.2 Signalhorn links -H33-	1393-1395
1.2.1 Steckverbindung,2-fach -T2bk-	1393
1.2.2 Steckverbindung,2-fach -T2hr-	1394-1395
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1396-1508
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1396-1508
1.1 Batterietrennrelais -J7-	1398
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ep-	1398
1.2 Steuergerät für ABS -J104-	1399
1.2.1 Steckverbindung, 46-fach -T46a-	1399
1.3 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1399
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ak-	1399
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	1400-1401
1.4.1 Steckverbindung, 140-fach -T140a-	1400
1.4.2 Steckverbindung, 140-fach -T140d-	1401
1.5 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1402-1403
1.5.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ap-	1402
1.5.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ai-	1403
1.5.3 Steckverbindung, 24-fach -T24c-	1403
1.6 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1404-1405
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fn-	1404
1.6.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ab-	1405
1.7 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1406
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cw-	1406
1.7.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fx-	1406
1.8 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1407-1408
1.8.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ac-	1407
1.8.2 Steckverbindung, 20-fach -T20b-	1408
1.8.3 Steckverbindung, 32-fach -T32f-	1409
1.9 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1409-1411
1.9.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ad-	1410
1.9.2 Steckverbindung, 16-fach -T16h-	1410
1.9.3 Steckverbindung, 20-fach -T20e-	1411
1.9.4 Steckverbindung, 32-fach -T32g-	1412
1.10 Steuergerät für Frischluftgebläse hinten -J391-	1412
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4al-	1412
1.11 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1413
1.11.1 Steckverbindung, 8-fach -T8v-	1413
1.12 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1414-1415
1.12.1 Steckverbindung, 18-fach -T18b-	1414
1.12.2 Steckverbindung, 26-fach -T26c-	1415
1.13 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1416
1.13.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ae-	1416
1.14 Steuergerät für Modulüberwachung von Batterien -J497-	1416-1422
1.14.1 Steckverbindung, 12-fach -T12x-	1417
1.14.2 Steckverbindung, 22-fach -T22c-	1417
1.14.3 Steckverbindung, 22-fach -T22d-	1418
1.14.4 Steckverbindung, 22-fach -T22e-	1419
1.14.5 Steckverbindung. 22-fach -T22f-	1420

1.14.6 Steckverbindung, 22-fach -T22g-	1420
1.14.7 Steckverbindung, 22-fach -T22h-	1421
1.14.8 Steckverbindung, 22-fach -T22i-	1422
1.14.9 Steckverbindung, 22-fach -T22j-	1422
1.15 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1423-1424
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bm-	1423
1.15.2 Steckverbindung, 3-fach -T3bp-	1424
1.16 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1425
1.16.1 Steckverbindung, 4-fach -T4am-	1425
1.16.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cc-	1425
1.17 Bordnetzsteuergerät -J519-	1426-1429
1.17.1 Steckverbindung, 46-fach -T46b-	1426
1.17.2 Steckverbindung, 73-fach -T73a-	1427
1.17.3 Steckverbindung, 73-fach -T73c-	1428
1.17.4 Steckverbindung, 73-fach -T73f-	1428
1.17.5 Steckverbindung, 73-fach -T73g-	1429
1.18 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1430-1431
1.18.1 Steckverbindung, 12-fach -T12h-	1430
1.18.2 Steckverbindung, 14-fach -T14p-	1431
1.18.3 Steckverbindung, 16-fach -T16a-	1431
1.19 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1432-1440
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gc-	1433
1.19.2 Steckverbindung, 2-fach -T2gd-	1433
1.19.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ge-	1434
1.19.4 Steckverbindung, 2-fach -T2gg-	1435
1.19.5 Steckverbindung, 2-fach -T2it-	1435
1.19.6 Steckverbindung, 2-fach -T2jb-	1436
1.19.7 Steckverbindung, 2-fach -T2jc-	1437
1.19.8 Steckverbindung, 2-fach -T2jd-	1437
1.19.9 Steckverbindung, 2-fach -T2je-	1438
1.19.10 Steckverbindung, 2-fach -T2jf-	1439
1.19.11 Steckverbindung, 2-fach -T2jg-	1439
1.19.12 Steckverbindung, 26-fach -T26d-	1440
1.19.13 Steckverbindung, 32-fach -T32c-	1441
1.20 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1441-1442
1.20.1 Steckverbindung, 5-fach -T5n-	1441
1.20.2 Steckverbindung, 6-fach -T6ag-	1442
1.21 Relais für Innenbeleuchtung -J602-	1443
1.21.1 Steckverbindung, 17-fach -T17p-	1443
1.22 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1444-1445
1.22.1 Steckverbindung, 10-fach -T10aa-	1444
1.22.2 Steckverbindung, 32-fach -T32e-	1445
1.23 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	1446-1448
1.23.1 Steckverbindung, 6-fach -T6af-	1446
1.23.2 Steckverbindung, 12-fach -T12c-	1447
1.23.3 Steckverbindung, 20-fach -T20c-	1447
1.23.4 Steckverbindung, 40-fach -T40a-	1448
1.24 Motorsteuergerät -J623-	1449-1451
1.24.1 Steckverbindung, 60-fach -T60a-	1449
1.24.2 Steckverbindung, 91-fach -T91a-	1450
1.24.3 Steckverbindung, 94-fach -T94a-	1450
1.24.4 Steckverbindung, 105-fach -T105a-	1451
1.25 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1452
1.25.1 Steckverbindung, 5-fach -T5w-	1452
1.25.2 Steckverbindung, 8-fach -T8w-	1453
1.26 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1453-1455
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jn-	1453
1.26.2 Steckverbindung, 10-fach -T10bb-	1454
1.26.3 Steckverbindung, 16-fach -T16b-	1455
1.26.4 Steckverbindung, 16-fach -T16f-	1455
1.27 Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links -J762-	1456
1.27.1 Steckverbindung, 6-fach -T6aj-	1456
1.28 Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts -J763-	1457
1.28.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ak-	1457
1.29 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1458
1.29.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ar-	1458

1.30 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1459
1.30.1 Steckverbindung, 8-fach -T8t-	1459
1.31 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1460
1.31.1 Steckverbindung, 8-fach -T8u-	1460
1.32 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1461-1470
1.32.1 Steckverbindung, 2-fach -T2gf-	1462
1.32.2 Steckverbindung, 2-fach -T2gh-	1462
1.32.3 Steckverbindung, 2-fach -T2gi-	1463
1.32.4 Steckverbindung, 2-fach -T2gj-	1464
1.32.5 Steckverbindung, 4-fach -T4bv-	1464
1.32.6 Steckverbindung, 4-fach -T4bw-	1465
1.32.7 Steckverbindung, 5-fach -T5aa-	1466
1.32.8 Steckverbindung, 5-fach -T5z-	1466
1.32.9 Steckverbindung, 8-fach -T8ae-	1467
1.32.10 Steckverbindung, 8-fach -T8af-	1468
1.32.11 Steckverbindung, 8-fach -T8x-	1468
1.32.12 Steckverbindung, 12-fach -T12d-	1469
1.32.13 Steckverbindung, 12-fach -T12e-	1470
1.32.14 Steckverbindung, 12-fach -T12f-	1470
1.33 Steuergerät für Batterieregelung -J840-	1471-1472
1.33.1 Steckverbindung, 16-fach -T16t-	1471
1.33.2 Steckverbindung, 32-fach -T32n-	1472
1.33.3 Steckverbindung, 40-fach -T40d-	1473
1.34 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1473
1.34.1 Steckverbindung, 5-fach -T5q-	1473
1.35 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1474
1.35.1 Steckverbindung, 11-fach -T11a-	1474
1.36 Steuergerät 2 für Batterieüberwachung -J934-	1475-1476
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2d-	1475
1.36.2 Steckverbindung, 2-fach -T2e-	1476
1.37 Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung -J943-	1477
1.37.1 Steckverbindung, 4-fach -T4dc-	1477
1.38 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1477-1479
1.38.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fw-	1478
1.38.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bu-	1478
1.38.3 Steckverbindung, 36-fach -T36a-	1479
1.39 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1480
1.39.1 Steckverbindung, 32-fach -T32b-	1480
1.39.2 Steckverbindung, 32-fach -T32d-	1480
1.40 Steuergerät für Heizung und Klimaanlage -J979-	1481-1483
1.40.1 Steckverbindung, 16-fach -T16d-	1481
1.40.2 Steckverbindung, 16-fach -T16e-	1482
1.40.3 Steckverbindung, 20-fach -T20a-	1483
1.40.4 Steckverbindung, 22-fach -T22a-	1483
1.41 Batteriemodul 1 -J991-	1484-1485
1.41.1 Steckverbindung, 18-fach -T18h-	1484
1.41.2 Steckverbindung, 18-fach -T18l-	1485
1.42 Batteriemodul 2 -J992-	1486
1.42.1 Steckverbindung, 18-fach -T18i-	1486
1.42.2 Steckverbindung, 18-fach -T18m-	1486
1.43 Batteriemodul 3 -J993-	1487-1488
1.43.1 Steckverbindung, 18-fach -T18j-	1487
1.43.2 Steckverbindung, 18-fach -T18n-	1488
1.44 Batteriemodul 4 -J994-	1489
1.44.1 Steckverbindung, 18-fach -T18k-	1489
1.44.2 Steckverbindung, 18-fach -T18o-	1489
1.45 Taxidachzeichen -J1066-	1490
1.45.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bl-	1490
1.46 Steuergerät für Einbruchschutz -J1191-	1491
1.46.1 Steckverbindung, 6-fach -T6x-	1491
1.47 Steuergerät 2 für Einbruchschutz -J1192-	1492
1.47.1 Steckverbindung, 6-fach -T6y-	1492
1.48 Steuergerät 3 für Einbruchschutz -J1193-	1493-1494
1.48.1 Steckverbindung, 6-fach -T6v-	1493
1.48.2 Steckverbindung, 6-fach -T6z-	1494
1.49 Steuergerät 4 für Einbruchschutz -J1194-	1495

1.49.1 Steckverbindung, 6-fach -T6aa-	1495
1.50 Steuergerät für Ladeklappen- und Ladesteckdosenansteuerung 1 -J1245-	1495-1496
1.50.1 Steckverbindung, 12-fach -T12j-	1496
1.50.2 Steckverbindung, 16-fach -T16g-	1496
1.51 Steuergerät für Funkverbindung der Sitzbelegungssensoren -J1247-	1497
1.51.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aj-	1497
1.52 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 2. Sitzreihe -J1248-	1498
1.52.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bg-	1498
1.53 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 2. Sitzreihe -J1249-	1499
1.53.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bj-	1499
1.54 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors Mitte, 2. Sitzreihe -J1250-	1500
1.54.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bk-	1500
1.55 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors links, 3. Sitzreihe -J1251-	1501
1.55.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bh-	1501
1.56 Steuergerät für Funkverbindung des Sitzbelegungssensors rechts, 3. Sitzreihe -J1252-	1502
1.56.1 Steckverbindung, 6-fach -T6bi-	1502
1.57 Relais für Schiebetür links -J1269-	1503
1.57.1 Steckverbindung, 5-fach -T5s-	1503
1.58 Relais für Schiebetür rechts -J1270-	1504
1.58.1 Steckverbindung, 5-fach -T5r-	1504
1.59 Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -JX1-	1505-1508
1.59.1 Steckverbindung, 6-fach -T6cq-	1505
1.59.2 Steckverbindung, 6-fach -T6dd-	1506
1.59.3 Steckverbindung, 9-fach -T9a-	1507
1.59.4 Steckverbindung, 28-fach -T28f-	1507-1508
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1509-1526
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1509-1526
1.1 Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung -K133-	1509
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bn-	1509
1.2 Schalttafeleinsatz -KX2-	1510
1.2.1 Steckverbindung, 18-fach -T18c-	1510
1.3 Lampe für Nebelscheinwerfer links -L22-	1511
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bo-	1511
1.4 Lampe für Nebelscheinwerfer rechts -L23-	1512
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bp-	1512
1.5 LED-Modul für Ladesteckdose 1 -L263-	1513
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4db-	1513
1.6 Lampe für Seitenblinkleuchte links -M18-	1514
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bq-	1514
1.7 Lampe für Seitenblinkleuchte rechts -M19-	1515
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2br-	1515
1.8 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1516
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bs-	1516
1.9 Blitzleuchte rechts in der Heckklappe -M74-	1517
1.9.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ky-	1517
1.10 Blitzleuchte links in der Heckklappe -M75-	1518
1.10.1 Steckverbindung, 3-fach -T3kx-	1518
1.11 Zusatzblinkleuchte links -M115-	1519
1.11.1 Steckverbindung, 3-fach -T3kv-	1519
1.12 Zusatzblinkleuchte rechts -M116-	1520
1.12.1 Steckverbindung, 3-fach -T3kw-	1520
1.13 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1521-1522
1.13.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ab-	1521
1.13.2 Steckverbindung, 14-fach -T14l-	1522
1.14 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1523
1.14.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ac-	1523
1.14.2 Steckverbindung, 14-fach -T14m-	1523
1.15 Schlussleuchte links -MX3-	1524
1.15.1 Steckverbindung, 8-fach -T8y-	1524
1.16 Schlussleuchte rechts -MX4-	1525-1526
1.16.1 Steckverbindung, 8-fach -T8z-	1525-1526
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1527-1591
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1527-1591
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1529-1530
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ch-	1529
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ci-	1529

1.1.3 Steckverbindung, 2-fach -T2cj-	1530
1.1.4 Steckverbindung, 3-fach -T3as-	1531
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1531-1533
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ck-	1532
1.2.2 Steckverbindung, 2-fach -T2cl-	1532
1.2.3 Steckverbindung, 2-fach -T2cm-	1533
1.2.4 Steckverbindung, 3-fach -T3at-	1534
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1534-1536
1.3.1 Steckverbindung, 2-fach -T2co-	1535
1.3.2 Steckverbindung, 2-fach -T2cp-	1535
1.3.3 Steckverbindung, 2-fach -T2cq-	1536
1.3.4 Steckverbindung, 3-fach -T3au-	1537
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1537-1539
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cr-	1538
1.4.2 Steckverbindung, 2-fach -T2cs-	1538
1.4.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ct-	1539
1.4.4 Steckverbindung, 3-fach -T3av-	1540
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1540
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4as-	1540
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	1541
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ex-	1541
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1542
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dr-	1542
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1543-1544
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ds-	1543
1.8.2 Steckverbindung, 2-fach -T2gq-	1544
1.9 Zünder für Airbag Fahrerseite -N95-	1545
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hi-	1545
1.10 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1545
1.10.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ao-	1545
1.11 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1546
1.11.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ap-	1546
1.12 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	1547-1548
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bt-	1547
1.12.2 Steckverbindung, 3-fach -T3bq-	1548
1.13 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1549
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bu-	1549
1.14 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1549
1.14.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bv-	1549
1.15 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1550
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bw-	1550
1.16 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1551
1.16.1 Steckverbindung, 3-fach -T3aq-	1551
1.17 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1552
1.17.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ar-	1552
1.18 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1553
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bx-	1553
1.19 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1554
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2bz-	1554
1.20 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1555
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cb-	1555
1.21 Absperrventil für Kühlmittel der Heizung -N279-	1556-1557
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cc-	1556
1.21.2 Steckverbindung, 2-fach -T2og-	1557
1.22 Ventil für Tankabschaltung -N288-	1558
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2jh-	1558
1.23 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1558-1559
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cf-	1559
1.23.2 Steckverbindung, 2-fach -T2cg-	1559
1.24 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1560
1.24.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ap-	1560
1.25 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1561
1.25.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aq-	1561
1.26 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1562
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cn-	1562
1.27 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	1563

1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2cu-	1563
1.28 Ventil 1 für Tankabspernung -N361-	1564
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2im-	1564
1.29 Ventil 2 für Tankabspernung -N362-	1565
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2in-	1565
1.30 Ventil 3 für Tankabspernung -N363-	1566
1.30.1 Steckverbindung, 2-fach -T2io-	1566
1.31 Gaseinblasventil 1 -N366-	1567
1.31.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ii-	1567
1.32 Gaseinblasventil 2 -N367-	1568
1.32.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ij-	1568
1.33 Gaseinblasventil 3 -N368-	1569
1.33.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ik-	1569
1.34 Gaseinblasventil 4 -N369-	1570
1.34.1 Steckverbindung, 2-fach -T2il-	1570
1.35 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1571-1572
1.35.1 Steckverbindung, 2-fach -T2df-	1571
1.35.2 Steckverbindung, 2-fach -T2dg-	1572
1.36 Ventil 4 für Tankabspernung -N429-	1573
1.36.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ip-	1573
1.37 Ventil 5 für Tankabspernung -N430-	1573
1.37.1 Steckverbindung, 2-fach -T2iq-	1573
1.38 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1574
1.38.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dh-	1574
1.39 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1575
1.39.1 Steckverbindung, 2-fach -T2oh-	1575
1.40 Ventil für Gastank -N495-	1576
1.40.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ih-	1576
1.41 Ventil für Kühlmittelregelung -N515-	1577-1578
1.41.1 Steckverbindung, 2-fach -T2di-	1577
1.41.2 Steckverbindung, 2-fach -T2dj-	1578
1.42 Steuerventil für Kolbenkühlöfen -N522-	1579
1.42.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dm-	1579
1.43 Absperrventil für Kältemittel zum Heiz- und Klimagerät -N541-	1579
1.43.1 Steckverbindung, 2-fach -T2kr-	1579
1.44 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1580
1.44.1 Steckverbindung, 3-fach -T3aw-	1580
1.45 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1581
1.45.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ax-	1581
1.46 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1582
1.46.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ay-	1582
1.47 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1583
1.47.1 Steckverbindung, 3-fach -T3az-	1583
1.48 Expansionsventil 1 für Kältemittel -N636-	1584
1.48.1 Steckverbindung, 4-fach -T4di-	1584
1.49 Kühlmittelventil für Hochvoltbatterie -N688-	1585
1.49.1 Steckverbindung, 5-fach -T5bb-	1585
1.50 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1586-1587
1.50.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dn-	1586
1.50.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ha-	1587
1.51 Zünder für Interaktionsairbag zum Insassenkollisionsschutz Fahrerseite -N737-	1588
1.51.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ba-	1588
1.52 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1588
1.52.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dp-	1588
1.53 Bremskraftverstärker -NX6-	1589-1591
1.53.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fy-	1589
1.53.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bq-	1590
1.53.3 Steckverbindung, 26-fach -T26a-	1591
838 - Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1592-1595
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1592-1595
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1592
1.1.1 Steckverbindung, 1-fach -T1pt-	1592
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1593
1.2.1 Steckverbindung, 1-fach -T1pu-	1593
1.3 Glühkerze 4 -Q13-	1593
1.3.1 Steckverbindung, 1-fach -T1pw-	1593

1.4 Glühkerze 3 -QX3-	1594-1595
1.4.1 Steckverbindung,4-fach -T4at-	1594-1595
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1596-1625
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1596-1625
1.1 Funkgerät -R8-	1597
1.1.1 Steckverbindung, 17-fach -T17q-	1597
1.2 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	1597
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dy-	1597
1.3 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1598
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4au-	1598
1.4 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	1599
1.4.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eb-	1599
1.5 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1600
1.5.1 Steckverbindung, 4-fach -T4av-	1600
1.6 Lautsprecher für Funkgerät -R25-	1601
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eg-	1601
1.7 Funkempfänger für Standheizung -R64-	1602-1603
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fq-	1602
1.7.2 Steckverbindung, 6-fach -T6al-	1603
1.8 Mikrofon für Funkgerät -R122-	1604
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dw-	1604
1.9 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1604
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ho-	1604
1.10 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1605
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dx-	1605
1.11 Antenne für Zugang und Startberechtigung links -R200-	1606
1.11.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dz-	1606
1.12 Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts -R201-	1607
1.12.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ea-	1607
1.13 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1608
1.13.1 Steckverbindung, 12-fach -T12b-	1608
1.14 Umfeld-Kamera hinten -R246-	1609
1.14.1 Steckverbindung, 8-fach -T8aa-	1609
1.15 digitales Funkgerät -R247-	1610-1611
1.15.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ec-	1610
1.15.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fr-	1611
1.15.3 Steckverbindung, 2-fach -T2ga-	1612
1.16 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1612-1613
1.16.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ft-	1612
1.16.2 Steckverbindung, 6-fach -T6am-	1613
1.17 Antenne für Funkgerät -R295-	1614-1615
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eh-	1614
1.17.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fu-	1615
1.17.3 Steckverbindung, 2-fach -T2gb-	1616
1.18 LTE-Antenne 1 -R297-	1616
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ei-	1616
1.19 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	1617-1618
1.19.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ek-	1617
1.19.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fv-	1618
1.19.3 Steckverbindung, 4-fach -T4bt-	1619
1.20 LTE-Antenne 3 -R330-	1619
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ej-	1619
1.21 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1620
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2el-	1620
1.22 Breitbandlautsprecher hinten links -R385-	1621
1.22.1 Steckverbindung, 2-fach -T2em-	1621
1.23 Breitbandlautsprecher hinten rechts -R386-	1622
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2en-	1622
1.24 Dachantenne -RX5-	1623-1625
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dv-	1623
1.24.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fp-	1624
1.24.3 Steckverbindung, 2-fach -T2fz-	1625
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1626-1730
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1626-1730
1.1 Sicherungshalter C -SC-	1627
1.1.1 Steckverbindung. 2-fach -T2eo-	1627

1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1628
1.2.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ad-	1628
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1629
1.3.1 Steckverbindung, 10-fach -T10ae-	1629
1.4 Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1630
1.4.1 Steckverbindung, 4-fach -T4aw-	1630
1.5 Schaltkasten der Hochvoltbatterie -SX6-	1631-1633
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2me-	1631
1.5.2 Steckverbindung, 6-fach -T6cm-	1632
1.5.3 Steckverbindung, 10-fach -T10bf-	1633
1.5.4 Steckverbindung, 10-fach -T10bg-	1633
1.6 Koppelstelle an der Hochvoltbatterie -TAHV-	1634-1637
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2mc-	1634
1.6.2 Steckverbindung, 2-fach -T2md-	1635
1.6.3 Steckverbindung, 6-fach -T6db-	1636
1.6.4 Steckverbindung, 6-fach -T6dc-	1636
1.6.5 Steckverbindung, 32-fach -T32m-	1637
1.6.6 Steckverbindung, 32-fach -T32p-	1638
1.7 Koppelstelle für Kraftstoffbehälter -TAK-	1638-1642
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ir-	1639
1.7.2 Steckverbindung, 2-fach -T2is-	1639
1.7.3 Steckverbindung, 8-fach -T8ak-	1640
1.7.4 Steckverbindung, 8-fach -T8al-	1641
1.7.5 Steckverbindung, 14-fach -T14ad-	1641
1.7.6 Steckverbindung, 14-fach -T14ae-	1642
1.8 Koppelstelle für Telefonantenne -TAN1-	1643-1645
1.8.1 Steckverbindung, 2-fach -T2f-	1643
1.8.2 Steckverbindung, 2-fach -T2g-	1644
1.8.3 Steckverbindung, 2-fach -T2h-	1644
1.8.4 Steckverbindung, 2-fach -T2i-	1645
1.9 Koppelstelle an der Schalttafel rechts -TCPR-	1646
1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2j-	1646
1.9.2 Steckverbindung, 2-fach -T2k-	1646
1.10 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1647-1653
1.10.1 Steckverbindung, 10-fach -T10al-	1648
1.10.2 Steckverbindung, 10-fach -T10am-	1648
1.10.3 Steckverbindung, 10-fach -T10g-	1649
1.10.4 Steckverbindung, 10-fach -T10h-	1650
1.10.5 Steckverbindung, 10-fach -T10i-	1650
1.10.6 Steckverbindung, 10-fach -T10j-	1651
1.10.7 Steckverbindung, 10-fach -T10k-	1652
1.10.8 Steckverbindung, 10-fach -T10m-	1652
1.10.9 Steckverbindung, 10-fach -T10n-	1653
1.11 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1654
1.11.1 Steckverbindung, 8-fach -T8c-	1654
1.11.2 Steckverbindung, 8-fach -T8e-	1654
1.12 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1655-1658
1.12.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ar-	1655
1.12.2 Steckverbindung, 8-fach -T8as-	1656
1.12.3 Steckverbindung, 14-fach -T14ac-	1657
1.12.4 Steckverbindung, 14-fach -T14af-	1657
1.12.5 Steckverbindung, 14-fach -T14ag-	1658
1.12.6 Steckverbindung, 14-fach -T14am-	1659
1.13 Koppelstelle 1 für Batterieregelung der Hochvoltbatterie -THVBA1-	1659
1.13.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ku-	1659
1.14 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1660-1666
1.14.1 Steckverbindung, 1-fach -T1lr-	1660
1.14.2 Steckverbindung, 1-fach -T1lu-	1661
1.14.3 Steckverbindung, 17-fach -T17a-	1662
1.14.4 Steckverbindung, 17-fach -T17b-	1663
1.14.5 Steckverbindung, 17-fach -T17c-	1663
1.14.6 Steckverbindung, 17-fach -T17d-	1664
1.14.7 Steckverbindung, 17-fach -T17e-	1665
1.14.8 Steckverbindung, 17-fach -T17f-	1665
1.14.9 Steckverbindung, 17-fach -T17g-	1666
1.14.10 Steckverbindung, 17-fach -T17h-	1667

1.15 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1667-1669
1.15.1 Steckverbindung, 17-fach -T17i-	1668
1.15.2 Steckverbindung, 17-fach -T17j-	1668
1.15.3 Steckverbindung, 17-fach -T17s-	1669
1.15.4 Steckverbindung, 17-fach -T17u-	1670
1.16 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1670-1685
1.16.1 Steckverbindung, 4-fach -T4b-	1671
1.16.2 Steckverbindung, 4-fach -T4by-	1672
1.16.3 Steckverbindung, 4-fach -T4d-	1673
1.16.4 Steckverbindung, 4-fach -T4e-	1673
1.16.5 Steckverbindung, 4-fach -T4f-	1674
1.16.6 Steckverbindung, 4-fach -T4g-	1675
1.16.7 Steckverbindung, 5-fach -T5a-	1675
1.16.8 Steckverbindung, 5-fach -T5b-	1676
1.16.9 Steckverbindung, 6-fach -T6b-	1677
1.16.10 Steckverbindung, 6-fach -T6c-	1677
1.16.11 Steckverbindung, 6-fach -T6cb-	1678
1.16.12 Steckverbindung, 6-fach -T6cc-	1679
1.16.13 Steckverbindung, 8-fach -T8b-	1679
1.16.14 Steckverbindung, 8-fach -T8f-	1680
1.16.15 Steckverbindung, 8-fach -T8g-	1681
1.16.16 Steckverbindung, 8-fach -T8h-	1681
1.16.17 Steckverbindung, 10-fach -T10p-	1682
1.16.18 Steckverbindung, 10-fach -T10r-	1683
1.16.19 Steckverbindung, 14-fach -T14ah-	1683
1.16.20 Steckverbindung, 14-fach -T14ai-	1684
1.16.21 Steckverbindung, 14-fach -T14n-	1685
1.16.22 Steckverbindung, 14-fach -T14o-	1685
1.17 Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung -TMOVO1-	1686-1689
1.17.1 Steckverbindung, 14-fach -T14a-	1686
1.17.2 Steckverbindung, 14-fach -T14c-	1687
1.17.3 Steckverbindung, 14-fach -T14h-	1688
1.17.4 Steckverbindung, 14-fach -T14i-	1688
1.17.5 Steckverbindung, 14-fach -T14j-	1689
1.18 Koppelstelle 2 für Motorvorverkabelung -TMOVO2-	1690
1.18.1 Steckverbindung, 14-fach -T14aj-	1690
1.18.2 Steckverbindung, 14-fach -T14ap-	1690
1.19 Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen -TRLSF-	1691
1.19.1 Steckverbindung, 10-fach -T10kr-	1691
1.20 Koppelstelle 1 für Sondersignalanlage, Sonderfahrzeuge -TS40-	1692
1.20.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ky-	1692
1.21 Koppelstelle 1 für Rücksitz, 2. Sitzreihe -TS109-	1693-1694
1.21.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ba-	1693
1.21.2 Steckverbindung, 8-fach -T8bb-	1694
1.22 Koppelstelle 1 für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TSCR1-	1695
1.22.1 Steckverbindung, 6-fach -T6d-	1695
1.22.2 Steckverbindung, 6-fach -T6f-	1695
1.23 Koppelstelle 2 für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TSCR2-	1696-1697
1.23.1 Steckverbindung, 10-fach -T10s-	1696
1.23.2 Steckverbindung, 10-fach -T10t-	1697
1.24 Koppelstelle für Sonderfahrzeuge -TSF1-	1698
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ks-	1698
1.25 Koppelstelle 2 für Sonderfahrzeuge -TSF2-	1698-1699
1.25.1 Steckverbindung, 1-fach -T1yg-	1699
1.25.2 Steckverbindung, 1-fach -T1yh-	1699
1.26 Koppelstelle am Stoßfänger hinten rechts -TSFHR-	1700-1701
1.26.1 Steckverbindung, 10-fach -T10v-	1700
1.26.2 Steckverbindung, 10-fach -T10w-	1701
1.27 Koppelstelle 1 für Stoßfänger vorn -TSFV1-	1702-1705
1.27.1 Steckverbindung, 6-fach -T6ar-	1702
1.27.2 Steckverbindung, 6-fach -T6g-	1703
1.27.3 Steckverbindung, 8-fach -T8ag-	1703
1.27.4 Steckverbindung, 8-fach -T8i-	1704
1.27.5 Steckverbindung, 8-fach -T8j-	1705
1.27.6 Steckverbindung, 8-fach -T8k-	1705
1.28 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1706

1.28.1 Steckverbindung, 6-fach -T6as-	1706
1.29 Koppelstelle für Serienleitungsstrang Sonderfahrzeuge -TSLSF-	1707-1708
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2id-	1707
1.29.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ie-	1708
1.30 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1709
1.30.1 Steckverbindung, 17-fach -T17l-	1709
1.30.2 Steckverbindung, 17-fach -T17m-	1709
1.31 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1710-1711
1.31.1 Steckverbindung, 17-fach -T17n-	1710
1.31.2 Steckverbindung, 17-fach -T17o-	1711
1.32 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	1712
1.32.1 Steckverbindung, 28-fach -T28a-	1712
1.32.2 Steckverbindung, 28-fach -T28b-	1712
1.33 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	1713-1714
1.33.1 Steckverbindung, 28-fach -T28c-	1713
1.33.2 Steckverbindung, 28-fach -T28d-	1714
1.34 Pilotlinienstecker 1 -TV44-	1715
1.34.1 Steckverbindung, 8-fach -T8bw-	1715
1.34.2 Steckverbindung, 8-fach -T8bx-	1715
1.35 Wartungsstecker für Hochvoltsystem -TW-	1716
1.35.1 Steckverbindung, 4-fach -T4dd-	1716
1.36 12-V-Steckdose -U5-	1717
1.36.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bd-	1717
1.37 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1718
1.37.1 Steckverbindung, 13-fach -T13a-	1718
1.38 Innensteckdose, 230 V, 110 V -U11-	1719
1.38.1 Steckverbindung, 10-fach -T10af-	1719
1.39 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1720-1721
1.39.1 Steckverbindung, 3-fach -T3a-	1720
1.39.2 Steckverbindung, 10-fach -T10ag-	1721
1.40 12-V-Steckdose 3 -U19-	1722
1.40.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bb-	1722
1.41 12-V-Steckdose 4 -U20-	1722
1.41.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bc-	1722
1.42 Anschluss für Diagnose -U31-	1723
1.42.1 Steckverbindung, 16-fach -T16c-	1723
1.43 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1724-1725
1.43.1 Steckverbindung, 4-fach -T4az-	1724
1.43.2 Steckverbindung, 4-fach -T4cd-	1725
1.44 USB-Anschluss 1 -U41-	1726-1727
1.44.1 Steckverbindung, 4-fach -T4ba-	1726
1.44.2 Steckverbindung, 4-fach -T4ce-	1727
1.44.3 Steckverbindung, 5-fach -T5y-	1727
1.45 Anschluss 2 für Diagnose -U64-	1728
1.45.1 Steckverbindung, 18-fach -T18d-	1728
1.46 Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung -UX4-	1729-1730
1.46.1 Steckverbindung, 8-fach -T8au-	1729-1730
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1731-1768
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1731-1768
1.1 Scheibenwischermotor -V-	1732
1.1.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bb-	1732
1.2 Scheibenwaschpumpe -V5-	1732
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ey-	1732
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1733
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bc-	1733
1.4 Motor für Fensterheber links -V14-	1734
1.4.1 Steckverbindung, 3-fach -T3be-	1734
1.5 Motor für Fensterheber rechts -V15-	1735
1.5.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bf-	1735
1.6 Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe -V53-	1736
1.6.1 Steckverbindung, 2-fach -T2es-	1736
1.7 Dosierpumpe -V54-	1737
1.7.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ez-	1737
1.8 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1738
1.8.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bh-	1738
1.9 Feststellmotor links -V282-	1739

1.9.1 Steckverbindung, 2-fach -T2eu-	1739
1.10 Feststellmotor rechts -V283-	1740
1.10.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ew-	1740
1.11 Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf -V467-	1741
1.11.1 Steckverbindung, 3-fach -T3dj-	1741
1.12 Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf -V468-	1742
1.12.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ca-	1742
1.13 Pumpe für Getriebeölkühlung -V478-	1743
1.13.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bd-	1743
1.14 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1744
1.14.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bg-	1744
1.15 Pumpe für Kühlmittelumlauf vor Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb -V508-	1745
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3cn-	1745
1.16 Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie -V590-	1746
1.16.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ci-	1746
1.17 Aktuator für Parksperre -V682-	1747
1.17.1 Steckverbindung, 8-fach -T8s-	1747
1.18 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1748
1.18.1 Steckverbindung, 4-fach -T4be-	1748
1.18.2 Steckverbindung, 4-fach -T4br-	1749
1.19 Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3-	1749-1750
1.19.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bf-	1749
1.19.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bs-	1750
1.20 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1751-1752
1.20.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ed-	1751
1.20.2 Steckverbindung, 2-fach -T2ef-	1752
1.20.3 Steckverbindung, 3-fach -T3br-	1752
1.21 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1753-1754
1.21.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ee-	1753
1.21.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fs-	1754
1.21.3 Steckverbindung, 3-fach -T3bs-	1755
1.22 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1755
1.22.1 Steckverbindung, 6-fach -T6an-	1755
1.23 Schließeinheit Fahrertür -VX21-	1756
1.23.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ac-	1756
1.24 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	1757
1.24.1 Steckverbindung, 8-fach -T8aj-	1757
1.25 Drehstromantrieb -VX54-	1758
1.25.1 Steckverbindung, 8-fach -T8aq-	1758
1.26 Kühlerlüfter -VX57-	1759-1760
1.26.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bg-	1759
1.26.2 Steckverbindung, 4-fach -T4bh-	1760
1.27 Klimakompressor -VX81-	1761-1763
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2dd-	1761
1.27.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fo-	1762
1.27.3 Steckverbindung, 3-fach -T3dm-	1762
1.27.4 Steckverbindung, 3-fach -T3dn-	1763
1.28 Reduktionsmitteltank -VX85-	1764-1765
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2hb-	1764
1.28.2 Steckverbindung, 5-fach -T5i-	1765
1.28.3 Steckverbindung, 5-fach -T5t-	1765
1.29 Schließeinheit für Schiebetür hinten links -VX107-	1766
1.29.1 Steckverbindung, 5-fach -T5c-	1766
1.30 Schließeinheit für Schiebetür hinten rechts -VX108-	1767-1768
1.30.1 Steckverbindung, 5-fach -T5d-	1767-1768
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1769-1807
1. -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1769-1807
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1770-1771
1.1.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fe-	1770
1.1.2 Steckverbindung, 2-fach -T2pv-	1771
1.1.3 Steckverbindung, 3-fach -T3bl-	1771
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1772
1.2.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fd-	1772
1.3 Innenleuchte links -W16-	1773
1.3.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bi-	1773
1.4 Innenleuchte rechts -W17-	1774

1.4.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bj-	1774
1.5 Kofferraumleuchte links -W18-	1775
1.5.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fc-	1775
1.6 Kofferraumleuchte rechts -W35-	1776
1.6.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bi-	1776
1.7 Innenleuchte hinten links -W47-	1777
1.7.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bk-	1777
1.8 Innenleuchte hinten rechts -W48-	1778
1.8.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bl-	1778
1.9 Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe -W61-	1779
1.9.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bj-	1779
1.10 Umfeldleuchte 2 in der Heckklappe -W62-	1780
1.10.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bk-	1780
1.11 Kofferraumleuchte 2 -W115-	1781
1.11.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bm-	1781
1.12 Innenleuchte vorn -WX1-	1782-1783
1.12.1 Steckverbindung, 26-fach -T26b-	1782
1.12.2 Steckverbindung, 26-fach -T26xb-	1783
1.13 Innenleuchte hinten -WX2-	1784
1.13.1 Steckverbindung, 3-fach -T3kr-	1784
1.13.2 Steckverbindung, 7-fach -T7a-	1784
1.14 Innenleuchte 2 hinten -WX4-	1785-1786
1.14.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ks-	1785
1.14.2 Steckverbindung, 5-fach -T5u-	1786
1.15 Innenleuchte 3 hinten -WX5-	1787
1.15.1 Steckverbindung, 3-fach -T3kt-	1787
1.15.2 Steckverbindung, 7-fach -T7b-	1787
1.16 Innenleuchte 4 hinten -WX6-	1788-1789
1.16.1 Steckverbindung, 3-fach -T3ku-	1788
1.16.2 Steckverbindung, 5-fach -T5v-	1789
1.17 Kennzeichenleuchte links -X4-	1790
1.17.1 Steckverbindung, 2-fach -T2ff-	1790
1.17.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fg-	1790
1.18 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1791-1792
1.18.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fh-	1791
1.18.2 Steckverbindung, 2-fach -T2fi-	1792
1.19 Wählhebel-Positionsanzeige -Y6-	1793
1.19.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bm-	1793
1.20 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	1793
1.20.1 Steckverbindung, 8-fach -T8ad-	1793
1.21 beheizbare Heckscheibe -Z1-	1794
1.21.1 Steckverbindung, 1-fach -T1qb-	1794
1.22 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1795-1796
1.22.1 Steckverbindung, 1-fach -T1qc-	1795
1.22.2 Steckverbindung, 1-fach -T1ra-	1796
1.23 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1797
1.23.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fk-	1797
1.24 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1797
1.24.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fl-	1797
1.25 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1798
1.25.1 Steckverbindung, 3-fach -T3bn-	1798
1.26 Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent -Z67-	1799
1.26.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fm-	1799
1.27 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1800-1801
1.27.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fj-	1800
1.27.2 Steckverbindung, 2-fach -T2gt-	1801
1.28 beheizbare Lehne für Sitz vorn links -Z116-	1802
1.28.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fa-	1802
1.29 beheizbare Lehne für Sitz vorn rechts -Z117-	1802
1.29.1 Steckverbindung, 2-fach -T2fb-	1802
1.30 Sitzheizung vorn links -ZX11-	1803
1.30.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bn-	1803
1.31 Sitzheizung vorn rechts -ZX13-	1804
1.31.1 Steckverbindung, 4-fach -T4bo-	1804
1.32 Hochvoltheizung (PTC) -ZX17-	1805-1807
1.32.1 Steckverbindung, 3-fach -T3cm-	1805

1.32.2 Steckverbindung, 3-fach -T3do-
1.32.3 Steckverbindung, 3-fach -T3dp-

1806
1807

849 - Stromlaufplan - Allgemeine Information - 3	1-18
1. Stromlaufplan - Allgemeine Informationen	1-18
1.1 Signalnamen	1-9
1.1.1 Signalnamen, ab 2017	1-4
1.1.2 Signalnamen - DIN Standard 72552	5-8
1.1.3 Signalnamen - Zusatz	9
1.2 Leitungen	10-11
1.2.1 Leitungsquerschnitt	10
1.2.2 Leitungsfarbe	11
1.2.3 Koaxialleitung	11
1.3 Sicherungsfarben	12-18
1.3.1 Sicherungsfarben für Typ Mini	12
1.3.2 Sicherungsfarben für Typ ATO	13-14
1.3.3 Sicherungsfarben für Typ MAXI	15
1.3.4 Sicherungsfarben für Typ JCase	16
1.3.5 Sicherungsfarben für Typ LP JCase	16
1.3.6	17-18