Inhaltsverzeichnis

Instandsetzungen

Aufnahmepunkte für Hebevorrichtungen 1
Drehmoment-Richtwerte 2-3

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Abziehen der Scheibenwischerarme mit KM-6626 4-5
Spezialwerkzeug 6-20
Agila MJ 2005 Änderungen 21
Opel Serviceheft MJ 2004,5 22
Serviceplan MJ 2004,5 23
Spezialwerkzeug 24-25
Überblick Alle Fahrzeugtypen 26-27
Überblick Agila 28
Innenausstattung Ausstattungsvariante NjoY 29
Ausstattungsvariante Haribo Edition 30-32
Neue Spezialwerkzeugnummerierung 33-34
Neues Scheibenausglaswerkzeug BO-46974 35-36
Spezialwerkzeuge 37-49
Überblick Agila 50-51
Gepäckfangnetz Agila ab MJ 2003,5 52
Spezialwerkzeuge 53-59
Überblick Agila 60
Überblick Alle Fahrzeugtypen 61-62
Spezialwerkzeuge 63-64
Service Neuheiten die für den Agila zu beachten sind 65
Ablieferungsdurchsicht - Broschüre 66
Opel Serviceheft Modelljahr 2000 1/2 67
Spezialwerkzeuge Karosserie-Ausstattung 68
Typ- und Modellschlüssel Abmessungen 69
Perspektivansicht 70-71
Besonderheiten, die im Service beim Agila zu beachten sind 72
Serviceplan-Broschüre 73
AU-Broschüre 74
Programmierbare Motor-Steuergeräte - Alle Fahrzeugtypen 75-76
Programmierbare Getriebe-Steuergeräte - Alle Fahrzeugtypen 77
Programmierbare Motor Getriebe- Steuergeräte 78
Opel Serviceheft - Alle Fahrzeugtypen 79
Broschüre Ablieferungsdurchsicht MJ 2001,5 - Alle Fahrzeugtypen 80
Broschüre Serviceplan MJ 2001,5 - Alle Fahrzeugtypen 81
Programmierbare Motor-Steuergeräte - Alle Fahrzeugtypen 82
Programmierbare Getriebe-Steuergeräte - Alle Fahrzeugtypen 83
Opel Serviceheft - Alle Fahrzeugtypen 84
Broschüre Ablieferungsdurchsicht MJ 2001 - Alle Fahrzeugtypen 85
Broschüre Serviceplan MJ 2001 - Alle Fahrzeugtypen 86
Spezialwerkzeuge - Alle Fahrzeugtypen 87-94
Überblick Agila 95
Übersicht TECH2 Aktivitäten 96-97
Motorkennzeichnung 98-99
Spezialwerkzeuge 100-105

Technische Daten

Separater Korrosionsschutz-Service 106

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge 107-109

Beschläge Scharniere Schlösser

Instandsetzungen

Motorhaubenstütze aus- und einbauen 110-111
Gasdruckfeder Rückwandklappe aus- und einbauen 112-113
Türbremse Vorder- oder Hintertür aus- und einbauen 114
Dachreling aus- und einbauen 115
Halter Schließbügel Hinterrücken rechts aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 116-118
Halter Schließbügel Hintersitzrücken links aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 119-121
Schließbügel Hintersitzrücken aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 122-123

Abdichtgummi

Instandsetzungen

Abdichtung Vordertür aus- und einbauen 124-125
Abdichtung Hintertür aus- und einbauen 126-127
Abdichtung Rückwandklappe aus- und einbauen 128
Zusatzabdichtung Vordertür-Türöffnung aus- und einbauen 129
Zusatzabdichtung Hintertür-Türöffnung aus- und einbauen 130

Außengriff

Instandsetzungen

Außengriff Vordertür aus- und einbauen 131-132
Außengriff Hintertür aus- und einbauen 133-134
Außengriff Rückwandklappe aus- und einbauen 135-136

Scharnier

Instandsetzungen

Scharnier Rückwandklappe ersetzen 137-138
Scharnier Motorhaube aus- und einbauen 139-140

Schließzylinder

Instandsetzungen

Abdeckung Schließzylinder Vordertür aus- und einbauen 141-142
Schließzylinder Vordertür aus- und einbauen 143-144
Schließzylinder Rückwandklappe aus- und einbauen 145-146

Schloss

Instandsetzungen

Schloss Vordertür aus- und einbauen 147-148
Schließbügel Vorder- und Hintertür aus- und einbauen 149-150
Innengriff mit Lagerbock (Vordertür) aus- und einbauen 151
Schloss Hintertür aus- und einbauen 152-153
Innengriff mit Lagerbock (Hintertür) aus- und einbauen 154
Schloss Motorhaube aus- und einbauen 155-156
Schloss Handschuhkasten aus- und einbauen 157
Schließbügel Rückwandklappe aus- und einbauen 158-159
Schloss Hintersitzrücken aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 160-163

Sicherheitsschlüssel

Instandsetzungen

Schloss Rückwandklappe aus- und einbauen 164-165

Glas Fensterführung Kurbelapparate

Instandsetzungen

Standzeiten der Fahrzeuge nach Einkleben von Glasscheiben 166

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Glas, Fensterführung, Fensterheber vorn hinten 167
Fensterheber vorne hinten (Fortsetzung) 168
Rückblickspiegel außen 169
Frontscheibe 170
Seitenwandfenster 171
Rückwandklappenscheibe 172
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate 173-174

Fallfenster

Instandsetzungen

Fallfenster Vordertür aus- und einbauen 175-176
Fallfenster Hintertür aus- und einbauen 177-178
Fallfensterführung Vordertür aus- und einbauen 179-180
Fallfensterführung Hintertür aus- und einbauen 181-182
Vordere Fallfensterführung (Führungsschiene) der Vordertür aus- und einbauen . 183-184
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) der Vordertür aus- und einbauen .. 185-186
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) der Hintertür aus- und einbauen ... 187-188
Fallfensterführung Hintertür unten aus- und einbauen 189

Fensterbetätigung

Instandsetzungen

Fensterheber Vordertür aus- und einbauen elektrische Betätigung
manuelle Betätigung 190-191
Fensterheber Hintertür aus- und einbauen manuelle Betätigung 192

Innenrückblickspiegel

Instandsetzungen

Innenrückblickspiegel aus- und einbauen 193

Rückwandklappenscheibe

Instandsetzungen

Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen 194-200

Karosserie-Ausstattung wichtige Hinweise zum Ersatz eingeklebter Glasscheiben 201-202

Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen oder ersetzen (BO-46974) 203-209

Seitenwandfenster

Instandsetzungen

Seitenwandfenster aus- und einbauen 210-216

Seitenwandfenster (feststehend) ersetzen (BO-46974) 217-222

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Seitenwandfenster Ausstattung N-joy 223

Feststehendes Fenster

Instandsetzungen

Feststehendes Fenster Vordertür aus- und einbauen 224-225

Windschutzscheibe

Instandsetzungen

Frontscheibe aus- und einbauen 226-234

Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen (BO-46974) 235-241

Außenspiegel

Instandsetzungen

Rückblickspiegel außen aus- und einbauen 242

Spiegelglas Rückblickspiegel außen aus- und einbauen elektrische Betätigung 243

Schiebedach

Instandsetzungen

Wasserablaufschlauch vorn ersetzen 244-245

Wasserablaufschlauch hinten ersetzen 246

Sonnenschutz aus- und einbauen 247-248

Windabweiser aus- und einbauen 249

Ausstellarm Windabweiser aus- und einbauen 250

Wasserrinne aus- und einbauen 251

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Manuelles Schiebedach 252

Betätigungseinheit

Instandsetzungen

Einzelteile der Betätigungseinheit 253-254

Betätigungseinheit aus- und einbauen 255-256

Beide Betätigungskabel grundeinstellen 257-258

Kurbelantrieb aus- und einbauen 259-260

Kurbel einstellen 261-262

Deckel

Instandsetzungen

Glasdeckel aus- und einbauen 263

Führung

Instandsetzungen

Führung vorn mit Rasthebel aus- und einbauen 264-265

Führung hinten mit Betätigungskabel aus- und einbauen 266-267

Führung seitlich (Kulissenführung) aus- und einbauen 268-269

Führung Wasserrinne aus- und einbauen 270-271

Kulissenzusammenbau aus- und einbauen 272-273

Schriftzüge Zierleisten Zierblenden

Instandsetzungen

Schutzzierleisten (Vorder- und Hintertür) ersetzen 274-275

Dachleiste aus- und einbauen 276

Blende für Rückwandklappe ersetzen Modell NJoy 277

Schriftzüge ersetzen Rückwandklappe 278-279

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Schutzzierleisten Ausstattung N-joy 280

Zierleisten 281

Dachreling 282

Sitze Polster Innenverkleidung

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Ablagefach unter Vordersitzen 283

Vordersitze 284

Kopfstützen vorn, hinten 285

Sicherheitsgurt vorn 286

Sicherheitsgurt hinten 287

Instrumentenpolsterung 288

Mittelkonsole 289

Übersicht Befestigungselemente Innenverkleidung 290

Übersicht Anordnung Innenverkleidung 291-292

Hintersitze Laderaum 293

Einbaulage

Anordnung Innenverkleidung (Bildtafel) 294-295

Abdeckung Laderaum

Instandsetzungen

Laderaumabdeckung aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 296

Abdeckung Laderaum Mitte aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 297

Aschenbecher

Instandsetzungen

Ascher vorn aus- und einbauen 298

Haltegriffe

Instandsetzungen

Haltegriff Vordertür aus- und einbauen 299-300

Haltegriff Hintertür aus- und einbauen 301

Haltegriff Formhimmel aus- und einbauen 302-303

Handschuhkasten

Instandsetzungen

Handschuhkasten aus- und einbauen 304

Deckel Handschuhkasten aus- und einbauen 305

Himmel Sonnenblende

Instandsetzungen

Lautsprecherabdeckung hinten (Dachhimmel) aus- und einbauen 306

Formhimmel aus- und einbauen 307-311

Sonnenblende aus- und einbauen 312

Instrumententafelpolsterung

Instandsetzungen

Abdeckung Instrumententafel Beifahrerseite (ohne Beifahrerairbag) aus- und einbauen 313-314

Lautsprecherabdeckung vorn (Instrumententafelpolsterung) aus- und einbauen 315

Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen 316-320

Blende Instrumententafelpolsterung oben aus- und einbauen 321

Blende Instrumententafelpolsterung oben (TID) aus- und einbauen 322-323

Blende Instrumententafelpolsterung Mitte (Bediengerät Heizung, A C, Radio) aus- und einbauen 324-325

Blende Instrumentenzusammenbau aus- und einbauen 326

Lenkstützrohrverkleidung aus- und einbauen 327

Blende Lichtschalterzentrum aus- und einbauen 328

Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen 329-330

Ablagefach Beifahrerseite aus- und einbauen 331

Klappe Beifahrerairbag aus- und einbauen 332

Kofferraum- und Laderaummatte

Instandsetzungen

Bodenbelag Laderaum und Reserveradabdeckung aus- und einbauen 333-334

Kopfstütze

Instandsetzungen

Führungshülsen Kopfstützen Vordersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 335-336

Führungshülsen Kopfstützen Hintersitz aus- und einbauen
(bis Modelljahr 2002) 337-338

Kopfstütze aus- und einbauen 339-340

Kopfstützen im Hintersitzrücken 341-342

Mittelkonsole

Instandsetzungen

Mittelkonsole aus- und einbauen 343

Mittelkonsole ersetzen Z 13 DT 344

Höhere Mittelkonsole 345

Rücksitz

Instandsetzungen

Hintersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 346-347

Gestell Hintersitz aus- und einbauen 348-349

Hintersitzrücken aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 350

Gurtschlösser Hintersitze aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 351

Gestell Hintersitz aus- und einbauen 352-353

Bowdenzug Hintersitzrücken ersetzen 354-355

Polsterbezug-Polsterauflage Hintersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 356

Polsterbezug-Polsterauflage Hintersitzrücken aus- und einbauen
(bis Modelljahr 2002) 357-358

Blende Betätigungshebel Hintersitzrücken aus- und einbauen
(bis Modelljahr 2002) 359-360

Hintersitz links aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 361-364

Hintersitz rechts aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 365-368

Gestell Hintersitz links aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 369-372

Gestell Hintersitz rechts aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 373-374

Sitzkonsole Hintersitz aus- und einbauen 375-376

Hintersitzrücken links aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 377-378

Hintersitzrücken rechts aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 379-380

Gurtschlösser Hintersitz links aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 381-382

Gurtschloss Hintersitz rechts aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 383-384

Gestell Hintersitzrücken links aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 385-388

Gestell Hintersitzrücken rechts aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 389-392

Polsterbezug Polsterauflage Hintersitzrücken links aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 393-396

Polsterbezug Polsterauflage Hintersitzrücken rechts aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 397-400

Betätigungseinheit Hintersitzrücken aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 401-402

Blende Betätigungseinheit Hintersitzrücken aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 403-404

Polsterbezug Polsterauflage Hintersitz links aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 405-407

Polsterbezug Polsterauflage Hintersitz rechts aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 408-410

Führungshülsen Kopfstützen Hintersitz links aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 411-412

Führungshülsen Kopfstützen Hintersitz rechts aus- und einbauen
(ab Modelljahr 2003) 413-414

Sicherheitsgurt

Instandsetzungen

Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen 415-417

Höhenversteller Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen 418

Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen 419-420

Gurtschloss Vordersitz aus- und einbauen
(bis Modelljahr 2002 und ab Modelljahr 2003) 421-422

Sicherheitsgurt hinten Mitte aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 423-425

Sonstige Innenverkleidung

Instandsetzungen

Innenverkleidung A-Säule oben aus- und einbauen 426-427

Innenverkleidung A-Säule unten aus- und einbauen 428

Innenverkleidung B-Säule oben aus- und einbauen 429-430

Innenverkleidung B-Säule unten aus- und einbauen 431

Innenverkleidung C D Säule aus- und einbauen 432-433

Innenverkleidung Einstieg vorn aus- und einbauen 434

Innenverkleidung Einstieg hinten aus- und einbauen 435

Innenverkleidung Seitenwand aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 436

Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen 437

Abdeckung Bremsleuchte Mitte aus- und einbauen 438-439

Blende Kurbelantrieb aus- und einbauen 440-441
Innenverkleidung Seitenwand aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 442-443

Teppichboden

Instandsetzungen

Bodenbelag aus- und einbauen 444-445

Türinnenverkleidung

Instandsetzungen

Innenverkleidung Vordertür aus- und einbauen 446-447
Innenverkleidung Hintertür aus- und einbauen 448

Vordersitz

Instandsetzungen

Staufach Vordersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 449
Vordersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 450-451
Verstellrad Vordersitzrücken aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 452
Verkleidung Vordersitz aussen aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 453-454
Verkleidung Vordersitz innen aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 455
Vordersitzrücken aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 456-457
Gestell Vordersitzrücken aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 458
Versteller Vordersitzrücken aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 459
Sitzführungsschienen Vordersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 460-461
Sitzschale Vordersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 462-463
Hebel Sitzlängsverstellung aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 464
Sitzkonsole Vordersitz aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 465-466
Halter Staufach aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 467
Polsterbezug Polsterauflage Vordersitzrücken aus- und einbauen (bis Modelljahr 2002) 468-469
Stellrad Vordersitzrücken mit Welle aus- und einbauen oder ersetzen (bis Modelljahr 2002) 470-471
Übersicht Einzelteile aktive Kopfstütze (ab Modelljahr 2003) 472
Ablagefach Vordersitz seitlich aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 473
Vordersitz aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 474-475
Verkleidung Vordersitz außen aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 476-477
Verkleidung Vordersitz innen aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 478-479
Stellrad Vordersitzrücken mit Welle aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 480-481
Vordersitzrücken aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 482-485
Bowdenzug Sitzhöhenverstellung Vordersitz ersetzen (ab Modelljahr 2003) 486-487
Hebel Sitzhöhenverstellung Vordersitz aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) .. 488-489
Sitzkonsole Vordersitz aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 490-491
Polsterbezug Polsterauflage Vordersitz aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) .. 492-493
Polsterbezug Polsterauflage Vordersitzrücken aus- und einbauen (ab Mj 2003 494-497
Führungshülse aktive Kopfstütze aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 498
Führungshülse Kopfstütze Vordersitz Standard aus- einbauen (ab Mj 2003) 499-500
Aufnahmelager aktive Kopfstütze aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 501-503
Aktive Kopfstütze aus- und einbauen oder ersetzen (ab Modelljahr 2003) 504-508
Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen (ab Modelljahr 2002) 509

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Isofix für den Beifahrersitz 510

Airbag

Instandsetzungen

Erforderliche Reparaturen und Prüfungen nach einer Kollision 511-512
Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen 513-514
Airbag-Einheit Beifahrerseite aus- und einbauen 515-516
Steuergerät Airbag aus- und einbauen 517-518
Kontakteinheit aus- und einbauen 519-522
Seiten-Airbag aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 523-524
Sensor Seitenairbag aus- und einbauen (ab Modelljahr 2003) 525-527

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Airbag- und pyrotechnisches Gurtstraffer System 528
Anordnung im Fahrzeug 529
Auslösung des Airbags 530

Anhängerzugvorrichtung

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Anhängerzugvorrichtung Agila ab MJ 2003 531