



Inhaltsverzeichnis

Starten und Laden:

| | |
|---|---------|
| Massekabel Batterie ab- und anklemmen..... | 1-6 |
| Sensor Batterie ersetzen | 7-12 |
| Batterie Sensor-Modul anlernen..... | 13-14 |
| Sensor Batteriestrom ersetzen | 15-19 |
| Massekabel Batterie ersetzen (mit Start-Stoppsystem)..... | 20-23 |
| Massekabel Batterie ersetzen (ohne Start-Stoppsystem) | 24-29 |
| Pluskabel Batterie ersetzen | 30-40 |
| Kabel Batterie an Sicherungskasten ersetzen | 41-44 |
| Wandler Multifunktions- Spannungsversorgung ersetzen | 45-62 |
| Verlängerungskabelsatz Karosseriekabelsatz ersetzen | 63-67 |
| Batterie ersetzen (mit Start-Stoppsystem)..... | 68-73 |
| Batterie ersetzen (ohne Start-Stoppsystem) | 74-79 |
| Austausch Belüftungsrohr, Batterie | 80-81 |
| Batterieträger ersetzen | 82-87 |
| Anlasser ersetzen (1.3L L3T)..... | 88-97 |
| Kabelsatz Generator und Anlasser ersetzen (1.3L L3T) | 98-106 |
| Generator ersetzen (1.3L L3T) | 107-112 |
| Ladesystem prüfen | 113-116 |
| Batterie Beschreibung und Funktion..... | 117-118 |
| Ladesystem Beschreibung und Funktion | 119-124 |
| Strommanagement Beschreibung und Funktion | 125-128 |
| Generator Oszilloskop Information | 129-131 |
| Lastbegrenzungssystem Beschreibung und Funktion | 132-133 |
| Anlasser Beschreibung und Funktion | 134 |
| Stopp-Startsystem Beschreibung und Funktion (mit KL9) | 135-142 |
| Technische Daten Befestigungselemente (1.3L L3T)..... | 143-144 |
| Spezialwerkzeuge (Aus- und Einbau) | 145 |
| Spezialwerkzeuge (Diagnosewerkzeuge)..... | 146-147 |
| Geschwindigkeitsregelung: | |
| Schalter Geschwindigkeitsregelung ersetzen | 148-149 |
| Geschwindigkeitsregelung Beschreibung und Funktion..... | 150-155 |

Motorregelung und Kraftstoffsystem:

| | |
|--|---------|
| Abweichung Kurbelwellenposition anlernen | 156-157 |
| Wastegate Turbolader anlernen | 158 |
| Sensor Abgastemperatur zurücksetzen..... | 159 |
| Gemischanpassung Pumpe zurücksetzen | 160-161 |
| Angelernte Werte Lambdasonde zurücksetzen..... | 162-163 |
| Angelernte Werte Widerstand Heizung Lambdasonde zurücksetzen..... | 164-165 |
| Angelernte Werte Ansaugsystem zurücksetzen | 166-167 |
| Sensor Druck Partikelfilter zurücksetzen | 168 |
| Partikelfilter zurücksetzen..... | 169 |
| Gaspedal ersetzen | 170 |
| Steuergerät Motor ersetzen | 171-174 |
| Halter Steuergerät Motor ersetzen | 175-184 |
| Sensor Kühlmitteltemperatur ersetzen - Kühler | 185-187 |
| Sensor Motorkühlmitteltemperatur ersetzen - Motorblock | 188-189 |
| Sensor Motorkühlmitteltemperatur ersetzen – Durchsatzregelv. Motorkühlmittel . | 190-191 |
| Sensor Motorkühlmitteltemperatur ersetzen - Auslassrohr Auslasskrümmer | 192-195 |
| Sensor Kühlmitteltemperatur ersetzen - Auslassrohr Wasserpumpe | 196-198 |
| Sensor Ansaugluftdruck und -temperatur ersetzen..... | 199-201 |
| Luftmassenmesser ersetzen..... | 202-203 |
| Lambdasonde ersetzen - Sonde 1 | 204-205 |
| Lambdasonde ersetzen - Sonde 2 | 206-208 |
| Drosselklappengehäuse ersetzen | 209-213 |
| Drosselklappengehäuse reinigen und prüfen | 214 |
| Kraftstofftank entleeren | 215 |
| Kraftstofftank ersetzen | 216-224 |
| Einfüllrohr Kraftstofftank ersetzen | 225-232 |
| Einfüllschlauch Kraftstofftank ersetzen | 233-234 |
| Zulaufleitung Kraftstoff ersetzen - Unterboden | 235-241 |
| Zulaufleitung Kraftstoff vorne ersetzen..... | 242-243 |
| Pumpenmodul Kraftstofftank ersetzen | 244-247 |
| Kabelsatz Pumpenmodul Kraftstofftank ersetzen | 248-250 |
| Sensor Kraftstoffstand ersetzen..... | 251-252 |
| Tankentlüftungsleitung ersetzen..... | 253-254 |



| | |
|---|---------|
| Tankentlüftungsrohr ersetzen..... | 255-256 |
| Austausch Leitung, Kraftstoffdampf- Rückhaltesystem..... | 257-263 |
| Pumpe Tankentlüftung ersetzen | 264-267 |
| Aktivkohlebehälter ersetzen | 268-269 |
| Schnellverschlüsse Kunststoff Beschreibung..... | 270-343 |
| Einspritzventil ersetzen | 344-356 |
| Sensor Druckspeicher Kraftstoffeinspritzung ersetzen | 372-373 |
| Kraftstoffdruck ablassen | 374 |
| Kraftstoffdruckmessung..... | 375-377 |
| Sensor Kraftstoffdruck ersetzen - Zulaufleitung Kraftstoff..... | 378-380 |
| Steuergerät Kraftstoffpumpe ersetzen | 381-382 |
| Kraftstoffpumpe ersetzen | 383-388 |
| Hochdruck-Zulaufleitung Kraftstoff ersetzen..... | 389-390 |
| Magnetventil Tankentlüftung ersetzen | 391-394 |
| Luftdrucksensor Turbolader ersetzen..... | 395-397 |
| Bypass Magnetventil Turbolader ersetzen | 398-400 |
| Austausch Stellglied, Ladedruckventil des Turboladers | 401-406 |
| Zündspule ersetzen | 407-408 |
| Zündkerzen prüfen | 409-413 |
| Zündkerze ersetzen | 414-415 |
| Sensor Abgastemperatur ersetzen - Sensor 1..... | 416-421 |
| Sensor Abgastemperatur ersetzen - Sensor 2..... | 422-427 |
| Austausch Leitung Differenzialsensor, Abgasdruck | 428-436 |
| Sensor Abgasdifferenzdruck ersetzen | 437-440 |
| Tankentlüftungsleitung vorne ersetzen | 441-444 |
| Klopfsensor vorn ersetzen | 445-447 |
| Klopfsensor hinten ersetzen | 448-450 |
| Sensor Kurbelwellenposition ersetzen..... | 451-453 |
| Magnet Nockenwellensteller ersetzen | 454-456 |
| Sensor Nockenwellenposition ersetzen | 457-459 |
| Ansaugluftkanal vorn ersetzen | 460-462 |
| Luftansaugrohr ersetzen..... | 463-464 |
| Luftfiltereinsatz ersetzen | 465-468 |
| Luftfiltergehäuse ersetzen | 469-471 |

| | |
|---|---------|
| Ladeluftkühler ersetzen | 472-481 |
| Schlauch Ladeluftkühler Luftauslass ersetzen | 482-485 |
| Rohr Ladeluftkühler Lufteinlass ersetzen..... | 486-490 |
| Adapter Schlauch Ladeluftkühler Lufteinlass ersetzen..... | 491-493 |
| Gaspedalposition Beschreibung | 494 |
| Katalysator, Beschreibung und Funktion | 495-499 |
| Elektronische Zündanlage Beschreibung | 500-502 |
| Steuergerät Motor Beschreibung..... | 503-505 |
| Tankentlüftungssystem Beschreibung | 506-509 |
| Kraftstoffsystem Beschreibung | 510-517 |
| Drosselklappensteuerung Beschreibung | 518-519 |
| Turboladersystem Beschreibung | 520-522 |
| Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung, Beschreibung | 523-525 |
| Technische Daten Befestigungselemente | 526-528 |
| Luftdruckwerte zur Höhenlage Tabelle | 529 |
| Widerstandswerte zur Temperatur Tabelle (Intake Air Temperature Sensor) | 530 |
| Widerstandswerte zur Temperatur Tabelle (Engine Coolant Temperature Sensor) | 531-532 |
| Flüssigkeitsfüllmengen | 533 |
| Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen | 534 |
| Spezialwerkzeuge | 535-604 |
| Motorkühlung und Heizung: | |
| Daten Motorkühlmittelpumpe zurücksetzen (L3T) | 605 |
| Leitfäden zum Ersetzen der Schlauchschelle - Federtyp | 606-609 |
| Kühlsystem ablassen und befüllen (1.3L L3T)..... | 610-612 |
| Kühlsystem spülen..... | 613 |
| Kühler reinigen..... | 614 |
| Ausgleichsbehälter ersetzen (1.2L LIH, 1.3L L3T und 1.5L LXD) | 615-618 |
| Einlassschlauch Ausgleichsbehälter ersetzen (1.2L LIH, 1.3L L3T und 1.5L LXD) | 619-622 |
| Auslassschlauch Ausgleichsbehälter ersetzen (1.3L L3T)..... | 623-626 |
| Auslassrohr Auslasskrümmer ersetzen (1.3L L3T)..... | 627-635 |
| Einlassschlauch Kühler ersetzen (1.3L L3T)..... | 636-639 |
| Auslassschlauch Kühler ersetzen (1.3L L3T)..... | 640-643 |
| Kühlerbefestigungszapfen instandsetzen..... | 644-645 |
| Halter Kühler unten ersetzen | 646-647 |



| | |
|--|---------|
| Auslassschlauch Zusatzwasserpumpe ersetzen | 648-649 |
| Motorölkühler ersetzen (1.3L L3T) | 650-653 |
| Zulaufrohr Motorölkühler ersetzen (1.3L L3T)..... | 654-664 |
| Auslassrohr Motorölkühler ersetzen (1.3L L3T)..... | 665-668 |
| Zu- und Rücklaufleitung Turbolader- Kühlmittel ersetzen (1.3L L3T) | 669-674 |
| Bypass Schlauch Thermostat ersetzen (1.3L L3T) | 675-681 |
| Bypass Schlauch Thermostat ersetzen - Bypass Leitung Thermostat AGR-Kühler | 682 |
| Bypass Schlauch Thermostat ersetzen - Wasserauslass Bypass Leitung Thermostat | 683 |
| Austausch Thermostatgehäuseabdeckung, Motorkühlmittel..... | 685-688 |
| Durchsatzregelventil Motorkühlmittel ersetzen (1.3L L3T)..... | 689-696 |
| Schlauch Durchsatzregelventil Motorkühlmittel ersetzen (1.3L L3T) | 697-703 |
| Entlüftungsschlauch Kühlmittel ersetzen (1.3L L3T) | 704-707 |
| Heizungsrohr Auslass ersetzen (1.3L L3T) | 708-714 |
| Wasserpumpe ersetzen (1.3L L3T)..... | 715-723 |
| Auslassrohr Wasserpumpe ersetzen - von Wasserpumpe (1.3L L3T) | 724-728 |
| Auslassrohr Wasserpumpe ersetzen - zur Kühlmittelvorlaufleitung Turbolader | 729-736 |
| Gehäuse Kühlergebläse ersetzen (1.2L LIH, 1.3L L3T und 1.5L LXD) | 737-755 |
| Kühler ersetzen (1.3L L3T) | 756-776 |
| Austausch Seitenluftleitblech Kühler - links | 777 |
| Austausch Seitenluftleitblech Kühler - rechts..... | 778 |
| Kühlerluftführung oben ersetzen (1.2L LIH, 1.3L L3T und 1.5L LXD) | 779-785 |
| Kühlerlüfter Beschreibung und Funktion | 786-788 |
| Kühlsystem Beschreibung und Funktion (1.3L L3T) | 789-797 |
| Kühlsystem - Teilansichten (1.3L L3T)..... | 798-799 |
| Widerstandswerte zur Temperatur Tabelle | 800-801 |
| Technische Daten Befestigungselemente (1.3L L3T)..... | 802-804 |
| Flüssigkeitsfüllmengen | 805 |
| Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen (Opel-Vauxhall) | 806 |
| Spezialwerkzeuge..... | 807-809 |
| Abgassystem: | |
| Abgasrohr vorne ersetzen (1.2L LIH, 1.3L L3T und 1.5L LXD) | 810-813 |
| Abgasanlage schneiden | 814-816 |
| Abgasanlage ersetzen (1.3L L3T)..... | 817-830 |
| Katalysator Stickoxide ersetzen..... | 831-835 |

| | |
|---|---------|
| 3-Wege Aufheiz Katalysator ersetzen (1.3L L3T)..... | 836-845 |
| Schalldämpfer ersetzen (1.2L LIH, 1.4L LE2 mit NCV und 1.3L L3T)..... | 846-851 |
| Hitzeschutzbblech Katalysator ersetzen (1.3L L3T) | 852-856 |
| Hitzeschutzbblech Katalysator vorne ersetzen | 857-858 |
| Hitzeschutzbblech Abgasanlage ersetzen..... | 859 |
| Hitzeschutz Abgassystem Unterboden vorn ersetzen | 860-861 |
| Hitzeschutzbblech Kraftstofftank ersetzen (1.2L LIH, 1.3L L3T und 1.5L LXD) | 862-863 |
| Hitzeschutzbblech Abgaskrümmer ersetzen | 864-865 |
| Hitzeschutzbblech Schalldämpfer hinten ersetzen (5-Türer Kombi 35)..... | 866 |
| Hitzeschutz Unterboden Abgasanlage hinten ersetzen (5-Türen-Fließheck 68)..... | 867 |
| Schalldämpfer hinten ersetzen (5-Türen-Fließheck 68) | 868-871 |
| Schalldämpfer hinten ersetzen (Kombi 5-türig 35) | 872-875 |
| Schalldämpfer hinten ersetzen - linke Seite | 876-879 |
| Schalldämpfer hinten ersetzen - rechte Seite | 880-883 |
| Abgasanlage Beschreibung (Benzin)..... | 884-891 |
| Technische Daten Befestigungselemente (1.3L L3T)..... | 892-893 |
| Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen (Opel-Vauxhall) | 894 |
| Spezialwerkzeuge..... | 895 |
| Stromlaufpläne: | |
| Ladend..... | 897 |
| Start-Stopp-System (KL5+MM3) | 899 |
| Start-Stopp-System (KL9+MM1) | 900 |
| Start-Stopp-System (KL5+MM3) | 901 |
| Start-Stopp-System (KL9+MM1) | 902 |
| Anlassen (KL9+MM1) (1 von 2)..... | 903 |
| Anlassen (KL9+MM1) (2 von 2) | 904 |
| Geschwindigkeitsregelung Stromlaufplan | 905 |
| Gemischregelung - Kraftstoffpumpensteuerung | 906 |
| Kraftstoffregelung - Steuerung Einspritzventile und Hochdruck..... | 907 |
| Tiefpegelreferenzbus (2 von 2)..... | 908 |
| 5V1-, 5V2-, 5V3- und 5V4-Referenzbus..... | 909 |
| Gemischregelung - Kraftstoffpumpensteuerung | 910 |
| Gemischregelung - Steuerung Kraftstoffverdunstung | 911 |
| Gemischregelung - Steuerungen Turbolader..... | 912 |



| | |
|--|-----|
| Gesteuerte-überwachte Untersysteme - Referenzen..... | 913 |
| Kraftstoffregelung - Steuerung Einspritzventile und Hochdruck..... | 914 |
| Motordatensensor - Drosselklappensteuerung und Override | 915 |
| Motordatensensor - Einlassdruck und -temperatur | 916 |
| Motordatensensor - Kühlmittel- und Öltemperatur | 917 |
| Motordatensensor - Lambdasonden | 918 |
| Motordatensensoren - Abgastemperatur und -druck..... | 919 |
| Stromversorgung, Masse, Serielle Daten und Warnleuchte Motorelektronik (MIL) | 920 |
| Tiefpegelreferenzbus (1 von 2)..... | 921 |
| Tiefpegelreferenzbus (2 von 2)..... | 922 |
| Zündregelung - Zündungssensoren und Stellglieder Nockenwellenposition | 923 |
| Zündsteuerung - Zündspulen | 924 |
| Kühlmittelumwälzung (L3T) | 925 |
| Lüfter und Kühlmitteltemperatur (L3T-LIH) | 927 |