

Inhaltsverzeichnis

Beschläge, Scharniere, Schlösser

Instandsetzungen

Türbremse Vordertür aus- und einbauen L68	1-2
Türbremse Vordertür aus- und einbauen L08	3-4
Türbremse Hintertür aus- und einbauen	5-6
Schließbügel Vordertür aus- und einbauen	7
Schließbügel Hintertür aus- und einbauen	8
Schließbügel Rückwandklappe ersetzen	9
Gasdruckfeder Rückwandklappe ersetzen	10
Eine Verzurröse (Laderaumboden oder Einstieg hinten) ersetzen	11

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte	12
-----------------------------	----

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge	13-17
-------------------------	-------

Abdichtgummi

Instandsetzungen

Abdichtung Vordertür aus- und einbauen L68	18
Abdichtung Vordertür aus- und einbauen L08	19
Abdichtung Hintertür aus- und einbauen	20
Abdichtgummi für Rückwandklappe ersetzen	21
Flanschabdeckung (Keder) für Rückwandklappenscheibe ersetzen	22
Zusatzabdichtung Dachrahmen aus- und einbauen L68	23
Zusatzabdichtung Dachrahmen aus- und einbauen L08	24
Abdichtgummi Schiebedach ersetzen - vorne	25
Abdichtgummi Schiebedach ersetzen - hinten	26
Abdichtgummi Schiebedach ersetzen - Mitte	27
Abdichtgummi Glasdeckel ersetzen	28

Außengriff

Instandsetzungen

Außengriff Vordertür aus- und einbauen	29-30
Außengriff Hintertür aus- und einbauen	31-32
Außengriff Rückwandklappe ersetzen	33-34
Halter für Außengriff Tür (Vordertür) ersetzen L68	35-38
Halter für Außengriff (Tür) Vordertür ersetzen L08	39-41
Halter für Außengriff Tür ersetzen (Hintertür)	42-44

Schließzylinder

Instandsetzungen

Schließzylinder aus- und einbauen oder ersetzen	45-46
---	-------

Schloss

Instandsetzungen

Schloss für Vordertür ersetzen	47-48
Schloss für Hintertür ersetzen	49-50
Schloss für Rückwandklappe ersetzen	51
Zugstange (Bowdenzug) für Türschlossinnenbetätigungsersetzen - (Vordertür)	52
Zugstange (Bowdenzug) für Türschlossinnenbetätigungsersetzen - (Hintertür)	53

Glas, Fensterführung, Kurbelapparate

Instandsetzungen

Übersicht benötigter Mengen 1-K Scheibenkleber	54
Schneidegerät BO-51843 Beschreibung und Funktion	55-60
Standzeiten der Fahrzeuge nach Einkleben von Glasscheiben	61

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte	62
-----------------------------	----

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge	63-67
-------------------------	-------

Fallfenster

Instandsetzungen

Fallfenster der Tür (Vordertür) ersetzen - L08	68-69
Fallfenster der Tür (Vordertür) ersetzen - L68	70-71
Fallfenster der Hintertür ersetzen	72-74
Fensterschachtleiste Vordertür innen ersetzen L08	75
Fensterschachtleiste Vordertür innen ersetzen L68	76
Fensterschachtleiste Hintertür innen ersetzen	77
Fensterschachtleiste außen ersetzen - (Vordertür)	78
Fensterschachtleiste Hintertür außen ersetzen	79
Kurbel für Fallfenster aus- und einbauen	80
Fallfensterführung ersetzen - (Vordertür) L08	81
Fallfensterführung ersetzen - (Vordertür) L68	82
Fallfensterführung ersetzen - (Hintertür)	83

Fensterbetätigung

Instandsetzungen

Fensterheber ersetzen - (Vordertür)	84-85
Fensterheber ersetzen - (Vordertür) L68	86-87
Fensterheber ersetzen - (Hintertür)	88-89

Innenrückblickspiegel

Instandsetzungen

Innenrückblickspiegel ersetzen	90
Innenrückblickspiegel automatisch abblendbar ersetzen	91
Halteplatte für Innenrückblickspiegel ankleben	92
Halteplatte für Innenrückblickspiegel automatisch abblendbar ankleben	93-94

Rückwandklappenscheibe

Instandsetzungen

Rückwandklappenscheibe ersetzen L68	95-98
Rückwandklappenscheibe nachdichten - L68	99

Feststehendes Fenster

Instandsetzungen

Seitenfenster der A-Säule ersetzen	100-103
Seitenfenster A-Säule nachdichten	104
Seitenwandfenster (feststehend) ersetzen L08	105-107
Seitenwandfenster (feststehend) nachdichten - L08	108
Fenster (feststehend) der Hintertür ersetzen	109-110

Windschutzscheibe

Instandsetzungen

Windschutzscheibe aus- und einbauen oder ersetzen	111-115
Frontscheibe nachdichten	116

Außenspiegel

Instandsetzungen

Außenverkleidung des Außenspiegels ersetzen - Hintere	117-118
Außenverkleidung des Außenspiegels ersetzen - Vordere	119-120
Elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen - L08	121-123
Elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen - L68	124-126
Spiegelglas für Außenspiegel ersetzen	127
Spiegelglas für elektrisch betätigten Außenspiegelersetzen	128
Elektrisch betätigten Außenspiegel ersetzen - OPC	129-130

Schiebedach

Instandsetzungen

Kantendichtung, Sonnendachöffnung - Ersetzen	131
Windabweiser für Schiebedach ersetzen	132
Aussteller Windabweiser ersetzen	133
Kulissenzusammenbau für Schiebedach ersetzen	134-135
Befestigungsblende für Gewebe-Windabweiser unten ersetzen	136

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Sonnendach	137-139
------------------	---------

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte..... 140

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge 141-145

Betätigungseinheit

Instandsetzungen

Betätigungseinheit-Schiebedach ersetzen 146-149

Deckel

Instandsetzungen

Glasdeckel ersetzen 150

Glasdach in der Höhe einstellen 151

Glasschiebedach - Komplett ersetzen 152-154

Sonnenrollo

Instandsetzungen

Gummilippe Führungsschiene Sonnenrollo ersetzen 155

Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden

Instandsetzungen

Abdeckleiste - Wagendach ersetzen 156

Abdeckung Befestigungslöcher Dachgepäckträger ersetzen (eine oder alle) 157-158

Emblem ersetzen L08..... 159

Emblem ersetzen L68..... 160

Schriftzüge für Rückwandklappe ersetzen L08 161

Schriftzüge für Rückwandklappe ersetzen L68 162

Abschlußleiste für Frontverkleidung ersetzen..... 163-164

Schutzzierleiste ersetzen - (Vordertür) L68 165-166

Schutzzierleiste ersetzen - (Vordertür) L08 167-168

Schutzzierleiste ersetzen - (Hintertür) 169-170

Schutzzierleiste für Seitenwand ersetzen 171-172

Blende Einstieg außen ersetzen Linke Seite (vorne) 173

Blende Nebelscheinwerfer ersetzen 174

Sitze, Polster, Innenverkleidung

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Überblick Corsa-D..... 175

Hintersitzrücken 176

Einbaulage

Anordnung Innenverkleidung L68 177-178

Anordnung Innenverkleidung L08 179-180

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte..... 181

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge 182-186

Aschenbecher

Instandsetzungen

Aschenbecher ersetzen..... 187

Haltegriffe

Instandsetzungen

Haltegriff Formhimmel aus- und einbauen 188

Kleiderhaken Haltegriff Formhimmel ersetzen 189

Befestigung für Haltegriff am Dachrahmen vorne ersetzen..... 190

Befestigung für Haltegriff am Dachrahmen hinten ersetzen 191

Handschuhkasten

Instandsetzungen

Handschuhkasten ersetzen 192-193

Handschuhkastendeckel ersetzen 194-196

Himmel und Sonnenblende

Instandsetzungen

Sonnenblende aus- und einbauen 197

Haltebock Sonnenblende aus- und einbauen 198

Formhimmel ersetzen L08 199-204

Formhimmel ersetzen L68	205-210
Formhimmel ersetzen Schiebedach (L68)	211-217
Formhimmel ersetzen W5L	218-223

Instrumententafelpolsterung

Instandsetzungen

Abdeckung Instrumententafelpolsterung oben seitlich aus- und einbauen	224
Instrumententafelpolsterung komplett ersetzen	225-243
Untere Teile der Instrumententafel ersetzen	244-245
Instrumentenblende - Instrumententafel Mitte ersetzen	246-251
Blende Instrumentenzusammenbau ersetzen	252
Verkleidung - unten für Instrumententafelpolsterung ersetzen rechte Seite	253
Verkleidung - unten für Instrumententafelpolsterung ersetzen linke Seite	254
Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Mitte ersetzen	255

Kofferraum Laderaummatte

Instandsetzungen

Kofferraum- Laderaummatte ersetzen	256
Kofferraum- Laderaummatte ersetzen 5WL	257

Kopfstütze

Instandsetzungen

Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen (aktive Kopfstütze)	258
Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen (Standard)	259
Kopfstütze für Hintersitz ersetzen	260
Kopfstütze Hintersitz ersetzen - Mitte	261
Führungshülsen Kopfstütze vorne ersetzen (Standard)	262-263
Führungshülsen für Kopfstütze (aktiv) - Vordersitzersetzen	264-265
Führungshülsen für Kopfstütze - Hintersitz ersetzen	266-267
Führungshülsen für Kopfstütze Hintersitz ersetzen- Mitte	268-269
Zusammenbau (Zsb.) aktive Kopfstütze ersetzen	270-271
Lager Aufnahmen aktive Kopfstütze Vordersitz ersetzen	272

Mittelkonsole

Instandsetzungen

Ablagefach Mittelkonsole vorne ersetzen	273
Mittelkonsole aus- und einbauen	274-276
Abdeckung Mittelkonsole hinten ersetzen	277
Blende Schalthebel ersetzen	278

Rücksitz

Instandsetzungen

Hintersitz aus- und einbauen L08	279
Hintersitz aus- und einbauen L68	280-281
Hintersitzrücken einteilig ersetzen	282-283
Abdeckung Verriegelungsstück, Rücksitzlehnen - Ersetzen	284
Blende Knopf Hintersitzrückenverstellung ersetzen	285
Hintersitzbankbezug ersetzen L08	286-287
Hintersitzbankbezug ersetzen L68	288-289
Polsterauflage Hintersitzbank ersetzen L08	290-291
Polsterauflage Hintersitzbank ersetzen L68	292-293
Sitzgestell Hintersitz ersetzen L08	294-295
Sitzgestell Hintersitz ersetzen L68	296-298
Zugstange Bowdenzug für Hintersitzrückenarretierung ersetzen- Rechte Seite	299
Zugstange Bowdenzug für Hintersitzrückenarretierung ersetzen- Linke Seite	300
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen rechte Seite	301-308
Polsterauflage Hintersitzrücken ersetzen linke Seite	309-316
Polsterbezug Hintersitzrücken ersetzen - Rechte Seite	317-324
Polsterbezug Hintersitzrücken ersetzen - Linke Seite	325-332
Hebel Vordersitzrückenarretierung ersetzen OPC	333-344
Hebel Entriegelung Hinterrücken ersetzen	345
Feststeller für Hintersitzrücken ersetzen	346

Sicherheitsgurt

Instandsetzungen

Sicherheitsgurt vorne ersetzen L68	347-350
Sicherheitsgurt vorne ersetzen L08	351

Sicherheitsgurt Hintersitz ersetzen L08	352
Sicherheitsgurt Hintersitz ersetzen - L68	353
Gurtschloss hinten ersetzen	354
Gurtschlossstraffer ersetzen.....	355-357
Höhenverstellung für Sicherheitsgurt vorne ersetzen L68.....	358-359
Abdeckung Sicherheitsgurt Mitte Hintersitzrücken links ersetzen	360

Sonstige Innenverkleidung

Instandsetzungen

Abdeckung Regensensor ersetzen.....	361
Gasdruckfeder Rückwandklappe ersetzen	362
Brillenablagefach aus- und einbauen	363
Innenverkleidung A-Säule oben ersetzen	364
Innenverkleidung B-Säule oben ersetzen L68	365-366
Innenverkleidung B-Säule oben ersetzen L08	367-368
Innenverkleidung B-Säule unten ersetzen	369
Innenverkleidung der C-Säule ersetzen	370-371
Eine Fußmatte ersetzen	372
Innenverkleidung Einstieg ersetzen L08.....	373
Innenverkleidung Einstieg ersetzen L68.....	374
Innenverkleidung Einstieg Hinten ersetzen.....	375
Innenverkleidung Seitenwand ersetzen L68	376-378
Vordere Innenverkleidung der Seitenwand ersetzen L08	379-381
Hintere Innenverkleidung der Seitenwand ersetzen L08.....	382-384
Verstellgriff des Ruhesitzbeschlages Vordersitz ersetzen	385
Griff Sitzhöhenverstellung ersetzen.....	386
Verkleidung (Blende) Vordersitz ersetzen - außen.....	387-389
Verkleidung (Blende) Vordersitz ersetzen innen	390
Abdeckung Verriegelungsstück, Rücksitzlehnen - Ersetzen.....	391
Blende Knopf Hintersitzrückenverstellung ersetzen	392
Abdeckung Sicherheitsgurt Mitte Hintersitzrücken links ersetzen	393
Innenverkleidung B-Säule oben ersetzen W5L.....	394-395
Innenverkleidung B-Säule unten ersetzen W5L.....	396-398
Innenverkleidung der C-Säule ersetzen - (oben) W5L.....	399

Innenverkleidung Seitenwand ersetzen W5L	400-402
Abdeckung Mikrofon für Telefonanlage ersetzen	403
Ablagefach Radioöffnung ersetzen	404
Abdeckung - Reserverad ersetzen.....	405
Trenngitter aus- und einbauen oder ersetzen	406
Laderaumtrennwand aus- und einbauen oder ersetzen	407
Blende Formhimmel ersetzen	408
Blende Innengriff für Türschloß ersetzen	409

Teppichboden

Instandsetzungen

Teppichboden ersetzen L08.....	410-414
Teppichboden ersetzen L68.....	415-421

Türinnenverkleidung

Instandsetzungen

Abdeckung für Türinnengriff Vordertür ersetzen	422
Abdeckung für Türinnengriff Hintertür ersetzen	423
Blende Haltegriff Vordertür ersetzen	424
Blende Haltegriff Hintertür ersetzen	425
Innenverkleidung Vordertür ersetzen L08	426-428
Innenverkleidung Vordertür ersetzen L68	429-431
Innenverkleidung Hintertür ersetzen	432-434

Verkleidung, Rückwand, Hutablage

Instandsetzungen

Innenverkleidung der Rückwandklappe ersetzen - Untere	435
Innenverkleidung Rückwand unten ersetzen	436
Abdeckung für Laderaum ersetzen - Mitte.....	437
Halteband für Laderaumabdeckung ersetzen	438

Vordersitz

Instandsetzungen

Polsterbezug Vordersitz Befestigung	439
Vordersitz aus- und einbauen.....	440-441

Verstellgriff des Ruhesitzbeschlages Vordersitz ersetzen	442
Griff Sitzhöhenverstellung ersetzen	443
Verkleidung (Blende) Vordersitz ersetzen - außen.....	444-446
Sitzschienen für Vordersitz ersetzen.....	447
Verkleidung (Blende) Vordersitz ersetzen innen	448
Griff Sitzlängenverstellung ersetzen	449
Hebel Vordersitzrückenarretierung ersetzen	450
Blende Hebel Vordersitzrückenarretierung ersetzen	451
Staufach Vordersitz ersetzen.....	452
Bowdenzug für Vorderrückenarretierung ersetzen L08.....	453
Polsterauflage Vordersitz ersetzen L08	454-460
Polsterauflage Vordersitz ersetzen L68	461-467
Polsterauflage Vordersitzrücken ersetzen - L08	468-472
Polsterauflage Vordersitzrücken ersetzen - L68	473-477
Polsterbezug Vordersitz ersetzen L08	478-484
Polsterbezug Vordersitz ersetzen L68	485-491
Polsterbezug Vordersitzrücken ersetzen - L08	492-496
Polsterbezug Vordersitzrücken ersetzen - L68	497-501
Polsterbezug Vordersitz- und Vordersitzrücken ersetzen - L08.....	502-508
Polsterbezug Vordersitz- und Vordersitzrücken ersetzen L68	509-514
Höhenverstellung für Vordersitz ersetzen.....	515
Sitzbelegungserkennung ersetzen.....	516
Sensormatte Anschnallerkennung ersetzen	517
Bowdenzug für Vorderrückenarretierung ersetzen - OPC.....	518-528
Rechte Gurtführung Vordersitzrücken Schalensitz hinten ersetzen OPC.....	529
Linke Gurtführung Vordersitzrücken Schalensitz hinten ersetzen OPC	530
Blende Gurtführung Vordersitzrücken Schalensitz vorne ersetzen OPC.....	531
Linke Gurtführung Vordersitzrücken Schalensitz vorne ersetzen OPC.....	532
Rechte Gurtführung Vordersitzrücken Schalensitz vorne ersetzen OPC	533-534
Linke Verkleidung Vordersitzrücken Schalensitz ersetzen OPC	535-540
Rechte Verkleidung Vordersitzrücken Schalensitz ersetzen OPC	541-546
Polsterauflage Vordersitz ersetzen OPC	547-554
Polsterauflage Vordersitzrücken ersetzen OPC	555-563
Polsterbezug Vordersitz ersetzen OPC	564-571

Polsterbezug Vordersitzrücken ersetzen OPC	572-580
Sitzschale Vordersitz ersetzen OPC	581-590
Sitzschale Vordersitzrücken ersetzen - OPC	591-604
Sitzkonsole ersetzen - OPC	605-613

Ladegutsicherung Vordersitz

Instandsetzungen

Trenngitter aus- und einbauen oder ersetzen	614
Laderaumtrennwand aus- und einbauen oder ersetzen	615

Airbag

Instandsetzungen

Steuergerät Airbag ersetzen	616
Kontakteinheit Airbag ersetzen.....	617-619
Airbag-Einheit Fahrerseite ersetzen.....	620
Airbag-Einheit (Beifahrerseite) ersetzen	621-622
Kopfairbag ersetzen (nicht ausgelöst) - (L68).....	623
Kopfairbag ersetzen (nicht ausgelöst) - (L08).....	624
Seitenairbag ersetzen (nicht ausgelöst).....	625-626
Sensor Seitenairbag ersetzen L68	627-629
Sensor Seitenairbag ersetzen L08	630
Sensor Airbag (Front oben) ersetzen - Mitte.....	631-632
Seitenairbag ersetzen (nicht ausgelöst) OPC	633-638
Erforderliche Reparaturen und Prüfungen nach einer Kollision	639-640

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte	641
-----------------------------	-----

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge	642-646
-------------------------	---------

Sonderbauten

Instandsetzungen

Flex Fix System ersetzen	647-648
Unterfahrschutz Flex Fix System - ersetzen	649

Halter Kennzeichenträger Flex Fix System ersetzen	650
Bowdenzug Flex Fix System ersetzen	651-652
Feder Flex Fix System ersetzen	653-654
Halter Rückleuchte Flex Fix System ersetzen.....	655

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Flex Fix System	656-658
-----------------------	---------

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte.....	659
----------------------------	-----

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge	660-664
-------------------------	---------

Anhängerzugvorrichtung

Instandsetzungen

Tasche Kugelkopf abnehmbare Anhängerzugvorrichtung ersetzen.....	665
Kugelkopf abnehmbare Anhängerzugvorrichtung ersetzen	666-667

Technische Daten

Drehmoment Richtwerte.....	668
----------------------------	-----

Spezialwerkzeuge

Spezial-Werkzeuge	669-673
-------------------------	---------