

## Inhaltsverzeichnis

### Instandsetzungen

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fehlercodetabelle - F-code 55 STEUERGERÄT ERSETZEN .....                    | 1     |
| Standzeiten der Fahrzeuge .....                                             | 2     |
| Nachrüstung von Kopfstützen bei geteiltem Hintersitzrücken.....             | 3-5   |
| Nachbestellung Fahrzeugschlüssel mit Profilen H, S, D und Y .....           | 6-7   |
| Umlenkarm Sicherheitsgurt, vorn .....                                       | 8-12  |
| Nachtraeglicher Einbau Kopfstuetze fuer einteiligen Hintersitzruecken ..... | 13-14 |
| Rücksendung von pyrotechnischen Einheiten (Airbagmodule, pyr. Gurtstr.....  | 15-16 |
| Aus- und Einbau direkt verklebter Glasscheiben im Service .....             | 17-34 |
| Türtasche (Vordertür, Fahrerseite) bei Fahrz. mit elekt .....               | 35-36 |
| Neue Türfolie (Wasserabweisfolie) ersetzen .....                            | 37-38 |
| Freilaufschliesszyl.Inst. Zusammenbau V-tuer (FS), Kofferraumd. u .....     | 39-41 |
| Geaenderte Arbeitswerte und Arbeitstexte gueltig ab 01.....                 | 42-44 |

### Funktionsbeschreibung und Bedienung

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Überblick - Alle Fahrzeugtypen .....                            | 45    |
| Programmierbare Motor-Steuergeräte .....                        | 46-47 |
| Programmierbare Getriebe-Steuergeräte .....                     | 48    |
| Neuheiten im Opel Service.....                                  | 49    |
| Opel Serviceheft.....                                           | 50    |
| Anlage zur Broschüre Ablieferungsdurchsicht MJ 2000 .....       | 51    |
| Broschüre Serviceplan MJ 1999 bis MJ 2000,5.....                | 52    |
| Broschüre Abgastest MJ 1998 bis MJ 2000,5 .....                 | 53    |
| Spezialwerkzeuge .....                                          | 54-58 |
| Vorwort Technische Neuheiten MJ 2000 1-2 .....                  | 59    |
| Corsa-B Caravan Karosserie-Blechteile und Rahmen .....          | 60-62 |
| Laderaumboden mit Ablagesystem .....                            | 63-65 |
| Laderaumabdeckung .....                                         | 66    |
| Befestigung für Warndreieck .....                               | 67    |
| Zusatzbremsleuchte.....                                         | 68    |
| Liste der mit TECH 2 prüfbaren Fahrzeugsysteme - Techline ..... | 69-72 |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Hintersitzrücken Corsa-B und Astra-F Modelle .....        | 73    |
| Schließzylinder Alle Fahrzeuge .....                      | 74    |
| Airbag- Steuergerät Alle Fahrzeuge.....                   | 75    |
| Airbag - Fehlererkennung Alle Fahrzeuge.....              | 76    |
| Beifahrer-Airbag .....                                    | 77    |
| Lenkrad mit Aluminiumkern bei Fahrzeugen mit Airbag ..... | 78    |
| Vordersitze .....                                         | 79    |
| Gummiformmatte Ladeboden .....                            | 80    |
| Schriftzüge, Embleme .....                                | 81-82 |
| Seitliche Schutzzierleisten .....                         | 83    |
| Vordersitzrahmen .....                                    | 84    |
| Steuergerät .....                                         | 85    |
| Fehlererkennung .....                                     | 86    |
| Übersicht.....                                            | 87-88 |
| Steinschlagschutz .....                                   | 89-90 |
| Schriftzüge .....                                         | 91-92 |
| Fenster, Seitenwand .....                                 | 93    |
| Fenster, geklebt .....                                    | 94    |
| Fenster, ausstellbar .....                                | 95    |
| Sitze .....                                               | 96    |
| Vordersitze .....                                         | 97    |
| Hintersitz.....                                           | 98    |
| Auflage Hintersitz .....                                  | 99    |
| Dachbox - Deckel .....                                    | 100   |
| Umlenkbeschlag Sicherheitsgurte, vorn und hinten .....    | 101   |
| Opel-Vauxhall Full Size Airbag .....                      | 102   |
| Anordnung der Sull Size Airbag Bauteile im Fahrzeug.....  | 103   |
| Full Size Airbag - Steuergerät .....                      | 104   |
| Full Size Airbag - Steuergerätestecker.....               | 105   |
| Funktionsweise und Bauteile des Full Size Airbag .....    | 106   |
| Auszug aus dem Stromlaufplan - Full Size Airbag .....     | 107   |
| Faltdach .....                                            | 108   |
| Elektrische Betätigungseinheit.....                       | 109   |
| Elektro-Motor - Faltdach .....                            | 110   |

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fanggitter .....                                                                          | 111     |
| Opel-Vauxhall Full Size Airbag, Beifahrerseite .....                                      | 112     |
| Anordnung der Full Size Airbag Bauteile im Fahrzeug .....                                 | 113     |
| Full Size Airbag - Blockschaltbild .....                                                  | 114     |
| Full Size Airbag - Funktionsweise .....                                                   | 115-116 |
| Full Size Airbag - Beschreibung der einzelnen Bauteile .....                              | 117-118 |
| Kabelsatzverlauf des Full Size Airbag im Fahrzeug .....                                   | 119     |
| Steckerbelegung des Kabelsatzsteckers - Full Size Airbag-Steuergerät, X 90 .....          | 120     |
| Auszug aus dem Stromlaufplan - Full Size Airbag .....                                     | 121-122 |
| Diagnose mit TECH 1 .....                                                                 | 123     |
| Entsorgung des Full Size Airbag .....                                                     | 124     |
| Elektronisch gesteuerter Fensterheber .....                                               | 125     |
| Spezialwerkzeug .....                                                                     | 126-127 |
| Fensterbetätigung, Vordertür, Hintertür .....                                             | 128     |
| Frontscheibe .....                                                                        | 129     |
| Schiebedach, Glaskurbeldach .....                                                         | 130-131 |
| Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden .....                                               | 132     |
| Cockpit-Modul .....                                                                       | 133     |
| Handschuhkasten .....                                                                     | 134     |
| Formhimmel, Haltegriffe .....                                                             | 135     |
| Gepäckraum, Verbandkasten und Warn- dreieck .....                                         | 136     |
| Rücksitze .....                                                                           | 137-138 |
| Sicherheitsgurte .....                                                                    | 139-142 |
| Übersicht - Befestigungselemente (Innenverkleidung) .....                                 | 143-145 |
| Freilaufschliesszyl.Inst. Zusammenbau V-tuer (FS), Kofferraumd. u .....                   | 146-148 |
| Freilaufschliesszyl.Inst. Zusammenbau V-tuer (FS),<br>Kofferraumd. u. Rueckw-klappe ..... | 149-151 |

### **Spezialwerkzeuge**

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Entsorgung Airbag .....                                         | 152     |
| Aus- und Einbau direkt verklebter Glasscheiben im Service ..... | 153-170 |

### **Beschläge, Scharniere, Schlösser**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Innenentriegelung Rückwandklappentür aus- und einbauen - Modell 71 ..... | 171 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|

### **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Allgemein Überblick - Corsa-B .....                        | 172-173 |
| Überblick Combo .....                                      | 174     |
| Innenentriegelung Rückwandtür Combo .....                  | 175     |
| Freilaufschließzylinder für Corsa, Tigra und Calibra ..... | 176     |

### **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 177-178 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Spezialwerkzeuge**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Spezial-Werkzeuge ..... | 179-183 |
|-------------------------|---------|

### **Abdichtgummi**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Abdichtgummi der Rückwandklappe ersetzen .....                        | 184     |
| Abdichtgummi Seitenwandfenster ausstellbar ersetzen - Modell 71 ..... | 185     |
| Abdichtgummi der Vordertür ersetzen .....                             | 186-187 |
| Abdichtgummi der Hintertür ersetzen .....                             | 188-189 |
| Abdichtgummi der Rückwandtüren ersetzen .....                         | 190     |

### **Außengriff**

#### **Instandsetzungen**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Außengriff der Rückwandtür aus- und einbauen .....    | 191     |
| Außengriff der Rückwandklappe aus- und einbauen ..... | 192     |
| Außengriff der Vordertür aus- und einbauen .....      | 193-195 |
| Außengriff der Hintertür aus- und einbauen .....      | 196-197 |

### **Scharnier**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gasdruckfeder der Rückwandklappe aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79, F 35 ..... | 198     |
| Scharnier der Rückwandklappe aus- und einbauen .....                               | 199-200 |
| Scharnier der Rückwandtür aus- und einbauen .....                                  | 201     |

## **Schließzylinder**

### **Instandsetzungen**

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schließzylinder des Handschuhkastendeckels aus- und einbauen .....             | 202     |
| Schließzylinder der Vordertür aus- und einbauen - ab MJ '96 .....              | 203-205 |
| Schließzylinder der Vordertür aus- und einbauen - bis MJ '95 .....             | 206-208 |
| Verschuß und Riegel der Rückwandtür aus- und einbauen .....                    | 209-210 |
| Schließzylinder der Rückwandklappe aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79 ..... | 211-213 |
| Außengriff der Rückwandklappe aus- und einbauen - Modelljahr F 35 .....        | 214     |

## **Schloss**

### **Instandsetzungen**

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schließbügel der Vordertür aus- und einbauen .....                       | 215-216 |
| Schloß der Hintertür aus- und einbauen .....                             | 217-218 |
| Schloß der Rückwandtür aus- und einbauen .....                           | 219     |
| Schließbügel der Hintertür aus- und einbauen .....                       | 220     |
| Schließbügel der Rückwandtür aus- und einbauen - Modell 71 .....         | 221     |
| Schloß der Rückwandklappe aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79 .....    | 222     |
| Schließzapfen der Rückwandklappe aus- und einbauen .....                 | 223     |
| Schloß der Vordertür aus- und einbauen .....                             | 224-226 |
| Verschuß und Riegel der Rückwandtür aus- und einbauen .....              | 227-228 |
| Innenentriegelung Rückwandklappentür aus- und einbauen - Modell 71 ..... | 229     |
| Schloß Rückwandklappe aus - und einbauen - Modell F 35 .....             | 230     |

## **Faltdach**

### **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 231-233 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Spezialwerkzeuge**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Spezial-Werkzeuge ..... | 234-238 |
|-------------------------|---------|

## **Glas, Fensterführung, Kurbelapparate**

### **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Combo Änderungen Modelljahr 97,5 ..... | 239-240 |
|----------------------------------------|---------|

## **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 241-242 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Spezialwerkzeuge**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Spezial-Werkzeuge ..... | 243-247 |
|-------------------------|---------|

## **Fallfenster**

### **Instandsetzungen**

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fensterschachtabdichtung, außen, aus- und einbauen .....                   | 248     |
| Fensterschachtabdichtung, innen, aus- und einbauen .....                   | 249     |
| Fallfenster der Vordertür - manuelle Betätigung - aus- und einbauen .....  | 250-252 |
| Fallfenster der Vordertür - elektrische Betätigung aus- und einbauen ..... | 253     |
| Fallfenster der Hintertür aus- und einbauen .....                          | 254-255 |

## **Fensterbetätigung**

### **Instandsetzungen**

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Fensterbetätigung der Vordertür - manuelle Betätigung aus- und einbauen .....    | 256-258 |
| Fensterbetätigung der Vordertür - elektrische Betätigung aus- und einbauen ..... | 259     |
| Fensterbetätigung der Hintertür aus- und einbauen .....                          | 260-261 |

## **Innenrückblickspiegel**

### **Instandsetzungen**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Halteplatte für Innenrückblickspiegel ersetzen ..... | 262 |
|------------------------------------------------------|-----|

## **Rückwandklappenscheibe**

### **Instandsetzungen**

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen -Modell F 35 .....  | 263-267 |
| Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen Modell 73, 78 ..... | 268-271 |

## **Seitenwandfenster**

### **Instandsetzungen**

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Seitenwandfenster feststehend aus- und einbauen - Modell 78,79 ..... | 272     |
| Seitenwandfenster ausstellbar aus- und einbauen - Modell 71 .....    | 273     |
| Seitenwand feststehend aus - und einbauen - Modell F 35 .....        | 274     |
| Seitenwandfenster aus- und einbauen Modell 73 .....                  | 275-279 |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Seitenwandfenster aus- und einbauen Modell 71 ..... | 280-284 |
|-----------------------------------------------------|---------|

## **Feststehendes Fenster**

### **Instandsetzungen**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Scheibe Rückwandtür aus- und einbauen Modell 71 ..... | 285-288 |
|-------------------------------------------------------|---------|

## **Windschutzscheibe**

### **Instandsetzungen**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Frontscheibe aus- und einbauen ..... | 289-294 |
|--------------------------------------|---------|

## **Schiebedach**

### **Instandsetzungen**

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Bildtafel - Zusammenbauschema - Schiebedach .....                     | 295     |
| Bildtafel - Verlegung Wasserablaufschläuche - Modell 73, 78, 79 ..... | 296     |
| Wasserablaufschlauch vorne ersetzen Modell 73, 78, 79 .....           | 297     |
| Wasserablaufschlauch hinten ersetzen Modell 73, 78, 79 .....          | 298-300 |
| Windabweiser ersetzen .....                                           | 301     |
| Ausstellarm Windabweiser ersetzen .....                               | 302-303 |
| Wasserleitblech ersetzen .....                                        | 304     |
| Windabweiser ersetzen .....                                           | 305     |
| Steuerbacken Windabweiser ersetzen .....                              | 306     |
| Gleitstück ersetzen .....                                             | 307     |
| Randspaltabdichtung ersetzen .....                                    | 308     |

## **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 309-310 |
|----------------------------------------------|---------|

## **Betätigungseinheit**

### **Instandsetzungen**

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Kurbelantrieb ersetzen .....                         | 311     |
| Wipptaste Betätigung Spoilerdach ersetzen .....      | 312     |
| Bildtafel - Einzelteile der Betätigungseinheit ..... | 313-314 |
| Betätigungseinheit ersetzen .....                    | 315-316 |
| Beide Betätigungskabel ersetzen .....                | 317-319 |
| Beide Betätigungskabel grundeinstellen .....         | 320-321 |

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kurbelantrieb einstellen .....                                          | 322     |
| Bildtafel - Anordnung der Bauteile Betätigungseinheit Spoilerdach ..... | 323     |
| Betätigungseinheit-Zusammenbau ersetzen .....                           | 324-326 |
| Elektro-Antrieb ersetzen .....                                          | 327-328 |
| Elektro-Antrieb grundeinstellen .....                                   | 329     |
| Seilzüge, beide, grundeinstellen .....                                  | 330-332 |

## **Deckel**

### **Instandsetzungen**

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Deckel (Glas) ersetzen .....                    | 333-334 |
| Sonnenschutz ersetzen .....                     | 335-336 |
| Ausstellarm Windabweiser ersetzen .....         | 337-338 |
| Anordnung der Bauteile Deckel Spoilerdach ..... | 339-340 |
| Deckel ersetzen .....                           | 341-343 |
| Deckelblende ersetzen .....                     | 344     |

## **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Überblick Corsa .....                      | 345 |
| PU-umspritzter Schiebedachglasdeckel ..... | 346 |

## **Führung**

### **Instandsetzungen**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Führung mit Sperrhebel ersetzen .....              | 347-348 |
| Führung seitlich ersetzen .....                    | 349-350 |
| Führung Rasthebel (Wasserleitblech) ersetzen ..... | 351-352 |
| Kulisse ersetzen .....                             | 353     |

## **Kabelsatz**

### **Instandsetzungen**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Beide Betätigungskabel ersetzen .....        | 354-356 |
| Beide Betätigungskabel grundeinstellen ..... | 357-358 |

## **Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden**

### **Instandsetzungen**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Einstiegverkleidung ersetzen - Modell 71 ..... | 359-361 |
|------------------------------------------------|---------|

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Einstiegverkleidung ersetzen - Modell 73, 75, 78, 79, F 35 .....      | 362-364 |
| Schutzzierleiste Rückwandklappe aus - und einbauen - Model F 35 ..... | 365     |

### **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Überblick Corsa-B ..... | 366-367 |
| Überblick Combo .....   | 368     |

### **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 369-370 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Spezialwerkzeuge**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Spezial-Werkzeuge ..... | 371-375 |
|-------------------------|---------|

### **Sitze, Polster, Innenverkleidung**

#### **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Innenverkleidung-Seitenwand-hinten ..... | 376     |
| Vordertüren mit Seiten-Airbag .....      | 377-378 |
| Kunststofftrennwand .....                | 379     |
| Überblick Corsa-B .....                  | 380-381 |
| Kopfstützen .....                        | 382     |
| Rückwandtür .....                        | 383     |

### **Technische Daten**

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Technische Daten - Dicht-, Schmier- und Sicherungsmittel ..... | 384     |
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte .....                   | 385-386 |
| Drehmoment-Richtwerte .....                                    | 387     |

### **Spezialwerkzeuge**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Spezial-Werkzeuge ..... | 388-392 |
|-------------------------|---------|

### **Abdeckung Laderaum**

#### **Instandsetzungen**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Abdeckung Laderaum aus- und einbauen .....   | 393     |
| Hebeschnur Abdeckung Laderaum ersetzen ..... | 394-395 |

### **Aschenbecher**

#### **Instandsetzungen**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aschenbecher aus- und einbauen ..... | 396 |
|--------------------------------------|-----|

### **Haltegriffe**

#### **Instandsetzungen**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Haltegriff der Vordertür aus- und einbauen ..... | 397 |
|--------------------------------------------------|-----|

### **Handschuhkasten**

#### **Instandsetzungen**

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Handschuhkasten aus- und einbauen .....       | 398-399 |
| Handschuhkastendeckel aus- und einbauen ..... | 400     |

### **Himmel Sonnenblende**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Formhimmel aus- und einbauen oder ersetzen - Modell 71 .....         | 401-402 |
| Formhimmel aus- und einbauen oder ersetzen - Modell 73, 78, 79 ..... | 403-404 |
| Formhimmel aus- und einbauen Modell F35 .....                        | 405-406 |

### **Instrumententafelpolsterung**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ablagefach unter Instrumententafel aus- und einbauen .....                                | 407     |
| Instrumententafel ausbauen .....                                                          | 408-426 |
| Instrumententafelpolster (Beifahrerseite) aus- und einbauen .....                         | 427-428 |
| Abdeckung Instrumententafel Außen Beifahrerseite (ohne Airbag)<br>aus- und einbauen ..... | 429-430 |

### **Kopfstütze**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kopfstützenführungshülse Vordersitz ersetzen .....                                            | 431-432 |
| Kopfstützenführungshülse Hintersitz ersetzen .....                                            | 433     |
| Kopfstützen Hintersitz, einteilig, nachträglich einbauen - Modell 73, 75 .....                | 434-435 |
| Kopfstützen Hintersitz, geteilt, nachträglich einbauen -<br>Modell 73, 75, 78, 79, F 35 ..... | 436-441 |

## **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

Combo Änderungen Modelljahr 97,5 ..... 442-443

## **Mittelkonsole**

### **Instandsetzungen**

Mittelkonsole aus- und einbauen ..... 444-445

## **Rücksitz**

### **Instandsetzungen**

Hintersitz aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79, F 35..... 446

Hintersitz aus- und einbauen - Modell 71 ..... 447

Hintersitzrücken, einteilig, aus- und einbauen - Modell 71 ..... 448

Hintersitzrücken, einteilig, aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79, F 35 ..... 449

Hintersitzrücken, geteilt, aus- und einbauen - ab MJ '96 ..... 450

Mittellager für Hintersitzrücken, geteilt, aus- und einbauen - ab MJ '96 ..... 451

Verriegelung für Hintersitzrücken, geteilt, aus- und einbauen - ab MJ '96 ..... 452

Haltebügel für Hintersitzrücken, geteilt, aus- und einbauen - ab MJ '96 ..... 453

Hintersitzrücken, geteilt, aus- und einbauen - bis MJ '95 ..... 454-455

Polsterbezug Hintersitz aus- und einbauen oder ersetzen..... 456-457

Polsterbezug Hintersitzrücken, geteilt, aus- und einbauen oder ersetzen ..... 458-459

Sitzgestell Vordersitz Hintersitz aus- und einbauen ..... 460

Polsterbezug Hintersitzrücken, einteilig aus- und einbauen oder ersetzen -  
Modell 73,78,79, F 35 ..... 461-462

Polsterbezug Hintersitzrücken, einteilig, aus- und einbauen oder ersetzen -  
Modell 71 ..... 463-464

Verstellknöpfe für Rückenlehne Hintersitz aus- und einbauen ..... 465-466

Polsterbezug Hintersitz aus- und einbauen (Lederausstattung) ..... 467

Polsterbezug Hintersitzrücken aus- und einbauen (Lederausstattung) ..... 468

## **Sicherheitsgurt**

### **Instandsetzungen**

Sicherheitsgurt, vorn, Umlenkarm nachträglich einbauen - Modell 73 ..... 469-473

Sicherheitsgurt, vorn, aus- und einbauen oder ersetzen -  
Modell 71, 78, 79, F35 ..... 474-475

Sicherheitsgurt, hinten, aus- und einbauen oder ersetzen - Modell 71 ..... 476-477

Sicherheitsgurt-Höhenverstellung, vorn, aus- und einbauen..... 478

Sicherheitsgurt-Höhenverstellung, hinten, aus- und einbauen ..... 479

Gurtschloßstraffer aus- und einbauen oder ersetzen (bis Modelljahr 99,5) ..... 480-482

Sicherheitsgurt, vorn, aus- und einbauen oder ersetzen - Modell 73..... 483-484

Sicherheitsgurt, hinten, aus- und einbauen oder ersetzen - Mod..... 485-486

Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen Modell F35..... 487-488

Pyrotechnischen Gurtschloßstraffer aus- und einbauen (ab Modelljahr 99,5) ..... 489-490

## **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

Überblick Corsa ..... 491

Gurtkraftbegrenzer ..... 492-493

## **Sonstige Innenverkleidung**

### **Instandsetzungen**

Deckel Stauraum aus- und einbauen - Modell 71 ..... 494

Verkleidung A-Säule oben aus- und einbauen - Modell 71, 73, 78, 79, F35 ..... 495

Verkleidung A-Säule, unten, aus- und einbauen ..... 496

Verkleidung B-Säule aus- und einbauen - Modell 73..... 497

Verkleidung B-Säule aus- und einbauen Modell 71, 78, 79, F35 ..... 498

Verkleidung Zusammenbau B-Säule, hinten, aus- und einbauen - Modell 71 ..... 499-500

Verkleidung C-Säule aus- und einbauen - Modell 73..... 501

Verkleidung CD-Säule aus- und einbauen - Modell 78, 79 ..... 502

Verkleidung Einstieg aus- und einbauen Modell 78, 79, F35 ..... 503

Verkleidung Seitenwand, hinten links, aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79 ..... 504-506

Verkleidung Seitenwand hinten aus- und einbauen - Modell 71 ..... 507

Verkleidung Seitenwand vorn aus- und einbauen - Modell 71 ..... 508

Verkleidung Seitenwand, vorn, aus- und einbauen - Modell 73 ..... 509-510

Faltenbalg Schalthebel ersetzen ..... 511

Abdeckung Lenksäule aus- und einbauen..... 512

Verkleidung Einstieg aus- und einbauen - Modell 71, 73 ..... 513

Verkleidung Einstieg aus- und einbauen - Modell 75..... 514

Verkleidung Seitenwand, hinten rechts, aus- und einbauen -  
Modell 73, 78, 79 ..... 515-517

Ablagefach unter Instrumententafel aus- und einbauen ..... 518

Innenverkleidung C-D-Säule aus- und einbauen Modell F35 ..... 519

Verkleidung Seitenwand aus- und einbauen Modell F35 ..... 520-521

## **Teppichboden**

### **Instandsetzungen**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Teppichboden aus- und einbauen .....                  | 522-523 |
| Bodenbelag Laderaum aus- und einbauen Modell F35..... | 524     |

## **Türinnenverkleidung**

### **Instandsetzungen**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Türinnenverkleidung der Vordertür aus- und einbauen .....     | 525-526 |
| Türinnenverkleidung der Hintertür aus- und einbauen .....     | 527     |
| Wasserabweisfolie der Vordertür ersetzen.....                 | 528     |
| Wasserabweisfolie der Hintertür ersetzen .....                | 529     |
| Verkleidung Rückwandtür aus- und einbauen .....               | 530     |
| Verkleidung Rückwand unten aus- und einbauen Modell F35 ..... | 531     |
| Verkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen Modell F35 ..... | 532     |

## **Türtasche**

### **Instandsetzungen**

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Türtasche aus- und einbauen .....                                     | 533     |
| Türtasche ersetzen bei Fahrzeugen mit elektrischem Fensterheber ..... | 534-535 |

## **Verkleidung, Rückwand, Hutablage**

### **Instandsetzungen**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abdeckung Rückwand, oben, aus- und einbauen .....                      | 536 |
| Verkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen - Modell 73, 78, 79 ..... | 537 |
| Verkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen - Modell 75 .....         | 538 |
| Verkleidung Rückwandtür aus- und einbauen .....                        | 539 |

## **Vordersitz**

### **Instandsetzungen**

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Vordersitz aus- und einbauen.....                                 | 540-542 |
| Sitzhöhenversteller aus- und einbauen .....                       | 543     |
| Sitzhöhenversteller nachträglich einbauen .....                   | 544     |
| Verstellknöpfe für Rückenlehne Vordersitz aus- und einbauen ..... | 545     |
| Vordersitzrücken aus- und einbauen .....                          | 546-547 |
| Vordersitzrücken aus- und einbauen - Modell 71.....               | 548-549 |

|                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bowdenzug Vordersitzrückenarretierung aus- und einbauen.....                                        | 550     |
| Polsterbezug Vordersitz aus- und einbauen oder ersetzen .....                                       | 551-552 |
| Polsterbezug Vordersitzrücken aus- und einbauen oder ersetzen .....                                 | 553-554 |
| Kopfstützenführungshülse Vordersitz ersetzen.....                                                   | 555-556 |
| Sitzgestell Vordersitz Hintersitz aus- und einbauen .....                                           | 557     |
| Bowdenzug Vordersitzrückenarretierung aus- und einbauen - Modell 71 .....                           | 558-559 |
| Polsterbezug Vordersitz aus- und einbauen (Lederausstattung) .....                                  | 560     |
| Polsterbezug Vordersitzrücken aus- und einbauen (Lederausstattung).....                             | 561     |
| Abdeckung Laderaum seitlich aus- und einbauen - Modell F 35.....                                    | 562     |
| Polsterbezug-Polsterauflage Vordersitzrücken aus- und einbauen<br>(Fahrzeuge mit Seitenairbag)..... | 563-565 |
| Vordersitz aus Einzelteilen ersetzen (Nach Auslösen des Seitenairbags).....                         | 566-571 |
| Übersicht Kabelverlegung Vordersitz .....                                                           | 572     |
| Kabelsatz Seitenairbag ersetzen .....                                                               | 573-574 |

## **Airbag**

### **Instandsetzungen**

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erforderliche Reparaturen und Prüfungen nach einer Kollision .....                         | 575-576 |
| Airbag-Einheit (Fahrerseite) aus- und einbauen .....                                       | 577-579 |
| Airbag-Steuergerät aus- und einbauen .....                                                 | 580-581 |
| Airbag-Einheit (Beifahrerseite)aus- und einbauen .....                                     | 582-585 |
| Halter Airbag-Einheit aus- und einbauen.....                                               | 586     |
| Bildtafel - Anordnung der Bauteile Airbag .....                                            | 587     |
| Airbag-Fahrerseite Anordnung der Bauteile .....                                            | 588     |
| Airbag-Lenkrad aus- und einbauen .....                                                     | 589-593 |
| Airbag-Beifahrerseite Anordnung der Bauteile .....                                         | 594     |
| Airbag-Abdeckung aus- und einbauen .....                                                   | 595-596 |
| Oberes Lenkspindelkugellager ersetzen (Fahrzeuge mit Airbag-ohne EPS) .....                | 597-600 |
| Oberes Lenkspindelkugellager ersetzen (Fahrzeuge mit Airbag-EPS) .....                     | 601-602 |
| Schließzylinder für Lenk- und Zündschloß aus- und einbauen<br>(Fahrzeuge mit Airbag) ..... | 603     |
| Lenkstützrohr-Zusammenbau aus- und einbauen<br>(Fahrzeuge mit Airbag-ohne EPS) .....       | 604-607 |
| Seiten-Airbag aus- und einbauen.....                                                       | 608-609 |
| Sensor Seiten- Airbag aus- und einbauen .....                                              | 610-611 |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Halter Sensor Seiten-Airbag aus- und einbauen ..... | 612     |
| Kontakteinheit aus- und einbauen .....              | 613-615 |

### **Funktionsbeschreibung und Bedienung**

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alle Fahrzeugtypen - Karosserie- Ausstattung Gasgenerator Seiten-Airbag ..... | 616     |
| Corsa-B Überblick .....                                                       | 617     |
| Airbag .....                                                                  | 618     |
| Seiten-Airbag .....                                                           | 619-621 |
| Sensor-Seiten-Airbag .....                                                    | 622     |
| Vordertüren mit Seiten-Airbag .....                                           | 623-624 |
| Pyrotechn. Gurtstraffer mit Seiten-Airbag .....                               | 625     |
| Auslösung der Airbag und Gurtstraffer .....                                   | 626     |
| Auszug Stromlaufplan Seiten-Airbag und pyrotechn. Gurtstraffer .....          | 627-630 |
| Insassen-Sicherheitssysteme Elektron.ger. Karosserie-Systeme .....            | 631-636 |

### **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 637-638 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Spezialwerkzeuge**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Spezial-Werkzeuge ..... | 639-643 |
|-------------------------|---------|

### **Dachbox**

#### **Instandsetzungen**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dachbox ab- und anbauen - Modell 71 ..... | 644 |
|-------------------------------------------|-----|

### **Technische Daten**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Technische Daten Drehmoment-Richtwerte ..... | 645-646 |
|----------------------------------------------|---------|

### **Sonderbauten**

#### **Instandsetzungen**

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Modell 71 Werkstattwagen Werkstattwagen (Kit 71) ab- und anbauen ..... | 647-648 |
| Werkstattwagen Professionell (Kit 2) ab- und anbauen .....             | 649-650 |
| Gleitbodenauszug (Kit 3) ab- und anbauen .....                         | 651-652 |
| Seitenwandverkleidung (Kit 4) ab- und anbauen .....                    | 653-655 |
| Holzboden (Kit 5) ab- und anbauen .....                                | 656     |

### **Stromlaufpläne**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Außenspiegel (Nicht Tigra) .....         | 657-658 |
| Außenspiegel (Tigra) .....               | 659-660 |
| Airbag (Linkslenker & Schrägheck) .....  | 661-662 |
| Airbag (Rechtslenker & Schrägheck) ..... | 663-664 |
| Airbag (Tigra-Combo) .....               | 665-666 |