

Inhaltsverzeichnis

Instandsetzungen

Aufnahmepunkte für Hebevorrichtungen Modelle F 08, F 08 &W5L, F 68, F 25, F 06.....	1
Standzeiten der Fahrzeuge	2
Technische Daten Drehmomentrichtwerte	3-4
Aufnahme für Hebevorrichtung bei Einsatz von Zentriervorrichtung KM-6168	5
Chemische Produkte	6-7

Beschläge, Scharniere, Schlösser

Instandsetzungen

Übersicht der am häufigsten verwendeten Befestigungsteile	8-17
Motorhaubenstütze aus- und einbauen	18
Gasdruckfeder Rückwandklappe aus- und einbauen	19
Türbremse Vordertür aus- und einbauen	20
Schließzapfen Rückwandklappe aus- und einbauen	21
Türbremse Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	22
Zugstange (Bowdenzug) für Türschlossinnenbetätigung aus- und einbauen - (Vordertür) F 08 F 68	23-24
Zugstange (Bowdenzug) für Türschlossinnenbetätigung aus- und einbauen - (Hintertür) F 68	25
Verriegelungsknopf ersetzen	26

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Zentrale Türverriegelung Corsa-C und Corsa-C Combo	27
Lackierte Türgriffe	28

Einbaulage

Übersicht der am häufigsten verwendeten Befestigungsteile	29-38
---	-------

Abdichtgummi

Instandsetzungen

Abdichtung Vordertür aus- und einbauen (Modell F 68)	39
Abdichtung Rückwandklappe aus- und einbauen	40
Zusatzabdichtung Einstieg aus- und einbauen	41
Abdichtung Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	42

Abdichtung Rückwandklappenscheibe innen aus- und einbauen (Modelle F08, F68)	43-44
Zusatzabdichtung Dachrahmen ersetzen (Modell F 06)	45

Außengriff

Instandsetzungen

Außengriff Vordertür aus- und einbauen	46
Außengriff Rückwandklappe aus- und einbauen	47
Außengriff Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	48

Scharnier

Instandsetzungen

Scharnier Rückwandklappe aus- und einbauen	49
Scharnier Motorhaube aus- und einbauen	50

Schließzylinder

Instandsetzungen

Schließzylinder Rückwandklappe aus- und einbauen oder ersetzen	51
Schließzylinder aus- und einbauen oder ersetzen	52-55
Verriegelungsknopf ersetzen	56

Einbaulage

Übersicht Schließzylinder	57
---------------------------------	----

Schloss

Instandsetzungen

Schloss Vordertür aus- und einbauen	58
Schließbügel Vordertür aus- und einbauen	59
Innengriff mit Lagerbock -Vordertür aus- und einbauen	60
Schloss Rückwandklappe aus- und einbauen	61
Schloss Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	62-63
Schließbügel Hintertür aus- und einbauen (Modell F68)	64
Innengriff mit Lagerbock -Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	65
Zugstange (Bowdenzug) für Türschlossinnenbetätigung aus- und einbauen - (Vordertür) F 08 F 68	66

Zugstange (Bowdenzug) für Türschlossinnenbetätigung aus- und einbauen - (Hintertür) F 68.....	67
Verriegelungsknopf ersetzen	68

Faltdach

Instandsetzungen

Faltschiebedach-Zusammenbau ersetzen F 68.....	69-70
Eine Führungsschiene Faltschiebedach ersetzen F 68	71
Rahmen Zusammenbau Faltschiebedach ersetzen (Modell F 68)	72-73
Ein Gleitstück Faltschiebedach ersetzen F 68.....	74-77
Einen Dachspiegel ersetzen F 68	78-81

Faltdach

Instandsetzungen

Faltschiebedach einstellen (Corsa-C).....	82-83
---	-------

Außenbespannung

Instandsetzungen

Faltdach-Außenbespannung ersetzen F 68	84-87
--	-------

Innenbespannung

Instandsetzungen

Faltdach-Innenbespannung ersetzen F 68	88-91
--	-------

Glas, Fensterführung, Kurbelapparate

Instandsetzungen

Standzeiten der Fahrzeuge nach Einkleben von Glasscheiben	92
Standzeiten der Fahrzeuge	93
Übersicht der am häufigsten verwendeten Befestigungsteile	94-103
Rückblickspiegel außen aus- und einbauen	104
Spiegelglas Rückblickspiegel außen aus- und einbauen (Modelle F08, F68, F08 & W5L)	105
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate	106-107

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Glas, Fensterführung, Fensterheber, vorn	108
--	-----

Ersatzteilkpakete für den Service	109
Arbeiten am Schiebedach	110
Einstellung Kurbelantrieb.....	111-112
Betätigungskabel Grundeinstellung	113-116

Fallfenster

Instandsetzungen

Fallfenster Vordertür aus- und einbauen	117-118
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) der Vordertür aus- und einbauen	119
Fensterschachtleiste Vorder- Hintertür innen aus- und einbauen.....	120
Fensterschachtleiste Vorder- Hintertür außen aus- und einbauen.....	121
Fallfenster Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	122
Fensterheber Hintertür aus- und einbauen - elektrische manuelle Betätigung (Modell F 68)	123
Hintere Fallfensterführung (Führungsschiene) der Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	124
Fallfensterführung der Vordertür ersetzen (Modell F 68)	125
Fallfensterführung der Hintertür ersetzen (Modell F 68)	126

Fensterbetätigung

Instandsetzungen

Fensterheber Vordertür aus- und einbauen - elektrische Betätigung manuelle Betätigung	127
Fensterheber Hintertür aus- und einbauen - elektrische manuelle Betätigung (Modell F 68)	128
Kurbel für Fallfenster aus- und einbauen (Vordertür)	129
Kurbel für Fallfenster aus- und einbauen (Hintertür)	130

Innenrückblickspiegel

Instandsetzungen

Innenrückblickspiegel aus- und einbauen.....	131
Halteplatte Rückblickspiegel innen ersetzen	132
Innenrückblickspiegel automatisch abblendbar aus- und einbauen	133
Abdeckung Regensensor ersetzen	134

Rückwandklappenscheibe

Instandsetzungen

Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen	135-141
Abdichtung Rückwandklappenscheibe innen aus- und einbauen (Modelle F08, F68)	142-143
Rückwandklappenscheibe aus- und einbauen oder ersetzen F08 (BO-46974)	144-152

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Frontscheibe, Seitenwandfenster, Rückwandklappenscheibe	153
---	-----

Seitenwandfenster

Instandsetzungen

Seitenwandscheibe aus- und einbauen (Modell F 08)	154-160
Abdeckung Fensteröffnung aus- und einbauen (Modell F08 & W5L)	161-166
Seitenwandscheibe aus- und einbauen (Modell F 68)	167-171
Seitenwandfenster aus- und einbauen oder ersetzen F08 (BO-46974)	172-178

Feststehendes Fenster

Instandsetzungen

Seitenwandscheibe aus- und einbauen (Modell F 08)	179-185
Seitenwandfenster aus- und einbauen oder ersetzen F08 (BO-46974)	186-192

Windschutzscheibe

Instandsetzungen

Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen (Modell F 08, F 68, F08 & W5L)	193-200
Glas, Fensterführung, Kurbelapparate	201
Frontscheibe aus- und einbauen oder ersetzen F08 (BO-46974)	202-210
Zierleiste Frontscheibe oben ersetzen (Modell F 08, F 68, F 08 & W5L)	211

Außenspiegel

Instandsetzungen

Rückblickspiegel außen aus- und einbauen	212
Spiegelglas Rückblickspiegel außen aus- und einbauen (Modelle F08, F68, F08 & W5L)	213
Außenverkleidung des Außenspiegels ersetzen (Modelle F 08, F 68, F 08 & W5L)	214

Blende Rückblickspiegel aus- und einbauen	215
Von innen verstellbaren Außenspiegeln aus- und einbauen	216
Bedienteil von innen verstellbaren Außenspiegeln ersetzen	217

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Elektrisch Anklappbare Außenspiegel Corsa-C und Meriva	218
Rückblickspiegel, außen	219

Schiebedach

Instandsetzungen

Blende Kurbelantrieb aus- und einbauen	220
Wasserablaufschlauch vorn ersetzen	221-222
Wasserablaufschlauch hinten ersetzen	223-224
Sonnenschutz aus- und einbauen	225-226
Windabweiser aus- und einbauen	227-228
Lager Windabweiser ersetzen	229-230
Lager Windabweiser ersetzen	231
Wasserrinne aus- und einbauen	232
Führung - Wasserrinne aus- und einbauen	233
Kurbelantrieb aus- und einbauen	234
Kurbelantrieb einstellen	235-236
Elektroantrieb aus- und einbauen	237
Elektroantrieb einstellen	238
Deckel (Glas) in der Höhe einstellen	239
Aussteller Windabweiser für Schiebedach ersetzen	240
Kurbel Betätigungseinheit ersetzen	241
Kantenschutz für Deckel-Glaskurbeldach ersetzen	242

Betätigungseinheit

Instandsetzungen

Einzelteile der Betätigungseinheit	243
Betätigungseinheit aus- und einbauen	244-245
Betätigungskabel ersetzen	246-247
Beide Betätigungskabel grundeinstellen	248-250
Führung - Wasserrinne aus- und einbauen	251

Kurbelantrieb aus- und einbauen	252
Kurbelantrieb einstellen	253-254
Elektroantrieb aus- und einbauen	255
Elektroantrieb einstellen	256
Kurbel Betätigungseinheit ersetzen	257

Einbaulage

Einzelteile der Betätigungseinheit	258
--	-----

Führung

Instandsetzungen

Kulissenzusammenbau aus- und einbauen	259-262
Betätigungskabel ersetzen	263-264
Beide Betätigungskabel grundeinstellen	265-267
Führung - Wasserrinne aus- und einbauen	268

Schriftzüge, Zierleisten, Zierblenden

Instandsetzungen

Dachleiste aus- und einbauen	269
Zierleiste Frontscheibe seitlich aus- und einbauen	270
Abdeckung B-Säule außen ersetzen (Modell F 68)	271
Zierleiste Frontscheibe oben ersetzen (Modell F 08, F 68, F 08 & W5L)	272
Schriftzüge Rückwandklappe ersetzen Modell (F 08 F 68)	273-274
Firmenzeichen ersetzen F 68	275
Schriftzüge ersetzen - Firmenzeichen (Modell F 06)	276
Blende Radausschnitt aus- und einbauen Seitenwand F 08 F68	277
Schutzzierleiste für Heckverkleidung ersetzen	278

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Zierleisten	279
Zierleisten, Zierblenden Blende Radausschnitt	280
Dachleisten	281

Sitze, Polster, Innenverkleidung

Instandsetzungen

Laderaumgitter aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	282-285
Laderaumtrennwand aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	286-287
Staufach Vordersitz ersetzen - Beifahrerseite	288
Eine Fußmatte ersetzen	289

Einbaulage

Anordnung Innenverkleidung (Bildtafel) - Modell F 08	290
Anordnung Innenverkleidung (Bildtafel) - Modell F 68	291
Anordnung Innenverkleidung (Bildtafel) - Modell F 08 & W5L	292

Abdeckung Laderaum

Instandsetzungen

Laderaumabdeckung seitlich aus- und einbauen (Modell F 08, F 68)	293-294
Laderaumabdeckung aus- und einbauen (Modelle F 08, F 68)	295
Laderaumabdeckung seitlich aus- und einbauen (Modell F 68)	296-297
Führung Lager Laderaumabdeckung ersetzen (Modelle F 08, F 68)	298
Halteband für Laderaumabdeckung ersetzen	299
Halter - Halteband für Abdeckung - Laderaum ersetzen	300

Aschenbecher

Instandsetzungen

Ascher vorn aus- und einbauen	301
Ascher hinten aus- und einbauen	302
Aschenbecher komplett ersetzen	303

Haltegriffe

Instandsetzungen

Haltegriff Formhimmel aus- und einbauen	304
---	-----

Handschuhkasten

Instandsetzungen

Handschuhkasten aus- und einbauen	305
Handschuhkastendeckel aus- und einbauen	306

Himmel und Sonnenblende

Instandsetzungen

Formhimmel aus- und einbauen (Modell F 08, F 08 & W5L, F 68).....	307-310
Sonnenblende aus- und einbauen	311
Haltegriff Formhimmel aus- und einbauen	312
Brillenablagefach aus- und einbauen	313
Formhimmel aus- und einbauen oder ersetzen Faltschiebedach (Modell F 68)	314-315
Haltebock Sonnenblende aus- und einbauen	316

Instrumententafelpolsterung

Instandsetzungen

Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Mitte aus- und einbauen.....	317
Instrumententafelpolsterung aus- und einbauen	318-323
Blende Instrumententafelpolsterung oben (Display) aus- und einbauen	324
Blende Instrumentenzusammenbau aus- und einbauen	325
Lenkstützrohrverkleidung aus- und einbauen	326-327
Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen.....	328
Blende Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen	329
Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Fahrer-Beifahrerseite aus- und einbauen	330-331

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Instrumententafelpolsterung	332
-----------------------------------	-----

Kofferraum Laderaummatte

Instandsetzungen

Bodenbelag Laderaum aus- und einbauen (Modell F 08, F 68)	333
Bodenbelag Laderaum aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	334

Kopfstütze

Instandsetzungen

Führungshülse aktive Kopfstütze aus- und einbauen	335
Führungshülse Kopfstütze - Vordersitz- Standard aus- und einbauen	336-337
Führungshülsen Kopfstützen Hintersitzrücken ein- und zweiteilig aus- und einbauen (F 08, F68)	338-339
Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen	340

Kopfstützen Hintersitzrücken ein- und zweiteilig aus- und einbauen (Modelle F 08, F68).....	341
--	-----

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Kopfstützen vorne	342
Kopfstützen hinten.....	343

Mittelkonsole

Instandsetzungen

Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Mitte aus- und einbauen.....	344
Mittelkonsole aus- und einbauen	345-346
Ascher vorn aus- und einbauen	347
Ascher hinten aus- und einbauen.....	348

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Mittelkonsole.....	349
--------------------	-----

Rücksitz

Instandsetzungen

Sicherheitsgurt hinten Mitte (Dreipunktgurt) mit Bowdenzug aus- und einbauen .	350-353
Hintersitzrücken geteilt aus- und einbauen (Modell F 08, F 68).....	354-356
Hintersitz aus- und einbauen (Modelle F 08, F 68)	357-358
Mittellager Hintersitzrücken (geteilt) aus- und einbauen (Modelle F 08, F 68).....	359
Schloss Hintersitzrückenarretierung aus- und einbauen (Modelle F 08, F 68).....	360-361
Gurtschlösser Hintersitze und Beckengurt aus- und einbauen	362
Polsterbezug Polsterauflage Hintersitz aus- und einbauen (Modelle F08, F 68).....	363-364
Polsterbezug Polsterauflage Hintersitzrücken einteilig aus- und einbauen (Modell F 08, F 68)	365-367
Polsterbezug Polsterauflage Hintersitzrücken geteilt aus- und einbauen (Modell F 08, F 68)	368-370
Schließbügel Hintersitzrücken aus- und einbauen (Modelle F 08, F 68)	371
Blende Entriegelungsgriff Hintersitzrücken aus- und einbauen (Modelle F 08, F 68).....	372
Führungshülsen Kopfstützen Hintersitzrücken ein-und zweiteilig aus- und einbauen (F 08, F68)	373-374
Kopfstützen Hintersitzrücken ein- und zweiteilig aus- und einbauen (Modelle F 08, F68).....	375

Hintersitzrücken einteilig aus- und einbauen (Modelle F 08, F68)	376
Gestell Hintersitzrücken geteilt aus- und einbauen (Modell F 08 F 68)	377
Bowdenzug für Hintersitzrückenarretierung aus- und einbauen- Linke Seite (F 68)	378-379
Gestell Hintersitzrücken ersetzen - Komplett (ungeteilter Sitzrücken) F08 F68	380

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Hintersitze	381
Kopfstützen hinten	382
Übersicht Hintersitze mit einteiligem Hintersitzrücken und den Umlegemöglichkeiten	383
Übersicht Hintersitze mit geteiltem Hintersitzrücken und den Umlegemöglichkeiten	384
Mittellager Hintersitzrücken	385-386

Sicherheitsgurt

Instandsetzungen

Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen (Modell F 08)	387-388
Höhenverstellter Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen (Modell F 08, F 08 & W5L)	389
Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Modell F 08)	390-391
Sicherheitsgurt hinten Mitte (Dreipunktgurt) mit Bowdenzug aus- und einbauen	392-395
Gurtschlossstraffer aus- und einbauen	396-397
Gurtschlösser Hintersitze und Beckengurt aus- und einbauen	398
Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	399-400
Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen (Modell F 68)	401-403
Höhenverstellter Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen (Modell F 68)	404
Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen (Modell F 68)	405-406
Gleitstange Sicherheitsgurt vorne ersetzen (Modell F 08)	407
Sitzbelegungserkennungsmatte ersetzen Beifahrerseite	408-409

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Sicherheitsgurte vorn	410-411
Aufrollautomat mit Kraftbegrenzer	412-413
Gurtschlossstraffer	414
Sicherheitsgurte hinten	415-416

Sonstige Innenverkleidung

Instandsetzungen

Innenverkleidung A-Säule oben aus- und einbauen (Modell F 08, F 68, F 08 & W5L) ...	417
Innenverkleidung A-Säule unten aus- und einbauen	418
Innenverkleidung B-Säule oben aus- und einbauen (Modell F 08)	419
Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen (Modell F 08)	420
Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen (Modell F 08, F 08 & W5L, F06, F25)	421
Innenverkleidung Einstieg aus- und einbauen (Modell F 08, F 08 & W5L)	422
Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Mitte aus- und einbauen	423
Innenverkleidung Seitenwand vorn aus- und einbauen (Modell F08)	424-425
Innenverkleidung Seitenwand hinten (Teppichboden) aus- und einbauen (Modell F08)	426
Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen (Modell F 08, F 68, F 08 & W5L)	427
Blende Rückblickspegel aus- und einbauen	428
Blende Innengriff für Türschloss ersetzen	429
Innenverkleidung Rückwandklappe aus- und einbauen	430
Blende Kurbelantrieb aus- und einbauen	431
Blende Innenraumleuchte aus- und einbauen	432
Brillenablagefach aus- und einbauen	433
Lenkstützrohrverkleidung aus- und einbauen	434-435
Innenverkleidung Instrumententafelpolsterung unten Fahrer-Beifahrerseite aus- und einbauen	436-437
Verkleidung Vordersitz rechts und links - Fahrerseite aus- und einbauen	438-439
Verkleidung Vordersitz rechts - Beifahrerseite - mit Sitzbelegungserkennung	440-441
Dreiecksblende Hintertür innen außen aus- und einbauen (Modell F 68)	442
Blende Innengriff hinten aus- und einbauen (Modell F 68)	443
Innenverkleidung B-Säule oben aus- und einbauen (Modell F 68)	444-445
Innenverkleidung B-Säule unten aus- und einbauen (Modell F 68)	446
Innenverkleidung C-Säule aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	447
Innenverkleidung C D-Säule aus- und einbauen (Modell F68)	448-449
Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen (Modell F 68)	450
Innenverkleidung Einstieg Hinten aus- und einbauen (Modell F 68)	451-452
Innenverkleidung Seitenwand vorn aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	453
Innenverkleidung Seitenwand hinten aus- und einbauen (Modell F 08 & W5L)	454-455

Innenverkleidung Seitenwand hinten (Teppichboden) aus- und einbauen (Modell F 68)	456
Blende Sitzversteller Vordersitz umklappbar aus- und einbauen	457
Verkleidung Vordersitz seitlich umklappbar aus- und einbauen	458
Verkleidung Vorderrücken umklappbar aus- und einbauen	459
Abdeckung Regensensor ersetzen	460

Teppichboden

Instandsetzungen

Bodenbelag aus- und einbauen.....	461-464
-----------------------------------	---------

Türinnenverkleidung

Instandsetzungen

Innengriff mit Lagerbock -Vordertür aus- und einbauen.....	465
Innenverkleidung Vordertür aus- und einbauen	466-468
Blende Innengriff für Türschloss ersetzen	469
Wasserabweisfolie Vordertür ersetzen	470
Innengriff mit Lagerbock -Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	471
Innenverkleidung Hintertür aus- und einbauen (Modell F 68)	472-473
Dreiecksblende Hintertür innen außen aus- und einbauen (Modell F 68)	474
Blende Innengriff hinten aus- und einbauen (Modell F 68)	475
Wasserabweisfolie Hintertür ersetzen (Modell F 68)	476

Verkleidung, Rückwand, Hutablage

Instandsetzungen

Innenverkleidung Rückwand unten aus- und einbauen (Modell F 08, F 68, F 08 & W5L)	477
---	-----

Vordersitz

Instandsetzungen

Zentralkabelsatzstecker Vordersitz aus- und einbauen	478-479
Vordersitz aus- und einbauen	480-481
Stellrad Vordersitzrücken mit Welle aus- und einbauen	482-483
Verkleidung Vordersitz rechts und links - Fahrerseite aus- und einbauen	484-485
Verkleidung Vordersitz rechts - Beifahrerseite - mit Sitzbelegungserkennung	486-487
Gurtschlossstraffer aus- und einbauen	488-489

Vordersitzrücken aus- und einbauen	490-492
Hebel Sitzhöhenverstellung Vordersitz aus- und einbauen.....	493
Polsterbezug Polsterauflage Vordersitz aus- und einbauen Beifahrersitz mit Sitzbelegungserkennung	494-498
Polsterbezug Polsterauflage Vordersitz aus- und einbauen	499-501
Polsterbezug Polsterauflage Vordersitzrücken aus- und einbauen.....	502-506
Bowdenzug Vordersitzrücken ersetzen (Modelle F 08, F 08 & W5L, F 06, F 25)	507-508
Aktive Kopfstütze aus- und einbauen oder ersetzen	509-513
Aufnahmelager aktive Kopfstütze aus- und einbauen	514-516
Führungshülse aktive Kopfstütze aus- und einbauen	517
Führungshülse Kopfstütze - Vordersitz- Standard aus -und einbauen	518-519
Kopfstütze Vordersitz aus- und einbauen	520
Blende Sitzversteller Vordersitz umklappbar aus- und einbauen	521
Verkleidung Vorderrücken umklappbar aus- und einbauen	522
Käfigmutter Sitzbefestigung Außenseite ersetzen.....	523-526
Arretierungsbolzen Vordersitz ersetzen (Modelle F08, F06, F25)	527-529
Gestell Vordersitz (ohne Höhenverstellung) aus- und einbauen	530-532
Gestell Vordersitz mit Höhenverstellung aus- und einbauen	533-535
Staufach Vordersitz ersetzen - Beifahrerseite	536
Gestell Vordersitzrücken ersetzen	537
Sitzbelegungserkennungsmatte ersetzen Beifahrerseite	538-539
Prüfung Sitzbelegungserkennung	540-544

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Isofix für den Beifahrersitz	545
Vordersitze	546
Kopfstützen vorne	547
Vordersitze Vordersitze Limousine 3-türig (Modell F08)	548
Vordersitze Limousine 5-türig	549
Vordersitz-Varianten (Zusammenbauten)	550
Sitzbelegungserkennung Allgemeine Hinweise Sicherheitsvorschriften	551
Übersicht Sitzbelegungserkennung	552
Sensormatte	553
Abschaltung des Airbagsystems durch Nichtbelegung	554

Abschaltung Opel Kindersicherheitssitz	555
Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssitz	556
Aktive Kopfstützen	557
Prüfung Sitzbelegungserkennung	558-562

Einbaulage

Übersicht Einzelteile aktive Kopfstütze	563
---	-----

Kabelverlegung Sitze

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Zentraler Kabelsatzstecker unter den Vordersitzen	564-566
---	---------

Airbag

Instandsetzungen

Erforderliche Reparaturen und Prüfungen nach einer Kollision	567-568
Airbag-Einheit Fahrerseite aus- und einbauen	569
Airbag-Einheit (Beifahrerseite) aus- und einbauen	570-571
Seiten-Airbag aus- und einbauen (Modell F 08, F 68)	572
Steuergerät Airbag aus- und einbauen	573-574
Sensor Seiten-Airbag aus- und einbauen (Modell F 08, F 68).....	575-578
Kontakteinheit aus- und einbauen	579-582
Kopfairbag aus- und einbauen (Modell F 08, F 68)	583-587
Nietmutter Kopfairbag ersetzen (Modelle F 08, F 68).....	588
Sitzbelegungserkennungsmatte ersetzen Beifahrerseite.....	589-590

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Full-Size-Kopf-Airbag	591-592
Zentraler Kabelsatzstecker unter den Vordersitzen	593-595
Airbag- und pyrotechnisches Gurtschlossstraffersystem	596-597
Anordnung der Komponenten im Fahrzeug	598-599
Auslösung der Airbags.....	600
Fahrer-Airbag.....	601
Kontakteinheit.....	602-604
Beifahrer-Airbag	605
Seiten-Airbags	606

Sensoren für Seiten-Airbag rechts und links.....	607-609
Reparaturlösung nach Seitenaufprall	610
Steuergerät Airbag	611
Blockschaltbild Airbags	612

Stromlaufpläne

Außenspiegel (Combo)	613-614
Außenspiegel (Nicht Tigra).....	615-616
Außenspiegel (Tigra).....	617-618
Außenspiegel	619-620
Elektrochromatische Innenspiegel (Tigra)	621-622
Elektrochromatischer Innenspiegel (Combo)	623-624
Elektrochromatischer Innenspiegel (nicht Combo)	625-626
Schiebedach	627-628
Schiebedach	629
Sicherheitsgurtschalter.....	630-631
Airbag	632