



Inhaltsverzeichnis

Automatikgetriebe - AT8 (M5V, MRE)

Funktionsbeschreibung und Bedienung

Getriebeummer Kennzeichnung	1
Getriebe Allgemeine Beschreibung	2-3
Anpassungsfunktionen Getriebe	4
Getriebe Anzeigen und Meldungen	4
Elektronische Bauteile Beschreibung	5-16
Beschreibung Bestätigung Funktion nicht schaltende Kupplung.....	17

Technische Daten, Spezialwerkzeuge und Geräte

Technische Daten Befestigungselemente	18-21
Flüssigkeitsfüllmengen	22
Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen	22
Getriebe Allgemeine Technische Daten	23-24
Spezialwerkzeuge	25-32

Instandsetzungen - eingebauter Zustand

Anlernen N-Position Wählhebelschalter	33
Angelernte Werte zurücksetzen	34
Getriebeöl ablassen und einfüllen	35-40
Knauf Schalthebel ersetzen.....	41-47
Austausch Manschette, Getriebebeschaltethebel	48-54
Getriebe Steuerung ersetzen.....	55-69
Schaltseilzug einstellen	70-73
Halter Schaltseilzug ersetzen	74-79
Führung Seilzug Wählhebel Automatikgetriebe ersetzen	80-87
Wählhebel Automatikgetriebe ersetzen	88-92
Austausch Lüftungsschlauch	93
Steuergerät Getriebe ersetzen.....	94-105
Strebe Getriebelager ersetzen	106-115
Strebe Getriebelager ersetzen (Diesel)	116-125

Strebe Getriebelager ersetzen (Benzin)	126-135
Austausch Strebenhalterung, Getriebeaufhängung (Benzin)	136-143
Austausch Strebenhalterung, Getriebeaufhängung	144-151
Getriebelager ersetzen	152-155
Austausch Getriebehalterung Getriebeseite	156
Sensor Eingangsdrehzahl ersetzen	157
Dichtring Achswelle Vorderradantrieb ersetzen - links	158-160
Dichtring Achswelle Vorderradantrieb ersetzen - rechts	161-163
Deckel Ventilkörper ersetzen	164-171
Ventilkörper ersetzen	172-176
Drehmomentwandler ersetzen	177-178
Dichtung Drehmomentwandler ersetzen	179
Getriebe ersetzen (1.2L LES, o3S)	180-214
Getriebe ersetzen (1.5L Diesel LQP)	215-249
Getriebe ersetzen (1,6L BNZ)	250-284
Getriebe ersetzen (2.0L Diesel LCI)	285-328
Kabelsatz Automatikgetriebe ersetzen - innen	329-335
Kabelsatz Automatikgetriebe ersetzen - außen	336-343

Getriebekühlung

Instandsetzungen (Ein- und Ausbau)

Austausch Getriebeölkühler (AT8)	344-347
Abdichtung Getriebeölkühler ersetzen (AT8)	348-349

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	350
---	-----