



Inhaltsverzeichnis

Einbaulage

Motornummer 1

Technische Daten, Spezialwerkzeuge und Geräte

Technische Daten Befestigungselemente (Motor- und Getriebeaufnahme).....2-16

Technische Daten Befestigungselemente (1.5L Diesel) 17-45

Technische Daten Befestigungselemente (Getriebe an Motor)..... 46-49

Motor Technische Daten 50-54

Motor Technische Daten (Zylinderkopf) 55-68

Motor Technische Daten (Motorblock) 69-83

Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen 84-95

Spezialwerkzeuge 96-117

Instandsetzungen - eingebauter Zustand

Antriebsriemen ersetzen..... 118-125

Spanner Antriebsriemen ersetzen 126-135

Motorabdeckung ersetzen 136

Abdeckung Einlasskrümmer ersetzen 137-139

Abdeckung Nockenwelle ersetzen 140-161

Antriebsrad Nockenwelle ersetzen..... 162-168

Dichtring Nockenwelle vorne ersetzen 169-173

Ventilkipphebel ersetzen..... 174-177

Rohr Entlüftung Kurbelgehäuse ersetzen 178-181

Ölabscheider Entlüftung Kurbelgehäuse ersetzen 182-195

Turbolader ersetzen 196-211

Ölvorlaufleitung Turbolader ersetzen..... 212-220

Ölrücklaufleitung Turbolader ersetzen 221-235

Riemenscheibe Kurbelwelle ersetzen 236-243

Zylinderkopf ersetzen..... 244-294

Nockenwelle ersetzen..... 295-325

Rückschlagventil Ölfluss ersetzen 326-329

Führungsrohr Ölmesstab ersetzen 330-333



Ölwanne ersetzen	334-341
Ölpumpe ersetzen	342-363
Dämpfer Ausgleichswelle Kurbelwelle ersetzen	364-369
Dichtring Kurbelwelle vorne ersetzen	370-379
Dichtring Kurbelwelle hinten ersetzen	380-385
Motorlager ersetzen	386-388
Motorhebeöse ersetzen	389-392
Abdeckung Zahnriemen vorne unten ersetzen	393-400
Abdeckung Zahnriemen vorne oben ersetzen	401-404
Obere hintere Abdeckung Zahnriemen ersetzen.....	405-412
Zahnriemen ersetzen	413-436
Ansaugrohr und Sieb Ölpumpe ersetzen	437-440
Antriebsscheibe Automatikgetriebe ersetzen	441-443
Motor ersetzen (with M5V).....	444-505
Motor ersetzen (with ME1).....	506-569
Motor ersetzen (with M0A).....	570-639
Motoröl und Ölfilter ersetzen	640-647
Ölfiltergehäuse ersetzen	648-660
Zylinderkopf zerlegen.....	661-671
Zylinderkopf zusammenbauen.....	672-688
Motorblock zerlegen.....	689-705
Motorblock zusammenbauen	706-730

Instandsetzungen - ausgebauter Zustand

Zylinderkopf zerlegen.....	731-741
Zylinderkopf zusammenbauen.....	742-758