



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten

Technische Daten Befestigungselemente	1-9
Technische Daten Befestigungselemente (1.6L BNZ und LHI)	10-12
Technische Daten Befestigungselemente (Motor- und Getriebeaufnahme).....	13-20
Technische Daten Befestigungselemente (Automatikgetriebe an Motor).....	21-24
Flüssigkeitsfüllmengen	25
Motor Technische Daten	26-31
Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen	32

Instandsetzungen - eingebauter Zustand

Antriebsriemen ersetzen.....	33-39
Spanner Antriebsriemen ersetzen	40-49
Sensor Motoröldruck ersetzen	50-56
Austausch Sensor Motorölstand und - temperatur.....	57-62
Riemenscheibe Kurbelwelle ersetzen	63-72
Dichtring Kurbelwelle hinten ersetzen	73-76
Dichtring Kurbelwelle vorne ersetzen	77-88
Dichtring Kurbelwelle vorne und hinten ersetzen (Hybrid).....	89-98
Motorlager ersetzen - rechts	99-102
Halter Motordämpfungsblock ersetzen - rechts	103-110
Einlasskrümmer ersetzen.....	111-133
Magnetventil Nockenwellensteller ersetzen	134-140
Ventilkipphebel ersetzen.....	141-163
Zylinderkopf ersetzen.....	164-200
Ölwanne ersetzen	201-207
Antriebsscheibe Automatikgetriebe ersetzen	208-212
Magnetventil Durchfluss Ölpumpe ersetzen	213-222
Rückschlagventil Ölfluss ersetzen	223-227
Motor ersetzen	228-292
Ölfiltergehäuse und Motorölkühler ersetzen.....	293-295
Motoröl und Ölfilter ersetzen	296-301
Motorabdeckung ersetzen	302



Abgaskrümmer ersetzen.....	303-340
Ölvorlaufleitung Turbolader ersetzen.....	341-377
Ölrücklaufleitung Turbolader ersetzen	378-381
Hitzeschutzblech Abdeckung Nockenwelle ersetzen.....	382-385
Abdeckung Nockenwelle ersetzen	386-398
Nockenwelle Einlass ersetzen	399-411
Nockenwelle Auslass ersetzen	412-423
Steuerkette ersetzen.....	424-446
Impulsgeberrad Sensor Kurbelwellenposition ersetzen	447-448
Motor an Montageständer anbauen	449
Ventilspiel einstellen	450-462
Ölpumpe ersetzen	463
Kolben, Pleuel und Lager ersetzen	463
Motorblock zerlegen.....	464-472
Motorblock zusammenbauen.....	473-499

Instandsetzungen - ausgebauter Zustand

Motor an Montageständer anbauen	500
Steuerkette prüfen	501-523
Steuerkette einstellen	524-533