



Inhaltsverzeichnis

Stabilisator ersetzen	1-2
Pendel Stabilisator ersetzen	3
Vorderradnabe mit Radlager ersetzen	4-8
Achsschenkel vorne ersetzen	9-11
Querlenker unten ersetzen.....	12-16
Radbolzen ersetzen.....	17-18
Inspektion Federbein und Stoßdämpfer	19-20
Federbein ausbauen und einbauen.....	21-26
Federbein, Feder oder Bauteil Federbein ersetzen	27-30
Vorderradaufhängung Beschreibung und Funktion	31-32
Technische Daten Befestigungselemente	33-34
Spezialwerkzeuge	35-38
Hinterradnabe mit Radlager ersetzen	39-40
Inspektion Federbein und Stoßdämpfer	41-42
Stoßfänger Stoßdämpfer hinten ersetzen	43-45
Aufnahme Stoßdämpfer hinten ersetzen	46-48
Stoßdämpfer ersetzen	49-51
Schraubenfeder hinten ersetzen	52-53
Dämpfungsgummi Schraubenfeder hinten ersetzen.....	54
Dämpfungsgummi unten Schraubenfeder hinten ersetzen.....	55
Hinterachse ersetzen	56-61
Radbolzen ersetzen.....	62-63
Hinterradaufhängung Beschreibung und Funktion	64
Technische Daten Befestigungselemente	65
Spezialwerkzeuge	66-67
Höheneinstellung - Spezifikationen	68
Spezialwerkzeuge	69
Sensor Reifendruck Überwachung ersetzen	70-72
Anlernen Sensor Reifendruckanzeige.....	73-74
Reifendruck Überwachung Beschreibung und Funktion	75-76
Reifendruck-Überwachungssystem, Spezifikationen	77-80
Spezialwerkzeuge	81
Reifen und Räder ausbauen und einbauen	82-84

Radzierblende ersetzen	85
Abmontieren und Montieren von Reifen	86-90
Felge und Reifen Kennzeichnung	91-95
Reifen und Räder Technische Daten	96
Technische Daten Befestigungselemente (Modellspezifisches Dokument)	96
Technische Daten Befestigungselemente (Übersicht alle Opel - Modelle)	97-106
Spureinstellung vermessen	107
Sturz vorne einstellen	108
Lenkwinkel und-oder Spur vorne einstellen	109
Sturz Beschreibung	110
Nachlauf Beschreibung	111
Spur Beschreibung	112
Schwimmen (Wandern) Beschreibung	113
Spureinstellung Technische Daten	113
Technische Daten Befestigungselemente	113
Achswelle Vorderradantrieb ersetzen	114-119
Inneres Gelenk und Faltenbalg Achswelle Vorderradantrieb ersetzen	120-125
Äußeres Gelenk und Faltenbalg Achswelle Vorderradantrieb ersetzen	126-134
Inneres Gelenk Achswelle prüfen	135-136
Achswelle Beschreibung und Funktion	137-138
Technische Daten Befestigungselemente	139-140
Spezialwerkzeuge	141-143
Spurstange außen ersetzen	144-145
Faltenbalg Lenkgetriebe ersetzen	146-147
Austausch Steuergerät, Motor elektronische Servolenkung	148-150
Lenkgetriebe ersetzen	151-153
Spurstange innen ersetzen	154-155
Steuergerät Servolenkung kalibrieren	156
Servolenkung Beschreibung und Funktion	157-158
Technische Daten Befestigungselemente	159-160
Spezialwerkzeuge	161-162
Lenkzwischenwelle ersetzen	163-165
Lenksäulenverkleidung oben ersetzen	166
Lenksäulenverkleidung unten ersetzen	167-171



Abdeckung Diebstahlwarnanlage Zündschlosszylinder ersetzen	172-173
Halter Blinklichtschalter ersetzen	174
Austausch Zusatzkabelsatz, Lenkradkonsole	175
Lenkrad ersetzen	176-177
Austausch Schaltereinfassung, Lenkradspeichen	178
Speichenabdeckung Lenkrad ersetzen	179
Untere Speichenabdeckung Lenkrad ersetzen	180
Lenksäule ersetzen	181-185
Dichtung Lenksäule innen ersetzen	186-187
Lenkrad und Lenksäule Beschreibung und Funktion	188-189
Lenkradheizung Beschreibung und Funktion	190
Widerstandswerte zur Temperatur - Sensor Temperatur Heizung Lenkrad	191-195
Technische Daten Befestigungselemente	196-197
Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen	198
Spezialwerkzeuge	198
Servolenkung Stromlaufplan	199
Lenkrad Stromlaufplan Beheizbares Lenkrad UVD	200
Lenkrad Stromlaufplan Beheizbares Lenkrad UVD	201