



## Inhaltsverzeichnis

|   |       |
|---|-------|
| Windschutzscheibe ersetzen.....   | 1-3   |
| Fenster Vordertür ersetzen .....  | 4-5   |
| Fenster Hintertür ersetzen .....  | 6-16  |
| Feststehendes Fenster Hintertür ersetzen .....  | 17    |
| Scheibe Heckklappe ersetzen .....   | 18-21 |
| Führungsschiene Hintertür ersetzen .....  | 22-23 |
| Klebeband zum Verdecken der Chromteile (Blackout Tape) außen hinten ersetzen,<br>Scheibenrahmen Vordertür ..... | 24-25 |
| Vordere Klebefolie Rahmen Fallfenster Hintertür ersetzen .....  | 26-27 |
| Schalter Fensterheber Vordertür rechts ersetzen .....   | 28    |
| Schalter Fensterheber Vordertür links ersetzen .....  | 29    |
| Schalter Fensterheber Hintertür ersetzen.....   | 30    |
| Fensterheber Vordertür ersetzen (Manuell) .....   | 31    |
| Fensterheber Vordertür ersetzen (Sport) .....   | 32-33 |
| Programmierung Fensterhebermotoren - Expressfunktion .....  | 34-35 |
| Motor Fensterheber Vordertür ersetzen .....   | 36-37 |
| Fensterheber Hintertür ersetzen (Sport) .....   | 38-39 |
| Fensterheber Hintertür ersetzen (Manuell) .....   | 40-41 |
| Motor Fensterheber Hintertür ersetzen .....   | 42-43 |
| Austausch Griff Fensterheber, Seitentür vorn .....  | 44    |
| Fensterkurbel Hintertür ersetzen .....  | 45    |
| Fensterschachtleiste Vordertür innen ersetzen.....  | 46    |
| Fensterschachtleiste Hintertür ersetzen .....   | 47    |
| Fensterschachtleiste Vordertür ersetzen .....   | 48    |
| Fensterschachtleiste Hintertür innen ersetzen .....   | 49    |
| Fensterabdichtung Vordertür ersetzen .....  | 50-51 |
| Fensterabdichtung Hintertür ersetzen.....   | 52-53 |
| Fensterheber Beschreibung und Funktion .....  | 54-56 |
| Heckscheibenheizung Beschreibung und Funktion .....   | 57-58 |
| Technische Daten Befestigungselemente .....   | 59    |
| Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen (Mengen) .....   | 60    |
| Klebstoffe, Flüssigkeiten, Schmiermittel und Dichtmassen (Kleber) .....   | 61-63 |
| Spezialwerkzeuge .....  | 64-67 |

|   |         |
|---|---------|
| Signalhorn ersetzen .....   | 68      |
| Signalhorn Beschreibung und Funktion .....                        | 69-70   |
| Technische Daten Befestigungselemente .....                       | 71      |
| Blinklichtschalter ersetzen .....                                 | 72      |
| Sensor Bremspedalposition kalibrieren .....                       | 73      |
| Sensor Bremspedalposition ersetzen .....                          | 74      |
| Lichtschalter Außenbeleuchtung ersetzen .....                     | 75      |
| Schalter Warnblinkanlage ersetzen .....                           | 76      |
| Komfortleuchte Mitte ersetzen.....                                | 77      |
| Glühlampe Komfortleuchte Mitte ersetzen.....                      | 78      |
| Leseleuchte Mitte und Komfortleuchte ersetzen .....               | 79      |
| Getriebesteuerung Schaltstellungsanzeige Glühlampe ersetzen ..... | 80      |
| Scheinwerfer ersetzen.....  | 81-84   |
| Scheinwerfer-Glühbirne - Austausch .....                          | 85      |
| Scheinwerfer einstellen (Einstellung für Auslandsreisen).....     | 86      |
| Scheinwerfer einstellen .....                                     | 87-96   |
| Nebelscheinwerfer ersetzen .....                                  | 97      |
| Nebelscheinwerfer ersetzen (Rocks).....                           | 98      |
| Glühlampe Nebelscheinwerfer ersetzen .....                        | 99-101  |
| Glühlampe Nebelscheinwerfer ersetzen (Rocks).....                 | 102-104 |
| Nebelscheinwerfer einstellen .....                                | 105-107 |
| Nebelscheinwerfer einstellen (Rocks) .....                        | 108-110 |
| Glühlampe Tagfahrlicht ersetzen.....                              | 111     |
| Zusatzblinkleuchte vorne ersetzen .....                           | 112     |
| Glühlampe Zusatzblinkleuchte vorne ersetzen .....                 | 113     |
| Glühlampe Blinkleuchte vorne ersetzen .....                       | 114     |
| Austausch dritte Bremsleuchte und Ladungsleuchte .....            | 115     |
| Zusatzbremsleuchte ersetzen .....                                 | 116     |
| Glühlampe Laderaumleuchte ersetzen .....                          | 117     |
| Kennzeichenleuchte ersetzen .....                                 | 118     |
| Glühlampe Kennzeichenleuchte ersetzen .....                       | 119     |
| Schlussleuchte ersetzen .....                                     | 120     |
| Glühlampe Schlussleuchte ersetzen .....                           | 121-122 |
| Lampe Beleuchtung hinten seitliche Rail Dachreling ersetzen ..... | 123     |



|   |         |
|---|---------|
| Außenbeleuchtung Beschreibung und Funktion .....                    | 124-128 |
| Innenbeleuchtung Beschreibung und Funktion.....                     | 129-130 |
| Technische Daten Befestigungselemente .....                         | 131     |
| Außenspiegel ersetzen .....   | 132-133 |
| Gehäuse Außenspiegel ersetzen .....                                 | 134     |
| Austausch Einfassung Gehäuse, Außenspiegel .....                    | 135     |
| Schalter elektrischer Außenspiegel ersetzen.....                    | 136     |
| Motor elektrischer Außenspiegel ersetzen .....                      | 137     |
| Spiegelglas Außenspiegel ersetzen.....                              | 138     |
| Gehäuse Außenspiegel ersetzen .....                                 | 139     |
| Innenspiegel ersetzen .....   | 140     |
| Abdeckung Kabelsatz Innenrückblickspiegel ersetzen .....            | 141     |
| Außenspiegel Beschreibung und Funktion .....                        | 142-143 |
| Technische Daten Befestigungselemente .....                         | 144     |
| Schalter Anzeige Tür offen ersetzen .....                           | 145     |
| Austausch Freigabezug Riegel, Tankeinfüllklappe.....                | 146-147 |
| Schließzylinder Vordertür ersetzen.....                             | 148-150 |
| Austausch Schließzylinder Heckklappe.....                           | 151     |
| Innengriff Vordertür ersetzen .....                                 | 152     |
| Austausch Stange Innengriff Vordertür .....                         | 153     |
| Außengriff Vordertür ersetzen .....                                 | 154-155 |
| Clip Zugstange Türschlossbetätigung Außengriff Türen ersetzen ..... | 156     |
| Halter Außengriff Vordertür ersetzen.....                           | 157-158 |
| Halter Außengriff Hintertür ersetzen.....                           | 159-160 |
| Außengriff Heckklappe ersetzen.....                                 | 161     |
| Verriegelung Heckklappe ersetzen .....                              | 162     |
| Innengriff Hintertür ersetzen.....                                  | 163     |
| Außengriff Hintertür ersetzen .....                                 | 164     |
| Austausch Abdeckung Öffnung Hintertürschloss-Zylinder .....         | 165-166 |
| Austausch Einfassung Schließzylinder, Seitentürschloss vorn.....    | 167-169 |
| Schloss Vordertür ersetzen .....                                    | 170     |
| Schloss Hintertür ersetzen .....                                    | 171     |
| Zugstange Schloss Vordertür ersetzen .....                          | 172     |
| Zugstange Schließzylinder Vordertür ersetzen .....                  | 173     |

|   |         |
|---|---------|
| Zugstange Außengriff Vordertür einstellen .....                   | 174-175 |
| Zugstange Außengriff Vordertür ersetzen .....                     | 176-177 |
| Austausch Stange, Innengriff Seitentür hinten .....               | 178     |
| Zugstange Schloss Hintertür ersetzen .....                        | 179     |
| Austausch Stange Winkelhebel, Schlosstange, Seitentür hinten..... | 180     |
| Zugstange Außengriff Hintertür einstellen .....                   | 181-182 |
| Zugstange Außengriff Hintertür ersetzen .....                     | 183-184 |
| Schließbügel Hintertür einstellen .....                           | 185     |
| Schließbügel Vordertür ersetzen .....                             | 186     |
| Schließbügel Heckklappe ersetzen .....                            | 187     |
| Schließbügel Hintertür einstellen .....                           | 188     |
| Schließbügel Hintertür ersetzen.....                              | 189     |
| Schalter Türverriegelung ersetzen .....                           | 190     |
| Anzeige Tür offen Beschreibung und Funktion .....                 | 191     |
| Zentralverriegelung Beschreibung und Funktion .....               | 192     |
| Rückwandklappe Beschreibung und Funktion .....                    | 193     |
| Technische Daten Befestigungselemente .....                       | 194     |
| Schalter Scheibenwisch und Waschanlage ersetzen.....              | 195     |
| Schlauch Spritzdüse Windschutzscheibe ersetzen .....              | 196     |
| Spritzdüse Windschutzscheibe ersetzen .....                       | 197     |
| Spritzdüse Windschutzscheibe einstellen .....                     | 198     |
| Spritzdüse Heckscheibe ersetzen (ohne Heckspoiler).....           | 199     |
| Spritzdüse Heckscheibe ersetzen (mit Heckspoiler).....            | 200     |
| Austausch Pumpenschlauch, Windschutzscheibenwaschanlage .....     | 201-202 |
| Einfüllstutzen Behälter Scheibenwaschanlage ersetzen .....        | 203     |
| Behälter Scheibenwaschanlage ersetzen .....                       | 204-205 |
| Pumpe Scheibenwaschanlage ersetzen .....                          | 206-207 |
| Gitter Lufteinlass ersetzen .....                                 | 208-209 |
| Austausch, Verlängerung, Blech, Lufteinlassgrill .....            | 210     |
| Wischerarm Windschutzscheibe ersetzen .....                       | 211-212 |
| Wischerarm Heckscheibe ersetzen .....                             | 213     |
| Wischerblatt Windschutzscheibe ersetzen .....                     | 214     |
| Wischerblatt Heckscheibe ersetzen .....                           | 215     |
| Motor Scheibenwischer Windschutzscheibe ersetzen .....            | 216-217 |



|  |         |
|--|---------|
| Motor Heckscheibenwischer ersetzen .....   | 218-219 |
| Gestänge Scheibenwischer Windschutzscheibe ersetzen .....  | 220-221 |
| Halter Multifunktionsrelaismodul ersetzen (Ohne Frontkamera) .....                                 | 222     |
| Halter Multifunktionsrelaismodul ersetzen (Mit Frontkamera) .....                                  | 223     |
| Wischerarm Windschutzscheibe einstellen.....   | 224     |
| Halter Multifunktionsrelaismodul ersetzen.....   | 225     |
| Scheibenwischer-Waschanlage Beschreibung und Funktion .....  | 226-229 |
| Technische Daten Befestigungselemente .....  | 230     |
| Flüssigkeitsfüllmengen .....   | 231     |
| Spezialwerkzeuge.....  | 231     |
| Front und Heck (A33).....  | 233-234 |
| Front und Heck (AXG) .....   | 235-236 |
| Front (A55).....   | 237     |
| Heckscheibenheizung .....  | 238-240 |
| Hupe.....  | 241-243 |
| Abblendlicht, Fernlicht und Tagfahrleuchten .....  | 244     |
| Leuchtweitenregulierung (TR6).....   | 245     |
| Scheinwerfer Bedienelemente und Anzeigen .....   | 246-248 |
| Abbiegeleuchten (T87) .....  | 249     |
| Bedienelemente für Standlicht, Blinkleuchten, Warnblinker, Rückfahrlicht und<br>Bremslichter ..... | 250-253 |
| Blinkleuchten .....  | 254     |
| Bremsleuchten, Rückfahrlicht und Kennzeichenleuchten .....   | 255-257 |
| Glühlampen der Blinkleuchten .....   | 258     |
| Park- und Heckleuchten .....   | 259     |
| Instrumententafel (1 von 2), Lenkradschalter und Zubehörsteckdose.....                             | 260-261 |
| Instrumententafel (2 von 2), Lenkradschalter und Zubehörsteckdose.....                             | 262-263 |
| Instrumententafel, Lenkradschalter und Zubehörsteckdose (1 von 2).....                             | 264     |
| Instrumententafel, Lenkradschalter und Zubehörsteckdose (2 von 2).....                             | 265-266 |
| Deckenleuchten vorne und Laderaumleuchte.....  | 267     |
| Nebelscheinwerfer vorne und hinten .....   | 268-269 |
| Außenspiegel (DLW) .....   | 270     |
| Außenspiegel .....   | 271     |
| Beheizte Spiegel (DLW).....  | 272-274 |



Innenspiegel ..... 275-278

Anzeigen ..... 279

Bedienelemente und Türschlösser ..... 280

Stellglieder (AU3) ..... 281

Entriegelung Heckklappe ..... 282-283

Frontscheibenwaschanlage ..... 284

Heckscheibenwischer ..... 285-286

Steuerung Frontscheibenwischer-wascher und Wischer ..... 287-288

Unterlegscheibe..... 289